



Auf der CD-ROM des CX-One / CX-Programmer finden Sie ein Bedienerhandbuch im PDF-Format.

Bitte lesen Sie die Abschnitte 'Hinweis' und 'Vorsichtsmaßnahmen' im Handbuch vor Gebrauch von CX-Programmer sorgfältig durch.

Die 'Einführung zu CX-Programmer' beschreibt die wichtigsten Bedienschritte von CX-Programmer. Detaillierte Beschreibungen finden Sie im Bedienerhandbuch oder der Hilfedatei. * Zum Anzeigen der PDF-Datei muss auf Ihrem PC Acrobat Reader 4.0 oder höher installiert sein.

Inhalt

Verfügbarer PC Verfügbare Gerätetypen Kapitel 1 Installation - Start

1. Installation	• • 1-1
1-1. Installation von CX-Programmer	• • 1-1
1-2. Online-Registrierung	• • 1-5
2. Starten von CX-Programmer	••1-7
3. Öffnen eines neuen Projekts und Einstellungen für Gerätetypen ••••••••••••••••	••1-8
4. Hauptfenster ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••1-9
4-1. Kompatible SYSWIN-Tastenzuordnung	• 1-10
4-2. Abschnitt	• • 1-11
4-3. Löschen und Anzeigen nicht benötigter Fenster	• 1-13
5. Programmerstellung	• 1-14
5-1. Eingabe eines digitalen Eingangs	• 1-15
5-2. Eingabe eines digitalen Ausgangs	• 1-16
5-3. Bearbeiten eines Symbolkommentars	• 1-18
5-4. Eingabe eines Netzwerkkommentars	• 1-19
5-5. Eingabe eines negierten digitalen Eingangs	• 1-19
5-6. Eingabe von angehangten Kommentaren	• 1-20
5-7. Eingabe eines digitalen Eingangs mit stelgeder Flanke	• 1-21
5-0. Eingabe von Vertikalverbindung Aufwärts	• 1-21
5-9. Eingabe von Vertikalverbindung Abwärts	• 1-22
5-11 Fingabe erweiterter Refehle 1 – Fingabe von Zeichenketten	1-22
5-12. Fingabe erweiterter Befehle 1 – Nützliche Funktionen	• 1-23
5-13. Eingabe von Systemmerker – 1.0-Sekunden-Taktimpuls-Bit	• 1-25
5-14. Eingabe erweiterter Befehle 2 – Eingabe eines chaltzustandes	• 1-26
5-15. Eingabe einer ODER-Verknüpfung	• 1-27
5-16. Eingabe erweiterter Befehle 3 – Eingabe nach FunktNr.	• 1-28
5-17. Eingabe von Zeitgeberbefehlen	• 1-29
5-18. Eingabe von Zählerbefehlen	• 1-30
5-19. Bearbeiten von NetzwerkenKopieren und Einfügen •••••••••••••••••	• 1-31
5-20. Eingabe eines END-Befehls	• 1-31

Kapitel 2 Online-Betrieb

1. Vorgehensweise beim Auftreten eines Programmfehlers (Kompilieren)	•••2-1
2. Online-Verbindung	•••2-2
3. Uberwachen	•••2-3
4. Überwachen - 2 Gleichzeitiges Überwachen mehrerer Abschnitten im Programm ••••••	•••2-4
5. Uberwachen – 3 Uberwachen in nex	•••2-4
 Oberwachen – 4 Datenansichtsteinstein Z Überwachen – 5 Ändern des letwertes und hinäres Überwachen im Datenansichtsfeneter 	•••2-5
8 Nützliche Funktionen des Datenansichtfensters	•••2-0
6 Überwachen – 6 Datenansichtsfenster - 2	•••2-7
10. Überwachen - 7. Netzwerkumbruch von langem, angezeigtem Netzwerk	•••2-9
11. Überwachen – 8 Flankenüberwachung	••2-10
12. EIN/ AUS zwangssetzen	••2-11
13. Anzeigen der Liste zwangsgesetzter EIN/ AUS-Bits ••••••••••••••••••••••	••2-11
14. Ändern des Sollwertes des Zeitgebers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••2-12
15. Ändern des Istwertes des Zeitgebers	••2-12
16. Funktion suchen – 1. Suchen über Adressreferenz-Werkzeug	••2-13
17. Funktion suchen – 2. Zurückverfolgungssuche von Anwenderprogrammen	••2-14
18. Funktion suchen - 3 Suchen über Schlüsselwort im Kommentar	••2-16
19. Funktion suchen - 4 Zu Netzwerkkommentar gehen	••2-17
20. Funktion suchen - 5 Bit-Adressen suchen	••2-18
21. Olimite-Euliteiung	••2-19
	phennix

Verfügbarer PC

Hardware-Anforderungen

Betriebssystem Komonente		Windows95 * 1 /98/NT4.0Windows2000 Service Pack 2Service Pack6aoder höher/ Me		Windows XP	
PC		PC/ AT-kompatibel PC/ AT-kompatibel		PC/ AT-kompatibel	
CPU		Pentium-CPU min. 133 MHz Pentium III mit 1GHz oder höher wird empfohlen. Pentium III mit 1GHz oder höher wird empfohlen.		Pentium-CPU min. 300 MHz Pentium III mit 1GHz oder höher wird empfohlen.	
Speicherkapazität (RAM)*2	Programmgröße max. 30 kSteps	min. 64 MByte (min. 96 MByte)	min. 96 MByte (min. 128 MByte)	min. 128 MByte (min. 192 MByte)	
Für den Einsatz zusammen mit CX-Simulator gelten die Werte in Klammern	Programmgröße max. 120 kSteps	min. 128 MByte (min. 128 MByte)	min. 192 MByte (min. 192 MByte)	min. 256 MByte (min. 256 MByte)	
	Programmgröße über 120 kSteps	min. 192 MByte (min. 192 MByte)	min. 256 MByte (min. 256 MByte)	min. 384 MByte (min. 384 MByte)	
Festplattenspeicherplatz		min. 550 MByte freier Festplattenspeicher	min. 550 MByte freier Festplattenspeicher	min. 550 MByte freier Festplattenspeicher	
Anzeige		800X600 SVGA oder höher	800X600 SVGA oder höher 800X600 SVGA oder		
CD-ROM-Laufwerk		min. ein Laufwerk min. ein Laufwerk min. ein Laufwerk			
Kommunikationsschnittstelle		min. eine RS-232C Schnittstelle			

Die Größe des benötigten Arbeitsspeichers (RAM) hängt von der Größe des Programms ab, das Sie erstellen wollen. Wenn die Größe des benötigten Arbeitsspeichers (RAM) die Größe des Arbeitsspeichers Ihres PCs (RAM) überschreitet, kann dies den Betrieb von CX-Programmer verlangsamen.

- *1: Unter Windows95 können Sie für CS / CJ SPS die E/A-Tabelle und das Baugruppen-Setup von CX-Programmer nicht verwenden (nicht verfügbar sind die Parametereinstellung, die Aktivierung des jeweiligen Tools, die Anzeige des Stromverbrauchs, die Anzeige der Blockbreite sowie die Überwachung des DIP-Schalterzustands bei Funktionsmodulen).
- *2: Die spezifizierte Programmgröße wird für eine registrierte SPS angezeigt. Wenn mehr als eine SPS für ein Projekt registriert wird, ist pro 1000 Steps Ihres Programms 1MB Arbeitsspeicher erforderlich.
- Hinweise zu PCs, auf denen CX-One installiert werden kann, finden Sie im "CX-One Konfigurationshandbuch", Kapitel 2 "Installation und Deinstallation".

Verfügbare Gerätetypen

CX-Programmer unterstützt die folgenden SPS-Modelle (Speicherprogrammierbare Steuerungen).

SPS-Familie	CPU-Baugruppentyp				
CS1	CS1H-CPU67/66/65/64/63 (-V1)				
	CS1G-CPU45/44/43/42 (-V1)				
	CS1G-CPU43H/44H/43H/42H CS1H-CPU67H/66H/65H/64H/63H				
	CS1D-CPU67H/65H				
	CS1D-CPU67S/65S/44S/42S				
CJ1	CJ1G-CPU45/44				
	CJ1M-CPU23/22/21/13/12/11				
	CJ1H-CPU66H/65H				
CP1 (*1)	CP1H-X40DR-A/X40DT-D/X40DT1-D				
	CP1H-XA40DR-A/XA40DT-D/XA40DT1-D				
С1000Н	C1000H-CPU01 (-V1)				
C2000H	C2000H-CPU01 (-V1) (nur Simplex-System)				
C200H	C200H-CPU01/02/03/11/21/22/23/31				
C200HX	C200HX-CPU34/44/54/64				
C200HG	C200HG-CPU33/43/53/63				
C200HX-Z C200HG-Z	C200HX-CPU34-Z/CPU44-Z/CPU54-Z/CPU64-Z/CPU65-Z/CPU85-Z C200HG-CPU33-Z/CPU43-Z/CPU53-Z/CPU63-Z				
C200HE-Z	C200HE-CPU11-Z/CPU32-Z/CPU42-Z				
C200HS	C200HS-CPU01/03/21/23/31/33				
CPM2* (*1)	CPM2A-20CD/30CD/40CD/60CD CPM2C-10CD/10C1D/20CD/20C1D				
CPM2*-S* (*1)	CPM2C-S100C/110C				
	CPM2C-S110C-DRT				
CPM1/CPM1A (*1)	CPM1(A)-10CDR/20CDR/30CDR/40CDR (-V1)				
CQM1H	CQM1H-CPU11/21/51/61				
CQM1	CQM1-CPU11/21/41/42/43/44/45				
CV1000 (*2)	CV1000-CPU01 (-V1)				
CV2000 (*2)	CV2000-CPU01 (-V1)				
CV500 (*2)	CV500-CPU01 (-V1)				
CVM1	CVM1-CPU01/11 (-V1) (-V2)/CPU21-V2				
IDSC	IDSC-C1DR-A/C1DT-A				
SRM1 (*1)	SRM1-C01/C02 (-V1) (-V2)				
SYSMAC-Board oder	C200PC-ISA01 (C200HG-CPU43 *3) C200PC-ISA03-SRM (C200HG-CPU43 *3)				
(Interner Anschluss since	C200PC-ISA02-DRM (C200HG-CPU43 *3) C200PC-ISA13-DRM (C200HX-CPU64 *3) C200PC-ISA02-SRM (C200HX-CPU64 *3) C200PC-ISA13-SRM (C200HX-CPU64 *3)				
PCs an das SYSMAC-Board,	C200PC-ISA03 (C200HG-CPU43 *3) CS1PC-PCI01-DRM (CS1G-CPU45 *4)				
das in den PC eingebaut ist, auf dem CX-Programmer	C200PC-ISA03-DRM (C200HG-CPU43 *3)				
installiert ist)	CS1PC-PCI01H-DRM (CS1G-CPU45H *4)				
Flexibler Motion-Controller Serie FQM1	FQM1-CM001/MMA21 / MMP21				

*1: Für WS02-CXPC1-EJ-EV6 (eine Lizenz (beschränkt auf Mikro SPS)) sind nur diese SPS-Typen verfügbar.

*2: SFC wird von CX-Programmer nicht unterstützt.

*3: Geben Sie zum Anschluss an ein SYSMAC-Board das SPS-Modell in Klammern an. Nur wenn diese SPS-Modelle ausgewählt werden, können Sie "SYSMAC-Board" als Netzwerktyp bestimmen.

*4: Geben Sie zum Anschluss an ein SYSMAC CS1-Board das SPS-Modell in Klammern an. Nur wenn diese SPS-Modelle ausgewählt werden, können Sie "CS1-Board" als Netzwerktyp bestimmen.

Chapter 1 Installation to Startup









1. Installationsroutine von CX-Programmer

Vor der Installation von CX-Programmer müssen Sie:

- alle Windows Programme beenden und
- altere Versionen von CX-Programmer und Programmiersoftware (z.B. CX-Protocol) deinstallieren, falls diese bereits installiert ist.
- Die Installation dauert je nach Leistung Ihres PCs ca. 5 bis 20 Minuten. (5 Minuten bei einem PC mit CPU: Celeron 2,2 GHz, Arbeitsspeicher: 512 MB und CD-ROM-Laufwerk: 48x)
- Hinweise zum Modifizieren oder Löschen von CX-Programmer nach erfolgter Installation finden Sie in der PDF-Datei "CX-Programmer Konfigurationshandbuch", Kapitel 2 "Installation und Deinstallation".

1-1. CX-Programmer installieren

Legen Sie die CX-Programmer Installations-CD-ROM 1 in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein.

Daraufhin erscheint das Dialogfeld [Konfigurationssprache auswählen]. Es wird stets automatisch die Sprache der auf Ihrem PC installierten Betriebssystem ausgewählt. Prüfen Sie, ob es sich um die gewünschte Sprache handelt, und klicken Sie dann auf [OK].



Auf [OK] klicken.













Zum Aufzeichnen der Lizenznr. und anderer Daten verwenden.

МЕМО







Drücken Sie F1 für Hife

Installation bis zum Start	Öffnen eines neuen Projekts Gerätetyp Einstellung	en Erstellen eines Programms
Auf	3. Öffnen eines neuen Projekts und Klicken Sie in CX-Programmer auf die Schaltflä Image: CX-Programmer auf die Schaltflä	Einstellungen für Gerätetypen ache [Neu] in der Werkzeugleiste.
Klicken Sie mit der linken Maustaste. Einstellungen	Ändern der SPS Gerätename NeueSPS1 Gerätetyp Gerätetyp Gerätetyp Gerätetyp Einstellungen Netzwerktyp Toolbus Kommentar OK Abbrechen Hilfe	Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche "Einstellungen", damit das Dialogfeld [Gerätetyp-Einstellungen] angezeigt wird.
СК.	Gerätetyp-Einstellungen [CS1G-H] Allgemein CPU-Typ CPU-Typ2 Gesamte Programmspeichergröße 10K [Step] TOK [Step] Sexwith [Bank] Datei-Speicher Otei-Speicher Ohre Verlesen Zeitgeber/Uhr Zeitgeber/Uhr Mistelliert Als Vorgabe	Klicken Sie mit der linken Maustaste auf , und wählen Sie einen CPU-Typ aus. Klicken Sie auf [OK], um den ausgewählten CPU- Typ zu bestätigen.

4. Hauptfenster



Bezeichnung	Inhalt/ Funktion			
Titelleiste	Zeigt den Dateinamen von Dateien an, die mit CX-Programmer erstellt wurden.			
Menüs	Erlaubt das Auswählen von Menüpunkten.			
Werkzeugleisten	Erlaubt das Auswählen von Funktionen durch Klick auf Symbole. Wenn Sie [Ansicht] -> [Werkzeugleisten] auswählen, können Sie festlegen, welche Werkzeugleisten angezeigt werden sollen. Durch Ziehen mit der Maus können Sie die Anzeigepositionen der Werkzeugleisten gruppenweise ändern.			
Abschnitt	Erlaubt das Aufteilen eines Programms in eine bestimmte Anzahl von Blöcken. Die einzelnen Blöcke können erstellt und angezeigt werden.			
Projektarbeitsbereich Projektbaum	Steuert Programme und Daten. Erlaubt das elementweise Kopieren von Daten mit Drag-and-drop von einem Projekt zum anderen oder innerhalb eines Projekts.			
Anwenderprogrammfenster Bildschirm zum Erstellen und Bearbeiten eines Anwenderprogramms.				
Meldungsfenster	 Zeigt Fehlerinformationen bei der Kompilierung an (Fehlerpr üfung). 			
-	 Zeigt die Ergebnisse einer Suche nach Eingängen/Ausgängen im Listenformular. 			
	 Zeigt Fehlerdetails an, wenn Fehler beim Laden einer Projektdatei aufgetreten sind. 			
Statusleiste	Zeigt Informationen an, z.B. SPS-Name, online/ offline, Speicherort einer aktiven Zelle.			
Info-Fenster	Zeigt ein kleines Fenster an, das die grundlegenden Shortcut-Tasten enthält, die in CX-Programmer verwendet werden. Wählen Sie [Ansicht] -> [Info-Fenster], um das Info-Fenster anzuzeigen oder zu verbergen.			
Symbolleiste	Zeigt Name, Adresse oder Wert und Kommentar für das Symbol an, auf das der Cursor zeigt.			

4-1. Kompatible SYSWIN-Tastenzuordnung



4-2. Abschnitt

'Abschnitt' ist eine Funktion zum Erstellen/ Anzeigen eines nach Funktionen unterteilten Programm-"Blocks". Sie verbessert nicht nur die Überschaubarkeit eines Programms, sondern auch die Produktivität bei der Entwicklung, indem Komponenten wiederverwendet werden können, wenn das Programm aus ähnlichen Steuerungen besteht, da im Programmbaum Elemente kopiert und eingefügt werden können. Darüber hinaus können Programme abschnittweise hochgeladen werden, was einen reibungslosen Online-Betrieb ermöglicht.

Beispiel



Ändern eines Abschnittnamens



Hinzufügen eines Abschnitts



Es ist möglich, die Abschnitte (Logikblöcke) einzeln aus einer Abschnittliste auszuwählen.

Beim Überprüfen des Gesamtbildes (Steuerungsablaufs) eines Programms auf der Abschnittliste können Sie einen bestimmten Abschnitt auswählen.





4-3. Löschen und Anzeigen nicht benötigter Fenster

5. Programmerstellung

0	0	Einschaltvorgan	g							
		0.00					•	1.00	[
1									Ausgang 0	
1	2	Startbedingung							r	
		1.00	5.00	5.01	5.03	5.04	5.05	5.06	5.07	1.01
2										
	11	Erfassung der P	roduktionsmeng	•					ſ	
		1.00						2.00	Ausgang 2	
										+ ·
з	14	2.00						3.00		
	14	⊢ ĩ⊢ ₁		*				Õ	Ausgang 3	
		L -		*	•			++(590)	Binärwert inkre	mentieren
								DO	Wort (Binär)	
4		Retriehszeit zöh	len hurücksetze	D					Ļ	*
	17		P_1s	*					[
			CF102					++B(594)	BCD-Wert inkre	mentieren
		• •						D100	Most (BCD)	*
									Wolf (DCD)	
15	20	0.15								
				+	+	*	•	@MOV(021)	Übertragen	+
								#0	Quellenwort	
		• •							Produkte	+
								DO	Ziel	
6	22	Mengenanzeige	zurücksetzen						ι.	
		1 Oct 2 Dez	2004, hinzugefü .2004 hinzugefü	igt von Testpersor igt von Testpersor	n, Testabteilung n, Testabteilung					
							•		1	+
								MOV(021)	Übertragen	
		0.03						#0	Quellenwort	
									Brockulde	+
		0.04						DO	Ziel	
7		Zeitgeber							ι	
	26								[
				1				TIM	Zeitgeber	
		4.00					* *	0000	Zeitgeber 1 Zeitgebernumm	er
								#100	Einstellwert	
								4.00	Ausgang 0	
8	31	T0000						4.01		
0				*	+	+			Zeit verstricher	
°	33	Zähler							ſ	
		1.00							Zählen	
		· '' ·						CNI	Zanier	*
		1.10						0000	Zählernummer	
		-						#5	Firstellwert	÷ •
									Christenwert	
10	36	C0000						4.02		
11		Decre De							1	
	38	1 Aus	tausch der Anz	eigeleuchte						
		2.00		+			•	1	Austausch der	Anzeigeleuchte
			3.01					4.15	•	
		4.00								•
13									l	
12	42	Montagehinweis	•						ſ	
		3.10	3.11					4.10	Ausgeog 10	
				+			•		Ausgang TU	+
		4.10								

Die Erstellung eines einfachen Programms wird hier erläutert.



Bevor Sie mit der Programmierung beginnen, überprüfen Sie, ob sich der Cursor oben links im Anwenderprogrammfenster befindet.



5-1. Eingabe eines digitalen Eingans





Installation bis zum Start	Öffnen eines neuen ProjektsGerätetyp- EinstellungenErstellen
	[Hinweis] 1. Drücken Sie [Alt]+[Y]. Wahlweise können Sie das Anzeigen von Symbolkommentaren abschalten.
Alt 🕂 J	0.00 1.00 Ausgang 0
	0.00 1.00 Ausgang 0 Eingang 1
	2. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche [Programm-/ Abschnittkommentare anzeigen], um die Anzeige der Kommentare in der Kopfzeile ein- oder auszuschalten.
Auf 🔛 klicken	Sektionshame : Sektion] Encentationshame : Sektion] 0.00 Engang 1 Engang 1 Ausgang 0
	0 0 Einschatvorgang 1.00 Ausgang 0 Eingang 1
	Wählen Sie im Menü von CX-Programmer [Tools] [Optionen]. Hier können Sie das Anzeigen des Dialogs zur Kommentareingabe abschalten.
[Tools] -> [Optionen]	■ R120 - Ck Programmer - [NeuesProgramm] □ Detei Bearbeten Ansicht Enfügen SPS Programm □ Detei Bearbeten Ansicht Enfügen SPS Programmergerst □ Q Q Q IIII SPE III III Filt Filt Programmergerst □ Detei SPE III Spectrammergerst
	 ✓ Netzwerk- und Step-Nummer anzeigen ✓ Netzwerk-unterteilungen anzeigen ✓ Raster als Vorgabe anzeigen ✓ Befehlskommentartisten anzeigen ✓ Aktuelles E/A-Bit in XY anzeigen ✓ Adtess-Querverweise ohne Fenster erlauben
	✓ Doppelte Ausgabe und TIM/CNT-Nummer überprüfen ✓ Kontaktplan- und AWL-Cursor synchronisieren ✓ Ausgangsbefehle horizontal anzeigen ✓ Symbolleiste anzeigen ✓ Streifuss nur für aktive Tasks anzeigen ✓ Nur aktive Tasks suchen Øerdrä Strengebinge
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.	Image: Construction of the stress state in the stress of the stress state in the stress stress state in the stress state in the stress stress stress stres
Der Dialog zur Kommentareingabe wird nicht mehr angezeigt.	OK Abbrechen Übernehmen Hilfe





























Chapter 2 Online / Debug







































Nützliche Funktionen

Sie können die Ausgabebefehle senkrecht oder waagerecht anzeigen lassen.

Senkrechte Anzeige von Ausgabebefehlen



Cat. No. R132-DE2-02

Im Sinne der ständigen Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen der Technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vor.

DEUTSCHLAND Omron Electronics G.m.b.H Elisabeth-Selbert-Strasse 17 D-40764 Langenfeld Tel: +49 (0) 2173 680 00 Fax: +49 (0) 2173 680 04 00 www.omron.de

Berlin Tel: +49 (0) 30 435 57 70 Düsseldorf Tel: +49 (0) 2173 680 00 Hamburg Tel: +49 (0) 40 76750-0 München Tel: +49 (0) 89 379 07 96 Stuttgart Tel: +49 (0) 7032 81 13 10 ÖSTERREICH Omron Electronics G.m.b.H. Brunner Straße 81, A-1230 Wien Tel: +43 (0) 1 80 19 00 Fax: +43 (0) 1 80 44 846 www.omron.at SCHWEIZ Omron Electronics AG Sennweidstrasse 44, CH-6312 Steinhausen Tel: +41 (0) 41 748 13 13 Fax: +41 (0) 41 748 13 45 www.omron.ch Romanel Tel: +41 (0) 21 643 75 75