

# **DeviceNet Safety**

# MANUAL DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA



Advanced Industrial Automation



# DeviceNet Safety Manual de configuración del sistema

Mayo de 2005

## Nota

Los productos OMRON se fabrican para su uso conforme a procedimientos adecuados, por un operador cualificado, y sólo para el fin descrito en este manual.

Las convenciones que aparecen a continuación se utilizan para indicar y clasificar las precauciones indicadas en el presente manual. Preste atención siempre a la información que aparece en ellas. Su incumplimiento podría conllevar lesiones físicas o daños materiales.

	Indica una situación de peligro potencial que, de no evitarse, puede ocasionar lesiones físicas o daños materiales menores, o bien lesiones graves o mortales. Además, pueden producirse significativos daños materiales.	
	Indica prohibiciones generales para las que no existe un símbolo específico.	
0	Indica medidas obligatorias generales para las que no existe un símbolo específico.	

## Referencias de productos OMRON

Todos los productos OMRON aparecen en mayúsculas en este manual. La palabra "Unidad" también está en mayúsculas cuando hace referencia a un producto OMRON, independientemente de si aparece o no en el nombre concreto del producto.

La abreviatura "PLC" significa Autómata Programable.

## Ayudas visuales

En la columna izquierda del manual aparecen los siguientes encabezados para ayudar en la localización de los diferentes tipos de información.

**IMPORTANTE:** Indica información importante sobre lo que debe o no hacerse para evitar averías de funcionamiento, desperfectos o efectos indeseables en el rendimiento del producto.

Nota: Indica información de interés especial para un eficaz y adecuado funcionamiento del producto.

1,2,3... Indica listas de diferentes clases, como por ejemplo, procedimientos, listas de comprobación, etc.

## Marcas comerciales y copyrights

DeviceNet y DeviceNet Safety son marcas registradas de ODVA.

Los demás nombres de productos y de empresas citados en el presente manual son marcas comerciales o registradas de sus respectivos titulares.

#### © OMRON, 2005

Reservados todos los derechos. Se prohíbe la reproducción, almacenamiento en sistemas de recuperación o transmisión total o parcial, por cualquier forma o medio (mecánico, electrónico, fotocopiado, grabación u otros) sin la previa autorización por escrito de OMRON.

No se asume responsabilidad alguna con respecto al uso de la información contenida en el presente manual. Asimismo, dado que OMRON mantiene una política de constante mejora de sus productos de alta calidad, la información contenida en el presente manual está sujeta a modificaciones sin previo aviso. En la preparación de este manual se han adoptado todas las precauciones posibles. No obstante, OMRON no se hace responsable de ningún error u omisión. Tampoco se hace responsable de los posibles daños resultantes del uso de la información contenida en esta publicación.

Nota
Referencias de productos OMRON
Ayudas visuales
Marcas comerciales y copyrights
Acerca de este manual
Precauciones
1 Perfil de usuario
2 Precauciones generales
3 Precauciones de seguridad
4 Precauciones para una utilización segura.

#### Sección 1: Introducción

1-1	Introduco	ión al sistema DeviceNet Safety
	1-1-1	Acerca de DeviceNet Safety
1-2	Introducc	ión al controlador de red de seguridad
	1-2-1	Acerca del controlador de red de seguridad NE1A
	1-2-2	Características del controlador de red de seguridad
	1-2-3	Modelos disponibles
1-3	Introduco	ión a módulos de E/S remotas de seguridad
	1-3-1	Acerca de los módulos de E/S remotas de seguridad serie DST1
	1-3-2	Características de los módulos de E/S remotas de seguridad
	1-3-3	Modelos disponibles
1-4	Informaci	ión general de Network Configurator
	1-4-1	Acerca de Network Configurator
	1-4-2	Características de Network Configurator
	1-4-3	Requisitos del sistema
	1-4-4	Modelos disponibles
1-5	Procedim	iento básico de arranque del sistema
	1-5-1	Diseño y programación del sistema
	1-5-2	Instalación y cableado
	1-5-3	Configuración
	1-5-4	Prueba del usuario

#### Sección 2: Funcionamiento básico de Network Configurator

2-1	Inicio y ven 2-1-1 2-1-2 2-1-3	tana principal de Network Configurator
2-2	Lista de me 2-2-1 2-2-2 2-2-3 2-2-4 2-2-5 2-2-6 2-2-6	nús.
2-3	2-2-7 2-2-8 2-2-9 <b>Conexión a</b> 2-3-1 2-3-2	Menú Tools

25

15

2-4	<b>Creación de</b> 2-4-1 2-4-2 2-4-3 2-4-4 2-4-5 2-4-6	e una red virtual       34         Creación de una red virtual nueva       34         Números de red.       34         Añadir dispositivos       35         Eliminación de dispositivos       36         Cambio de la dirección de nodo       37         Cambio de los comentarios de un dispositivo       37
2-5	<b>Guardar y l</b> 2-5-1 2-5-2 2-5-3 2-5-4	eer archivos de configuración de red.38Protección mediante contraseña del archivo de configuración de red.38Guardar el archivo de configuración de red38Lectura de un archivo de configuración de red.39Modo de protección.39
2-6	<b>Protección</b> 2-6-1 2-6-2	de dispositivos mediante contraseña       40         Establecimiento de una contraseña de dispositivo       40         Olvido de contraseñas de dispositivo       40
2-7	Parámetros 2-7-1 2-7-2 2-7-3 2-7-4	y propiedades de dispositivo       41         Edición de parámetros de dispositivos       41         Carga de parámetros de dispositivo       41         Descarga de parámetros de dispositivo       41         Propiedades de dispositivo       41         Anticologia       41         Edición de parámetros de dispositivo       41         Carga de parámetros de dispositivo       41         Anticologia       41         Carga de parámetros de dispositivo       41         Anticologia       41
2-8	Verificaciór 2-8-1	de parámetros.       45         Verificación de parámetros de dispositivo       45
2-9	<b>Bloqueo de</b> 2-9-1 2-9-2	configuración48Bloqueo de la configuración del dispositivo48Desbloqueo de la configuración del dispositivo48Configuración del dispositivo48
2-10	<b>Reset y can</b> 2-10-1 2-10-2 2-10-3 2-10-4	mbio de estado del dispositivo       49         Tipos de reset.       49         Reset de dispositivos       50         Tipos de reset y estado del dispositivo       50         Cambio de estado del dispositivo.       51

## Sección 3: Construcción de una red de seguridad

3-1	Aplicacione	es
	3-1-1	Establecimiento de una nueva red de seguridad
	3-1-2	Modificación de una red de seguridad ya establecida
3-2	Verificaciór	۱ del ancho de banda de red
	3-2-1	Comprobación del ancho de banda de red utilizado para
		las comunicaciones de E/S de seguridad
	3-2-2	Asignación del ancho de banda de red
	3-2-3	Ejemplo de cálculo del EPI
3-3	Cálculo y v	erificación del tiempo de reacción máximo
	3-3-1	Concepto de tiempo de reacción
	3-3-2	Cálculo del tiempo de reacción máximo
	3-3-3	Verificación del tiempo de reacción máximo

53

Secció	ección 4: Edición de los parámetros del módulo de E/S de seguridad 69			
4-1	Edición	de parámetros	. 70	
	4-1-1	Grupos de parámetros	. 70	
	4-1-2	Grupo de parámetros generales	. 71	
	4-1-3	Grupos de parámetros de entradas de seguridad	. 73	
	4-1-4	Grupos de parámetros de salidas de prueba	. 75	
	4-1-5	Grupos de parámetros de salidas de seguridad	. 76	
	4-1-6	Grupos de parámetros de tiempo de funcionamiento	. 77	
Secció	n 5: Edición d	le los parámetros del controlador de red de seguridad	79	
5-1	Configur	ración de las conexiones de seguridad	. 80	
-	5-1-1	Registro de las esclavas de seguridad	. 80	
	5-1-2	Configuración de los parámetros de las conexiones de seguridad	. 82	
5-2	Configu	ración de la unidad esclava de seguridad	. 84	
-	5-2-1	Registro de conjuntos de E/S de unidades esclavas de seguridad	. 84	
	5-2-2	Configuración de los datos de conjunto	. 85	
5-3	Configu	ración de la unidad esclava estándar	87	
00	5-3-1	Registro de conjuntos de E/S de unidades esclavas estándar	. 87	
	5-3-2	Configuración de datos de entrada de esclava en estado inactivo	. 88	
	5-3-3	Configuración de los datos del conjunto	. 88	
5-4	Configu	ración de F/S locales	90	
• •	5-4-1	Configuración de las entradas de seguridad.	. 90	
	5-4-2	Configuración de salidas de prueba	. 92	
	5-4-3	Configuración de salidas de seguridad	. 93	
5-5	Configu	ración de los modos de funcionamiento y confirmación del tiempo de ciclo	. 95	
	5-5-1	Configuración de los modos de funcionamiento de NE1A-SCPU01	. 95	
	5-5-2	Confirmación del tiempo de ciclo	. 96	
Secciói	n 6: Programa	ación del controlador de red de seguridad	97	
6-1	Inicio y s	salida del editor lógico	. 98	
	6-1-1	Inicio del editor lógico	. 98	
	6-1-2	Salida del editor lógico	. 99	
6-2	Comand	os de menú	100	
	6-2-1	Menú File	100	
	6-2-2	Menú Edit	100	
	6-2-3	Menú View	100	
	6-2-4	Menú Function	100	
	6-2-5	Menú Page	100	
6-3	Program	ación	101	
	6-3-1	Área de trabajo.	101	
	6-3-2	Programación utilizando bloques de funciones	101	
	6-3-3	Guardar el programa	108	
	6-3-4	Actualización del programa	109	
	6-3-5	Monitorización del programa.	109	

Sección 7: Monitorización de dispositivos 111			
7-1	Funcion	es de monitorización	112
	7-1-1	Monitorización de estado	112
	7-1-2	Monitorización de las conexiones de seguridad	113
	7-1-3	Monitorización de parámetros	115
	7-1-4	Monitorización del historial de errores	116
7-2	Funcion	es de mantenimiento de los módulos de E/S de seguridad serie DST1	118
	7-2-1	Monitorización de la tensión de alimentación de la red.	118
	7-2-2	Monitorización de las horas de funcionamiento	120
	7-2-3	Fecha del último mantenimiento	122
	7-2-4	Monitorización de los contadores de operaciones de contacto	124
	7-2-5	Monitorización del tiempo total en ON	126
	7-2-6	Monitorización del tiempo de operación	129
Apéndices	6		133
Α	Conexió	on a la red a través de un PLC serie CS/CJ	135
	A-1	Conexión a la red DeviceNet	135
	A-2	Especificación de la interfaz de conexión	136
В	Edición	de los parámetros de la unidad DeviceNet serie CS/CJ	143
	B-1	Configuración de las funciones de la unidad	143
	B-2	Introducción a los parámetros de unidad maestra	143
	B-3	Asignación de E/S utilizando el Asistente para parámetros	 147
	B-4	Asignación manual de E/S	151
	B-5	Configuración avanzada: Configuración de Connection,	 156
С	Adminis	stración de archivos EDS	161

Configuración de parámetros de dispositivo especificando clase e instancia . . 165

Configuración de direcciones de nodo y de velocidades de transmisión a

173

175

177

D

Е

Glosario

Índice

C-1

C-2

C-3

C-4

C-5

C-6

D-1

D-2

Histórico de revisiones

## Acerca de este manual

El presente manual describe la configuración del sistema DeviceNet Safety.

Lea detenidamente este manual y asegúrese de entender la información contenida antes de intentar configurar un sistema DeviceNet Safety. Específicamente, lea las precauciones presentadas en la siguiente sección. Los siguientes manuales presentan información acerca de DeviceNet y de DeviceNet Safety.

#### Manual de configuración del sistema DeviceNet Safety (el presente manual) (Z905)

Este manual explica cómo configurar el sistema DeviceNet Safety utilizando Network Configurator.

#### Manual de servicio del controlador de red de seguridad NE1A-SCPU01 (Z906)

Este manual describe las especificaciones, funciones y uso de NE1A-SCPU01.

#### Manual de servicio de terminales de E/S de seguridad serie DST1 (Z904)

Este manual describe las especificaciones, funciones y uso de la serie DST1.

#### Manual de servicio de DeviceNet (W267)

Este manual describe la estructuración y la conexión de una red DeviceNet. Presenta información detallada sobre la instalación; especificaciones de cables, conectores y otros periféricos utilizados en la red; y sobre la conexión de la alimentación eléctrica de las comunicaciones. Antes de utilizar un sistema DeviceNet, lea detenidamente este manual y estudie su contenido.

#### 

Asegúrese de leer y comprender la información incluida en este manual; en caso contrario, pueden producirse daños personales o incluso la muerte, daños en el producto o fallos del mismo. Antes de iniciar cualquiera de los procedimientos y las operaciones indicadas, lea cada sección en su totalidad y asegúrese de comprender toda la información incluida en ella y en las secciones relacionadas.

## Lea y comprenda este manual

Lea y comprenda este manual antes de utilizar el producto. Consulte a su representante de OMRON si tiene alguna duda o comentario que hacer.

## Garantía y limitaciones de responsabilidad

#### GARANTÍA

La única garantía de OMRON es que el producto no presenta defectos de materiales ni de mano de obra durante un período de un año (u otro período si se especifica) a partir de la fecha de venta por parte de OMRON.

OMRON NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA O MANIFESTACIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, RELACIONADA CON LA AUSENCIA DE INFRACCIÓN, COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN DETERMINADO FIN DE LOS PRODUCTOS. TODO COMPRADOR O USUARIO ASUME QUE ES ÉL, EXCLUSIVAMENTE, QUIEN HA DETERMINADO LA IDONEIDAD DE LOS PRODUCTOS PARA LAS NECESIDADES DEL USO PREVISTO. OMRON DECLINA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS.

#### LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

OMRON NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO O CONSIGUIENTE, LUCRO CESANTE O PÉRDIDA COMERCIAL RELACIONADOS DE CUALQUIER MODO CON LOS PRODUCTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE SI DICHA RECLAMACIÓN TIENE SU ORIGEN EN CONTRATOS, GARANTÍAS, NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRICTA.

En ningún caso la responsabilidad de OMRON por cualquier acto superará el precio individual del producto en el que se base la responsabilidad.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA OMRON SERÁ RESPONSABLE POR GARANTÍAS, REPARACIONES O RECLAMACIONES DE OTRA ÍNDOLE EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS, A MENOS QUE EL ANÁLISIS DE OMRON CONFIRME QUE LOS PRODUCTOS SE HAN MANEJADO, ALMACENADO, INSTALADO Y MANTENIDO DE FORMA CORRECTA Y QUE NO HAN ESTADO EXPUESTOS A CONTAMINACIÓN, USO ABUSIVO, USO INCORRECTO O MODIFICACIÓN O REPARACIÓN INADECUADAS.

# Consideraciones de aplicación

### **IDONEIDAD DE USO**

OMRON no será responsable del cumplimiento de ninguna norma, código o reglamento aplicable a la combinación de productos de la aplicación, como tampoco del uso que el cliente haga de los productos. A petición del cliente, OMRON aportará la documentación de homologación pertinente de terceros, que identifique los valores nominales y limitaciones de uso aplicables a los productos. Por sí misma, esta información no es suficiente para determinar exhaustivamente la idoneidad de los productos en combinación con el producto final, máquina, sistema u otra aplicación o utilización.

A continuación presentamos ejemplos de algunas aplicaciones a las que deberá prestarse una atención especial. No pretende ser una lista exhaustiva de todos los posibles usos de los productos, ni tiene por objeto manifestar que los usos indicados pueden ser idóneos para los productos.

- Uso en exteriores, usos que conlleven una posible contaminación química o interferencias eléctricas, o condiciones o usos no descritos en este manual.
- Sistemas de control de instalaciones nucleares, sistemas de combustión, sistemas ferroviarios o de aviación, equipos médicos, máquinas recreativas, vehículos, equipos de seguridad u otras instalaciones sujetas a normativas gubernamentales diferentes.
- Sistemas, máquinas y equipos que pudieran suponer un riesgo de daños físicos o materiales.

Conozca y tenga en cuenta todas las prohibiciones de uso aplicables a este producto.

NO UTILICE NUNCA LOS PRODUCTOS EN UNA APLICACIÓN QUE IMPLIQUE RIESGOS GRAVES PARA LA VIDA O LA PROPIEDAD SIN ASEGURARSE DE QUE EL SISTEMA SE HA DISEÑADO EN SU TOTALIDAD PARA TENER EN CUENTA DICHOS RIESGOS Y DE QUE LOS PRODUCTOS DE OMRON SE HAN CLASIFICADO E INSTALADO PARA EL USO PREVISTO EN EL EQUIPO O SISTEMA GLOBAL.

#### PRODUCTOS PROGRAMABLES

OMRON no será responsable de la programación que un usuario realice de un producto programable, como tampoco de ninguna consecuencia de ello.

## Limitaciones de responsabilidad

#### CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES

Las especificaciones de los productos y los accesorios pueden cambiar en cualquier momento por motivos de mejora y de otro tipo.

Tenemos por norma cambiar los números de modelo en caso de modificar los valores nominales, funciones o características, así como cuando realizamos modificaciones estructurales significativas. Sin embargo, algunas especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. En caso de duda, si lo desea podemos asignar números de modelo especiales para resolver o incluir especificaciones esenciales para una determinada aplicación. Consulte siempre al representante de OMRON para confirmar las especificaciones reales del producto adquirido.

#### **DIMENSIONES Y PESOS**

Las dimensiones y pesos son nominales, y no deben utilizarse para actividades de fabricación, aunque se indiquen las tolerancias.

#### DATOS SOBRE RENDIMIENTO

Los datos sobre rendimiento indicados en este manual se incluyen a título orientativo, con el objeto de que el usuario determine la idoneidad del producto, y bajo ninguna circunstancia constituyen una garantía. Pueden representar el resultado de las condiciones de prueba de OMRON, y los usuarios deben correlacionarlos con los requisitos de aplicación reales. El rendimiento real está sujeto a lo expuesto en Garantía y limitaciones de responsabilidad de OMRON.

#### **ERRORES Y OMISIONES**

La información contenida en el presente manual ha sido cuidadosamente revisada y consideramos que es exacta. No obstante, no asumimos responsabilidad alguna por errores u omisiones tipográficos, de redacción o de corrección.

# Precauciones

1

## Perfil de usuario

Este manual está dirigido al siguiente personal que, además, debe tener conocimientos de sistemas eléctricos (ingeniero eléctrico o equivalente).

- Personal encargado de la implementación de sistemas de automatización de fábricas y de seguridad en los centros de producción.
- Personal encargado de la construcción de los sistemas de automatización de fábricas y de seguridad
- Personal encargado de la administración de instalaciones de automatización de fábricas
- Personal con la cualificación, autoridad y obligación de velar por la seguridad durante cada una de las siguientes fases de producción: diseño mecánico, instalación, funcionamiento, mantenimiento y retirada del servicio

#### 2 Precauciones generales

El usuario debe utilizar el producto con arreglo a las especificaciones de funcionamiento descritas en los manuales de servicio.

Consulte al representante de OMRON antes de utilizar el producto en alguna situación no contemplada en este manual, o de emplearlo en sistemas de control nuclear, sistemas ferroviarios, sistemas de aviación, vehículos, sistemas de combustión, equipos médicos, máquinas recreativas, equipos de seguridad y otros sistemas, máquinas o equipos que puedan tener una repercusión grave en vidas o propiedades en caso de uso incorrecto.

Asegúrese de que la potencia y las características de rendimiento del producto son suficientes para los sistemas, las máquinas y el equipo en cuestión, así como de incorporar a los sistemas, las máquinas y el equipo mecanismos de seguridad dobles.

Este manual contiene información relativa a la programación y funcionamiento de la unidad. Asegúrese de leerlo antes de intentar utilizar la unidad y manténgalo siempre a mano para realizar consultas durante la operación.

## 

El presente es el Manual de configuración del sistema para sistemas DeviceNet Safety. Durante la construcción del sistema, preste especial atención a los siguientes puntos con el objeto de asegurarse de que los componentes relacionados con la seguridad sean configurados de manera que las funciones del sistema presten la suficiente protección.

#### Evaluación de riesgos

La utilización adecuada de los dispositivos de seguridad descritos en el presente Manual, en lo que respecta a sus condiciones de instalación, rendimiento mecánico y funciones, son un prerrequisito de su uso. Al seleccionar o utilizar un dispositivo de seguridad, durante la fase de desarrollo del equipo o de las instalaciones debe realizarse una evaluación de riesgos con el objeto de identificar posibles factores de peligro en los equipos o instalaciones donde vaya a aplicarse. Deben seleccionarse dispositivos de seguridad adecuado en función de una evaluación de riesgos adecuada. Una evaluación insuficiente de los riesgos del sistema puede conllevar la selección de dispositivos de seguridad inadecuados.

 Normas internacionales relacionadas: ISO 14121, Seguridad de máquinas -- Principios de la evaluación de riesgos

#### Medidas de seguridad

Al utilizar dispositivos de seguridad para construir sistemas que contengan componentes para la seguridad de equipos o instalaciones, dichos sistemas deberán diseñarse teniendo un pleno conocimiento de las normas internacionales, como las expuestas a continuación, o de las normas de sectores afines.

Normas internacionales relacionadas: ISO/DIS 12100, Seguridad de máquinas -- Conceptos básicos y principios generales de diseño

IEC 61508, Norma de seguridad para sistemas con instrumentos de seguridad (Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la seguridad)

#### Función de los dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad incorporan las funciones y mecanismos de seguridad estipulados en las normas pertinentes, pero son necesarios diseños adecuados para que dichas funciones y mecanismos funcionen correctamente dentro de los sistemas que contienen componentes de seguridad. Construya un sistema que permita que dichas funciones y mecanismos funcionen adecuadamente. Para ello, deberá tener un perfecto conocimiento de su funcionamiento.

 Normas internacionales relacionadas: ISO 14119, Seguridad de máquinas -- Dispositivos de enclavamiento asociados a las protecciones -- Principios de diseño y selección

#### Instalación de los dispositivos de seguridad

La construcción e instalación de sistemas con componentes de seguridad para equipos o instalaciones debe confiarse a técnicos debidamente capacitados.

 Normas internacionales relacionadas: ISO/DIS 12100, Seguridad de máquinas -- Conceptos básicos y principios generales de diseño

IEC 61508, Norma de seguridad para sistemas con instrumentos de seguridad (Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la seguridad)

#### Cumplimiento de leyes y reglamentos

Los dispositivos de seguridad son compatibles con las normas y reglamentos pertinentes, aunque deberá asegurarse de que se ajusten a los reglamentos y normas locales correspondientes a los equipos o instalaciones en los que son aplicados.

 Normas internacionales relacionadas: IEC 60204, Seguridad de máquinas -- Equipos eléctricos de máquinas

#### Precauciones de uso

Al poner en servicio los dispositivos de seguridad seleccionados, aténgase a las especificaciones y precauciones del presente manual y de los Manuales de servicio adjuntos a los productos. La utilización de los productos de manera diferente de dichas especificaciones y precauciones puede provocar averías imprevistas en los equipos o dispositivos, así como los daños consiguientes de dichas averías, como consecuencia de las insuficiencias de los componentes de seguridad.

#### Movimiento o traslado de dispositivos o equipos

Al mover o trasladar dispositivos o equipos, asegúrese de incluir el presente manual para que el destinatario de los mismos pueda hacer funcionar el sistema adecuadamente.

 Normas internacionales relacionadas: ISO/DIS 12100, Seguridad de máquinas -- Conceptos básicos y principios generales de diseñoIEC 61508, Norma de seguridad para sistemas con instrumentos de seguridad (Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la seguridad)

## Precauciones de seguridad



Dispositivos de control	Requisitos		
Conmutador de parada de emergencia	Utilice dispositivos homologados con mecanismo de apertura directa compatibles con las normas IEC/EN 60947-5-1.		
Finales de carrera o de enclavamiento de puertas	Utilice dispositivos homologados con mecanismo de apertura directa compatibles con las normas IEC/EN 60947-5-1 y capaces de conmutar microcargas de 4 mA a 24 V c.c.		
Sensor de seguridad	Utilice dispositivos homologados compatibles con las normas, reglamentos y normas vigentes en el país en el que vaya a utilizarlos.		
Relé con contactos por guía forzada	Utilice dispositivos homologados con contactos de guía forzada compatibles con la norma EN 50205. Para retroalimentación, utilice dispositivos con contactos capaces de conmutar microcargas de 4 mA a 24 V c.c.		
Contactor	Utilice contactores con mecanismo de guía forzada, y vigile el contacto auxiliar NC para detectar averías en el contactor. Para retroalimenta- ción, utilice dispositivos con contactos capaces de conmutar microcar- gas de 4 mA a 24 V c.c		
Otros dispositivos	Evalúe si los dispositivos utilizados son adecuados para satisfacer los requisitos de la categoría de seguridad.		

## 4 Precauciones para una utilización segura

#### Manejo

No deje caer los productos ni los exponga a vibraciones o impactos excesivos. De lo contrario pueden producirse errores o desperfectos.

#### Instalación y almacenamiento

No almacene ni instale los productos en los lugares que se indican a continuación.

- Lugares expuestos a la luz solar directa
- Lugares expuestos a temperaturas o niveles de humedad fuera del rango determinado en las especificaciones.
- Lugares expuestos a condensaciones debidas a cambios bruscos de temperatura.
- Lugares expuestos a gases corrosivos o inflamables.
- Lugares con gran cantidad de polvo (especialmente polvo de hierro) o de sales.
- · Lugares expuestos al contacto con agua, aceite o productos químicos
- Lugares expuestos a sacudidas o vibraciones fuera del rango indicado en las especificaciones

En el momento de realizar instalaciones en los siguientes lugares, adopte medidas de seguridad adecuadas. La adopción de medidas inadecuadas e insuficientes puede conllevar desperfectos.

- Lugares expuestos a electricidad estática u otras formas de ruido.
- Lugares expuestos a fuertes campos electromagnéticos
- Lugares susceptibles de quedar expuestos a radioactividad
- Lugares próximos a fuentes de alimentación eléctrica

#### Montaje

Confirme las sugerencias de montaje incluidas en el manual de servicio de cada producto antes de proceder a su instalación y montaje.

#### Cableado

• Utilice los siguientes cables para la conexión de dispositivos de E/S externos a los productos.

Cable rígido	0,2 a 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 24 a AWG 12)
Cable trenzado (flexible)	0,34 a 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 22 a AWG 16)
	Los cables trenzados deben prepararse insertando férulas con manguitos aislantes
	de plastico (compatibles con la norma Din 46226-4) antes de conectanos.

- Antes de iniciar cualquier tarea de cableado, desconecte la alimentación eléctrica. De lo contrario, ello puede conllevar el funcionamiento imprevisto de los dispositivos externos conectados a los productos.
- Aplique a las entradas de los productos la tensión especificada. La aplicación de una tensión c.c. o c.a. inadecuada puede mermar las funciones de seguridad, dañar los productos o provocar un incendio.
- No conecte cables para comunicaciones o para señales de E/S en las proximidades de cables eléctricos o de alta tensión.
- Tenga cuidado de no pillarse los dedos al insertar conectores en los enchufes de los productos.
- Ajuste el conector DeviceNet aplicando el par de apriete especificado (0,25 a 0,3 Nm).
- Un cableado incorrecto puede mermar las funciones de seguridad. Efectúe correctamente el cableado y compruebe el funcionamiento antes de utilizar los productos.
- Retire la etiqueta de protección contra el polvo una vez concluido el cableado para asegurar una disipación térmica adecuada.

#### Selección de una fuente de alimentación

Utilice una fuente de alimentación de c.c. que se ajuste a los siguientes requisitos.

- Los circuitos secundarios de la fuente de alimentación de c.c. deben aislarse del circuito principal mediante un aislamiento doble o reforzado.
- La fuente de alimentación de c.c. debe ser compatible con los requisitos de circuitos de Categoría 2 o con los circuitos de tensión/corriente limitada definidos en la norma UL 508.
- El tiempo de retención de salida debe ser de 20 ms como mínimo.

#### Inspecciones y mantenimiento periódico

- Desconecte la fuente de alimentación antes de sustituir los productos. De lo contrario, ello puede conllevar el funcionamiento imprevisto de los dispositivos externos conectados a los productos.
- No desmonte, repare ni modifique los productos. Además, las funciones de seguridad pueden verse mermadas.

#### Retirada del servicio

• Si desmonta los productos para su desguace

1-1	Introduc	ción al sistema DeviceNet Safety
	1-1-1	Acerca de DeviceNet Safety
1-2	Introduc	ción al controlador de red de seguridad
	1-2-1	Acerca del controlador de red de seguridad NE1A
	1-2-2	Características del controlador de red de seguridad
	1-2-3	Modelos disponibles
1-3	Introduc	ción a módulos de E/S remotas de seguridad
	1-3-1	Acerca de los módulos de E/S remotas de seguridad serie DST1
	1-3-2	Características de los módulos de E/S remotas de seguridad
	1-3-3	Modelos disponibles
1-4	Informa	ción general de Network Configurator
	1-4-1	Acerca de Network Configurator
	1-4-2	Características de Network Configurator
	1-4-3	Requisitos del sistema
	1-4-4	Modelos disponibles
1-5	Procedi	miento básico de arranque del sistema
	1-5-1	Diseño y programación del sistema
	1-5-2	Instalación y cableado
	1-5-3	Configuración
	1-5-4	Prueba del usuario.

# 1-1 Introducción al sistema DeviceNet Safety

## 1-1-1 Acerca de DeviceNet Safety

DeviceNet es una red de campo abierto, de múltiples bits y compatible con dispositivos de diversos proveedores, que combina los controles de la máquina y los niveles de control lineales con la información. La red DeviceNet Safety incorpora funciones de seguridad al protocolo de comunicaciones DeviceNet estándar. El concepto DeviceNet Safety ha sido homologado por un organismo de certificación independiente (TUV Rhineland).

Al igual que en el caso de DeviceNet, los dispositivos compatibles con DeviceNet Safety de otros proveedores pueden conectarse a una red DeviceNet Safety. Asimismo, es posible combinar y conectar en la misma red dispositivos compatibles con DeviceNet-y con DeviceNet Safety.

Al combinar productos compatibles con DeviceNet Safety, el usuario puede estructurar un sistema de control/red de seguridad que se ajusta a los requisitos de Nivel de integridad de seguridad (SIL) 3 de la norma IEC 61508 (Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la seguridad) y a los requisitos de la Categoría de seguridad 4 de la norma EN 954-1.



# 1-2 Introducción al controlador de red de seguridad

## 1-2-1 Acerca del controlador de red de seguridad NE1A

El controlador de red de seguridad NE1A (NE1A-SCPU01) incorpora diversas funciones (como operaciones lógicas y control de E/S de seguridad) y un protocolo DeviceNet Safety. NE1A-SCPU01 permite al usuario estructurar un sistema de control/red de seguridad que se ajusta a los requisitos de Nivel de integridad de seguridad (SIL) 3 de la norma IEC 61508 (Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/ electrónicos programables relativos a la seguridad) y a los requisitos de la Categoría de seguridad 4 de la norma EN 954-1.

En el ejemplo de sistema que puede verse a continuación, el sistema de control de seguridad implementado con el NE1A-SCPU01 y el sistema de monitorización implementado con el PLC estándar residen en la misma red.

- Como controlador lógico de seguridad, el NE1A-SCPU01 ejecuta operaciones lógicas de seguridad y controla las E/S locales.
- Como unidad maestra de seguridad, el NE1A-SCPU01 controla las E/S remotas de las unidades esclavas de seguridad.
- Como unidad esclava estándar, el NE1A-SCPU01 se comunica con la unidad maestra estándar.



## 1-2-2 Características del controlador de red de seguridad

#### Operaciones lógicas de seguridad

Además de las funciones lógicas básicas (como AND y OR), el NE1A-SCPU01 también es compatible con bloques de funciones de aplicación, como por ejemplo la monitorización del pulsador de parada de emergencia y de la puerta de seguridad, que habilitan diversas aplicaciones de seguridad.

#### E/S de seguridad locales

- El producto admite un total de 24 puntos de E/S de seguridad locales: 16 terminales de entrada y 8 terminales de salida.
- Es posible detectar fallos en el cableado externo.
- El modo de canal doble puede configurarse para pares de entradas locales relacionadas. Al configurar el modo de canal doble, el NE1A-SCPU01 puede evaluar los patrones de datos de entrada y la discrepancia de tiempo entre las señales de entrada.
- El modo de canal doble puede configurarse para pares de salidas locales relacionadas. Al configurar el modo de canal doble, el NE1A-SCPU01 puede evaluar los patrones de datos de salida.

#### Comunicaciones DeviceNet de seguridad

- Como unidad maestra de seguridad, el NE1A-SCPU01 puede establecer comunicaciones de E/S de seguridad con hasta 16 conexiones, empleando un máximo de 16 bytes por conexión.
- Como unidad esclava de seguridad, el NE1A-SCPU01 puede establecer comunicaciones de E/S de seguridad con hasta 4 conexiones, empleando un máximo de 16 bytes por conexión.

#### **Comunicaciones DeviceNet**

Como unidad esclava estándar, el NE1A-SCPU01 puede establecer comunicaciones de E/S estándar con una unidad maestra estándar en hasta 2 conexiones, empleando un máximo de 16 bytes por conexión.

#### Modo de controlador independiente

El NE1A-SCPU01 puede utilizarse como controlador independiente desactivando las comunicaciones DeviceNet de NE1A-SCPU01.

#### Configuración con herramienta gráfica

- Se incluye una herramienta gráfica tanto para la configuración de la red como para la programación lógica. Esto facilita la configuración y la programación.
- Desde Network Configurator puede activarse un editor lógico.
- Los datos de configuración pueden descargarse y cargarse, y los dispositivos pueden monitorizarse en línea a través de DeviceNet, de USB o de la interfaz de periféricos de un PLC OMRON.

#### Arranque del sistema y recuperación de errores

- La información de errores puede verificarse con la función de registro de errores o con los indicadores de la parte delantera del NE1A-SCPU01.
- La información de estado interno del NE1A-SCPU01 puede monitorizarse desde un PLC estándar asignando la información a la unidad maestra estándar. Del mismo modo, la información puede monitorizarse desde un PLC de seguridad asignando la información a la unidad maestra de seguridad.

#### Control de acceso mediante contraseña

- Los datos de configuración de NE1A-SCPU01 están protegidos mediante contraseña.
- También lo están los archivos de configuración de red (archivos de proyecto) creados con Network Configurator.

#### 1-2-3 Modelos disponibles

Referencia	Nombre	№ de puntos de E/S		
		Entradas de seguridad	Salidas de prueba	Salidas de seguridad
NE1A-SCPU01	Controlador de red de seguridad (NE1A-SCPU01)	16 entradas	4 salidas	8 salidas

# 1-3 Introducción a módulos de E/S remotas de seguridad

## 1-3-1 Acerca de los módulos de E/S remotas de seguridad serie DST1

Los módulos de E/S remotas de seguridad son compatibles con el protocolo DeviceNet Safety e incorporan diversas funciones del sistema de seguridad. Los módulos de E/S remotas de seguridad permiten al usuario estructurar un sistema de control/red de seguridad que se ajusta a los requisitos de Nivel de integridad de seguridad (SIL) 3 de la norma IEC 61508 (Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/ electrónicos programables relativos a la seguridad) y a los requisitos de la Categoría de seguridad 4 de la norma EN 954-1.

Los datos de E/S de seguridad de la serie DST1 se transmiten a través de comunicaciones de E/S de seguridad compatibles con el protocolo DeviceNet Safety. El procesamiento de datos se realiza en el controlador de red de seguridad (NE1A-SCPU01).

Además, el estado de los datos de E/S de seguridad puede monitorizarse desde un PLC estándar perteneciente a una red DeviceNet empleando comunicaciones de E/S estándar o mensajes explícitos.



## 1-3-2 Características de los módulos de E/S remotas de seguridad

#### Entradas de seguridad

- Es posible conectar dispositivos de salida de semiconductores, como fotocélulas, y dispositivos de salida de contactos, como interruptores de parada de emergencia.
- Es posible detectar fallos en el cableado externo.
- Pueden configurarse retardos de entrada (retardos a ON y retardos a OFF).
- Es posible configurar pares de entradas locales relacionadas en modo de canal doble para compatibilizar la instalación con las normas de la Categoría 4.
   Si se configura el modo de canal doble, es posible evaluar los patrones de datos de entrada y la

# Salidas de prueba

• Existen 4 salidas de prueba independientes que pueden utilizarse.

discrepancia de tiempo entre las señales de entrada.

- Es posible detectar un indicador luminoso externo desconectado. (Puede configurarse sólo para el terminal T3.)
- Las salidas de prueba pueden utilizarse como terminales de alimentación de dispositivos, como sensores.
- Las salidas de prueba pueden utilizarse como terminales de salida de prueba para salidas de monitorización.

#### Salidas de seguridad

#### Salidas de semiconductores

- Es posible configurar pares de salidas locales relacionadas en modo de canal doble para compatibilizar la instalación con las normas de la Categoría 4.
- Si se configura el modo de canal doble, es posible evaluar los patrones de datos de salida.
- La corriente de salida nominal máxima es de 0,5 A por salida.

#### Salidas de relé

- Es posible configurar pares de módulos de salida relacionados en modo de canal doble para compatibilizar la instalación con las normas de la Categoría 4.
- Si se configura el modo de canal doble, es posible evaluar los patrones de datos de salida.
- La corriente de salida nominal máxima es de 2 A por módulo de salida.
- Los relés de seguridad pueden sustituirse.

#### Comunicaciones DeviceNet Safety

Como unidad esclava de seguridad, el módulo de E/S de seguridad puede mantener comunicaciones de E/S de seguridad con un máximo de 4 conexiones.

#### **Comunicaciones DeviceNet**

Como unidad esclava, el módulo de E/S de seguridad puede mantener comunicaciones de E/S estándar con una unidad maestra estándar con hasta 2 conexiones.

#### Arranque del sistema y recuperación de errores

- La información de errores puede verificarse con la función de registro de errores o con los indicadores de la parte delantera del módulo de E/S de seguridad.
- Los datos de E/S de seguridad y la información de estado interno del módulo de E/S de seguridad puede monitorizarse desde un PLC estándar asignando la información a la unidad maestra estándar. Del mismo modo, la información puede monitorizarse desde un PLC de seguridad asignando la información a la unidad maestra de seguridad.

#### Control de acceso mediante contraseña

Los datos de configuración del módulo de E/S de seguridad están protegidos mediante contraseña.

#### Conexión/desconexión del conector de E/S

- El conector de E/S puede conectarse y desconectarse.
- El conector de E/S está estructurado de tal modo que impide una conexión incorrecta.

#### Cableado con abrazaderas de sujeción

Los cables pueden conectarse sin necesidad de tornillos terminales.

#### Funciones de mantenimiento

Los módulos de E/S de seguridad están equipados con funciones de mantenimiento, como contador de operaciones de contacto, monitorización del tiempo acumulado en ON, y supervisión del tiempo de funcionamiento.

### **1-3-3** Modelos disponibles

La siguiente tabla muestra los tres modelos disponibles de los módulos de E/S de seguridad serie DST1: el módulo de entrada de seguridad, el módulo de E/S de seguridad (salida de estado sólido) y el módulo de E/S de seguridad (salida relé).

Referencia	Nombre	Nº de puntos de E/S			
		Entradas	Salidas	Salidas de seguridad	
		de seguridad	de prueba	Salidas de estado sólido	Salidas de relés
DST1-ID12SL-1	Terminal de entrada de seguridad	12 entradas	4 salidas	-	-
DST1-MD16SL-1	Terminal de E/S de seguridad (salida de estado sólido)	8 entradas	4 salidas	8 salidas	-
DST1-MRD08SL-1	Terminal de E/S de seguridad (salida de relé)	4 entradas	4 salidas	-	4 salidas

# 1-4 Información general de Network Configurator

## 1-4-1 Acerca de Network Configurator

Network Configurator modelo WS02-CFSC1-E es el software de soporte utilizado para configurar, ajustar y administrar una red DeviceNet Safety mediante ventanas gráficas.

Network Configurator puede utilizarse para configurar una red DeviceNet Safety virtual (en la ventana Network Configuration) y monitorizar la configuración y los parámetros de cada dispositivo de seguridad y estándar.



## **1-4-2** Características de Network Configurator

#### Compatible con redes DeviceNet Safety y estándar

Network Configurator puede configurar y supervisar dispositivos compatibles con DeviceNet Safety, así como dispositivos DeviceNet estándar. En consecuencia, Network Configurator admite diversas configuraciones de sistema, incluyendo sistemas estándar, sistemas de seguridad y sistemas mixtos con dispositivos estándar y de seguridad.

#### Programación de NE1A-SCPU01

Network Configurator está equipado con una herramienta de programación compatible con la programación lógica de seguridad de NE1A-SCPU01. Las aplicaciones DeviceNet Safety pueden crearse de manera independiente con Network Configurator.

#### Compatibilidad ascendente con DeviceNet Configurator

Es compatible con todas las funciones de DeviceNet Configurator. Además, todos los archivos creados con DeviceNet Configurator pueden utilizarse sin necesidad de modificación.

## 1-4-3 Requisitos del sistema

Para utilizar Network Configurator se requiere un ordenador con las siguientes especificaciones.

Elemento	Especificación			
PC	IBM PC/AT o compatible con procesador a 300 MHz o superior			
	128 MB de RAM mín.			
	40 MB de espacio libre en el disco duro			
	Monitor Super VGA (800 x 600) o superior			
	Unidad de CD-ROM o DVD			
Sistema operativo	Windows <sup>®</sup> 2000 ó Windows <sup>®</sup> XP			
Puerto de	Se requiere uno de los siguientes puertos de comunicaciones:			
comunica- ciones	<ul> <li>Puerto USB: para conexión en línea a través del puerto USB del NE1A-SCPU01 (USB 1.1)</li> </ul>			
	<ul> <li>Tarjeta de interfaz DeviceNet (3G8E2-DRM21-V1): para conexión en línea a través de DeviceNet</li> </ul>			

# 1-4-4 Modelos disponibles

Referencia	Nombre	Componente	Ordenador compatible	Sistema operativo
WS02-CFSC1-E	Network	Disco de instalación	Ordenador IBM PC/	Windows <sup>®</sup> 2000 ó
	Configurator	(CD-ROM)	AT o compatible	Windows <sup>®</sup> XP

# 1-5 Procedimiento básico de arranque del sistema

Este manual explica los pasos básicos necesarios para poner en servicio el sistema de seguridad, con especial énfasis en los siguientes pasos.

- Diseño y programación del sistema
- Configuración
- Prueba



## 1-5-1 Diseño y programación del sistema

En este paso, un sistema de seguridad óptimo se determina mediante los siguientes procedimientos:

- (1) En función de las especificaciones del sistema de seguridad que se requieran, seleccione y organice los dispositivos de seguridad y, a continuación, determine las funciones de seguridad que desee asignar a cada uno de ellos.
- (2) Utilice Network Configurator para configurar el sistema de red como red virtual.
  - Registre todos los dispositivos. Si el sistema consiste en un sistema de control estándar y de seguridad mixto, registre tanto los dispositivos estándar como los de seguridad.
  - Configure los parámetros de todos los dispositivos.
  - Compruebe el porcentaje de ancho de banda de la red utilizado y revise los parámetros.
  - Cree el programa para el NE1A-SCPU01.
  - Verifique el tiempo de reacción del sistema de todas las cadenas de seguridad.

El uso de ancho de banda de la red y el tiempo de reacción del sistema son afectados por diversos factores, como la configuración de la red, la configuración de parámetros del NE1A-SCPU01 y del módulo de E/S de seguridad, y el programa de NE1A-SCPU01. Por consiguiente, repita los pasos precedentes para determinar una configuración que satisfaga los requisitos de los usuarios.

Consulte las instrucciones de funcionamiento de Network Configurator en las siguientes secciones.

- Registro de dispositivos
  - Consulte 2-4 Creación de una red virtual (página 34).
- Edición de parámetros de dispositivos
  - Consulte 2-7 Parámetros y propiedades de dispositivo (página 41).
  - Consulte Sección 4: Edición de los parámetros del módulo de E/S de seguridad (página 69).
  - Consulte Sección 5: Edición de los parámetros del controlador de red de seguridad (página 79).
- Comprobación del porcentaje de uso del ancho de banda de la red
  - Consulte 3-2 Verificación del ancho de banda de red (página 59).
- Cálculo del tiempo de reacción
  - Consulte 3-3 Cálculo y verificación del tiempo de reacción máximo (página 63).

IMPORTANTE: Asigne un número de red de seguridad único a cada red o subred de seguridad.

#### 1-5-2 Instalación y cableado

En este paso, instale y conecte cada dispositivo tal y como se indica a continuación:

- Instale todos los dispositivos y configure las direcciones de nodo y velocidades de transmisión.
- Conéctelos a los dispositivos de E/S.
- Conecte las fuentes de alimentación.
- Conecte DeviceNet.

• Conecte el USB.

Consulte información detallada en los siguientes manuales afines:

Elemento	Nombre del manual	Cat. No.
Instalación de DeviceNet	Manual de servicio de DeviceNet	W267
Instalación de NE1A-SCPU01	Manual de servicio del controlador de red de seguridad NE1A-SCPU01	Z906
Instalación del módulo de E/S de seguridad de DeviceNet	Manual de servicio del módulo de E/S de seguridad de DeviceNet	Z904
Instalación de otros dispositivos	Manual de servicio del dispositivo pertinente	?

## 

Las funciones de seguridad pueden verse afectadas, con el peligro de serias lesiones. Antes de conectar un dispositivo a la red, borre los datos de configuración antiguos.

0

Ω

## 

Las funciones de seguridad pueden verse afectadas, con el peligro de serias lesiones. Antes de conectar un dispositivo a la red, configure la dirección de nodo y la velocidad de transmisión adecuadas.

## 1-5-3 Configuración

En este paso, transfiera los parámetros de cada dispositivo creados con Network Configurator al dispositivo pertinente para que el sistema quede operativo.

Utilice Network Configurator para realizar las siguientes operaciones:

(1) Descarga

Los parámetros configurados en la red virtual de Network Configurator son transferidos al dispositivo real y guardados en el mismo.

(2) Verificación

Verifique la configuración de los dispositivos de seguridad.

El usuario debe confirmar que los parámetros y firmas de seguridad guardados en cada dispositivo son correctos.

Consulte las instrucciones de funcionamiento de Network Configurator en las siguientes secciones.

- Descarga
  - Consulte 2-7 Parámetros y propiedades de dispositivo (página 41).
- Verificación
  - Consulte 2-8 Verificación de parámetros (página 45).

**IMPORTANTE:** • Una vez descargados los parámetros del dispositivo, verifíquelos para confirmar que tanto éstos como las firmas de seguridad guardados son correctos.

• Al seleccionar Open Only en la opción de conexión de seguridad Open Type, compruebe que Safety Master y Safety Slave estén correctamente configurados.

### 1-5-4 Prueba del usuario

En esta fase, el propio usuario confirma el funcionamiento del sistema y efectúa pruebas funcionales.

La prueba del usuario debe realizarse siempre, ya que es responsabilidad del usuario verificar el funcionamiento del sistema. Con esta prueba se comprueba que todos los parámetros descargados en cada dispositivo de seguridad, así como la firma de seguridad de los mismos, son correctos. Para demostrar que todos los parámetros y firmas de seguridad son correctos después de realizar la prueba del usuario, ejecute una operación de bloqueo de configuración en todos los dispositivos de seguridad.

Consulte en 2-9 Bloqueo de configuración (página 48) información detallada sobre cómo realizar un bloqueo de configuración desde Network Configurator.

## 

Las funciones de seguridad pueden verse afectadas, con el peligro de serias lesiones. Antes de poner en funcionamiento el sistema, efectúe una prueba del usuario para confirmar que los datos de configuración de todos los dispositivos, así como su funcionamiento, son correctos.

- 0
- IMPORTANTE: Una vez configurados todos los dispositivos debe realizarse una prueba del usuario para verificar que los datos de configuración de los dispositivos, así como el funcionamiento de éstos, son correctos. La prueba del usuario se realiza para verificar la firma de seguridad de cada dispositivo.
  - Una vez concluida la prueba del usuario, la configuración debe bloquearse.

2-1	Inicio y v	ventana principal de Network Configurator
	2-1-1	Inicio y salida de Network Configurator
	2-1-2	Comprobación de la versión
	2-1-3	Ventana principal
~ ~	l taka da	
2-2	Lista de	Menus
	2-2-1	Menu File
	2-2-2	
	2-2-3	Menú View
	2-2-4	Menú Network
	2-2-5	Menú Device
	2-2-6	Menú EDS File
	2-2-7	Menú Tools
	2-2-8	Menú Option
	2-2-9	Menú Help
2-3	Conevió	an a la red
2-5		
	2-3-1	Conexión a la red a través de la terista de interfaz DeviceNet
	2-3-2	Conexion à la red à traves de la tarjeta de internaz Devicemet
2-4	Creació	n de una red virtual
	2-4-1	Creación de una red virtual nueva
	2-4-2	Números de red
	2-4-3	Añadir dispositivos
	2-4-4	Eliminación de dispositivos
	2-4-5	Cambio de la dirección de nodo
	2-4-6	Cambio de los comentarios de un dispositivo
2-5	Guardar	v leer archivos de configuración de red
20	2-5-1	Protección mediante contraseña del archivo de configuración de red
	257	Guardar ol archivo de configuración do rod
	2-5-2	Loctura de un archive de configuración de red
	2-5-3	Modo de protección 39
	201	
2-6	Protecci	ión de dispositivos mediante contraseña
	2-6-1	Establecimiento de una contraseña de dispositivo
	2-6-2	Olvido de contraseñas de dispositivo
2-7	Parámet	tros y propiedades de dispositivo
	2-7-1	Edición de parámetros de dispositivos 41
	2-7-2	Carga de parámetros de dispositivo
	272	Descarga de parámetros de dispositivo
	2-7-3	Propiedades de dispositivo
	2-7-4	
2-8	Verificad	ción de parámetros
	2-8-1	Verificación de parámetros de dispositivo
2-9	Bloaueo	de configuración
	2-9-1	Bloqueo de la configuración del dispositivo
	2-9-2	Desbloqueo de la configuración del dispositivo
	-	

2-10	Reset y can	nbio de estado del dispositivo
	2-10-1	Tipos de reset
	2-10-2	Reset de dispositivos
	2-10-3	Tipos de reset y estado del dispositivo
	2-10-4	Cambio de estado del dispositivo

# 2-1 Inicio y ventana principal de Network Configurator

La presente sección describe métodos para iniciar Network Configurator y salir del programa, explica cómo verificar la versión de Network Configurator, y describe la ventana principal.

## 2-1-1 Inicio y salida de Network Configurator

#### Inicio

En el menú Inicio de Windows, seleccione **Programas -OMRON Network Configurator for DeviceNet Safety - Network Configurator** (en el caso de utilizar el nombre de carpeta predeterminado del programa). De este modo se iniciará Network Configurator y aparecerá la siguiente ventana.



#### Salida

Seleccione *File -Exit* en la ventana principal. De este modo, Network Configurator se cerrará.

## 2-1-2 Comprobación de la versión

El procedimiento para comprobar la versión de Network Configurator es el siguiente:

- 1. En el menú Inicio de Windows, seleccione Panel de control.
- 2. Seleccione Agregar o quitar programas (Windows XP/2000).
- 3. En la lista de programas instalados, seleccione **Network Configurator for DeviceNet Safety** y, a continuación, consulte la información siguiendo cada pantalla.

🐻 Add or Re	emov	ve Programs				
		Currently installed programs:	<u>S</u> ort by:	Name	2,20110	<
C <u>h</u> ange or Remove Programs		Network Configurator for DeviceNet Safety     Click here for support information.		Size Used	<u>27.05MB</u> frequently	<u>^</u>
		To change this program or remove it from your computer, dick Change/Ren	Last U nove.	sed On Chang	5/11/2005 ge/Remove	
Programs	~	聞 OMRON NE 1A USB Port Driver ③ Outlook Express Q823353				~

4. El número de versión aparecerá como información de soporte.



## 2-1-3 Ventana principal

La ventana principal consta de la Hardware List y de los paneles Network Configuration y de Mensajes.



# 2-2 Lista de menús

Esta sección describe la función de cada comando de menú de Network Configurator. "Online" es el estado en el cual Network Configurator está conectado a la red. "Offline" es el estado en el cual Network Configurator está desconectado de la red.

## 2-2-1 Menú File

Submenú		Descripción	Offline	Online
New		Crea una nueva configuración de red.	0	0
Open		Abre un archivo de configuración de red ya existente.	0	0
Save		Guarda la configuración de red actual en un archivo.	0	0
Save As		Permite asignar un nombre a la configuración de red actual, y guardarla.	0	0
External Data	Export	Exporta un archivo en formato CSV, mostrando el contenido en la pantalla detallada.	0	0
	Import	Permite importar un archivo de configuración de red creado con la versión 1 ó 2 de DeviceNet Configurator.	0	0
Change Passwor	rd	Permite cambiar la contraseña del archivo de configuración de red.	0	0
Report		Permite crear un informe de un dispositivo especificado.	0	0
Print		Permite imprimir los parámetros del dispositivo y la lista de comentarios de E/S.	0	0
Setup Printer		Permite configurar la impresora.	0	0
Exit		Seleccione esta opción para salir de Configurator.	0	0
		O: Compa	tible x: Ind	compatible

## 2-2-2 Menú Edit

Submenú	Descripción	Offline	Online	
Cut	Borra los dispositivos seleccionados y los copia en el Portapapeles.	0	0	
Сору	Permite copiar los dispositivos seleccionados en el Portapapeles.	0	0	
Paste	Permite pegar un dispositivo copiado en el Portapapeles en la posición del cursor.	0	0	
Delete	Permite eliminar los dispositivos seleccionados.	0	0	
Select All	Permite seleccionar todos los dispositivos.	0	0	
Clear Message Report	Permite borrar un mensaje del panel de mensajes.	0	0	
O: Compatible x: Incompatible				

## 2-2-3 Menú View

Submenú	Descripción	Offline	Online
Toolbar	Muestra u oculta la barra de herramientas.	0	0
Status Bar	Muestra u oculta la barra de estado.	0	0
Message Report	Muestra u oculta el panel de mensajes.	0	0
Large Icons	Permite cambiar a la visualización de la red.	0	0
Large Icons - Maintenance Mode	Muestra u oculta la información de mantenimiento.	0	0
Details	Permite cambiar a la visualización detallada.	0	0
Hardware List	Muestra u oculta la Hardware List.	0	0
O: Compatible x: Incompatible			

## 2-2-4 Menú Network

Submenú	Descripción	Offline	Online
Connect	Permite conectar el Network Configurator a la red.	0	×
Disconnect	Permite desconectar el Network Configurator de la red.	×	0
Change Connect Network Port	Permite cambiar el puerto de red de destino.	×	0
O: Compatible ×: Incompatib			compatible

Submenú		Descripción	Offline	Online
Move Network		Permite cambiar la red a conectar.	×	0
Wireless Network	Move to Upper Network	En redes inalámbricas, muestra una capa de la red superior a la actual.	×	0
	Move to Lower Network	En redes inalámbricas, muestra una capa de la red inferior a la actual.	×	0
Upload		Permite cargar todos los parámetros de dispositivos de la red en Network Configurator.	×	0
Download		Permite descargar en los dispositivos de la red todos los parámetros de dispositivos cargados en Network Configurator.	×	0
Verify Struc	ture	Permite verificar la configuración actual de la red en Network Configurator con la configuración real de la conexión en línea de destino.	×	0
Update Main Information	ntenance	Permite actualizar la información de mantenimiento de cada dispositivo con la información más reciente.	×	0
Check Conr	nection	Verifica la coherencia de todas las conexiones.	0	0
Property		Muestra las propiedades de la red. Es posible especificar el nombre de la red y el número de la red de seguridad.	0	0
		O: Compa	atible x: In	compatible

## 2-2-5 Menú Device

Submenú		Descripción	Offline	Online
Parameter Wizard	Wizard	Permite configurar los parámetros del dispositivo en formato de Asistente. Esta función no es compatible con todos los dispositivos.	0	0
	Edit	Permite editar los parámetros del dispositivo.	0	0
	Read	Lee los parámetros del archivo de parámetros del dispositivo.	0	0
	Save As	Permite guardar los parámetros del dispositivo en un archivo.	0	0
	Upload	Permite cargar los parámetros del dispositivo desde un dispositivo de la red.	×	0
	Download	Permite descargar los parámetros del dispositivo a un dispositivo de la red.	×	0
	Verify	Permite verificar un dispositivo de la red y sus parámetros.	×	0
	Lock	Permite bloquear la configuración de un dispositivo de la red.	×	0
	Unlock	Permite desbloquear la configuración bloqueada de un dispositivo de la red.	×	0
Monitor		Permite monitorizar los parámetros y estado de un dispositivo de la red. No todos los dispositivos son compatibles con esta función.	×	0
Reset		Permite restablecer un dispositivo de la red.	×	0
Change Mode		Permite cambiar el estado de un dispositivo de la red. No todos los dispositivos son compatibles con esta función.	×	0
Change Password		Permite cambiar la contraseña de un dispositivo de la red.	×	0
Maintenance Information		Permite ver la información de mantenimiento de un dispositivo de la red.	×	0
Register to A	nother Device	Permite registrar un dispositivo en otro dispositivo.	0	0
O: Compatible ×: Incompati			compatible	

Submenú		Descripción	Offline	Online
External E Data I	Export	Permite exportar los comentarios de E/S o los parámetros de un dispositivo a otro formato de archivo. No todos los dispositivos son compatibles con esta función.	0	0
	Import	Permite importar un archivo parámetros de dispositivo creado con la versión 1 ó 2 de DeviceNet Configurator. No todos los dispositivos son compatibles con esta función.	0	0
Change Node Address		Permite cambiar la dirección de nodo de un dispositivo.	0	0
Change Device Comment		Permite cambiar el nombre de un dispositivo.	0	0
Edit I/O Comment		Permite editar un comentario de E/S.	0	0
Property		Permite visualizar las propiedades de un dispositivo.	0	0
O: Compatible ×: Incompat			compatible	

**Nota:** Es posible visualizar parcialmente los menús Device y Edit haciendo clic con el botón secundario del ratón en el panel Network Configuration.

## 2-2-6 Menú EDS File

Submenú	Descripción	Offline	Online
Install	Permite instalar un archivo EDS y agregar un dispositivo a la Hardware List.	0	0
Create	Permite crear un archivo EDS nuevo y agregar un dispositivo a la Hardware List.	0	0
Delete	Permite eliminar un dispositivo de la Hardware List. En ese caso, se borrará también el archivo EDS instalado.	0	0
Save As	Permite asignar un nombre al archivo EDS de un dispositivo y guardarlo en la Hardware List.	0	0
Find	Permite buscar el archivo EDS especificado en la Hardware List.	0	0
Add to Network	Permite agregar un dispositivo de la Hardware List a la red virtual.	0	0
Property	Muestra las propiedades de un archivo EDS.	0	0
O: Compatible ×: Incompatible			compatible

Nota: Es posible visualizar el menú EDS File haciendo clic con el botón secundario del ratón en la ventana Hardware List.

## 2-2-7 Menú Tools

Submenú	Descripción	Offline	Online
Setup Parameters	Permite configurar parámetros empleando comunicaciones de mensajes explícitos.	×	0
Setup Node Address/Baud Rate	Permite configurar la dirección de nodo y la velocidad de transmisión de un dispositivo de la red.	×	0
O: Compatible x: Incompatible			

# 2-2-8 Menú Option

Submenú	Descripción	Offline	Online
Select Interface	Permite seleccionar una interfaz para que Network Configurator la utilice para la conexión de la red.	0	0
Edit Configuration File	Permite editar diversos archivos de configuración.	0	0
Setup Monitor Refresh Timer	Permite configurar los valores del temporizador de actualización de monitorización (ciclos de monitorización para la monitorización de dispositivos).	0	0
Install Extend Module	Permite instalar un módulo de expansión.	0	0
Install Interface Module	Permite instalar un módulo de interfaz.	0	0
	O: Compa	tible x: Ind	compatible

Submenú	Descripción	Offline	Online
Parameter Auto Update when Configuration Changed	Si se selecciona esta opción, el tamaño de E/S de la esclava registradado en la unidad maestra se actualizará automáticamente al cambiar el tamaño de E/ S de la esclava. La opción predeterminada es OFF (no actualizar). En condiciones normales, mantenga la opción predeterminada (OFF).	0	0

## 2-2-9 Menú Help

Submenú	Descripción	Offline	Online
Торіс	Permite efectuar una búsqueda de los temas de Ayuda.	0	0
About	Muestra la información de versión de Network Configurator.	0	0

## 2-3 Conexión a la red

Network Configurator debe conectarse a la red para efectuar operaciones válidas sólo online, como la obtención de la configuración de red de una red real o la descarga de los parámetros de dispositivos configurados en dispositivos reales.

Esta sección explica el procedimiento para conectarse a la red a través del puerto USB del NE1A-SCPU01 y de una tarjeta de interfaz DeviceNet instalada en un PC. Consulte otros procedimientos de conexión a la red en el Apéndice.

## 2-3-1 Conexión a la red a través del puerto USB

- 1. Encienda el NE1A-SCPU01 y conéctelo a un puerto USB del PC.
- 2. En la barra de menús, seleccione *Option Select Interface NE1A USB Port* y, a continuación, el modo de su preferencia.
- 3. En la barra de menús, seleccione Network Connect.

Si la conexión online se establece normalmente, en la barra de estado situada en la parte inferior de la ventana aparecerá indicado On-line.



## 2-3-2 Conexión a la red a través de la tarjeta de interfaz DeviceNet

- 1. Seleccione Option Select Interface DeviceNet I/F.
- 2. Seleccione *Network Connect*.
  - De este modo se abrirá el cuadro de diálogo Select Interface.

Select Interface		
Select Interface Card.		
OMRON 3G8F5/E2-DRM21		
OK Cancel		

3. Seleccione la tarjeta de interfaz y, a continuación, haga clic en OK.

De este modo se abrirá el cuadro de diálogo Setup Interface.

Esta ventana puede variar en función del tipo de tarjeta de interfaz. En nuestro ejemplo utilizamos una tarjeta PCMCIA DeviceNet (3G8E2-DRM21-V1). Si utiliza una tarjeta de interfaz distinta, consulte el manual de servicio de dicha tarjeta.

Setup Interface
Card Name
3G8E2-DRM21-V1-0000
MAC ID
Baudrate ◯125K Bit/s ◯250K Bit/s ⊙500K Bit/s
OK Cancel

4. Configure la MAC ID (dirección de nodo) y la Baudrate (velocidad de transmisión). A continuación, haga clic en **OK**.

De este modo se abrirá el cuadro de diálogo Select Connect Network Port.

Select Connect Netw	vork Port	×
Select the network por	t which makes on-line connection.	
Refresh	Response wait time : 5000 ms OK Cancel	

La primera vez que se conecte a la red, se efectuará una búsqueda automática de red con este cuadro de diálogo abierto. Espere hasta que haya concluido la búsqueda de todas las direcciones. Una vez concluida la búsqueda aparecerán las redes a las que es posible conectarse.

A partir de la segunda vez no se realizará una búsqueda automática de redes.

- Seleccione la red a la que desee conectarse y, a continuación, haga clic en OK.
   Si la conevión online se establece normalmente, en la barra de estado situada en la part
  - Si la conexión online se establece normalmente, en la barra de estado situada en la parte inferior de la ventana aparecerá indicado *On-line*.
# 2-4 Creación de una red virtual

Para configurar los parámetros de dispositivos y programar el NE1A-SCPU01, cree una red virtual en el Network Configurator. A continuación, configure los parámetros de dispositivos en la red virtual y, por último, descárguelos en los dispositivos reales.

La presente sección explica cómo crear una red virtual.

# 2-4-1 Creación de una red virtual nueva

Tras iniciar Network Configurator es posible crear una red virtual nueva.

Es posible editar una sola red virtual cada vez. Para crear otra red, utilice cualquiera de los siguientes métodos.

- (1) En la barra de menús, seleccione File New.
- (2) Haga clic en el botón New de la barra de herramientas.
- **Nota:** Al crear una red virtual nueva, la información de la red virtual que se estaba visualizando hasta entonces se borrará. Si necesita la información de la red virtual anterior, guarde los datos antes de crear una red virtual nueva.

## 2-4-2 Números de red

El número de red (es decir, la dirección de red) es el número configurado para cada dominio de red. Todos los dispositivos de la misma red deben tener idéntico número de red.

El número de red se configura como un identificador de nodo único (UNID) combinado con la dirección de nodo de Network Configurator, y se guarda en el dispositivo. UNID se utiliza para identificar un dispositivo de todos los dominios de la red.

Network Configurator crea automáticamente el número de red basado en la fecha y hora de creación de un archivo de configuración nuevo. En condiciones normales, el usuario no necesita realizar esta operación.

**Nota:** Al descargar los parámetros en los dispositivos, el número de red es transferido con los parámetros como UNID, y queda guardado en los dispositivos. Por consiguiente, al utilizar un dispositivo cuyos parámetros ya hayan sido descargados a otro dominio, configure el tipo de reset como Return to the out-of-box configuration, and then emulate cycling power. Seguidamente, ejecute un reset para borrar el UNID.

Para configurar el número de red, efectúe el siguiente procedimiento.

- (1) En la barra de menús, seleccione Network Property.
- (2) En el campo Network Number, seleccione la opción Manual y, a continuación, especifique el valor.

Network Property	
Generic	
Type : DeviceNet	]
Network Number	
Manual     0005     1	
OK Cance	1

IMPORTANTE: Al establecer una red o una subred, asigne siempre un número de red exclusivo.

Si no se configura correctamente el número de red, es posible que se abra la conexión a un dispositivo diferente. Debe configurarse un número de red distinto para cada dominio de red, y el mismo número de red para todos los dispositivos del mismo dominio.

# 2-4-3 Añadir dispositivos

Existen dos métodos para agregar un dispositivo a la red virtual.

- (1) Agregarlo desde la Hardware List.
- (2) Cargar la configuración de red desde la red real.

#### Adición de dispositivos desde la Hardware List

Existen dos métodos para agregar un dispositivo a la red virtual desde la Hardware List.

- (1) Haciendo doble clic en el dispositivo seleccionado en la Hardware List.
- (2) Seleccionando el dispositivo en la Hardware List y arrastrándolo hasta el panel Network Configuration.
- Si un dispositivo ha sido registrado, aparecerá del siguiente modo:



#### Carga de la configuración de red desde la red real (carga de red)

Es posible leer la configuración de red desde la red real y crear la misma configuración en la red virtual. Conecte Network Configurator a la red y, a continuación, cargue la configuración de red empleando cualquiera de los siguientes métodos.

- (1) En la barra de menús, seleccione Network Upload.
- (2) Haga clic en **Upload from Network** de la barra de herramientas. De este modo se iniciará la carga, y los dispositivos detectados se visualizarán secuencialmente.

(3) Haga clic con el botón derecho del ratón sin seleccionar ningún dispositivo del panel Network Configuration y, a continuación, seleccione *Upload*.

Untilled - Notwork Configurates He Eds View Notwork Device EDS He Tools D 20 월 월 문 문 양 (14, 4), 4), 4), 4) K 21 월 월 8 후 7 월 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
DeviceNet Hardware     Vendar     Overdar     Ove	Uploading Device Parameter ( H01 )         Uploading Device Parameter ( H01 )         Uploading Parameter ( 0138 )         Uploading Parameter ( 0138 )         Abort
Message Code Date	Description

Si después de concluida la carga necesita agregar otro dispositivo, hágalo empleando el mismo procedimiento expuesto en la sección precedente Adición de dispositivos desde la Hardware List.

- **IMPORTANTE:** Si en la red existe alguna unidad DeviceNet serie CS/CJ, desactive la funcionalidad de maestra de la misma y, a continuación, proceda a ejecutar la carga. Si la funcionalidad de maestra está activada, se producirá un error al cargar los parámetros del dispositivo.
- Nota: Al cargar una red, la información de la red virtual que se estaba visualizando hasta el momento será eliminada. Si necesita la información de la red virtual anterior, guarde los datos antes de proceder a la carga de red.
  - Cuando se ejecuta una carga de una red para cuyos dispositivos ya se haya configurado el número de red, se utilizará como número de red el valor configurado en los dispositivos.

## 2-4-4 Eliminación de dispositivos

Existen tres métodos para eliminar un dispositivo de una red virtual.

- (1) Seleccione un dispositivo y, a continuación, *Edit Delete* en la barra de menús.
- (2) Seleccione un dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón Delete de la barra de herramientas.
- (3) Seleccione un dispositivo, haga clic en el mismo con el botón secundario del ratón y, a continuación, seleccione *Delete*.

Antes de borrar el dispositivo, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Para eliminar el dispositivo, haga clic en el botón **Delete**.

# 2-4-5 Cambio de la dirección de nodo

Al agregar un dispositivo desde la lista de dispositivos, se asignará automáticamente cualquier dirección de nodo no asignada entre 0 y 63, de manera secuencial al orden de adición del dispositivo.

Existen dos métodos para cambiar la dirección de nodo asignada.

- Seleccione un dispositivo y, a continuación, seleccione *Device Change Node Address* en la barra de menús.
- (2) Seleccione un dispositivo, haga clic en el mismo con el botón secundario del ratón y, a continuación, seleccione *Change Node Address*.

De este modo se abrirá el siguiente cuadro de diálogo. Cambie la dirección de nodo y, a continuación, haga clic en OK.

0	Change Node Address 🛛 🛛 🔀
	New Node Address : 10
	OK Cancel

# 2-4-6 Cambio de los comentarios de un dispositivo

Al agregar un dispositivo desde la lista de dispositivos, el comentario visualizado es el tipo de dispositivo. Existen dos métodos para configurar los comentarios de un dispositivo.

- (1) Seleccione un dispositivo y, a continuación, seleccione *Device Change Device Comment* en la barra de menús.
- (2) Seleccione un dispositivo, haga clic en el mismo con el botón secundario del ratón y, a continuación, seleccione Change Device Comment.

De este modo se abrirá el siguiente cuadro de diálogo. Especifique el nombre del dispositivo y haga clic en OK.

Change De	evice Comment	
Safety Co	ntroller 1	
[	OK Cancel	

# 2-5 Guardar y leer archivos de configuración de red

La configuración de red creada para la red virtual puede guardarse en un archivo. Además, es posible abrir el archivo guardado, modificarlo o descargarlo en dispositivos conectándose a la red.

# 2-5-1 Protección mediante contraseña del archivo de configuración de red

Es posible especificar una contraseña para el archivo de configuración de red. La contraseña especificada es cifrada y guardada en el archivo. Especificando una contraseña para el archivo de configuración de red es posible protegerlo contra el acceso accidental o no autorizado.

La contraseña del archivo de configuración de red debe introducirse al realizar las siguientes operaciones de Network Configurator:

- Al guardar el archivo de configuración de red
- Al leer el archivo de configuración de red
- Al cambiar la contraseña del archivo de configuración de red

Para guardar el archivo, las contraseñas deben coincidir. Si al abrir un archivo la contraseña no coincide, se iniciará el modo de protección. En el modo de protección, algunas operaciones de Network Configurator están restringidas.

La contraseña del archivo de configuración de red se establece al guardar el archivo por primera vez. La contraseña debe constar de entre 6 y 16 caracteres alfanuméricos. Si no desea establecer una contraseña, no escriba nada y haga clic en **OK**.

Assign Password	
Please input a new password for "Untitled".	
New Password	
[	
Confirm of the New Password	7
OK Cancel	

Para cambiar la contraseña de un archivo de configuración de red, seleccione *File - Change Password* en la barra de menús. No obstante, después de cambiar la contraseña deberá guardar el archivo y la contraseña.

**IMPORTANTE:** • A efectos de seguridad, se recomienda proteger con contraseña los archivos de configuración de red.

• No olvide la contraseña. Si la olvida, no podrá abrir un archivo de configuración de red.

# 2-5-2 Guardar el archivo de configuración de red

La configuración de red puede guardarse empleando cualquiera de los siguientes métodos.

(1) Seleccione File - Save o File - Save As en la barra de menús.

(2) Haga clic en el botón **Save** de la barra de herramientas.

Con cualquiera de ambos métodos, se abrirá el cuadro de diálogo de guardar habitual de Windows. Seleccione la ubicación en que desee guardar el archivo, asigne un nombre a éste y, a continuación, haga clic en el botón **Save**.

Al guardar un archivo por primera vez, se abrirá el cuadro de diálogo Assign Password. Escriba la contraseña que desee asignar al archivo de configuración de red.

A partir de la segunda vez que lo guarde, se abrirá el cuadro de diálogo Password Confirmation. Introduzca la contraseña establecida la primera vez que guardó el archivo de configuración de red.

Una vez que el archivo haya quedado correctamente guardado, en el panel de mensajes aparecerá el siguiente mensaje:

× 	Message Code	Date	Description		
	1 MSG:0100	2005/05/10 18:49:46	Save file was completed.		
Ш					
Re	eady	L	DeviceNet T:DeviceNet	USB-LOCATION32:TOOLBUS	#00 NE1A-SCPUC

# 2-5-3 Lectura de un archivo de configuración de red

El archivo de configuración de red puede ser leído por Network Configurator empleando cualquiera de los siguientes métodos.

- (1) En la barra de menús, seleccione File Open.
- (2) Haga clic en el botón Open de la barra de herramientas.

De uno u otro modo, se abrirá la ventana de abrir archivo habitual de Windows. Seleccione el archivo que desee abrir y, a continuación, haga clic en el botón **Open**.

Seguidamente se abrirá el cuadro de diálogo Check Password. Introduzca la contraseña establecida la primera vez que guardó el archivo de configuración de red.

Si el archivo ha sido correctamente leído, en el panel de mensajes aparecerá el siguiente mensaje:

×	Message Code	Date	Descriptio	in		
	1 MSG:0100	2005/05/10 18:51:32	Load file w	as completed.		
Ш						
Re	ady		L:DeviceNet	T:DeviceNet	USB-LOCATION32:TOOLBUS	#00 NE1A-SCPUC

**Nota:** Si la contraseña no coincide, Network Configurator abrirá el archivo en modo de protección. En modo de protección están prohibidas operaciones como guardar el archivo, descargar parámetros y modificar el estado del dispositivo. Consulte información detallada en *2-5-4 Modo de protección* (página 39).

### 2-5-4 Modo de protección

Si la contraseña no coincide al abrir el archivo de configuración de red, Network Configurator lo abrirá en modo de protección.

Si la contraseña no coincide, en un cuadro de diálogo y en el panel de mensajes aparecerá el siguiente mensaje.

		Network			
		⚠	Since the password	d was wrong, the specified file was opened as protection mode.	
×	Message Code	D	ate	Description	
	1 WAR:0100	20	05/05/10 19:01:17	Since the password was wrong, the specified file was opened as protection mo	de.
Rei	ady			L:DeviceNet T:DeviceNet USB-LOCATION32:TOOLBUS #00 NE1A-SCPUC	)1   1

En modo de protección no es posible realizar las siguientes operaciones.

- Guardar un archivo de configuración de red
- Cambiar la contraseña de un archivo de configuración de red
- Descargar la configuración de red en dispositivos de la red
- Descargar parámetros en los dispositivos de la red
- Reset de dispositivos en la red
- Cambiar contraseñas de los dispositivos de la red
- Enviar peticiones de mensajes explícitos a dispositivos de la red
- Configurar direcciones de nodo para los dispositivos de la red
- · Configurar la velocidad de transmisión de los dispositivos de la red

# 2-6 Protección de dispositivos mediante contraseña

Un dispositivo de seguridad puede guardar una contraseña internamente. La configuración de contraseña en el dispositivo evita que un usuario no autorizado cambie los parámetros y el estado del dispositivo de seguridad.

# 2-6-1 Establecimiento de una contraseña de dispositivo

Es necesario introducir una contraseña al realizar las siguientes operaciones de Network Configurator. Si la contraseña no coincide, no será posible ejecutar estas operaciones.

- Descarga de red
- Descarga de parámetros
- Bloqueo de configuración
- Desbloqueo de configuración
- Reset
- Cambio de estado
- Cambio de contraseña

Para configurar una contraseña para cada dispositivo, utilice cualquiera de los siguientes métodos. Esta función podrá utilizarse sólo si Network Configurator está online.

- (1) Seleccione un dispositivo y, a continuación, seleccione *Device Change Password* en la barra de menús.
- (2) Seleccione un dispositivo, haga clic en el mismo con el botón secundario del ratón y, a continuación, seleccione *Change Password*.

De este modo se abrirá el cuadro de diálogo Change Password, tal y como puede verse en la siguiente imagen. Introduzca la contraseña actual y una contraseña nueva y, a continuación, haga clic en **OK**. Una contraseña puede contener entre 6 y 16 caracteres alfanuméricos.

Change Password 🛛 🔀
Current Password
New Password
•••••
Confirm of the New Password
•••••
OK Cancel

Las contraseñas de dispositivos no se guardan en el archivo de configuración de red. En la configuración predeterminada no hay contraseñas. Si se realiza el reset de un dispositivo especificando la opción *Reset Type to Return to the out-of-box configuration, and then emulate cycling power*, volverá a la configuración que no requiere contraseña. No obstante, para realizar el reset del dispositivo será necesario introducir la contraseña actual. Por consiguiente, no olvide la contraseña del dispositivo.

**IMPORTANTE:** Por motivos de seguridad, se recomienda configurar contraseñas para los dispositivos.

**Nota:** Si configura la misma contraseña para varios dispositivos y ejecuta una operación que requiera introducir una contraseña, bastará con introducirla una sola vez para todos. Active la casilla de verificación Use this password for all device del cuadro de diálogo Password Input.

# 2-6-2 Olvido de contraseñas de dispositivo

Si ha olvidado la contraseña de un dispositivo, póngase en contacto con el Centro de asistencia de OMRON. Si introduce la clave de recuperación obtenida del Centro de asistencia en la herramienta Password Recovery instalada en Network Configurator, el dispositivo volverá a la configuración que no requiere contraseña.

Para obtener la clave de recuperación necesitará la siguiente información. Utilice la herramienta Password Recovery para obtener información del dispositivo. Consulte información detallada en el Apéndice 5, uso de la herramienta Password Recovery.

- ID del proveedor
- Número de serie
- Información del contador

# 2-7 Parámetros y propiedades de dispositivo

Los parámetros de dispositivos registrados pueden editarse sin limitaciones en la red virtual. Además, en el caso de los parámetros guardados como archivo de configuración de red, es posible abrir el archivo más tarde y descargarlos en un dispositivo o modificarlos.

# 2-7-1 Edición de parámetros de dispositivos

Los parámetros de dispositivos pueden editarse empleando cualquiera de los siguientes métodos.

- (1) Haciendo doble clic en el icono de un dispositivo.
- (2) Seleccionando un dispositivo y, a continuación, Device Parameter Edit en la barra de menús.
- (3) Seleccionando un dispositivo y, a continuación, haciendo clic en el botón Edit Parameter de la barra de herramientas.
- (4) Seleccionando un dispositivo, haciendo clic en el mismo con el botón secundario del ratón y, a continuación, seleccionando *Parameter Edit*.

La ventana de edición de los parámetros del dispositivo puede variar en función del dispositivo.

Para editar los parámetros de los terminales de E/S de seguridad de la serie DST1, consulte la *Sección 4* (página 69).

Para editar los parámetros de dispositivo de NE1A-SCPU01, consulte la Sección 5 (página 79).

# 2-7-2 Carga de parámetros de dispositivo

Es posible cargar desde la red los parámetros de todos los dispositivos existentes en ésta. Cualquiera de los siguientes métodos permite cargar los parámetros de uno o más dispositivos seleccionados. Esta función estará habilitada sólo si Network Configurator está online.

- Seleccione uno o más dispositivos y, a continuación, seleccione *Device Parameter Upload* en la barra de menús.
- (2) Seleccione uno o más dispositivos y, a continuación, haga clic en el botón Upload from Device de la barra de herramientas.
- (3) Seleccione uno o más dispositivos, haga clic con el botón secundario del ratón en cada uno de ellos y, a continuación, seleccione *Parameter - Upload*.
- **IMPORTANTE:** Si en la red existe alguna unidad DeviceNet serie CS/CJ, desactive la funcionalidad de maestra de la misma y, a continuación, proceda a ejecutar la carga. Si la funcionalidad de maestra está activada, se producirá un error al cargar los parámetros del dispositivo.
- **Nota:** Para cargar la configuración de red, consulte Carga de la configuración de red desde la red real (carga de red), en *2-4-3 Añadir dispositivos* (página 35).

## 2-7-3 Descarga de parámetros de dispositivo

Existen dos métodos para descargar parámetros en un dispositivo: descargándolos en dispositivos seleccionados, y descargándolos secuencialmente en todos los dispositivos de la red. Cualquiera de ambos métodos es aceptable. No obstante, asegúrese de descargar los parámetros en todos los dispositivos. Esta función estará habilitada sólo si Network Configurator está online. Además, la descarga de parámetros requiere la introducción de contraseñas de dispositivo.

#### Descarga de parámetros en un dispositivo seleccionado

Es posible descargar parámetros en dispositivos seleccionados empleando cualquiera de los siguientes métodos.

- Seleccione uno o más dispositivos y, a continuación, seleccione *Device Parameter Download* en la barra de menús.
- (2) Seleccione un dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón *Download to Device* de la barra de herramientas.
- (3) Seleccione uno o más dispositivos, haga clic con el botón secundario del ratón en cada uno de ellos y, a continuación, seleccione *Parameter - Download*.

A continuación se abrirá la ventana de introducción de contraseña del dispositivo. Introduzca la contraseña del dispositivo seleccionado y, a continuación, haga clic en **OK**.

Al seleccionar varios dispositivos y establecer la misma contraseña para todos ellos, active la casilla de verificación *Use this password for all device* del siguiente cuadro de diálogo. De este modo no será necesario introducir la contraseña para cada dispositivo.

#00 NE1A-SCPU01
Please input the Device Password.
Password
••••••
Use this password for all device
OK Cancel

#### Descarga de parámetros en todos los dispositivos de la red (descarga de red)

Es posible descargar parámetros en todos los dispositivos de la red empleando cualquiera de los siguientes métodos.

- (1) En la barra de menús, seleccione Network Download.
- (2) Haga clic en el botón Download to Network de la barra de herramientas.
- (3) En el panel Network Configuration, haga clic con el botón secundario del ratón sin seleccionar ningún dispositivo y, a continuación, seleccione *Download*.

De este modo se abrirá la ventana de introducción de contraseñas de los dispositivos. Tal y como se ha descrito en la sección Descarga de parámetros en un dispositivo seleccionado, introduzca la contraseña de los dispositivos seleccionados y, a continuación, haga clic en **OK**.

#### Errores durante la descarga

Si se produjese algún error durante la descarga secuencial a múltiples dispositivos, se abrirá el siguiente cuadro de diálogo.

Privilege violation. ( #01 ) OK to continue? The process will be continuing after 15 seconds.	
Continue Abort	2

La descarga continuará al siguiente dispositivo si transcurren 15 segundos sin que se haga clic en ningún botón. No obstante, si desea proseguir inmediatamente con la siguiente descarga, haga clic en el botón **Continue**.

Si hace clic en el botón **Abort**, el proceso de descarga quedará cancelado (y, por consiguiente, no se descargarán los parámetros en los dispositivos subsiguientes).

Todo error que se haya producido aparecerá al final del proceso y podrá verse en el panel de mensajes.

Untitled - Netwo	rk Configurator	
File Edit View Netwo	ork. Device EDS File Tools	Option Help
<b>ାଜାଇ</b> ≣ ≣ ≪ର ଇଇ	। २० ६२ ६ । + + 0 ( = 2 )	●● ✔ ● × № 8 × № 11       # ▲ ▲ ▲ ★ #
Normal Configuration	2 ardinaria 2 domaine 2 domaine	Image: Construction of the process backware of the proces backware of the proces back
		Unger of Network Bandwolf of Safety Connections 128: 84/- 2 05: 5442: 1005: 05: 5442: 1005: 05: 5442: 1005: 05: 5442: 1005:
Message Code	Date	Description
CERR:0205	2005/05/10 19:32:10 2005/05/10 19:31:51	ME2 Dig T1 +MD1692, -1 : Connection Islave, #DT DS T1 +MTD0851, -1 : Rivillage violation.
Ready		LGerkollet T.Gerkollet USP-IOCATION22/TOOL8US #00//ELA-SOFUOL 115200845 🖨 On-Ine I NUM

# 2-7-4 Propiedades de dispositivo

En el cuadro de diálogo Device Property puede verse la información del dispositivo, tipos de E/S estándar y de seguridad, y firmas de seguridad.

El cuadro de diálogo Device Property puede abrirse empleando cualquiera de los siguientes métodos.

- (1) Seleccione un dispositivo y, a continuación, seleccione Device Property en la barra de menús.
- (2) Seleccione un dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón **Device Property** de la barra de herramientas.
- (3) Seleccione un dispositivo, haga clic en el mismo con el botón secundario del ratón y, a continuación, seleccione *Property*.

#### **Ficha General**

En esta ficha es posible verificar la información del dispositivo y cambiar el icono del mismo que aparece en el panel Network Configuration.

DST1-MD16SL-	l Property 🛛 🛛			
General Safety	I/O Information I/O Information Signature			
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	ST1-MD16SL-1 Change <u>I</u> con <u>D</u> efault Icon			
Description :				
Network Numb	er: 000500000001			
Node Address	Node Address : #02			
Vendor :	OMRON Corporation			
Device Type :	Discrete Safety I/O			
Product Code :	1401			
Revision :	1.01			
Serial No. :	00431B13			
	Close			

#### Ficha Safety I/O Information

En esta ficha podrá comprobar la información de clasificación de E/S de seguridad de un dispositivo.

DST1-MD16SL-1 Property						
ſ	General Safety I/O Information I/O Information Signature					
	Name	Out/In	Size			
	Safety Input Assembly 1	In	1 Bytes			
	🗺 Safety Input Assembly 2	In	2 Bytes			
	🗺 Safety Input Assembly 3	In	4 Bytes			
	🗺 Safety Input Assembly 4	In	5 Bytes			
	🗺 Safety Input Assembly 5	In	5 Bytes			
	🗺 Standard Output Assembly	Out	1 Bytes			
	Safety Output Assembly 1	Out	1 Bytes			
	🗺 Safety Output Assembly 2	Out	2 Bytes			
Close						

#### Ficha I/O Information

En esta ficha podrá comprobar la información de clasificación de E/S estándar de un dispositivo.

DS	T1-MD16SL-1	Property	1		×	
[	General Safety I/O Information 1/O Information Signature					
	This device's I/O data not allocated to other device.					
	Connection	Out/In	Size	Help		
	Poll	Out	1 Bytes			
		In	5 Bytes			
	🖉 Bit-Strobe	Out	0 Bytes		1	
		In	5 Bytes		26	
	COS	Out	0 Bytes			
		In	3 Bytes			
	Cyclic	Out	0 Bytes			
		In	3 Bytes			
	Edit Get 1/O Size from the Scanlist.					
	Close					

### **Ficha Signature**

En esta ficha podrá comprobar la firma de seguridad generada por Network Configurator y la que tiene el dispositivo realmente.

DST1-MD16SL-1 Property	K
General Safety I/O Information I/O Information Signature	
Device	
Code: 73A8C102	
Last Modified : 2005/05/10 19:30:43.906	
0x2F97 0x042FD642	
Local	
Code: 73A8C102	
Last Modified : 2005/05/10 19:30:43.906	
0x2F97 0x042FD642	
Close	J

# 2-8 Verificación de parámetros

Una vez descargados los parámetros en un dispositivo, el usuario debe realizar una verificación de parámetros para comprobar si los que ha introducido se han descargado correctamente en el dispositivo. El usuario debe realizar esta verificación en todos los dispositivos de seguridad.

## 2-8-1 Verificación de parámetros de dispositivo

Verifique los parámetros empleando cualquiera de los siguientes métodos después de descargar los parámetros en los dispositivos. Esta función estará habilitada sólo si Network Configurator está online.

- (1) Seleccionando un dispositivo y, a continuación, Device Parameter Verify en la barra de menús.
- (2) Seleccione un dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón Verify Parameter de la barra de herramientas.
- (3) Seleccione un dispositivo, haga clic en el mismo con el botón secundario del ratón y, a continuación, seleccione Parameter Verify.

Los parámetros del dispositivo se cargarán.



En primer lugar, el propio Network Configurator verificará si los parámetros cargados son diferentes o no de los parámetros de la red virtual. Si no se detectan diferencias, se abrirá el siguiente cuadro de diálogo.



Si hace clic en OK, podrá visualizar los parámetros cargados.

Configuration Report	- #02 : DST1-MD16SL
Generated by Ne	twork Configurator
#02 : DST1	I-MD16SL-1
General	Information
Product Name	DSTI-MD16SL-1
Description:	NoData
Node Address:	#02
Vendor:	OMRON Corporation
Device Type:	Discrete Safety 10
Product Code:	1401
Revision:	1.01
Para	ameters
Signature Code:	73A9C102
Last Modified:	2005/05/10 19:30-0 906
	012P97 01042FD642
Safety 1	Parameters
No. Parameter Name	Value
0001 Test Output0 Mode	Not Used
0002 Test Output! Mode	Not Used
0003 Test Cutput2 Mode	NotUsed
10004 Test Output3 Mode	Not Used
0006 Safety Output Error Leich Table	Not Hard
0007 Safety Output Channel Mode	Nat Ured
0003 Safety Output2 Channel Mode	Not Used
1009 Safety Output3 Channel Mode	Not Used
0010 Sufety Output/4 Channel Mode	Not Used
0011 Safety Output5 Channel Mode	Not Used
1012 Safety Outputs Channel Mode	Not Used
and the second sec	

El usuario debe verificar si todos los parámetros visualizados coinciden con los valores introducidos. Si se trata de un dispositivo NE1A-SCPU01, también se abrirá el programa lógico, como puede verse en la siguiente ventana. Compruebe si el programa lógico coincide.



Nota: También es posible imprimir los parámetros y el programa lógico visualizados. Para ello, haga clic en el botón Print de la esquina superior izquierda de la ventana.

Una vez concluida la verificación, haga clic en el botón **Close** de la esquina superior izquierda para cerrar la ventana.

De este modo se abrirá la siguiente ventana.



Si los parámetros coinciden, haga clic en el botón Yes.

Una vez concluida la verificación, el símbolo de seguridad (S) adjunto al icono del dispositivo en la red virtual se tornará verde, indicando que la verificación ha terminado.

**IMPORTANTE:** Tras descargar los datos de configuración, verifique los parámetros y compruebe si los parámetros guardados en el dispositivo y la firma de seguridad son correctos.



- Nota: Tras verificar los parámetros de todos los dispositivos, asegúrese de guardar el archivo de configuración de red.
  - El símbolo de parámetros de configuración Verificados garantiza que los parámetros de dispositivo del archivo de configuración de red son correctos. La información se guarda en el archivo de configuración de red, pero no en el propio dispositivo. Por consiguiente, no se adjuntará el símbolo parámetros de configuración Verificados aunque la configuración de red haya sido obtenida mediante la carga de red desde un dispositivo ya verificado.
  - Si edita parámetros que ya han sido verificados, el símbolo parámetros de configuración Verificados desaparecerá. Por consiguiente, será necesario volver a verificar los parámetros de dispositivo.

#### Discrepancia de parámetros

Si durante la verificación de parámetros Network Configurator detecta una discrepancia, el parámetro discrepante aparecerá en la ventana con la firma de seguridad, tal y como puede apreciarse en el siguiente ejemplo.

Verifique los valores del parámetro y vuelva a ejecutar la descarga.

Verify Result Generated	i – #00 : N d by Network Co	E1A-	SCPU
ŝ	Safety Signatur		
Description	Local	Det	rice
Wrong Bafety Signature	294BZAFE	D965A6EF	
	2005/05/10 20:06 14:83	8 2005/05/10	20 01 09 984
Mode a	nd Local I/O Pa	rameters	
Descriptio	18	Local	Device
Toront Report Tighth ( 175-page)	Channel Mode, Test p	des from test	rut Not User

# 2-9 Bloqueo de configuración

Tras verificar los parámetros de dispositivo, efectúe la prueba de usuario. La comprobación de todas las operaciones del dispositivo mediante la prueba de usuario indica que los parámetros de dispositivo han sido verificados por el usuario.

El símbolo de bloqueo de configuración indica que la prueba de usuario ha concluido.

# 2-9-1 Bloqueo de la configuración del dispositivo

Una vez concluida la prueba de usuario, bloquee la configuración empleando cualquiera de los siguientes métodos. Esta función estará habilitada sólo si Network Configurator está online. Además, para bloquear la configuración deberá haberse concluido la verificación del dispositivo.

- (1) Seleccione uno o más dispositivos y, a continuación, seleccione *Device Parameter Lock* en la barra de menús.
- (2) Seleccione uno o más dispositivos, haga clic con el botón secundario del ratón en cada uno de ellos y, a continuación, seleccione *Parameter Lock*.

A continuación se abrirá la ventana de introducción de contraseña del dispositivo. Introduzca la contraseña del dispositivo seleccionado y, a continuación, haga clic en **OK**.

Al seleccionar varios dispositivos y establecer la misma contraseña para todos ellos, active la casilla de verificación Use this password for all device del siguiente cuadro de diálogo. De este modo no será necesario introducir la contraseña para cada dispositivo.

#00 NE1A-SCPU01
Please input the Device Password.
Password
•••••
Use this password for all device
OK Cancel

Una vez concluido el bloqueo de configuración, el símbolo de seguridad adjunto al icono del dispositivo en la red virtual se convertirá en el símbolo de un candado, indicando que el bloqueo de configuración ha concluido.



- **IMPORTANTE:** Antes de bloquear la configuración, es necesario comprobar el funcionamiento del dispositivo.
- Nota: Una vez concluido un bloqueo de configuración de todos los dispositivos, no olvide guardar el archivo de configuración de red.
  - El símbolo que indica que se ha realizado el bloqueo de configuración asegura que el dispositivo ha sido comprobado. Esta información se guardará en el propio dispositivo y en el archivo de configuración de red.
  - Una vez realizado el bloqueo de configuración, no podrá descargar parámetros en el dispositivo. Para modificar los parámetros, desbloquee la configuración.
  - Al editar parámetros en dispositivos verificados, el símbolo de parámetros de configuración Verificados desaparecerá. Por consiguiente, será necesario volver a verificar los parámetros de dispositivo.

## 2-9-2 Desbloqueo de la configuración del dispositivo

La configuración deberá desbloquearse para cambiar los parámetros de dispositivo cuya configuración haya sido bloqueada. Desbloquee la configuración de los dispositivos seleccionados empleando cualquiera de los siguientes métodos. Esta función estará habilitada sólo si Network Configurator está online.

- Seleccione uno o más dispositivos y, a continuación, seleccione *Device Parameter Unlock* en la barra de menús.
- (2) Seleccione uno o más dispositivos, haga clic con el botón secundario del ratón en cada uno de ellos y, a continuación, seleccione *Parameter Unlock*.

A continuación se abrirá la ventana de introducción de contraseña del dispositivo. Al igual que en 2-9-1 Bloqueo de la configuración del dispositivo (página 48), introduzca la contraseña del dispositivo seleccionado y, a continuación, haga clic en OK. Una vez concluido el bloqueo de la configuración, el símbolo de seguridad adjunto al icono del dispositivo en la red virtual volverá a convertirse en el símbolo de parámetros de configuración Verificados.



**Nota:** Al cambiar los parámetros de dispositivo tras un desbloqueo de configuración, bloquee la configuración tras verificar nuevamente los parámetros.

# 2-10 Reset y cambio de estado del dispositivo

La presente sección describe cómo realizar el reset y cambiar el estado de los dispositivos de seguridad. Algunos tipos de dispositivos no admiten los cambios de estado.

# 2-10-1 Tipos de reset

Existen tres métodos para realizar el reset de un dispositivo de seguridad.

Tipo de reset	Descripción
Emulate cycling power.	Efectúa el reset del mismo modo que desconectando y volviendo a conectar la alimentación.
Return to the out-of-box configuration, and then emulate cycling power.	Restablece la información guardada en la memoria no volátil del dispositivo a la configuración predeterminada y, a continuación, reinicia.
Return information except for specified parameters to the out-of-box configuration, and then emulate cycling power.	Restablece toda la información almacenada en la memoria no volátil, con la excepción de los datos especificados, a la configuración predeterminada. A continuación, reinicia.

El dispositivo de seguridad almacena en su memoria no volátil la siguiente información:

Тіро	Configuración	Aplicación de la	Descripción
	predeterminada	configuración	
Parámetro de	No configurado	Al descargar	Parámetros y programas configurados por
dispositivo		parámetros	el usuario
Dirección de nodo	63	Al cambiar la	Dirección de nodo inicial con la
(configuración		dirección de nodo	configuración lógica activada
lógica)			
Velocidad de	125 Kbits/s	Al cambiar la	Velocidad de transmisión inicial con la
transmisión		velocidad de	configuración lógica activada
(configuración		transmisión	(sólo NE1A-SCPU01)
lógica)			
TUNID	No configurado	Al descargar el	El identificador del nodo local en la red de
(Identificador único		primer parámetro	seguridad, así como los valores
de nodo de destino)			combinados de número de red y dirección
			de nodo
Contraseña	Sin contraseña	Al cambiar de	La contraseña que tiene un dispositivo
		contraseña	
CFUNID	No configurado	Al descargar el	UNID del origen de la configuración
(UNID		primer parámetro	
perteneciente a la			
configuración)			
OCPUNID	No configurado	Al iniciarse la	UNID de la unidad maestra de seguridad
(UNID		primera	que abre una conexión de salida segura.
perteneciente al		comunicación de	
punto de conexión		seguridad	
de salida)			

La información precedente se guarda en la memoria no volátil del dispositivo. Por consiguiente, una vez configurada no se borra al desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación. Para borrar la información (es decir, volver a la configuración predeterminada), seleccione *Return to the out-of-box configuration, and then emulate cycling power* o *Return to the out-of-box configuration except to preserve the following parameters, and then emulate cycling power*.

# 

Si no se borran los datos de la configuración previa antes de conectar el dispositivo a la red pueden perderse las funciones de seguridad, con los consiguientes riesgos de lesiones físicas que pueden ser incluso mortales.

0

# 2-10-2 Reset de dispositivos

La realización del reset de dispositivos puede realizarse empleando cualquiera de los siguientes métodos. Esta función estará habilitada sólo si Network Configurator está online.

- (1) Seleccione uno o más dispositivos y, a continuación, seleccione Device Reset en la barra de menús.
- (2) Seleccione uno o más dispositivos, haga clic con el botón secundario del ratón en cada uno de ellos y, a continuación, seleccione *Reset*.

De este modo se abrirá la ventana Reset de los dispositivos, como puede verse en el siguiente ejemplo. Especifique el tipo de reset, introduzca la contraseña y, a continuación, haga clic en OK.

Por ejemplo, para no modificar la contraseña configurada para varios dispositivos pero volver a la configuración predeterminada del resto de la información, especifique lo siguiente:

Reset #00 NE1A-SCPU01	×
Reset Type	
C Emulate cycling power	
Return to the out-of-box configuration, and then emulate cycling power.	
Return to the out-of-box configuration except to or preserve the following parameters, and then emulate cycling power. Node Address (Software Set) Baud rate (Software Set) TUNID Password CFUNID OPCUNID	
Password	
••••••	
Use this password for all device	
OK Cancel	

# 2-10-3 Tipos de reset y estado del dispositivo

Es posible que la operación de reset no sea compatible con determinados tipos de reset y estados de dispositivo.

Tipo de reset	Estado del dispositivo				
	Se está	Se está	No se está	No se está	
	estableciendo la	estableciendo la	estableciendo la	estableciendo la	
	conexión de	conexión de	conexión de	conexión de	
	seguridad y la	seguridad y la	seguridad y la	seguridad y la	
	configuración está	configuración está	configuración está	configuración está	
	bloqueada.	bloqueada.	bloqueada.	bloqueada.	
Emulate cycling power	No es posible	No es posible	Es posible realizar	Es posible realizar	
	realizar el reset.	realizar el reset.	el reset.	el reset.	
Return to the out-of-box	No es posible	No es posible	No es posible	Es posible realizar	
configuration, and then	realizar el reset.	realizar el reset.	realizar el reset.	el reset.	
emulate cycling power.					
Return information except for	No es posible	No es posible	No es posible	Es posible realizar	
specified parameters to the	realizar el reset.	realizar el reset.	realizar el reset.	el reset.	
out-of-box configuration, and					
then emulate cycling power.					

# 2-10-4 Cambio de estado del dispositivo

No todos los dispositivos admiten el cambio de estado.

NE1A-SCPU01 puede alternar entre los modos IDLE y RUN. Consulte información detallada acerca de los modos de NE1A-SCPU01 en el Manual de servicio del controlador de red de seguridad (Z906).

En el caso de los terminales de E/S de seguridad serie DST1, no es necesario cambiar de modo.

Para cambiar el modo del dispositivo, utilice cualquiera de los siguientes métodos. Esta función estará habilitada sólo si Network Configurator está online.

- (1) Seleccione un dispositivo. Seleccione Device Change Mode y, a continuación, el modo de su preferencia.
- (2) Seleccione un dispositivo, haga clic con el botón secundario del ratón en el dispositivo, seleccione Device Change Mode y, a continuación, el modo de su preferencia.

A continuación se abrirá la ventana de introducción de contraseña del dispositivo. Introduzca la contraseña del dispositivo seleccionado y, a continuación, haga clic en OK.

Change Device Mode	X
Please input the Device Password.	
Password	
	-
Use this passward for all device	
OK Cancel	

3-1	Aplicaci	ones
	3-1-1	Establecimiento de una nueva red de seguridad
	3-1-2	Modificación de una red de seguridad ya establecida
3-2	Verificad	ción del ancho de banda de red
	3-2-1	Comprobación del ancho de banda de red utilizado para las
		comunicaciones de E/S de seguridad
	3-2-2	Asignación del ancho de banda de red
	3-2-3	Ejemplo de cálculo del EPI
3-3	Cálculo	y verificación del tiempo de reacción máximo
	3-3-1	Concepto de tiempo de reacción
	3-3-2	Cálculo del tiempo de reacción máximo
	3-3-3	Verificación del tiempo de reacción máximo.

# 3-1 Aplicaciones

La presente sección explica cómo estructurar una red DeviceNet Safety en los dos casos siguientes.

- (1) Establecimiento de una nueva red de seguridad
- (2) Modificación de una red de seguridad ya establecida

## 3-1-1 Establecimiento de una nueva red de seguridad

Esta sección explica el procedimiento de establecimiento de un sistema mediante el diseño de una red de seguridad nueva con Network Configurator y, a continuación, descargando los parámetros a los dispositivos de red.

#### Diseño y programación del sistema

- Inicio de Network Configurator
   Inicie Network Configurator
   Consulte 2-1-1 Inicio y salida de Network Configurator (página 27).
- Creación de la red virtual Para crear la red virtual, agregue un dispositivo de la Hardware List. Si el usuario es quien debe especificar el número de red, especifique también el número de red. Consulte 2-4 Creación de una red virtual (página 34).
- 3. Edición y programación de los parámetros de dispositivo

Configure los parámetros de los terminales de E/S serie DST1 configurados en la red virtual.

Consulte Sección 4: Edición de los parámetros del módulo de E/S de seguridad (página 69) y el Manual de servicio del terminal de E/S serie DST1 (Z904).

Configure los parámetros del dispositivo NE1A-SCPU01 configurado en la red virtual.

Consulte Sección 5: Edición de los parámetros del controlador de red de seguridad (página 79) y el Manual de servicio del controlador de red de seguridad (Z906).

Programe el dispositivo NE1A-SCPU01 configurado en la red virtual.

Consulte Sección 6: Programación del controlador de red de seguridad (página 97) y el Manual de servicio del controlador de red de seguridad (Z906).

4. Verificación del ancho de banda de red a utilizar

Confirme que el ancho de banda utilizado para las comunicaciones de E/S de seguridad no exceda del ancho de banda admisible de la red. En caso de excederlo, vuelva a examinar el procedimiento de configuración de red en el paso 2.

Consulte 3-2 Verificación del ancho de banda de red (página 59).

5. Cálculo y verificación del tiempo de reacción máximo

Calcule el tiempo de reacción máximo de todas las cadenas de seguridad, y verifique si se cumplen las especificaciones de los requisitos. Si no se cumplen las especificaciones de los requisitos, vuelva a examinar el procedimiento de configuración de red en el paso 2.

Consulte 3-3 Cálculo y verificación del tiempo de reacción máximo (página 63).

- Guardar el archivo de configuración de red Una vez concluido el diseño, guarde el archivo de configuración de red. Consulte 2-5-2 Guardar el archivo de configuración de red (página 38).
- 7. Salida de Network Configurator
   Salga de Network Configurator.
   Las siguientes operaciones se realizan conectando Network Configurator a la red tras la instalación y cableado de ésta.

**IMPORTANTE:** Asigne un número de red de seguridad único a cada red o subred de seguridad.

#### Configuración

8. Inicio de Network Configurator y conexión a la red

Inicie Network Configurator y conéctelo a la red a través del puerto USB de NE1A-SCPU01, o bien de una tarjeta de interfaz DeviceNet.

Consulte 2-3 Conexión a la red (página 32).

- Lectura del archivo de configuración de red Una vez concluido el diseño, lea el archivo de configuración de red guardado. Consulte 2-5-3 Lectura de un archivo de configuración de red (página 39).
- 10. Reset de un dispositivo

Al cambiar la configuración como consecuencia de los resultados de la prueba del usuario, o bien al volver a descargar los parámetros, es necesario borrar la configuración previa antes de proceder a

descargar los parámetros nuevos. Efectúe el reset del dispositivo especificando como tipo de reset la opción Return to the out-of-box configuration, and then emulate cycling power. Consulte *3-1-2 Modificación de una red de seguridad ya establecida* (página 56).

- Descarga de parámetros de dispositivo Descargue los parámetros en todos los dispositivos. Consulte 2-7-3 Descarga de parámetros de dispositivo (página 41).
- 12. Confirmación de los parámetros de dispositivo y firmas de seguridad descargados Verifique los parámetros de todos los dispositivos y compruebe si dichos parámetros y el programa del usuario han sido correctamente descargados y guardados en los dispositivos. Consulte 2-8 Verificación de parámetros (página 45).
- Guardar el archivo de configuración de red Guarde el archivo de configuración de red cuya verificación de parámetros haya realizado. Consulte 2-5-2 Guardar el archivo de configuración de red (página 38).
- 14. Salida de Network Configurator Salga de Network Configurator.
- **IMPORTANTE:** Una vez descargados los parámetros del dispositivo, verifíquelos para confirmar que tanto éstos como las firmas de seguridad guardados son correctos.
  - Al seleccionar Open Only en la opción de conexión de seguridad Open Type, compruebe que Safety Master y Safety Slave estén correctamente configurados.

#### Prueba del usuario

15. Prueba del usuario

El propio usuario debe verificar los parámetros de dispositivo y el funcionamiento de éstos para confirmar que se cumplen las especificaciones de los requisitos del sistema de seguridad.

16. Inicio de Network Configurator y conexión a la red

Inicie Network Configurator y conéctelo a la red a través del puerto USB de NE1A-SCPU01, o bien de una tarjeta de interfaz DeviceNet.

Consulte 2-3 Conexión a la red (página 32).

17. Lectura del archivo de configuración de red

Lea el archivo de configuración de red cuyos parámetros ya hayan sido verificados.

Consulte 2-5-3 Lectura de un archivo de configuración de red (página 39).

18. Bloqueo de configuración

Bloquee la configuración de todos los dispositivos para indicar que han sido verificados, así como para evitar que sean reescritos accidentalmente.

Consulte 2-9-1 Bloqueo de la configuración del dispositivo (página 48).

19. Guardar el archivo de configuración de red

Guarde el archivo de configuración de la red virtual cuya configuración esté bloqueada. Consulte *2-5-2 Guardar el archivo de configuración de red* (página 38).

20. Salida de Network Configurator Salga de Network Configurator.

#### 

Las funciones de seguridad pueden verse afectadas, con el peligro de serias lesiones. Antes de poner en funcionamiento el sistema, efectúe una prueba del usuario para confirmar que los datos de configuración de todos los dispositivos, así como su funcionamiento, son correctos.



- **IMPORTANTE:** Una vez configurados todos los dispositivos debe realizarse una prueba del usuario para verificar que los datos de configuración de los dispositivos, así como el funcionamiento de éstos, son correctos. La prueba del usuario se realiza para verificar la firma de seguridad de cada dispositivo.
  - Una vez concluida la prueba del usuario, la configuración debe bloquearse.

#### Ejecución del sistema

21. Ejecución del sistema Ejecute el sistema.

# 3-1-2 Modificación de una red de seguridad ya establecida

Esta sección explica el procedimiento para modificar la red de seguridad una vez que el sistema ya está en servicio.

#### Modificación del sistema

1. Parada del sistema

Desconecte la alimentación eléctrica de las piezas móviles, como por ejemplo los motores, y pare el sistema. Continúe suministrando alimentación eléctrica a la red y al NE1A-SCPU01.

2. Inicio de Network Configurator y conexión a la red

Inicie Network Configurator y conéctelo a la red a través del puerto USB de NE1A-SCPU01, o bien de una tarjeta de interfaz DeviceNet.

Consulte 2-1-1 Inicio y salida de Network Configurator (página 27) y 2-3 Conexión a la red (página 32).

3. Carga de la configuración de red

Cargue la red para obtener la configuración de la red actual.

Consulte 2-4 Creación de una red virtual (página 34).

4. Desbloqueo de las configuraciones

Desbloquee las configuraciones de todos los dispositivos para posibilitar la modificación de la configuración de la red.

Consulte 2-9-2 Desbloqueo de la configuración del dispositivo (página 48).

5. Reset de un dispositivo

Antes de modificar los parámetros de dispositivo y la dirección de red, borre la configuración del dispositivo. Efectúe el reset del dispositivo especificando como tipo de reset la opción Return to the out-of-box configuration, and then emulate cycling power.

- Salida de Network Configurator Salga de Network Configurator.
- 7. Modificación del sistema

Modifique la red, el cableado y las direcciones de red, y agregue o quite dispositivos en función de los cambios del sistema especificados. Los nuevos dispositivos de seguridad que vaya a agregar deberán estar configurados de antemano.

# 

Las funciones de seguridad pueden verse afectadas, con el peligro de serias lesiones. Antes de conectar un dispositivo a la red, borre los datos de configuración antiguos.

## 

Las funciones de seguridad pueden verse afectadas, con el peligro de serias lesiones. Antes de conectar un dispositivo a la red, configure la dirección de nodo y la velocidad de transmisión adecuadas.

**Nota:** No hay necesidad de utilizar el archivo de configuración de red guardado, ya que la finalidad de este procedimiento es desbloquear las configuraciones de dispositivo y restablecer sus configuraciones predeterminadas.

#### Rediseño del sistema

8. Inicio de Network Configurator

Inicie Network Configurator para rediseñar la red.

- Lectura del archivo de configuración de red Lea el archivo de configuración guardado con la configuración bloqueada. Consulte 2-5-3 Lectura de un archivo de configuración de red (página 39).
- Modificación de la red virtual Agregue o quite dispositivos, y modifique las direcciones de nodo en función de los cambios especificados.

Consulte *2-4 Creación de una red virtual* (página 34). 11. Cambio de los parámetros y del programa de dispositivo

Configure y modifique los parámetros de los terminales de E/S serie DST1 configurados en la red virtual en función de los cambios especificados.

Consulte Sección 4: Edición de los parámetros del módulo de E/S de seguridad (página 69) y el Manual de servicio del terminal de E/S serie DST1 (Z904).

0

Ω

Configure y modifique los parámetros de NE1A-SCPU01 configurado en la red virtual en función de los cambios especificados.

Consulte Sección 5: Edición de los parámetros del controlador de red de seguridad (página 79) y el Manual de servicio del controlador de red de seguridad (Z906).

Cree y modifique el programa de NE1A-SCPU01 configurado en la red virtual en función de los cambios especificados.

Consulte la Sección 6: Programación del controlador de red de seguridad (página 97) y el Manual de servicio del controlador de red de seguridad (Z906).

12. Verificación del ancho de banda de red a utilizar

Confirme que el ancho de banda utilizado para las comunicaciones de E/S de seguridad no exceda del ancho de banda admisible de la red. Si lo excediese, vuelva a examinar los cambios especificados. Consulte *3-2 Verificación del ancho de banda de red* (página 59).

13. Nuevo cálculo y verificación del tiempo de reacción máximo

Calcule el tiempo de reacción máximo de todas las cadenas de seguridad, y verifique si se cumplen las especificaciones de los requisitos. Si no se cumplen las especificaciones de los requisitos, vuelva a examinar los cambios especificados.

Consulte 3-3 Cálculo y verificación del tiempo de reacción máximo (página 63).

14. Guardar el archivo de configuración de red

Una vez concluidas las modificaciones, guarde el archivo de configuración de red.

Consulte 2-5-2 Guardar el archivo de configuración de red (página 38).

- 15. Salida de Network Configurator
  - Salga de Network Configurator.

Las siguientes operaciones se realizan conectando Network Configurator a la red una vez concluidas las modificaciones del sistema real.

- **IMPORTANTE:** Al establecer una red o subred, asigne un número de red único.
  - Si se modifican los parámetros de Safety Slave o de Standard Slave, la información de parámetros no coincidirá con la de la unidad maestra de seguridad o estándar en la que esté registrada la unidad esclava. En ese caso, junto a la unidad esclava aparecerá un símbolo [!] amarillo. Si apareciese este símbolo, compruebe la información de la unidad esclava abriendo la ventana Edit Parameter de la unidad maestra. Al establecer una red o subred, asigne un número de red único con unidades esclavas de seguridad.
- Nota: Si se modifican los parámetros de dispositivo con la configuración bloqueada, el icono de llave pasará a ser amarillo.

#### Reconfiguración

16. Inicio de Network Configurator y conexión a la red

Inicie Network Configurator y conéctelo a la red a través del puerto USB de NE1A-SCPU01, o bien de una tarjeta de interfaz DeviceNet.

Consulte 2-3 Conexión a la red (página 32).

- Lectura del archivo de configuración de red Una vez concluidas las modificaciones, lea el archivo de configuración de red guardado. Consulte *2-5-3 Lectura de un archivo de configuración de red* (página 39).
- 18. Descarga de parámetros de dispositivo

Descargue los parámetros en todos los dispositivos.

Consulte 2-7-3 Descarga de parámetros de dispositivo (página 41).

19. Confirmación de los parámetros de dispositivo y firmas de seguridad descargados Verifique los parámetros de todos los dispositivos con un icono que indica la preverificación, y compruebe si los parámetros de dispositivo y el programa introducido por el usuario han sido correctamente descargados y guardados en los dispositivos. Consulte 2-8 Verificación de parámetros (página 45).

### Guardar el archivo de configuración de red Guarde el archivo de configuración de la red cuya verificación de parámetros haya realizado. Consulte 2-5-2 Guardar el archivo de configuración de red (página 38).

21. Salida de Network Configurator Salga de Network Configurator. **IMPORTANTE:** • Una vez descargados los parámetros del dispositivo, verifíquelos para confirmar que tanto éstos como las firmas de seguridad guardados en el dispositivo son correctos.

- Al seleccionar Open Only en la opción de conexión de seguridad Open Type, compruebe que Safety Master y Safety Slave estén correctamente configurados.
- **Nota:** En el panel Network Configuration, el dispositivo aparecerá como bloqueado, aunque el dispositivo real ya estará desbloqueado. En consecuencia, será posible descargar los parámetros.
  - Si al realizar una descarga a un dispositivo con un icono de llave el color de éste ha cambiado a amarillo debido a la modificación de parámetros, el icono deberá ser devuelto al estado previo a la verificación (símbolo [S] blanco).
  - Si se realiza la descarga a un dispositivo con un icono de llave el color de éste no ha cambiado porque los parámetros no han sido modificados, el icono debe ser devuelto al estado que indique que la verificación ha concluido (icono [S] verde).

#### Prueba del usuario adicional

22. Prueba del usuario

El propio usuario debe verificar los parámetros de dispositivo y el funcionamiento de éstos para confirmar que se cumplen las especificaciones de los requisitos del sistema de seguridad.

23. Inicio de Network Configurator y conexión a la red

Inicie Network Configurator y conéctelo a la red a través del puerto USB de NE1A-SCPU01, o bien de una tarjeta de interfaz DeviceNet.

Consulte 2-3 Conexión a la red (página 32).

24. Lectura del archivo de configuración de red

Lea el archivo de configuración de red con los parámetros verificados.

Consulte 2-5-3 Lectura de un archivo de configuración de red (página 39).

- Bloqueo de configuración
   Bloquee la configuración de todos los dispositivos para indicar que han sido verificados, así como para evitar que sean reescritos accidentalmente.
   Consulte 2-9-1 Bloqueo de la configuración del dispositivo (página 48).
- Guardar el archivo de configuración de red Guarde el archivo de una red virtual con la configuración bloqueada. Consulte 2-5-2 Guardar el archivo de configuración de red (página 38).
- 27. Salida de Network Configurator Salga de Network Configurator.

## 

Las funciones de seguridad pueden verse afectadas, con el peligro de serias lesiones. Antes de poner en funcionamiento el sistema, efectúe una prueba del usuario para confirmar que los datos de configuración de todos los dispositivos, así como su funcionamiento, son correctos.

**IMPORTANTE:** • Una vez configurados todos los dispositivos debe realizarse una prueba del usuario para confirmar que los datos de configuración de los dispositivos, así como el funcionamiento de éstos, son correctos. La prueba del usuario se realiza para verificar la firma de seguridad de cada dispositivo.

• Una vez concluida la prueba del usuario, la configuración debe bloquearse.

#### Reinicio del sistema

28. Ejecución del sistema

Ejecute el sistema.

Ω

# 3-2 Verificación del ancho de banda de red

En DeviceNet es posible utilizar aproximadamente el 100% del ancho de banda de red. No obstante, si la configuración excede del ancho de banda admisible, se producirán tiempos de espera.

Esta sección explica cómo comprobar el ancho de banda utilizado para las comunicaciones de E/S de seguridad en la red diseñada, y también cómo calcular el EPI (intervalo previsto entre paquetes) a partir de la tasa de uso del ancho de banda configurado.

# 3-2-1 Comprobación del ancho de banda de red utilizado para las comunicaciones de E/S de seguridad

En la parte inferior de la ventana de la red, Network Configurator muestra el porcentaje del ancho de banda de red utilizado para las comunicaciones de E/S de seguridad a partir de las conexiones configuradas en la red virtual.



Se indica el porcentaje de ancho de banda de red utilizado para cada velocidad de transmisión. Realización de sólo comunicaciones de E/S de seguridad

Al realizar sólo comunicaciones de E/S de seguridad, no habrá problemas si el ancho de banda de red utilizado para las mismas es de aproximadamente el 90%.

Si el ancho de banda excediese del 90%, calcule la media del EPI siguiendo las instrucciones de la siguiente sección, y utilícela como referencia para la configuración de conexiones.

**IMPORTANTE:** Reserve como mínimo un 10% de ancho de banda de red para establecer una conexión y para las comunicaciones de Network Configurator. Si la aplicación del usuario utiliza comunicaciones de mensajes explícitos, deberá asignarse el ancho de banda de red adicional que sea necesario. En tal caso, determine el ancho de banda de red para mensajes explícitos tomando en consideración el volumen de los datos y la frecuencia de las comunicaciones.

#### Realización de comunicaciones de E/S de seguridad y estándar

Si en una red se combinan tanto comunicaciones de E/S de seguridad y estándar, será necesario determinar el ancho de banda de red utilizado para cada tipo de comunicaciones. En tal caso, compruebe que el ancho de banda de red utilizado para las comunicaciones de E/S de seguridad no exceda del valor determinado. Network Configurator puede calcular la media del EPI. Para ello, el usuario debe especificar los anchos de banda de red que desee utilizar para las comunicaciones. Especifique el EPI de cada conexión de seguridad y del ciclo de comunicaciones de la unidad maestra estándar tomando como referencia este valor.

# 3-2-2 Asignación del ancho de banda de red

La media del EPI para las comunicaciones de E/S de seguridad y estándar se calcula especificando el porcentaje de uso del ancho de banda de red de cada tipo en Network Configurator.

Para calcular el EPI, efectúe el siguiente procedimiento:

- 1. En Network Configurator, configure la red virtual en función de sus necesidades.
- 2. En la parte inferior del panel Network Configuration, haga clic en el botón EPI Calculation.
- 3. Introduzca el ancho de banda de red utilizado para las comunicaciones de E/S de seguridad y estándar y, a continuación, haga clic en el botón **Calculate**.
- 4. Podrá verse la media del EPI de todas las conexiones de las comunicaciones de E/S de seguridad y del ciclo de tiempo de las comunicaciones de E/S estándar de cada velocidad de transmisión. Revise el EPI de las comunicaciones de E/S de seguridad y del ciclo de tiempo de comunicaciones de la unidad maestra estándar tomando como referencia la velocidad de transmisión que vaya a utilizarse.

Calculate EPI		
Safety Connections	Best Average of El	۹
U. D. 70 A	125K Bit/s :	26 ms
Use Hate: 70 🛒 %	250K Bit/s :	13 ms
	500K Bit/s :	7 ms
Standard Connections Network Bandwidth Use Rate : 20 📚 🐒	Best Average of Cy 125K Bit/s : 250K Bit/s : 500K Bit/s :	ycle Time 22 ms 11 ms 6 ms
<u>Calculate</u>		Close

- IMPORTANTE: Reserve como mínimo un 10% de ancho de banda de red para establecer una conexión y para las comunicaciones de Network Configurator. Si la aplicación del usuario utiliza comunicaciones de mensajes explícitos, deberá asignarse el ancho de banda de red adicional que sea necesario. En tal caso, determine el ancho de banda de red para mensajes explícitos tomando en consideración el volumen de los datos y la frecuencia de las comunicaciones.
  - El resultado del cálculo será el valor promedio de todas las comunicaciones de seguridad. Utilice este valor como referencia. Ajuste el EPI de toda la red reduciendo el EPI de las conexiones que requieren una alta velocidad de reacción, y prolongue la de las demás conexiones.
  - Verifique que el porcentaje de uso que aparece en la parte inferior del panel Network Configuration sea el valor asignado o inferior al ajustar el EPI de toda la red basándose en los resultados del cálculo. Pueden producirse tiempos de espera de las comunicaciones si el ancho de banda calculado no se asigna adecuadamente a las conexiones estándar, ya que la prioridad de las comunicaciones de E/S de seguridad es superior al de las comunicaciones de E/S estándar.
  - El ancho de banda de red total usado en las conexiones de seguridad y en las conexiones estándar debe situarse en torno al 90% como máximo. Es decir, debe reservarse como mínimo un 10% de ancho de banda para las comunicaciones de mensajes explícitos.
  - Efectúe una prueba del usuario para cerciorarse de que los valores configurados no supongan ningún problema.
- Nota: Si no desea mezclarlas con las comunicaciones de E/S estándar, configure el ancho de banda empleado para las conexiones estándar como 0.
  - El EPI se configura en incrementos de 1 ms. Así, el ancho de banda de red a utilizar será inferior al valor asignado si se utiliza el valor calculado.

# 3-2-3 Ejemplo de cálculo del EPI

Para calcular el EPI utilizaremos como ejemplo la siguiente configuración de red. La velocidad de transmisión es de 500 Kbit/s.

Edit Yew Network Device EDSFile ] 1 28 월 문 주 학 학 학 학	(ook gotion Help) 「ゆゆゆ 母」、Pa 名 本語 新田 「家」を「「「今 名」、「あ」家
Network Configurator	X         X
3 3347471051807112     3 336747051807112     3 336747078121     3 22004w-068421471     3 22004w-0684721     3 22004w-0684721     3 22004w-068472     4 2004w-0684     4 2004w-0684	#06         #07         #08         #20         #21         #22           DST1-MD163-1         DST1-MD163-1
CVM1-DBM21-V1     DRT1-ABM21     DRT1-ABM21     DRT1-COM     E32N-ORT21     E32N-ORT     ITNCEPX01-ORM     NJJ55Q01-ORM     W030M	#23         #24         #25         #26         #27         #28           DR12-ID16         DR12-ID16         DR12-OD16
WD30-ME-V1 Disorete Safety I/O S DST1-ID12SL-1 DST1-MD106SL-1 S DST1-MRD06SL-1	Usage of Network Bandwidth of Safety Connections 125K Bil/s 250K Bil/s 500K Bil/s 500K Bil/s Calculate EPI 0% 182% 100% 0% 51% 100% 0% 46% 100%
Message Code Date	Description

El NE1A-SCPU01 establece conexiones de seguridad entre cuatro terminales de entrada DST1-ID12SL-1 y cuatro terminales de E/S DST1-MD16SL-1. Para todas las conexiones de seguridad se utilizan los valores predeterminados, y el EPI es de 10 ms.

Además, el CJ1W-DRM21 establece las conexiones estándar entre cuatro terminales de entrada DRT2-ID16 y cuatro terminales de salida DRT2-OD16. Se utilizan los valores predeterminados y el ciclo de comunicaciones del CJ1W-DRM21 se configura automáticamente, aunque intenta funcionar a un tiempo de ciclo de aproximadamente 3,2 ms.

Local Output Local Input Safety Connections Ma					×	Edit Device Parameters
Unservice Design List	1/T est Du mory Infa	dput No Salety	de/Cycle /Slave I/C	Time   1 Stan	e I/D	General 1/0 Also alion(OUT) (20 Also alion(N) Communication Cycle Time Message Timer Slave Function
II Product Name					112	Communication Cycle Time:
Register Device List Product Name	+ EPI	+ I	Auto al Type	location Size	*	
Salely Hput At.	10 ms	40 m;	In	ZByte		Comunication Cycle Time (Auto Setting)
TO3 D5114D125L-1	10 ms	40 mil 40 mo	in In	2 Byte		Baudinale 125K Bit/s: 0.024 ms Baudinale 250K Bit/s: 4.752 ms
1 mi4 D5T14D12SL-1	12210105	40	le .	2Rdw	1	Baudrale 500K Bir/s: 1176 ms

En este caso, asignamos el 70% del ancho de banda a las conexiones de seguridad, y un 20% a las conexiones estándar.

A partir de los resultados del cálculo, puede verse que el EPI de las conexiones de seguridad puede configurarse a 7 ms, y que el ciclo de comunicaciones de la unidad maestra estándar puede configurarse a 6 ms.

Salety Connections Network Bandwidth	Best Average of E	Pl
20 -	125K. Bit/s :	26 m
Use Rate 70 😴 🛠	250K Bil/s :	13 m
	500K Bit/s :	7 m
Network Bandwidth	Best Average of C 125K Bit/s :	cle Time 22 mi
11 . D. ( 20 A	125K.Bit/s :	22 m
Station 2	250K. Bit/s :	11 m
	500K. Bit/s :	6 ms

A partir de los resultados del cálculo, configure el EPI de todas las conexiones de seguridad de NE1A-SCPU01 a 7 ms.

the second s					_
ocel Output Local In Salety Connections	put/Test ( Hemory In	Dulpul Mo Ao. Salet	sde/Cycle y Slave I/C	Time I Slav	Logic He I/C
Unregister Device List					
B Product Nar	ve .				
					-
	I DOWN	1	(Letters)		
and a state of the	-0		Auto e	location.	
regiter Device Litt	-				
Product March	1	1 Website		ALC: N	-
Product Name	EP	Reactio	Туре	Sae	-
Product Name	EP	Reactio	Туре	500	-
Product Name	EP 7m	Reactio 28 mi	Type In	Size 2 Byte	()
Poduct Name Dt D5T1-D12SL- Solely Input As. Dt D5T1-D12SL Solely Input As. Solely Input As.	EP 7 mi 7 mi	Reactio 28 mi 28 mi	Type In In	Size 2 Byte 2 Byte	()
Product Name DID D5T1-ID12SL- Safety Input As. D2 D5T1-ID12SL Safety Input As. D3 Safety Input As. D3 D5T1-ID12SL	EP 7 mi 7 mi	Reactio 28 mi 28 mi	Type In In	Size 2 Byle 2 Byle	()
Pieduct Name MID D511-D12SL Safety Input As. Safety Input As. Safety Input As. Safety Input As. Safety Input As.	EP) 7 mi 7 mi 7 mi	Reactio 28 mi 28 mi 28 mi	Type In In In	Size 2 Byle 2 Byle 2 Byle	()
Picduct Name DID D513-ID12SL Safety Input As D2 D511-ID12SL Safety Input As D3 D511-ID12SL Safety Input As D3 D511-ID12SL D4 D511-ID12SL	EP) 7 mi 7 mi 7 mi	Reactio 28 mi 28 mi 28 mi	Type In In In	Size 2 Byle 2 Byle 2 Byle	()
Pieduct Name DI D513-ID125L Solety Input As, Di Solety Input As, Solety Input As, Solety Input As, Solety Input As, Solety Input As, DI D513-ID125L Solety Input As, Solety Input As,	EP) 7 mi 7 mi 7 mi 2 mi	Reactio 28 mi 28 mi 28 mi 28 mi	Type in in in in	Size 2 Byte 2 Byte 2 Byte 2 Byte	K ()
Pieduct Name Di D513-D12SL- Solety Irput As. Solety Irput As. Solety Irput As. Solety Irput As. Solety Irput As. Solety Irput As. Solets Irend & Solety Irput	EP) 7 mi 7 mi 7 mi 2 mi	Reactio 28 mi 28 mi 28 mi 28 mi	Type In In In In In	Size 2 Byte 2 Byte 2 Byte 2 Byte 2 Byte	N N
Pieduct Name Dit DST1-D12SL- Solety Input As, Solety Input As,	EP 7 m 7 m 7 m 7 m 2 m	Reactio 28 mi 28 mi 28 mi 28 mi 28 mi	Type In In In In In Regist	Size 2 Byle 2 Byle 2 Byle 9 Byle 9 Datas	kerd
Product Name DID DST1-D125L- Solety Input As. Solety Input As.	EP 7m 7m 7m 7m	Reactio 28 mi 28 mi 28 mi 28 mi 29 mi	Type In In In In Regist	Size 2 Byle 2 Byle 2 Byle 9 Balas w/Unregio	* terd

Asimismo, ajuste el ciclo de comunicaciones de CJ1W-DRM21 a 6 ms.

Communication Cycle Time: 4 Seta Setar Renge: 0 - Adds (Delout ), 1 - 500 me Qelout Setar	
Selve Range: 0 Auto(Delaut), 1 -500 ms	
Qalad Setia	
ommunication Epcle Time ( Auto Setting )	
aixt late 125K BA/s : 9,024 mil	
eut rate 250K 84/1 4 752 m	
aud rate 500K 84/s 3176 ms	

# 3-3 Cálculo y verificación del tiempo de reacción máximo

El último paso para el diseño de la red consiste en calcular el tiempo de reacción de las cadenas de seguridad. El propio usuario es quien debe verificar que el tiempo de reacción de todas las cadenas de seguridad se ajusten a las especificaciones requeridas.

# 3-3-1 Concepto de tiempo de reacción

El tiempo de reacción es el tiempo de inactividad en el peor de los casos entre los dispositivos de la red, tomando en consideración las averías y los fallos de las cadenas de seguridad. A partir del tiempo de reacción se calcula la distancia de seguridad.

El tiempo de reacción se calcula para cada cadena de seguridad. Las combinaciones típicas de cadenas de seguridad son las siguientes:

(1) Sistema NE1A-SCPU01 independiente



(2) Entrada remota - Salida de NE1A-SCPU01



(3) Entrada de NE1A-SCPU01 - Salida remota



#### (4) Entrada remota - Salida remota



Nota: Incluso si se produce una avería o un fallo en la cadena de seguridad, el tiempo de desconexión de la salida está asegurado como tiempo de reacción máximo.

# 3-3-2 Cálculo del tiempo de reacción máximo

#### Componentes del tiempo de reacción

- Se visualizan los componentes del tiempo de reacción de cada cadena de seguridad.
- (1) Sistema NE1A-SCPU01 independiente



#### (2) Entrada remota - Salida de NE1A-SCPU01



#### (3) Entrada de NE1A-SCPU01 - Salida remota



#### (4) Entrada remota - Salida remota



#### Fórmula del tiempo máximo de reacción

	Elemento	Fórmula
A	Tiempo de reacción de entrada local/salida local de NE1A-SCPU01 (ms)	Retardo a ON/OFF + ciclo de actualización de E/S + tiempo de ciclo de NE1A-SCPU01 x 2 + 2,5
В	Tiempo de reacción de entrada remota/salida local de NE1A-SCPU01 (ms)	Tiempo de ciclo de NE1A-SCPU01 + 2,5
С	Tiempo de reacción de entrada local/salida remota de NE1A-SCPU01 (ms)	Retardo a ON/OFF + ciclo de actualización de E/S + tiempo de ciclo de NE1A-SCPU01 x 2
D	Tiempo de reacción de entrada remota/salida remota de NE1A-SCPU01 (ms)	Tiempo de ciclo de NE1A-SCPU01
E	Tiempo de reacción de entrada del terminal de E/S serie DST1 (ms)	Retardo a ON/OFF + 16,2
F	Tiempo de reacción de salida del terminal de E/S serie DST1 (ms)	6,2 + tiempo de reacción de relé (sólo DST1-MRD08SL-1)
G	Tiempo de reacción de red (ms)	Utilice el resultado del cálculo de Network Configurator.

# **IMPORTANTE:** En el programa SNC, sume el tiempo de ciclo de NE1A-SCPU01 al tiempo de reacción de la cadena de seguridad cuando haya un bloque de funciones con realimentación.

Compruebe en Network Configurator el tiempo de ciclo de NE1A-SCPU01, el tiempo del ciclo de actualización de E/S y el tiempo de reacción de red.

Compruebe el tiempo de ciclo y el tiempo de actualización de E/S de NE1A-SCPU01 en la ficha Mode/Cycle Time de la ventana Edit NE1A-SCPU01 Parameters.

Safety Connec	tions	Memory Info.	5	alety Slave I/O	S	lave I/C
Local Output	Loc	al Input/Test Output	A	Mode/Cycle Tin	ne	Logic
Automatic Exe	ecution	Mode				
Normal	dode II	Need execution cor	nma	The		
O Automati		u tien blade (k. ter		usu Bu anna da aftar a		
NOTE	CEXC	Junon Mode (Hunon	Ranci	avy execute arter p	ONIC	rupt
This parame	der bei	comes effective wh	en H	ne deváce starts vá	th.	
power-up at	ter the	download of this or	onlig	uration.		
DeviceNet Co	mmuni	ication				
<ul> <li>Enable (</li> </ul>	Normai	Mode) 🔘 Disa	ble (	Stand Alone Mode	el.	
WARNING		1999-1997 - 1997-1997-1 1997-1997	2683		40	
If you would	like to	disable the Device	Net	communication, yo	u ca	n
conligure it i	tom the	USB connection of uselect "DISABLE"	inly. The	If you don't use the download of this	e US	58
conligutation	will fa	1.				
-	-	· ·	-			
Cycle Time		> (		Refresh Cycle Tim	0	
8.01	ms	ノ、		4.0 ms	/	
-			-			

Compruebe el tiempo de reacción de red en la ficha Safety Connection de la ventana Edit NE1A-SCPU01 Parameters.

Local Output 🔰 Local Ir	put/Test 0	ulput Me	de/Cycle	Time I	Logic
Safety Connections	Memory Infe	o. Safet	y Slave I/C	Slav	el/C
Unregister Device List					
# Product Nar	ne				11.00
					-
	à		Autor al		
Benister Device List		•	🗹 Auto al	location.	
Register Device List Product Name	é EPI	+ Reaction	Auto al Tupe	location. Size	~
Register Device List Product Name	EPI	+ Reaction	I Autoa Type	location. Size	0
Register Device List Product Name # #01 DST14D12SL- # Safety Input As.	EPI 7 ms	Reaction	Auto al Type	location. Size 2 Bute	•
Register Device List Product Name #101 DST14D12SL- & Safety Input As # #02 DST14D12SL-	EPI 7 ms	Reaction 28 ms	In Nutro	location. Size 2 Byte	<
Register Device List Product Name # #01 DST14D12SL- & Safety Input As # 102 DST14D12SL- & Safety Input As	EPI 7 ms 7 ms	Reaction 28 ms 28 ms	In Nutro a	location. Size 2 Byte 2 Byte	<ul> <li>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •</li></ul>
Register Device Liet Product Name Product Name Safety Input As Processory Stridential Safety Input As Processory Stridential Safety Input As Processory Stridential Safety Stridential Safe	EPI 7 ms 7 ms	Reaction 28 ms 28 ms	In President	location. Size 2 Byte 2 Byte	< 1
Register Device List Product Name (* 101 DST1-1012SL- (* 102 DST1-1012SL- (* 102 DST1-1012SL- (* 103 DST1-101	EPI 7 ms 7 ms 7 ms	Reaction 28 ms 28 ms 28 ms 28 ms	In In In In	location. Size 2 Byte 2 Byte 2 Byte	0
Register Device List Product Name \$\overline 11 JDST1-JD12SL- \$\overline 12 SET1-JD12SL- \$\overline 13 SET1-	EPI . 7 ms . 7 ms . 7 ms	Reaction 28 ms 28 ms 28 ms 28 ms	In In In In In In	location. Size 2 Byte 2 Byte 2 Byte	<
Register Device List Product Name # #01 DST1-ID12SL- # #02 DST1-ID12SL- # #03 DST1-ID12SL- # #03 DST1-ID12SL- # #03 DST1-ID12SL- # #04 DST1-ID12SL- # #04 DST1-ID12SL- # #04 DST1-ID12SL- # #04 DST1-ID12SL-	EPI 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms	Reaction 28 ms 28 ms 28 ms 28 ms	V Auto al Type In In In	location. Size 2 Byte 2 Byte 2 Byte 2 Byte 2 Byte	(K) (K)
Register Device List Product Name # #01 DST1-012SL- Safety Input As \$ #02 OST1-012SL- Safety Input As # 83 DST1-012SL- Safety Input As # 84 DST1-1012SL- Safety Input As * #04 DST1-012SL- Safety Input As * #04 DST1-012SL- * #04 DST1- * #04 DS	EPI 1 7 ms 7 ms 1 7 ms 1 7 ms	Reaction 28 ms 28 ms 28 ms 28 ms	V Auto a Type In In In Regist	location. Size 2 Byte 2 Byte 2 Byte 2 Byte 2 Rute er/Unregis	erd terd

## Ejemplo de cálculo del tiempo máximo de reacción Ejemplo 1: Entrada remota - Salida de NE1A-SCPU01



#### Tiempo de reacción máximo (ms)

- = Tiempo de reacción del interruptor
  - + tiempo de reacción de entrada del terminal de E/S serie DST1
  - + tiempo de reacción de red
  - + tiempo de reacción de entrada remota/salida local de NE1A-SCPU01
  - + tiempo de reacción del accionador
- = Tiempo de reacción del interruptor
  - + Retardo a ON/OFF (terminal de E/S serie DST1) + 16,2
  - + 28
  - + 7 + 2,5
  - + tiempo de reacción del accionador

= 53,7 + retardo a ON/OFF + tiempo de reacción del interruptor + tiempo de reacción del accionador

#### Ejemplo 2: Entrada local - Salida remota



#### Tiempo de reacción máximo (ms)

- = Tiempo de reacción del interruptor
  - + tiempo de reacción de entrada local/salida local de NE1A-SCPU01
  - + tiempo de reacción de red
  - + tiempo de reacción de entrada remota/salida local de NE1A-SCPU01-B
  - + tiempo de reacción del accionador
- = Tiempo de reacción del interruptor
  - + retardo a ON/OFF (NE1A-SCPU01) + 3,5 + 7 2
  - + 28
  - + 6 + 2,5
  - + tiempo de reacción del accionador

#### = 54,0 + retardo a ON/OFF + tiempo de reacción del interruptor + tiempo de reacción del accionador

#### 3-3-3 Verificación del tiempo de reacción máximo

Verifique que el tiempo de reacción máximo calculado se ajuste a los requisitos especificados en todas las cadenas de seguridad. Si el tiempo de reacción excediese de los requisitos especificados, vuelva a examinar el diseño de la red tomando en consideración los siguientes puntos, con el objeto de que el tiempo de reacción máximo se ajuste a dichos requisitos.

- Si reduce el EPI reducirá el tiempo de reacción de la red. No obstante, la reducción del EPI reducirá el ancho de banda de red que podrá utilizarse para otras conexiones.
- El tiempo de ciclo de NE1A-SCPU01 se calcula automáticamente en función del tamaño del programa, el número de conexiones, etc. También es posible utilizar controladores NE1A-SCPU01 diferentes para las cadenas de seguridad que requieran tiempos de reacción de alta velocidad y para las demás cadenas.

Edición de	parámetros
4-1-1	Grupos de parámetros
4-1-2	Grupo de parámetros generales
4-1-3	Grupos de parámetros de entradas de seguridad
4-1-4	Grupos de parámetros de salidas de prueba
4-1-5	Grupos de parámetros de salidas de seguridad
4-1-6	Grupos de parámetros de tiempo de funcionamiento

4-1
# 4-1 Edición de parámetros

## 4-1-1 Grupos de parámetros

Los parámetros de los módulos de E/S serie DST1 están agrupados en parámetros generales; parámetros de cada entrada de seguridad, de cada salida de prueba y de cada salida de seguridad; y parámetros de tiempo de funcionamiento. Los grupos de parámetros pueden alternarse desde el cuadro Parameter Group. Existen numerosos parámetros de la serie DST1, por lo que alternar los grupos de parámetros para visualizarlos separadamente facilita la configuración de los mismos.

Edit Device Parameters				
Parameters	Parameters			
Parameter Group : Parameter Group : Parameter Name S 0001 Test Output0 S 0002 Test Output1 S 0003 Test Output2 S 0004 Test Output3 S 0005 Safety Output3 S 0006 Safety Output S 0008 Safety Output S 0009 Safety Output S 0009 Safety Output S 0009 Safety Output S 0010 Safety Output S 0010 Safety Output S 0010 Safety Output S 0010 Safety Output D 0010 Safety Output	All parameters All parameters General Safety Output0 Safety Output1 Safety Output2 Safety Output4 Safety Output4 Safety Output5 Safety Output5 Safety Output5 Safety Output6 Safety Input0 Safety Input1 Safety Input1 Safety Input2 Safety Input3 Safety Input3 Safety Input4 Safety Input4 Safety Input5 Safety Input5 Safety Input5 Safety Input6 Safety Input7 Test Output0 Test Output0 Test Output1			
D <u>e</u> fault Setup	Test Output2 Test Output3 Safety Input0/Output0 Operation Time Safety Input1/Output1 Operation Time Safety Input2/Output2 Operation Time			
	Safety Input3/Dutput3 Operation Time Safety Input4/Output4 Operation Time Safety Input5/Output5 Operation Time Safety Input6/Output6 Operation Time	Cancel		

Los parámetros que tienen un icono S a la izquierda corresponden a las aplicaciones de seguridad.

# 4-1-2

**Grupo de parámetros generales** Esta sección describe los parámetros del grupo de parámetros generales.

Edit Device Parameters				
Parameters				
Parameter Group : General	~			
Parameter Name	Value			
S 0005 Safety Output Error Latch Time	100 x10ms			
S 0018 Safety Input Error Latch Time	100 x10ms			
0144 Test Output Idle State	Clear off			
0245 Unit Name				
0250 Threshold Network Power Voltage	11.0 V			
0252 Threshold Run hours	0 Hours			
0301 Last Maintenance Date	1972/01/01			
	>			
Help Any Safety Output error will be latched for this minimum time. Max : 6553 x10ms Max : 6553 x10ms	ns			
D <u>e</u> fault Setup				
ОК	Cancel			

	Elemento	Configuración	Descripción	Valor prede- terminado
S	Output Error Latch Time	0 a 65.530 ms (en 10 incrementos de 10 ms)	Este parámetro es común a todas las salidas de seguridad. Ajusta el tiempo de retención del estado de error cuando se produce un error en estas salidas. Incluso una vez eliminada la causa del error, el estado de error se retendrá durante el tiempo aquí configurado.	1.000 ms
S	Input Error Latch Time	0 a 65.530 ms (en 10 incrementos de 10 ms)	Este parámetro es común a todas las entradas de seguridad y salidas de prueba. Ajusta el tiempo de retención del estado de error cuando se produce un error en estas entradas/salidas. Incluso una vez eliminada la causa del error, el estado de error se retendrá durante el tiempo aquí configurado.	1.000 ms
	Test Output Idle State	Clear off Keep output data	Este parámetro es común a todas las salidas de prueba para las cuales el Test Output Channel Mode está configurado como Standard Output. Configura el estado de salida de la salida de prueba al recibir datos de estado inactivo.	Clear off
	Unit Name	32 caracteres como máximo	Este parámetro configura un nombre seleccionado por usuario para el módulo de E/S de seguridad. El nombre así configurado se guarda en el módulo de E/S de seguridad y se visualiza en la configuración de la red.	Ninguno

Elem	nento	Configuración	Descripción	Valor prede- terminado
Thre: Powe	shold Network er Voltage	8,0 a 30,0 V	Este parámetro configura el umbral de tensión de alimentación de la red. Cuando la tensión cae por debajo del umbral configurado, el bit correspondiente en el estado general se pone en ON.	11,0 V
Three	shold Run Hours	0 a 429.496.729 horas	Este parámetro configura el umbral de horas de funcionamiento de la unidad. Cuando las horas de funcionamiento exceden del umbral establecido, el bit correspondiente en el estado general se pone en ON.	0 horas
Last	Maintenance Date	1 de enero de 1972 hasta 19 de enero de 2038	Este parámetro guarda la fecha de mantenimiento en el módulo de E/S de seguridad.	1 de enero de 1972

## 4-1-3 Grupos de parámetros de entradas de seguridad

Esta sección describe los parámetros de los grupos de parámetros de entradas de seguridad. Los parámetros de entradas de seguridad están agrupados por número de terminal.

Edit Device Parameters		
Parameters		
Parameter Group : Safety Input0	~	
Parameter Name	Value	
S 0019 Safety Input0 Off On Delay	0 x6ms	
S 0020 Safety Input0 On Off Delay	0 x6ms	
S 0021 Safety Input0 Channel Mode	Not Used	
S 0022 Safety Input0 Test Source	Not Used	
S 0051 Dual Channel Safety Input0/1 Mode	Dual Channel Equ	
<b>S</b> 0052 Dual Channel Safety Input0/1 Discrepancy Time	0 x10ms	
0205 Safety Input0 I/O Comment		
0206 Safety Input0 Maintenance Counter Mode Choice	Time	
0209 Safety Input0 Threshold Maintenance Counter	U	
	>	
Help		
Filter time for off to on transition. 📃 Default : 0 x6ms		
Min : 0 x6ms		
Max: 21 xbms		
Default Setup		
ОК	Cancel	

	Elemento	Configuración	Descripción	Valor prede- terminado
S	Off On Delay	0 a 126 ms (en incrementos de 6 ms)	Configura el tiempo de retardo a OFF/ ON.	0 ms
S	Off On Delay	0 a 126 ms (en incrementos de 6 ms)	Configura el tiempo de retardo a ON/ OFF.	0 ms
S	Safety Input Channel Mode	Not used.	La entrada de seguridad no se utiliza. (No hay conectado un dispositivo de entrada externo.)	Not used.
		Test pulse from test out	Especifica la conexión de un dispositivo con una salida de contacto combinada con una salida de prueba.	
			Si se selecciona este modo, seleccione la salida de prueba para utilizarla como origen de prueba y, a continuación, configure el modo de salida de prueba como Pulse Test Output.	
			Una vez configuradas estas opciones, podrán detectarse contactos entre la línea de señales de entrada y la fuente de alimentación (+), así como los cortocircuitos con otras líneas de señales de entrada.	
		Used as a safety input.	Especifica la conexión de un dispositivo de seguridad con una salida de semiconductor, como una fotocélula.	
		Used as a standard input.	Especifica la conexión de un dispositivo estándar (es decir, un dispositivo no de seguridad).	

	Elemento	Configuración	Descripción	Valor prede- terminado
S	Test Source	Not used.	Si el modo de canal de una entrada de	Not used.
		Test Output 0	seguridad se configura como Test	
		Test Output 1	Pulse from test out, se selecciona la	
		Test Output 2	combinación con la entrada de	
		Test Output 3	seguridad. Configure el modo de canal de la salida de prueba aquí seleccionada como Pulse Test Output.	
S	Dual Channel Safety Input Mode	Single Channel	Especifica el uso del modo Single Channel.	Dual Channel
			Si se selecciona Single Channel, la entrada de seguridad que se emparejará para el parámetro de doble canal también se configurará como modo Single Channel.	Equivalent
		Dual Channel Equivalent	Especifica el uso del modo Dual Channel Equivalent con una entrada de seguridad emparejada.	
		Dual Channel Complementary	Especifica el uso del modo Dual Channel Complementary con una entrada de seguridad emparejada.	
S	Dual Channel Safety Input Discrepancy Time	0 a 65.530 ms (en incrementos de 10 ms)	Configura el tiempo de monitorización de la discrepancia lógica en la lógica de entrada de canal doble.	0 ms
	I/O Comment	32 caracteres como máximo	Configura un comentario de E/S de la entrada de seguridad. El comentario de E/S aquí especificada se utiliza como indicador de E/S en el editor lógico.	Ninguno
	Maintenance Counter	Time	Configura el modo de funcionamiento	Time
	Mode Choice	Count	del contador de mantenimiento.	
	Threshold Maintenance	0 a 4.294.967.295	Configura el valor umbral del contador	0
	Counter	horas	de mantenimiento.	

**IMPORTANTE:** Si Safety Input Channel Mode se configura como *Test Pulse from Test Out*, especifique la salida de prueba a utilizar con el origen de la prueba, y configure Test Output Channel Mode de la salida de prueba como *Pulse Test Output*.

## 4-1-4 Grupos de parámetros de salidas de prueba

Esta sección describe los parámetros de los grupos de salidas de prueba. Los parámetros de salidas de prueba están agrupados por número de terminal.

Edit Device Parameters	
Parameters	
Parameter Group : Test Output0	×
Parameter Name	Value
S 0001 Test Output0 Mode	Not Used
0061 Test Output0 Fault Action	Clear off
0145 Test Output0 I/O Comment	2
0146 Test Output0 Maintenance Counter Mode Choice	Time
0149 Test Output0 Threshold Maintenance Counter	0
Help Type of test output point.	d
D <u>e</u> fault Setup	
OK	Cancel

	Elemento	Configuración	Descripción	Valor prede- terminado
S	Test Output Mode	Not used.	La salida de prueba correspondiente no se utiliza.	Not used.
		Standard Output	Especifica la conexión a la entrada de un indicador luminoso de exclusión o a un PLC. Se utiliza como salida de monitorización.	
		Pulse Test Output	Especifica la conexión de un dispositivo con una salida de contacto combinada con la entrada de prueba.	
		Power Supply Output	Especifica la conexión al terminal de alimentación eléctrica de un sensor de seguridad.	
			El resultado es la salida de tensión su- ministrada a la alimentación eléctrica de las E/S desde la salida de prueba.	
		Muting Lamp Output (Configuración sólo	Especifica una salida de indicador Iuminoso de exclusión.	
		àdmitida por el terminal T3.)	Cuando la salida está en ON, es posible detectar la desconexión del indicador luminoso de exclusión.	
	Fault Action	Clear off	Configura el estado de salida de la salida de prueba al producirse un error de comunicaciones.	Clear off
		Hold last data	Este parámetro estará habilitado si Test Output Channel Mode se configura como Standard Output o como Muting Lamp Output.	
	I/O Comment	32 caracteres como máximo	Configura un comentario de E/S de la salida de prueba. El comentario de E/ S aquí especificada se utiliza como indicador de E/S en el editor lógico.	Ninguno
	Maintenance Counter Mode Choice	Time Count	Configura el modo de funcionamiento del contador de mantenimiento.	Time
	Threshold Maintenance Counter	0 a 4.294.967.295 horas	Configura el valor umbral del contador de mantenimiento.	0

## 4-1-5 Grupos de parámetros de salidas de seguridad

Esta sección describe los parámetros de los grupos de salidas de seguridad. Los parámetros de salidas de seguridad están agrupados por número de terminal.

Edit Device Parameters	
Parameters	
Parameter Group : Safety Output0	~
Parameter Name	Value
S 0006 Safety Output0 Channel Mode	Not Used
S 0014 Dual Channel Safety Output0/1 Mode	Dual Channel
0165 Safety Output0 I/O Comment	0
0166 Safety Output0 Maintenance Counter Mode Ch	Time
0169 Safety Output0 Threshold Maintenance Counter	0
Help Type of safety output point. Default : Not Used	ł
D <u>e</u> fault Setup	
ОК	Cancel

	Elemento	Configuración	Descripción	Valor prede- terminado
S	Safety Output Channel Mode	Not used.	La salida de seguridad no se utiliza. (No hay conectado un dispositivo de salida externo.)	Not used.
		Safety	Especifica que no se producirá una sa- lida del impulso de prueba cuando la salida esté en ON. Es posible detectar el contacto entre la línea de señales de salida y la alimentación eléctrica (posi- tiva) cuando la salida esté en OFF, así como los errores de puesta a tierra.	
		Safety Pulse Test (Configuración admitida sólo para DST1- MD16SL-1.)	Especifica la salida del pulso de prueba cuando la salida esté en ON. Es posible detectar el contacto entre la lí- nea de señales de salida y la fuente de alimentación, así como los cortocircuitos con otras líneas de señales de salida.	
S	Dual Channel Safety Output Mode	Single Channel	Especifica el uso del modo Single Channel. Si se selecciona Single Channel, la sali- da de seguridad que se emparejará para el parámetro de doble canal también se configurará como modo Single Channel.	Dual Channel
		Dual Channel	Especifica el uso del modo Dual Channel. Cuando ambas salidas de seguridad emparejadas son normales, las salidas pueden ponerse en ON.	
	I/O Comment	32 caracteres como máximo	Configura un comentario de E/S de la salida de seguridad. El comentario de E/S aquí especificada se utiliza como indicador de E/S en el editor lógico.	Ninguno
	Maintenance Counter Mode Choice	Time Count	Configura el modo de funcionamiento del contador de mantenimiento.	Time
	Threshold Maintenance Counter	0 a 4.294.967.295 horas	Configura el valor umbral del contador de mantenimiento.	0

Sección 4: Edición de los parámetros del módulo de E/S de seguridad

## 4-1-6 Grupos de parámetros de tiempo de funcionamiento

Esta sección describe los parámetros de los grupos de parámetros de tiempo de funcionamiento de E/S de seguridad. Los parámetros de tiempo de funcionamiento están agrupados por los números de terminales a emparejar.

Edit Device Parameters	
Parameters	
Parameter Group : Safety Input0/Output0 Operation Tir	ne 💌
Parameter Name	Value
0253 Safety Input0/Output0 Equipment Name	
0256 Safety Input0/Output0 Threshold Operation Time	0 ms
	<b>&gt;</b>
- Help	
The name of this equipment. 🔥 Max Length : 32	
Default Setup	
ОК	Cancel

Elemento	Configuración	Descripción	Valor prede- terminado
Equipment Name	32 caracteres como máximo	Configura un comentario para el tiempo de funcionamiento a monitorizar.	Ninguno
Threshold Response Time	0 a 65.535 ms (en incrementos de 1 ms)	Configura el valor umbral del tiempo de funcionamiento.	0 ms

5-1	Configu	ración de las conexiones de seguridad
	5-1-1	Registro de las esclavas de seguridad
	5-1-2	Configuración de los parámetros de las conexiones de seguridad
5-2	Configu	ración de la unidad esclava de seguridad
	5-2-1	Registro de conjuntos de E/S de unidades esclavas de seguridad
	5-2-2	Configuración de los datos de conjunto
5-3	Configu	ración de la unidad esclava estándar
	5-3-1	Registro de conjuntos de E/S de unidades esclavas estándar
	5-3-2	Configuración de datos de entrada de esclava en estado inactivo
	5-3-3	Configuración de los datos del conjunto
5-4	Configu	ración de E/S locales
	5-4-1	Configuración de las entradas de seguridad.
	5-4-2	Configuración de salidas de prueba
	5-4-3	Configuración de salidas de seguridad
5-5	Configu	ración de los modos de funcionamiento y confirmación del tiempo de ciclo95
	5-5-1	Configuración de los modos de funcionamiento de NE1A-SCPU01
	5-5-2	Confirmación del tiempo de ciclo

# 5-1 Configuración de las conexiones de seguridad

Abra la ventana Edit Parameter de NE1A-SCPU01 y haga clic en la ficha **Safety Connections** para abrir la ventana Safety Connection Setting. En esta ventana podrá registrar las unidades esclavas de seguridad, como los módulos de E/S de seguridad serie DST1, que ejecutan las comunicaciones de seguridad, así como configurar los parámetros de dichas comunicaciones.

Nota: La configuración de parámetros en esta ventana no será necesaria si NE1A-SCPU01 se utiliza en modo independiente.

## 5-1-1 Registro de las esclavas de seguridad

Efectúe el siguiente procedimiento para registrar las unidades esclavas de seguridad como destinos de comunicaciones.

1. Los dispositivos no registrados aparecen en el panel superior, y los registrados en el inferior.

Edit Device Parameters
Local Output Local Input/Test Output Mode/Cycle Time Logic Safety Connections Memory Info. Safety Slave I/O Slave I/O
Unregister Device List
# Product Name
#01 DST1-ID12SL-1
🧳 #02 DST1-ID12SL-1
🛷 #03 DST1-MD16SL-1
#04 DST1-MD16SL-1
🛷 #05 DS [1-MRD08SL-1
Register Device List
Product Name EPI Reactio Type Size
New Edit Delete Register/Unregisterd
OK Cancel

- 3. De este modo quedará registrada la unidad esclava de seguridad seleccionada en el paso 2.

lit Device Parameters				E		
Local Output Local Input/Test Output Mode/Cucle Time Logic						
Safety Connections Memory Info Safety Slave 1/0 Slave 1/0						
	Salety Connections Memory Info. Salety Slave I/U Slave I/U					
Unregister Device List						
# Product Name	э					
🧼 #04 🛛 DST1-MD16S	L-1					
🧳 #05 DST1-MRD08	SL-1					
Register Device List			🗸 Auto al	location.		
Product Name	EPI	Reactio	Туре	Size		
#01 DST1-ID12SL-1						
🚬 🚠 Safety Input As	10 ms	40 ms	In	2 Byte		
#02 DST1-ID12SL-1						
Safety Input As	10 ms	40 ms	In	2 Byte		
Sofotu Input As	10	40	le.	1 Puto		
Safety Input As	10 ms	40 ms 40 ms	nn Duit	1 Bute		
Salety Output A	10 115	40 115	out	T Dyte		
New Edit Delete		ete	Registe	er/Unregisterd		

Si en este momento se activa la casilla de verificación Auto Allocation, las conexiones y los parámetros predeterminados se asignarán automáticamente, tal y como puede verse en la siguiente figura.

La siguiente información aparecerá en la Register Device List.

Elemento	Información visualizada
Product Name	Muestra el nombre de la unidad esclava de seguridad registrada (icono
EPI	Muestra el EPI de la conexión de seguridad. Consulte información detallada acerca del EPI en <i>5-1-2 Configuración de los parámetros de las conexiones de seguridad</i> (página 82).
Reaction Time	Muestra el tiempo de reacción de red de la conexión de seguridad.
Туре	Muestra el tipo de conjunto de E/S utilizado en la conexión de seguridad.
Size	Muestra el volumen de los datos del conjunto de E/S utilizado en la conexión de seguridad.

- 4. En la Register Device List es posible agregar y quitar conexiones, así como editar los parámetros de las mismas.
  - Para agregar una conexión, seleccione la unidad esclava a la que desee agregar la conexión y, a continuación, haga clic en el botón New. Para configurar parámetros, consulte 5-1-2 Configuración de los parámetros de las conexiones de seguridad (página 82).
  - Para eliminar una conexión, selecciónela y, a continuación, haga clic en el botón Delete.
  - Para editar los parámetros de conexión, seleccione la conexión que desee modificar y, a continuación, haga clic en el botón Edit. De este modo aparecerán los parámetros de la conexión seleccionada. Para modificar parámetros, consulte 5-1-2 Configuración de los parámetros de las conexiones de seguridad (página 82).
  - Seleccione la unidad esclava de seguridad y, a continuación, haga clic en el botón Register/ Unregister. Si las conexiones ya están configuradas, el botón cancelará todas las conexiones. De lo contrario, asignará la conexión y los parámetros predeterminados.
- Nota: Para eliminar una unidad esclava de seguridad de la Register Device List, selecciónela y, a continuación, haga clic en el botón.
  - Además, cuando se ejecuta cualquiera de las siguientes operaciones en la ventana Network Configuration, la unidad esclava de seguridad quedará registrada mediante la función de asignación automática.
    - (1) Arrastrar un dispositivo esclavo hasta el NE1A-SCPU01.

- (2) Seleccionar un dispositivo esclavo y especificar como destino NE1A-SCPU01 seleccionando Device y, a continuación, Register to Other Device en la barra de menús.
- **IMPORTANTE:** El cambio de configuración de las conexiones de seguridad puede afectar al programa. Cada vez que cambie cualquier configuración, abra siempre el editor lógico y compruebe el programa.

## 5-1-2 Configuración de los parámetros de las conexiones de seguridad

Esta sección explica cómo configurar los parámetros de las conexiones de seguridad.

#01 DST1-ID12SL-1 Edit Connection
1/0 Connection
Name : Safety Input Assembly 1
I/O Type: In
I/O Size: 2 Byte
Open Type
○ Configure the safety slave
Connection Type Multi-cast connection  Single-cast connection
Data Expected Packet Interval (EPI)
Advanced
6 ms Value: 10 ms 500 ms
Reaction Time 40 ms
OK Cancel

## I/O Connection

Seleccione el conjunto que desee utilizar de entre los conjuntos de E/S compatibles con la unidad esclava de seguridad.

- Nota: Consulte en el Manual de servicio de módulos de E/S de seguridad serie DST1 (3-2 Asignaciones de E/S remotas) los conjuntos de E/S compatibles con estos módulos.
  - Si se utiliza la función esclava de seguridad de NE1A-SCPU01, el conjunto de E/S deberá configurarse en la ventana Safety Slave I/O. Consulte 5-2 Configuración de la unidad esclava de seguridad (página 84).

## **Open Type**

Seleccione el tipo de procesamiento abierto que deberá ejecutarse cuando el NE1A-SCPU01 establezca una conexión con la unidad esclava de seguridad.

Open Type	Descripción
Configure the target device	La unidad esclava de seguridad se configura al establecerse la conexión. Los parámetros que pueden configurarse estarán limitados a los parámetros relevantes de la aplicación de seguridad. En condiciones normales, no seleccione esta opción.
Check the safety signature	El NE1A-SCPU01 envía la firma de seguridad a la unidad esclava al establecerse la conexión. La firma de seguridad es verificada en la unidad esclava de seguridad que recibe la conexión establecida. Especifique esta opción al establecer una conexión con módulos de E/S de seguridad serie DST1.
Open only	El NE1A-SCPU01 no envía la firma de seguridad a la unidad esclava al establecerse la conexión. La unidad esclava de seguridad establece la conexión sin verificar la firma de seguridad. Para utilizar la función esclava del NE1A-SCPU01, es necesario configurar correctamente la unidad esclava de seguridad desde Network Configurator. Si no se configura correctamente, no podrá establecerse una conexión. Por ello, no es necesario enviar la firma de seguridad desde la unidad maestra de seguridad para su comprobación. Esta es la única opción que podrá seleccionarse cuando la unidad esclava sea el NE1A-SCPU01.

**IMPORTANTE:** Verifique que las unidades maestra y esclava de seguridad estén correctamente configuradas al seleccionar *Open only* como tipo de apertura de conexión.

**Nota:** Si la unidad esclava no está configurada al seleccionar *Configure the target device*, el NE1A-SCPU01 configurará la unidad esclava y, a continuación, establecerá una conexión. Por consiguiente, al sustituir la unidad esclava de seguridad podrán reiniciarse las comunicaciones con sólo conectar la esclava a la red, sin necesidad de utilizar Network Configurator. No obstante, en la versión actual los parámetros a configurar son sólo aquéllos relacionados con la aplicación de seguridad. Si no es necesario configurar parámetros estándar, podrá especificarse esta opción. La función de configuración de parámetros estándar está prevista para futuras versiones.

## **Connection Type**

Seleccione el tipo de conexión que desee utilizar entre el NE1A-SCPU01 y la unidad esclava de seguridad.

Connection Type	Descripción
Multi-cast	Este tipo de conexión sólo podrá seleccionarse con una unidad esclava de entrada
connection	de seguridad. Al seleccionar una conexión multidifusión, una unidad esclava de entrada de seguridad puede transmitir datos de entrada a un máximo de 15 controladores NE1A-SCPU01 a través de una conexión multidifusión.
	Los controladores NE1A-SCPU01 están clasificados como el mismo grupo de multidifusión cuando múltiples controladores NE1A-SCPU01 establecen una conexión multidifusión con una unidad esclava de seguridad, y el conjunto de E/S y los valores del EPI especificados en la conexión de E/S son idénticos.
	Este tipo de conexión puede seleccionarse incluso para un solo controlador NE1A-SCPU01.
Single-cast connection	Este tipo de conexión puede seleccionarse para una conexión de entrada o de salida. El controlador NE1A-SCPU01 y la unidad esclava de seguridad establecen una conexión 1:1 y envían datos de seguridad.

## **EPI (Expected Packet Interval)**

El EPI (intervalo previsto entre paquetes) es el intervalo en el que la unidad esclava de seguridad comunica los datos de seguridad al NE1A-SCPU01. El valor de configuración mínimo es el mayor de los siguientes: el tiempo de ciclo de la unidad esclava de seguridad de destino o el tiempo de ciclo de NE1A-SCPU01.

El tiempo de ciclo de los módulos de E/S de seguridad serie DST1 es siempre 6 ms. Verifique el tiempo de ciclo de NE1A-SCPU01 en la ventana Mode/Cycle Time una vez configurados todos los parámetros y finalizada la programación.

El tiempo aquí configurado afecta al ancho de banda y al tiempo de reacción de la red. Para obtener información acerca del ancho de banda de la red, consulte *3-2 Verificación del ancho de banda de red* (página 59). Encontrará información acerca del tiempo de reacción de red en *3-3 Cálculo y verificación del tiempo de reacción máximo* (página 63).

## Advanced

El botón **Advanced** permite modificar parámetros de comunicaciones más detallados. Estos parámetros afectan al funcionamiento del sistema. En condiciones normales, absténgase de modificarlos.

# 5-2 Configuración de la unidad esclava de seguridad

Haga clic en la ficha **Safety I/O Target** para abrir la ventana de configuración del conjunto de E/S de la unidad esclava de seguridad que es necesario para que NE1A-SCPU01 funcione como unidad esclava de seguridad. El conjunto de E/S aquí configurado aparecerá, y podrá seleccionarse, en la ventana Connection Setting del NE1A-SCPU01 que esté configurado como unidad maestra de seguridad. Los indicadores de E/S pueden utilizarse en el editor lógico.

Nota: Si el NE1A-SCPU01 no se utiliza como unidad esclava de seguridad, no será necesario configurar los parámetros en esta ventana.

## 5-2-1 Registro de conjuntos de E/S de unidades esclavas de seguridad

Registre los conjuntos de E/S de la unidad esclava de seguridad que vayan a utilizarse cuando el NE1A-SCPU01 funcione como unidad esclava de seguridad.

Name	Тире	Size	
Safety Innut 1	Safety Slave	2 Bute	
🖅 Safetv Input 1	BOOL	1 Bute	
🖅 Safety Input 2	BOOL	1 Byte	
A Safety Input 2	Safety Slave	2 Byte	
🖅 IN Data 1	WORD	2 Byte	
💑 Safety Output 1	Safety Slave	3 Byte	
🗺 Safety Output 1	BOOL	1 Byte	
🗺 Safety Output 2	BOOL	1 Byte	
🗺 Safety Output 3	BOOL	1 Byte	
💑 Safety Output 2	Safety Slave	6 Byte	
🗺 OUT Data 1	WORD	2 Byte	
🗺 OUT Data 2	DWORD	4 Byte	
<u>N</u> ew <u>E</u> dit	<u>D</u> elete		

En esta ventana podrá verse la siguiente información.

Elemento	Información visualizada
Name	Muestra el nombre del conjunto de E/S registrado (icono 🌉) y el nombre de los indicadores de E/S definidos en el conjunto (icono 📾).
Туре	Muestra el tipo de E/S del conjunto de E/S, así como los tipos de datos de los indicadores de E/S.
Size	Muestra el tamaño del conjunto de E/S y de los indicadores de E/S.

En esta ventana es posible agregar, modificar y eliminar conjuntos de E/S de la unidad esclava de seguridad. Es posible registrar hasta cuatro conjuntos de E/S.

- Para agregar un conjunto de E/S, haga clic en el botón New. De este modo se abrirá la ventana I/O Assembly Setting. Para definir los datos del conjunto de E/S, consulte 5-2-2 Configuración de los datos de conjunto (página 85).
- Para modificar los datos del conjunto de E/S, seleccione el conjunto que desee modificar y, a continuación, haga clic en el botón **Edit**. De este modo se abrirá la ventana I/O Assembly Setting. Para modificar los datos del conjunto de E/S, consulte *5-2-2 Configuración de los datos de conjunto* (página 85).
- Para eliminar un conjunto de E/S, selecciónelo y, a continuación, haga clic en el botón Delete.

## 5-2-2 Configuración de los datos de conjunto

Esta sección explica cómo definir los datos del conjunto de E/S.

Edit Safety Slave I/O						
I/O Type ● Safety Slave Input O Safety Slave Output						
Name	Туре	Size				
<u>N</u> ew	Delete					
Status General Status Local Input Status Local Output Status OK Cancel						

## I/O Type

Seleccione el tipo de datos que desee configurar. Las direcciones de transmisión de los datos de seguridad son las siguientes:

Safety Slave Input: NE1A-SCPU01 (unidad esclava de seguridad) → Unidad maestra de seguridad

Safety Slave Output: Unidad maestra de seguridad → NE1A-SCPU01 (unidad esclava de seguridad)

## I/O Tag

En un conjunto de E/S, es posible definir múltiples indicadores de E/S. Los indicadores de E/S aquí definidos pueden utilizarse en el editor lógico.

 Haga clic en el botón New para asignar un nombre al indicador y configurar el tipo de datos del nuevo indicador de E/S. En cada conjunto de E/S es posible definir indicadores de E/S de un máximo de 16 bytes.

Edit I/O Tag	]
Name : Safety Input	]
● BOOL ● BYTE ● WORD ● DWORD	
OK Cancel	

- Para modificar un indicador de E/S ya definido, selecciónelo y, a continuación, haga clic en el botón Edit I/O Tag.
- Para eliminar un indicador de E/S ya definido, selecciónelo y, a continuación, haga clic en el botón **Delete**.

## Status

Si el tipo de E/S es *Target Input*, la información de estado del NE1A-SCPU01 podrá incluirse en el conjunto de E/S. Los siguientes nombres de indicadores se utilizan automáticamente para la información de estado:

Estado	Nombre del indicador
Estado general	General Status
Estado de entrada de seguridad	Safety Input Status
Estado de salida de seguridad	Safety Output Status
Estado de salida de prueba/indicador luminoso de exclusión	Test Output/Muting Lamp Status

# 5-3 Configuración de la unidad esclava estándar

Al hacer clic en la ficha **Slave I/O** se abre la ventana para configurar un conjunto de E/S de unidad esclava estándar necesaria para que el NE1A-SCPU01 funcione como unidad esclava estándar. El conjunto de E/S aquí configurado podrá verse y seleccionarse en la ventana Connection Setting de, por ejemplo, la unidad DeviceNet de un PLC serie CS/CJ que funciona como unidad maestra estándar.

Los indicadores de E/S definidos en el conjunto de E/S pueden utilizarse en el editor lógico.

Nota: Si el NE1A-SCPU01 no se utiliza como unidad esclava estándar, no será necesario configurar los parámetros en esta ventana.

## 5-3-1 Registro de conjuntos de E/S de unidades esclavas estándar

Registre los conjuntos de E/S de la unidad esclava estándar que vayan a utilizarse cuando el NE1A-SCPU01 funcione como unidad esclava estándar.

Edit Device Parameters			
Local Output Local Input/Test Output Mode/Cycle Time Logic			
Safety Connections Memory Info. Safety Slave I/O Slave I/O			
⊂ Slave Input data in Idle mode			
	Hold look data		
	nulu last uata		
Name	Туре	Size	
Poll Connection	Out	3 Byte	
📨 Poll Output 1	WORD	2 Byte	
🖅 Poll Output 2	BYTE	1 Byte	
🚣 Poll Connection	In	4 Byte	
🖼 Poll Input 1	DWORD	4 Byte	
📥 COS Connection	In	9 Byte	
🗺 General Status	BYTE	1 Byte	
🖅 Local Input Status	WORD	2 Byte	
🖼 Local Output Status	BYTE	1 Byte	
🐨 Test Output/Muting Lamp	BYTE	1 Byte	
🖅 COS Input	DWORD	4 Byte	
<u>N</u> ew <u>E</u> dit <u>E</u>	<u>)</u> elete		

En esta ventana podrá verse la siguiente información.

Elemento	Información visualizada
Name	Muestra el nombre del conjunto de E/S registrado (icono 🌉) y el nombre de los indicadores de E/S definidos en el conjunto (icono 📾).
Туре	Muestra el tipo de E/S del conjunto de E/S, así como los tipos de datos de los indicadores de E/S.
Size	Muestra el tamaño del conjunto de E/S y de los indicadores de E/S.

En esta ventana es posible agregar, modificar y eliminar conjuntos de E/S de la unidad esclava estándar. Es posible registrar conjuntos de entradas y de salidas para cada conexión estándar.

- Para agregar un conjunto de E/S, haga clic en el botón New. De este modo se abrirá la ventana I/O Assembly Setting. Para definir los datos de conjunto de E/S, consulte 5-3-3 Configuración de los datos del conjunto (página 88).
- Para modificar los datos del conjunto de E/S, seleccione el conjunto que desee modificar y, a continuación, haga clic en el botón **Edit**. De este modo se abrirá la ventana I/O Assembly Setting. Para definir los datos de conjunto de E/S, consulte *5-3-3 Configuración de los datos del conjunto* (página 88).
- Para eliminar un conjunto de E/S, selecciónelo y, a continuación, haga clic en el botón Delete.

## 5-3-2 Configuración de datos de entrada de esclava en estado inactivo

Configure para retener o borrar los últimos datos de un conjunto de entradas que el NE1A-SCPU01 transmita a la unidad maestra estándar en cualquiera de las siguientes condiciones:

- Al cambiar el NE1A-SCPU01 desde el estado RUN al estado IDLE.
- Al detectar un error, como por ejemplo un error en la cadena de seguridad, que configure los datos en un indicador de E/S de un conjunto de entradas.

## 5-3-3 Configuración de los datos del conjunto

Esta sección explica cómo definir los datos del conjunto de E/S.

Edit Slave I/O			
I/O Type Pol OI OUT IN	3it-Strobe 📿	)cos 🔿	Cyclic
-1/0 Tag			
Name	Туре	Size	222222
			a la la la la
			-
New Edit	. <u>D</u> elete		
Status General Status	Local li	nput Status	
Local Output Sta	tus Test O	utput / Muting I	Lamp Status
	ОК	Cancel	

## I/O Type

Seleccione el tipo de conexión que desee utilizar para el conjunto de E/S. Es posible registrar conjuntos de entradas y de salidas para cada conexión. No obstante, no podrán registrarse conjuntos de salidas si se ha seleccionado *Bit-Strobe* como tipo de conexión, ya que no puede producirse salida de datos desde la unidad maestra estándar.

#### I/O Tag

En un conjunto de E/S, es posible definir múltiples indicadores de E/S. Los indicadores de E/S aquí definidos pueden utilizarse en el editor lógico.

 Haga clic en el botón New para asignar un nombre al indicador y configurar el tipo de datos del nuevo indicador de E/S. En cada conjunto de E/S es posible definir indicadores de E/S de un máximo de 16 bytes.

Edit I/O Tag
Name : Poll Output
© BOOL ⊙ BYTE ○ WORD ○ DWORD
OK Cancel

 Para modificar un indicador de E/S ya definido, selecciónelo y, a continuación, haga clic en el botón Edit I/O Tag. • Para eliminar un indicador de E/S ya definido, selecciónelo y, a continuación, haga clic en el botón **Delete**.

#### Status

Si el tipo de E/S es *Input*, la información de estado del NE1A-SCPU01 podrá incluirse en el conjunto de E/S. Los siguientes nombres de indicadores se utilizan automáticamente para la información de estado:

Status	Nombre del indicador
Estado general	General Status
Estado de entrada de seguridad	Safety Input Status
Estado de salida de seguridad	Safety Output Status
Estado de salida de prueba/indicador luminoso de exclusión	Test Output/Muting Lamp Status

# 5-4 Configuración de E/S locales

Haga clic en la ficha Local OUT o Local IN/Test Output para ver la ventana I/O Setting de NE1A-SCPU01.

**Nota:** El estado predeterminado de todas las E/S es Not Used. Si no utiliza las E/S del NE1A-SCPU01, no será necesario configurar los parámetros de esta ventana.

## 5-4-1 Configuración de las entradas de seguridad

Para configurar las entradas de seguridad, en la ventana haga clic en la ficha Local IN/Test Output y, a continuación, en la ficha General.

Edit Device	e Parameters			Ð
Safety Connections         Memory Info.         Safety Slave I/O         Slave I/O           Local Output         Local Input/Test Output         Mode/Cycle Time         Logic				
Error Latch Time 1000 ms (0 - 65530 ms default : 1000 ms)				
General	OnOff Delay/Di	screpancy Time Test I	Output	
No.	Name	Mode	Test Source	
00 🌑		Not Used	Not Used	
Ø 01		Not Used	Not Used	
02		Not Used	Not Used	
🥥 03		Not Used	Not Used	
Ø 04		Not Used	Not Used	
Ø 05		Not Used	Not Used	
Ø 06		Not Used	Not Used	
Ø 07		Not Used	Not Used	
Ø Ø		Not Used	Not Used	
Ø 09		Not Used	Not Used	
10		Not Used	Not Used	~
<u>E</u> dit				
			ок с	ancel

Nota: Los parámetros de configuración de las entradas de seguridad son diversos. Por consiguiente, la ventana está separada en las fichas General y On-Off Delay/Discrepancy Time. La exploración de las entradas de seguridad se configura desde ambas fichas.

## **Error Latch Time**

Este parámetro es de aplicación a todas las entradas de seguridad y salidas de prueba. Ajusta el tiempo de retención del estado de error cuando se produce un error en estas una entrada o una salida.

Incluso si la causa del error ha sido solucionada, el estado de error se mantendrá retenido durante el tiempo especificado. Puede configurarse entre 0 y 65.530 ms, en incrementos de 10 ms.

#### Configuración de entradas de seguridad individuales

Haga doble clic en la fila de la entrada de seguridad, o bien seleccione la fila y haga clic en el botón Edit.

Edit Local Input Terminal	×
I/D Comment : E-Stop A	
Channel Mode : Test pulse from test out	~
Test Source : Test Output0	~
Off On Delay : 0 ms Cycle Time	
On Off Delay : 0 🗢 ms	
Dual Channel	
Channel Mode : Dual Channel Equivalent	*
Discrepancy Time 300 💭 ms	
OK Cancel	

#### **Terminal Name**

Es posible asignar un nombre de terminal a una entrada de seguridad. El nombre de terminal aquí especificado se utiliza como indicador de E/S en el editor lógico.

#### Channel Mode

Permite configurar el modo de canal de la entrada de seguridad.

Channel Mode	Descripción
Not Used	La entrada de seguridad correspondiente no se utilizará. (No se conecta a un dispositivo de entrada externo.)
Test pulse from test out	Especifica la conexión de un dispositivo con una salida de contacto combinada con una salida de prueba.
	Si se selecciona este modo, seleccione la salida de prueba para utilizarla como <i>Test Source</i> y, a continuación, configure el modo de salida de prueba como <i>Pulse Test Output</i> .
	Una vez configuradas estas opciones, podrán detectarse contactos entre la línea de señales de entrada y la fuente de alimentación (+), así como los cortocircuitos con otras líneas de señales de entrada.
Used as safety input	Especifica la conexión de un dispositivo de seguridad con una salida de semiconductor, como una fotocélula.
Used as standard input	Especifica la conexión de un dispositivo estándar (es decir, un dispositivo no de seguridad).

#### **Test Source**

Si el modo de canal de una entrada de seguridad se configura como *Test pulse from test out*, se selecciona la salida de prueba para utilizarla en combinación con la entrada de seguridad.

El modo de canal de la salida de prueba aquí seleccionado se configura automáticamente como *Pulse Test Output*.

**Nota:** El modo de canal de la salida de prueba aquí seleccionada se convierte automáticamente en *Pulse Test Output.* 

#### ON Delay Time y OFF Delay Time

Estos parámetros configuran el tiempo de retardo a ON y el tiempo de retardo a OFF de la entrada de seguridad. El rango de configuración es entre 0 y 128 ms, aunque debe ser un múltiplo del tiempo de ciclo de NE1A-SCPU01. Verifique el tiempo de ciclo de NE1A-SCPU01 para determinar el valor a configurar.

- **IMPORTANTE:** El valor óptimo del tiempo de ciclo del NE1A-SCPU01 se calcula automáticamente en función de la configuración de parámetros y de los programas. Por consiguiente, el tiempo de retardo a ON y el tiempo de retardo a OFF deben configurarse al final.
  - Especifique múltiplos enteros como tiempo de ciclo para el tiempo de retardo a ON y a OFF. De lo contrario, al cerrar la ventana Edit Device Parameter se producirá un error.

#### Dual Channel de entrada de seguridad

Configure el modo de doble canal de la entrada de seguridad y el tiempo de discrepancia. Las combinaciones que pueden utilizarse en el modo de canal doble están predefinidas.

El tiempo de discrepancia puede configurarse entre 0 y 65.530 ms, en incrementos de 10 ms.

Channel Mode	Descripción
Single Channel	Especifica el uso del modo Single Channel.
	Si se selecciona la opción <i>Single Channel</i> , el terminal de entrada de seguridad emparejado en la configuración de canal doble también quedará configurado como modo Single Channel.
Dual Channel Equivalent	Especifica el uso del modo Dual Channel Equivalent con un terminal de entrada de seguridad emparejada.
Dual Channel Complementary	Especifica el uso del modo Dual Channel Complementary con una entrada de seguridad emparejada.

## 5-4-2 Configuración de salidas de prueba

Para configurar las salidas de prueba, en la ventana haga clic en la ficha Local IN/Test Output y, a continuación, en la ficha Test Output.

Edit Device	Parameters
Safety Cor Local Outp	nections Memory Info. Safety Slave I/O Slave I/O ut Local Input/Test Output Mode/Cycle Time Logic
Error Late	h Time
	1000 🗘 ms (0-65530 ms default:1000 ms)
General	OnOff Delay/Discrepancy Time Test Output
No.	Name Mode
00	Not Used
01	Not Used
02	Not Used
- 03	Not Used
<u>E</u> dit	
	OK Cancel

#### **Error Latch Time**

Las salidas de prueba se utilizan conjuntamente con una entrada de seguridad. Por consiguiente, para todas las entradas de seguridad se utiliza la misma configuración de tiempo de retención de error. Consulte *Error Latch Time* en *5-4-1 Configuración de las entradas de seguridad* (página 90).

#### Configuración de salidas de prueba individuales

Haga doble clic en la fila del número de salida de prueba que desee configurar, o bien seleccione la fila y haga clic en el botón **Edit**.

Edit Test Output Terminal 🛛 🗙	
I/O Comment : Test Pulse 0	
Test Output Mode : Pulse Test Output 🗸 🗸	
OK Cancel	

#### **Terminal Name**

Asigne un nombre de terminal a la salida de prueba. El nombre de terminal aquí especificado se utiliza como indicador de E/S en el editor lógico.

#### **Test Output Mode**

Permite configurar el modo de canal de la salida de prueba.

Channel Mode	Descripción
Not Used	La salida de prueba correspondiente no se utiliza.
Standard Output	Especifica la conexión a la entrada de un indicador luminoso de exclusión o a un PLC. Se utiliza como salida de monitorización.
Pulse Test Output	Especifica la conexión de un dispositivo con una salida de contacto combinada con la entrada de prueba.
Power Supply Output	Especifica la conexión al terminal de alimentación eléctrica de un sensor de seguridad.
	La salida será la tensión de alimentación del terminal de salida de prueba a la fuente de alimentación de E/S (V, G).
Muting Lamp Output	Especifica una salida de indicador luminoso de exclusión. (Configuración sólo admitida por el terminal T3.) Cuando la salida está en ON, es posible detectar la desconexión del indicador luminoso de exclusión.

## 5-4-3 Configuración de salidas de seguridad

Para configurar las salidas de seguridad, haga clic en la ficha Local OUT.

Edit Devic	e Parameters 🛛 🗙				
Safety Co Local Out	nnections Memory Info. Safety Slave I/O Slave I/O put Local Input/Test Output Mode/Cycle Time Logic				
-Error Lat	Error Latch Time				
General					
No.	Name Mode				
00	Not Used				
O1	Not Used				
02	Not Used				
Ø 03	Not Used				
Ø 04	Not Used				
2 05	Not Used				
06 🔍	Not Used				
07	Not Used				
<u>E</u> dit					
	OK Cancel				

#### **Error Latch Time**

Este parámetro es aplicable a todas las salidas de seguridad. Ajusta el tiempo de retención del estado de error cuando se produce un error en una salida de seguridad.

Incluso una vez eliminada la causa del error, el estado de error se retendrá durante el tiempo aquí configurado. Puede configurarse entre 0 y 65.530 ms, en incrementos de 10 ms.

#### Configuración de salidas de seguridad individuales

Haga doble clic en la fila del número de salida de seguridad que desee configurar, o bien seleccione la fila y haga clic en el botón **Edit**.

Edit Local Output Terminal	×
I/D Comment : Actuator A	]
Channel Mode : Safety Pulse Test	*
Dual Channel	
Channel Mode : Dual Channel	•
OK Cancel	

#### **Terminal Name**

Asigne un nombre de terminal a la salida de seguridad. El nombre de terminal aquí especificado se utiliza como indicador de E/S en el editor lógico.

#### Channel Mode de salida de seguridad

Permite configurar el modo de canal de la salida de seguridad.

Channel Mode	Descripción
Not Used	El terminal de salida de seguridad no se utiliza. (No hay conectado un dispositivo de
	salida externo.)
Safety	Especifica que no se producirá una salida del impulso de prueba cuando la salida esté en ON. Es posible detectar el contacto entre la línea de señales de salida y la alimentación eléctrica (positiva) cuando la salida esté en OFF, así como los errores de puesta a tierra.
Safety Pulse Test	Especifica la salida del impulso de prueba cuando la salida esté en ON.
	Es posible detectar el contacto entre la línea de señales de salida y la fuente de alimentación, así como los cortocircuitos con otras líneas de señales de salida.

#### Modo Dual Channel de salida de seguridad

Permite configurar el modo Dual Channel de la salida de seguridad. Las combinaciones que pueden utilizarse en el modo de canal doble están predefinidas.

Channel Mode	Descripción
Single Channel	Especifica el uso del modo Single Channel.
	Si se selecciona la opción Single Channel, la salida de seguridad emparejada en modo Dual Channel también quedará configurada al modo Single Channel.
Dual Channel	Especifica el uso del modo Dual Channel.
	Cuando ambas salidas de seguridad emparejadas son normales, las salidas pueden ponerse en ON.

# 5-5 Configuración de los modos de funcionamiento y confirmación del tiempo de ciclo

Haga clic en la ficha **Mode/Cycle Time** para visualizar la configuración de modo y el tiempo de ciclo de NE1A-SCPU01.

Edit Device Parameters 🛛 🔀
Safety Connections Memory Info. Safety Slave I/O Slave I/O Local Output Local Input/Test Output Mode/Cycle Time Logic
Automatic Execution Mode  Normal Mode [Need execution command]  Automatic Execution Mode (Automatically execute after power-up)  NOTE  This parameter becomes effective when the device starts with power-up after the download of this configuration.
DeviceNet Communication     Enable (Normal Mode)     Disable (Stand Alone Mode)     WARNING     If you would like to disable the DeviceNet communication, you can     configure it from the USB connection only. If you don't use the USB     connection and you select "DISABLE", the download of this     configuration will fail.
Cycle Time 6.0 ms 6.0 ms
OK Cancel

# 5-5-1 Configuración de los modos de funcionamiento de NE1A-SCPU01

## **Automatic Execution Mode**

Configure el modo de ejecución automática de NE1A-SCPU01 sólo después de haber configurado el sistema (es decir, después de haber descargado los parámetros de dispositivo).

Automatic Execution Mode	Descripción
Normal Mode	La unidad arranca en modo IDLE después de conectar la alimentación eléctrica.
	Para pasar al modo RUN, es necesario modificar el modo de funcionamiento desde Network Configurator.
	Utilice este modo hasta haber verificado los parámetros de dispositivo.
Automatic Execution Mode	Si se selecciona este modo y existen las siguientes condiciones, el controlador arrancará en modo RUN después de conectar la alimentación eléctrica:
	La configuración ha sido bloqueada.
	<ul> <li>El modo de funcionamiento antes de desconectar la alimentación eléctrica era RUN.</li> </ul>

**IMPORTANTE:** Incluso si se ha seleccionado Automatic Execution Mode y se ha bloqueado la configuración, si la alimentación eléctrica se desconectó en modo IDLE, el siguiente arranque no será en modo RUN. Para utilizar la ejecución automática, desconecte la alimentación eléctrica en modo RUN.

#### Configuración de las comunicaciones DeviceNet

Si el NE1A-SCPU01 se utiliza en modo independiente, será posible desactivar las comunicaciones DeviceNet. Si se desactivan las comunicaciones DeviceNet, el tiempo de ciclo de NE1A-SCPU01 se reducirá, aunque no se podrá utilizar ninguna de las funciones de comunicaciones DeviceNet.

**IMPORTANTE:** Si se desactivan las comunicaciones DeviceNet, conecte Network Configurator a través del puerto NE1A-SCPU01USB. Si los parámetros que desactivaron las comunicaciones DeviceNet fueron descargados mientras se estaba conectado a través de una tarjeta de interfaz DeviceNet, en Network Configurator se producirá un error porque las comunicaciones DeviceNet de NE1A-SCPU01 se interrumpirán.

## 5-5-2 Confirmación del tiempo de ciclo

### Cycle Time

El tiempo de ciclo de NE1A-SCPU01 se calcula y se visualiza automáticamente en función de los parámetros configurados y de los programas creados en el editor lógico.

El tiempo de ciclo se utiliza para calcular el tiempo de reacción y los ajustes del tiempo de retardo a ON y OFF. Verifique el valor una vez configurados todos los parámetros y programas.

#### I/O Refresh Cycle

El ciclo de actualización de E/S se utiliza para actualizar las E/S locales. Se calcula y visualiza automáticamente con el tiempo de ciclo.

El tiempo del ciclo de actualización de E/S se utiliza para calcular el tiempo de reacción.

Verifique el valor una vez configurados todos los parámetros y programas.

6-1	Inicio y sali	da del editor lógico
	6-1-1	Inicio del editor lógico
	6-1-2	Salida del editor lógico
6-2	Comandos	de menú
	6-2-1	Menú File
	6-2-2	Menú Edit
	6-2-3	Menú View
	6-2-4	Menú Function
	6-2-5	Menú Page
6-3	Programac	ión
	6-3-1	Área de trabajo
6	6-3-2	Programación utilizando bloques de funciones
	6-3-3	Guardar el programa.
	6-3-4	Actualización del programa
	6-3-5	Monitorización del programa

# 6-1 Inicio y salida del editor lógico

# 6-1-1 Inicio del editor lógico

Utilice el editor lógico para programar el NE1A-SCPU01.

Utilice el siguiente procedimiento para iniciar el editor lógico.

1. En la ventana Edit Device Parameters del NE1A-SCPU01, haga clic en la ficha Logic.

Edit Device Par	ameters		
Safety Connection	ons Memory Info.	Safety Slave I/O	Slave I/O
Edit	Local input/rest Output		
ielelelelelelele			kokokokokoko
			Cancel
		ОК	Cancel

2. Haga clic en el botón Edit.

De este modo se iniciará el editor lógico, como puede verse en la siguiente figura. El editor lógico consta de la Lista de objetos y del Área de trabajo, como puede verse en la siguiente imagen.

🚏 - [[#00] NE1A-SCPU01 - Page 1 (2	97mm x 211mm) ]		[II] [II]
File Edit View Eunction Page			
🖸 🎒 🖻 🖁 🗶 🗙 🖓 🛛 1002	S # # 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
FunctionBlock 🏭 Input 🛃 Output	Page 1		×
Two Hand Controller			
Off-Delay Timer			
E-STOP			
Restart			
EDM			
😑 💑 Logical			
		<i>.</i>	
Lista de objetos		Area de trabajo	
			122
J	<ul> <li>(1)</li> </ul>		2
	USED/MAX = (0/128)	Execution Time = 273 [micro sec]	

## 6-1-2 Salida del editor lógico

Utilice el siguiente procedimiento para salir del editor lógico.

- Seleccione *Exit* del menú File del editor lógico. De este modo, el editor lógico se cerrará.
- 2. Haga clic en el botón OK de la ventana Edit Device Parameters.
- **IMPORTANTE:** Para guardar el programa, el usuario debe hacer clic en el botón **OK** del cuadro de diálogo Edit Device Parameters al salir del editor lógico.
  - Si el usuario hace clic en el botón Cancel, no se guardará ninguno de los parámetros introducidos hasta ese momento, incluyendo el programa. También se borrará toda la programación guardada temporalmente seleccionando File - Apply.

# 6-2 Comandos del menú

Las siguientes tablas describen los comandos de los menús del editor lógico.

# 6-2-1 Menú File

Comando	Descripción	Online	Offline
Apply	Permite guardar temporalmente en Configurator el programa actual.	Sí	Sí
Import	Permite leer un archivo guardado con el comando Export.	Sí	Sí
Export	Permite guardar el programa actual en un archivo. El usuario podrá utilizar el archivo así guardado importándolo a través de otro NE1A- SCPU01. No obstante, no se guardará la conexión entre los indicadores de E/S.	Sí	Sí
Print	Permite imprimir el programa.	Sí	Sí
Page Setup	Permite configurar la página.	Sí	Sí
Program Title	Permite especificar el título y el nombre del creador del programa. Esta información se añadirá al imprimir el programa.	Sí	Sí
Exit	Permite salir del editor lógico.	Sí	Sí

## 6-2-2 Menú Edit

Comando	Descripción	Online	Offline
Cut	Permite cortar el bloque de funciones seleccionado y lo copia en el Portapapeles.	Sí	Sí
Сору	Permite copiar el bloque de funciones seleccionado en el Portapapeles.	Sí	Sí
Paste	Copia en el Área de trabajo el bloque de funciones copiado en el Portapapeles.	Sí	Sí
Delete	Permite eliminar el elemento seleccionado.	Sí	Sí
Properties	Muestra la ventana de propiedades del bloque de funciones seleccionado.	Sí	Sí

# 6-2-3 Menú View

Comando	Descripción	Online Offline
Object List	Muestra u oculta la Lista de objetos.	Sí Sí
Status Bar	Muestra u oculta la barra de estado.	Sí Sí
Tool Bar	Muestra u oculta la barra de herramientas.	Sí Sí

# 6-2-4 Menú Function

Comand	0	Descripción	Online	Offline
User EM Permite configurar la función de envío de mensajes explíc		Permite configurar la función de envío de mensajes explícitos.	Sí	Sí
Monitorin	g	Monitoriza los valores de los indicadores de E/S y el estado de las señales de todas las líneas de conexión del editor lógico.	Sí	
Jump	New	Permite crear una nueva dirección de salto (origen de salto)	Sí	Sí
Address	Select	Permite pegar el destino de la dirección de salto en el Área de trabajo.	Sí	Sí

## 6-2-5 Menú Page

Comando	Descripción	Online	Offline
Add Page	Permite agregar una página nueva después de la última página.	Sí	Sí
Delete Last Page	Permite eliminar la última página.	Sí	Sí
Change Page Title	Permite cambiar el título de la página seleccionada.	Sí	Sí

# 6-3 Programación

# 6-3-1 Área de trabajo

En primer lugar, configure el tamaño del Área de trabajo. En la barra de menús, seleccione *File - Page Setup*.

El Área de trabajo constará de las páginas del tamaño especificado. Es posible agregar o eliminar páginas según sea necesario. Al imprimir el programa, cada página se imprimirá con el tamaño especificado.

**IMPORTANTE:** La configuración de página no podrá modificarse si hay algún elemento en el Área de trabajo. En primer lugar, configure el tamaño del Área de trabajo con el comando **Page Setup**.

## Restricciones de programación

En cada página pueden utilizarse elementos como indicadores de E/S y bloques de funciones. No obstante, tome en cuenta las siguientes restricciones.

- Es posible insertar el mismo indicador de entrada en más de una página. No obstante, el mismo indicador de entrada podrá insertarse una sola vez en cada página.
- Cada indicador de salida podrá utilizarse una sola vez, incluso en diferentes páginas.
- Sólo podrán copiarse los bloques de funciones. Los indicadores de E/S, sus conexiones y las conexiones entre los bloques de funciones no pueden copiarse.
- Al pegar un bloque de funciones, se insertará en la misma posición que el bloque de funciones copiado. Al pegar un bloque de funciones en la misma página, mueva el bloque de funciones de origen.
- Se puede utilizar un máximo de 128 bloques de funciones.
- Se puede utilizar un máximo de 128 direcciones de salto de número.
- Se puede utilizar un máximo de 32 páginas.

## 6-3-2 Programación utilizando bloques de funciones

## Inserción del indicador de entrada

- 1. En la Lista de objetos, haga clic en la ficha Input.
- Seleccione el indicador de entrada que desee utilizar, arrástrelo hasta el Área de trabajo, y colóquelo en la posición en la que desee situarlo. El usuario puede seleccionar varios indicadores de E/S e insertarlos al mismo tiempo.



#### Inserción del bloque de funciones

- 1. En la Lista de objetos, haga clic en la ficha Function Block.
- 2. Seleccione el bloque de funciones que desee utilizar, arrástrelo hasta el Área de trabajo, y colóquelo en la posición en la que desee situarlo.



#### Inserción del indicador de salida

- 1. En la Lista de objetos, haga clic en la ficha Output.
- 2. Seleccione el indicador de salida que desee utilizar, arrástrelo hasta el Área de trabajo, y colóquelo en la posición en la que desee situarlo.

El usuario puede seleccionar varios indicadores de salida e insertarlos al mismo tiempo.

F [#00] NE1A-SCPU01 - Page 1	297mm x 210mm) ]		
Bie Eak Yew Bunction Esge 인 프랑 박태와 사 × 30 100	x → A A 10 10 20 00		
FunctionBlock () in rout () Utipu     (#00)1NE1A-SCPU01     (#00)1NE1A-SCPU01     (#00)1NE1A-SCPU01     (#00)1NE Name     (#0)1NE Nam	1800b1151 Norkene		~
(Di:CO) Two Name     (Bit:00) Two Name     (Bit:10) Two Name     (Bit:11) Two Name     (Bit:11) Two Name	(#0080000 His Harre (#00800 ) No Harre		400(0000 Ho Hame 400(000 Ho Hame
			× 4
	USED/MAX = (2/128)	ExecutionTime	e = 377 [micro sec]

## Conexiones

Conecte los indicadores de E/S y el bloque de funciones.

1. Haga clic en el conector de origen (E) y arrástrelo hasta el conector de destino.



2. Repita esta operación para crear el programa.

#### Eliminación de elementos

Para eliminar indicadores de E/S, bloques de funciones o conexiones, utilice los siguientes métodos.

- (1) Seleccione el elemento que desee eliminar y, a continuación, Edit Delete en la barra de menús.
- (2) Seleccione el elemento que desee eliminar y, a continuación, haga clic en el botón Delete de la barra de herramientas.
- (3) Con el botón secundario del ratón, haga clic en el elemento que desee eliminar y, a continuación, haga clic en la opción *Delete* del menú emergente.
- (4) Seleccione el elemento que desee eliminar y, a continuación, pulse la tecla Supr o Retroceso.

#### Adición y eliminación de páginas

#### Adición de una página

Para agregar una página, utilice cualquiera de los siguientes métodos. La nueva página se insertará después de la última página.

- (1) En la barra de menús, seleccione Page Add Page.
- (2) Haga clic en el botón Add Page de la barra de herramientas.

#### Eliminación de una página

Para eliminar una página, utilice cualquiera de los siguientes métodos. Se eliminará la última página.

- (1) En la barra de menús, seleccione Page Delete Last Page.
- (2) Haga clic en el botón Delete Last Page de la barra de herramientas.

#### Título de la página

El usuario puede asignar un título a cada página. El título puede especificarse al agregar una página, aunque también empleando cualquiera de los siguiente métodos:

- (1) En la barra de menús, seleccione Page Change Page Title.
- (2) Con el botón secundario del ratón, haga clic en la ficha de la página en el Área de trabajo y, a continuación, seleccione Change Page Title.

### Direcciones de salto

Si el programa es complejo o abarca varias páginas, pueden utilizarse los comandos del menú Jump Address.

- 1. En primer lugar, especifique la dirección de salto de origen empleando cualquiera de los siguientes métodos.
  - (1) En la barra de menús, seleccione Function Jump Address New.
  - (2) Con el botón secundario del ratón, haga clic en el Área de trabajo y, a continuación, seleccione *Jump Address*.

JumpAddress	×
Please enter a Label of Jump address	
JUMP 1	
OK Cancel	

 Asigne un nombre a la dirección de salto y, a continuación, haga clic en OK. La dirección de salto aparecerá como puede verse en la imagen:

• [[#00] NE1A SCPU01 - Page 1 (2	97mm x 210mm) ]	E D 2
jie Edit View Euroction Eage		
FunctionBlock 🏯 Input 📇 Dulput		
Input     Tree Hand Controller     User Monitoring     Safety Gate Monitoring     Off-Delay Timer     Off-Delay Timer     Off-Delay Timer     Restat     Output     Restat     Output     Restat     Output     Revent     Output     Output		JJAF 1
	٤	٤.
	USED(MAX = (1/328) Executio	nTime = 326 [micro sec]

- 3. Especifique el destino del salto empleando cualquiera de los siguientes métodos.
  - (1) En la barra de menús, seleccione *Function Jump Address Select*.
  - (2) Con el botón secundario del ratón, haga clic en el Área de trabajo y, a continuación, seleccione *Select Jump Address*.

S	elect JumpAddress	×
	JUMP 3	~
	JUMP 3 JUMP 2	
	JUMP 1	

 Seleccione el nombre del origen del salto y, a continuación, haga clic en OK. La dirección de salto aparecerá como puede verse en la imagen:

🕴 - [[#00] NE1A-SCPU01 - Page 2	(297mm x 210mm) ]	
Ble Edit New Eurotion Eage		
	a	
FunctionBlock A Invest A Duty	Page 1 Page 2	
Inout     Tree Hand Controller     Light Curtain Monitoring     Grif-Delay Timer     Ort-Delay Timer     Ort-Delay Timer     Dobelay		
User Mode Switch	1	
1	<	3
	USED(MAX = (3/126)	ExecutionTime = 326 [micro sec]

## Información de E/S del bloque de funciones

La información de E/S de un bloque de funciones puede confirmarse empleando el siguiente método:

• Con el botón secundario del ratón, haga clic en el bloque de funciones y, a continuación, seleccione *Detail*.



#### Edición de parámetros del bloque de funciones

Para editar los parámetros de un bloque de funciones, utilice cualquiera de los siguientes métodos para abrir la ventana Parameter Edit.

- (1) Seleccione el bloque de funciones y, a continuación, seleccione *Edit Properties* en la barra de menús.
- (2) Con el botón secundario del ratón, haga clic en el bloque de funciones y, a continuación, seleccione la opción *Edit* del menú emergente.
- (3) Seleccione el bloque de funciones y, a continuación, haga clic en *Property* de la barra de herramientas.
- Nota: Los parámetros que podrán editarse dependerán del bloque de funciones. Consulte información detallada en el *Manual de servicio del controlador de red de seguridad* (Cat. No. Z906-ES1).
#### Parameter

Haga clic en la ficha Parameter para configurar los parámetros del bloque de funciones.

ID:[#00] E-STOP	
Parameter In/Out Setting Co	omment
Parameter Name	Value
Reset Condition	Auto Reset
Input Type	Dual Channel Equivalent
Discrepancy Time	3 (x 10 ms)
1.02	
	OK Cancel

#### In/Out Settings

Haga clic en la ficha **In/Out Setting** para especificar el número de entradas y salidas, así como la opción *Fault Present*.

ID:[#00] E-STOP
Parameter In/Dut Setting Comment
Input / Output
Number of Inputs:
Number of Outputs:
Option
Use Fault Present
OK Cancel

#### Comment

Haga clic en la ficha **Comment** para especificar los nombres del bloque de funciones o de las señales de E/S. Los nombres de las señales de E/S no aparecerán en la ventana, aunque el nombre del bloque de funciones podrá verse en la misma debajo del bloque. No obstante, todos los nombres especificados en esta ventana aparecerán al imprimir el programa.

ID:[#00] E-STOP	
Parameter In/Out Setting Comment	
Text for FB:	
In1: Out1:	
In2:	
ОК	Cancel

#### Envío de mensajes explícitos

Es posible configurar de antemano un mensaje explícito y enviarlo cuando un indicador de salida se pone en ON como disparador. Es posible configurar un mismo mensaje explícito para todo el programa. Seleccione *Function - User EM* en la barra de menús.

Transmission Message					
TriggerAddress:	[#00]:NE1A-SCPU01 (B	iit:11): No Nar	ne 🗸		
		- Potr	Count		
Function:	ExplicitMessage Client		Count		
- Send Messag	e				
TargetNode	00 (Hex)	ServiceCode	e: 00 (Hex)		
ClassID:	0000 (Hex)	Instance	0000 (Hex)		
Service Data	(Hex)				
			<u>^</u>		
<			>		
		Cancel	Delete		

#### **Trigger Address**

Seleccione el indicador de salida como disparador del envío del mensaje explícito. Cada vez que el indicador de salida especificado pase de OFF a ON, se enviará el mensaje explícito especificado.

#### **Retry Count**

Especifique el número de veces que se reintentará el envío en caso de producirse un fallo en la transmisión del mensaje explícito.

Si no desea ningún reintento, configure esta opción como 0.

#### Send Message

Target Node

Configure en formato hexadecimal la dirección del nodo de destino al que desee enviar el mensaje explícito.

Service Code

Especifique el código de servicio del mensaje explícito, en formato hexadecimal.

Class ID

Especifique el ID de categoría del mensaje explícito, en formato hexadecimal.

- Instance ID Especifique el ID de instancia del mensaje explícito, en formato hexadecimal.
- Service Data

Si procede, especifique los datos de servicio, en formato hexadecimal.

#### 6-3-3 Guardar el programa

Utilice el siguiente procedimiento para guardar el programa.

- 1. Seleccione *File Apply*.
- El programa quedará guardado temporalmente en Network Configurator. Los datos también se guardarán temporalmente del mismo modo que cuando el usuario sale del editor lógico.
- 2. Tras salir del editor lógico, haga clic en el botón OK del cuadro de diálogo Edit Device Parameters.

Edit Device Paramete	rs.		
Safety Connections Local Output Local	Memory Info. Input/Test Output	Safety Slave I/O Mode/Cycle Time	Slave I/O Logic
Edit			
bisisisisisisisisisisisi			ni ni ni ni ni ni ni
		ОК	Cancel

3. Para guardar el archivo, seleccione *File* y, a continuación, *Save* o *Save As* en la ventana principal de Network Configurator.

**IMPORTANTE:** • Para guardar el programa, el usuario debe hacer clic en el botón **OK** del cuadro de diálogo Edit Device Parameters al salir del editor lógico.

 Si el usuario hace clic en el botón Cancel, no se guardará ninguno de los parámetros introducidos hasta ese momento, incluyendo el programa. También se borrará toda la programación guardada temporalmente seleccionando *File - Apply*.

## 6-3-4 Actualización del programa

Si se modifican los indicadores de E/S de las unidades esclavas de seguridad que configuran las E/S locales y conexiones de NE1A-SCPU01 (por ejemplo, agregando o eliminando indicadores de E/S), el usuario deberá iniciar el editor lógico y verificar el programa.

Si el usuario descarga los parámetros en el NE1A-SCPU01 sin iniciar el editor lógico, en éste se producirá un error de descarga debido a la discrepancia de los datos. Si se produce este error, inicie el editor lógico y verifique el programa, efectuando las modificaciones pertinentes.

## 6-3-5 Monitorización del programa

Es posible monitorizar online los valores de los indicadores de E/S y los estados de señales de las conexiones con los bloques de funciones desde la ventana del editor lógico. Antes de iniciar la monitorización online del programa, asegúrese de que Network Configurator esté conectado a la red, y de que el NE1A-SCPU01 monitorizado esté en estado RUN.

#### Inicio de la monitorización online

Para iniciar la monitorización online, utilice cualquiera de los siguientes métodos:

- (1) En la barra de menús, seleccione Function Monitoring.
- (2) Haga clic en el botón Monitoring de la barra de herramientas.

Durante la monitorización, los indicadores de E/S o las conexiones que estén en ON podrán visualizarse en un color más oscuro.



#### Interrupción de la monitorización online

Para interrumpir la monitorización online, utilice cualquiera de los siguientes métodos.

- (1) En la barra de menús, vuelva a seleccionar Function Monitoring.
- (2) Haga clic en el botón Stop Monitoring de la barra de herramientas.

Funcion	es de monitorización
7-1-1	Monitorización de estado
7-1-2	Monitorización de las conexiones de seguridad
7-1-3	Monitorización de parámetros
7-1-4	Monitorización del historial de errores
Funcion	es de mantenimiento de los módulos de E/S de seguridad serie DST1 118
7-2-1	Monitorización de la tensión de alimentación de la red
7-2-2	Monitorización de las horas de funcionamiento
7-2-3	Fecha del último mantenimiento
7-2-4	Monitorización de los contadores de operaciones de contacto
7-2-5	Monitorización del tiempo total en ON
7-2-6	Monitorización del tiempo de operación
	Funcion 7-1-1 7-1-2 7-1-3 7-1-4 Funcion 7-2-1 7-2-2 7-2-3 7-2-4 7-2-5 7-2-6

## 7-1 Funciones de monitorización

Los dispositivos compatibles con DeviceNet Safety contienen internamente diversa información de estado. Esta información puede monitorizarse utilizando Network Configurator.

## 7-1-1 Monitorización de estado

#### Descripción

Con Network Configurator es posible monitorizar el estado de un NE1A-SCPU01 o de un terminal de E/S de seguridad serie DST1. En caso de producirse algún error en un dispositivo, es posible acceder a información detallada acerca del error.

#### Monitorización de estado utilizando Network Configurator

El usuario puede monitorizar el estado utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- (1) Seleccione un dispositivo y, a continuación, seleccione *Device Monitor* en la barra de menús. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Status**.
- (2) Seleccione un dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón **Monitor Device** de la barra de herramientas. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Status**.
- (3) Con el botón secundario del ratón, haga clic en un dispositivo y, a continuación, seleccione *Monitor* en el menú emergente. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Status**.

Status	Safety Connection	Parameter Error H	listory	
Devid	ce Status			
	Vaiting for TUNID	Self-Test Excep	tion 🔄 Self-T	esting
<b>~</b>	dle	Abort	Config	guring
	executing	System Failure		
Alarm	Warning			
. 🗹 A	Alarm	Warning		Detail
-				

#### **Device Status**

Muestra el estado del dispositivo.

#### Alarm/Warning

Muestra los errores y alertas que se han producido en el dispositivo.

Para identificar el error, haga clic en el botón **Detail**. En caso de alarmas, se visualizará el icono **()**; en caso de alertas, el icono **()**.

Detail of Alarm/Warning	$\mathbf{X}$
Detail	
Description	
Safety I/O Connection Timeout	
Manufacturer-specific ALARM exception detail [7]: 0x00	
	_
	_
	- de
	_
	- 1
Close	

### 7-1-2 Monitorización de las conexiones de seguridad

#### Descripción

Con Network Configurator es posible monitorizar el estado de las conexiones de seguridad de NE1A-SCPU01. Esto permite al usuario determinar en qué dispositivo y en qué conexión de seguridad se están produciendo errores en las comunicaciones de seguridad. No obstante, no es posible monitorizar la información de las conexiones de los terminales de E/S de seguridad serie DST1.

#### Monitorización utilizando Network Configurator

El usuario puede monitorizar el estado de las conexiones de seguridad utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- (1) Seleccione NE1A-SCPU01 y, a continuación, seleccione *Device Monitor* en la barra de menús. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Safety Connection**.
- (2) Seleccione el NE1A-SCPU01 y, a continuación, haga clic en el botón **Monitor Device** de la barra de herramientas. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Safety Connection**.

(3) Con el botón secundario del ratón, haga clic en el NE1A-SCPU01 y, a continuación, seleccione *Monitor* en el menú emergente. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Safety Connection**.

Status Safety Connect	ion Parameter Error H	istory			
Device Status					
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19					
20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 32	33 34 35 36 37 38 39			
00000	000000000	00000000			
40 41 42 43 44	45 46 47 48 49 50 51 52	53 54 55 56 57 58 59			
0000					
60 61 62 63					
- Connection Status-	Connection Chalue				
CONTECTOR STATUS					
Connection Name		Туре			
Connection Name	1	Type Safety			
Connection Name #00 Safety Input #00 Safety Input	1 2	Type Safety Safety			
Connection Name #00 Safety Input #00 Safety Input #00 Safety Outp	1 2 ut 1	Type Safety Safety Safety			
Connection Name #00 Safety Input #00 Safety Input #00 Safety Outp #00 Safety Outp #10 Safety Input	1 2 ut 1 Assembly 1	Type Safety Safety Safety In			
Connection Name #00 Safety Input #00 Safety Input #00 Safety Outp #10 Safety Input #10 Safety Outp #10 Safety Outp	1 2 ut 1 Assembly 1 ut Assembly 1	Type Safety Safety Safety In Out			
Connection Name #00 Safety Input #00 Safety Input #00 Safety Outp #10 Safety Input #10 Safety Outp #10 Safety Outp #11 Safety Input	1 2 ut 1 Assembly 1 ut Assembly 1 Assembly 1	Type Safety Safety Safety In Out In			
Connection Name #00 Safety Input #00 Safety Input #00 Safety Outp #10 Safety Outp #10 Safety Outp #11 Safety Input #11 Safety Input #12 Safety Input	1 2 ut 1 Assembly 1 ut Assembly 1 Assembly 1 Assembly 1	Type Safety Safety Safety In Out In In			

Podrá visualizarse el estado de conexión de la unidad esclava de seguridad correspondiente a la dirección de nodo local. En el caso de las demás direcciones de nodo, se visualizarán los estados de las conexiones de seguridad configuradas para los parámetros de dispositivo.

#### **Device Status**

En el campo Device Status puede verificarse el estado de conexión de cada dirección de nodo. El estado de conexión se indica mediante los siguientes colores.

Color	Status
Gris	Dispositivo no registrado.
Verde	Todas las conexiones están enviando datos de inactividad.
Azul	Todas las conexiones se comunican con normalidad.
Amarillo	Al menos una conexión no está conectada o está enviando datos de inactividad. (Se ha producido un error y no hay conexión.)
Rojo	Se ha producido un error en al menos una conexión.

En el caso de la dirección de nodo local (es decir, la dirección de nodo de la unidad esclava de seguridad), el color gris indica que no hay conexiones o que se ha producido un error en una conexión. El color azul indica que las comunicaciones son normales en una o más conexiones.

#### **Connection Status**

En el campo Connection Status puede verificarse el estado de cada conexión de seguridad. El estado de conexión se indica mediante los siguientes colores.

Color	Status
Gris	La conexión no está conectada.
Verde	Se están transmitiendo datos de inactividad.
Azul	Las comunicaciones son normales.
Rojo	Se ha producido un error de conexión.

En el caso de la dirección de nodo local (es decir, la dirección de nodo de la unidad esclava de seguridad), el color gris indica que no hay conexión o que se ha producido un error en la conexión. El color azul indica comunicaciones normales.

## 7-1-3 Monitorización de parámetros

#### Descripción

Con Network Configurator es posible monitorizar el estado de un NE1A-SCPU01 de un terminal de E/S de seguridad serie DST1. Si se produce un fallo de configuración o se produce un error en cualquier E/S, la monitorización de esta información permite al usuario determinar la causa del error.

#### Monitorización utilizando Network Configurator

El usuario puede monitorizar los parámetros utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- (1) Seleccione un dispositivo y, a continuación, seleccione *Device Monitor* en la barra de menús. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Parameters**.
- (2) Seleccione un dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón **Monitor Device** de la barra de herramientas. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Parameters**.
- (3) Con el botón secundario del ratón, haga clic en un dispositivo y, a continuación, seleccione *Monitor* en el menú emergente. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Parameters**.

Monitor Device				
Status Safety Connecti	on Parameter	Error Histo	ſŸ	
Parameter Name			Value	~
🖉 Test Output0 Value			OFF	
🖉 Test Output0 Statu:	:		OK	F.
🖉 Reason for Test Ou	tput0 Alarm		No alarm	
🖉 Test Output1 Value			OFF	
🖉 Test Output1 Statu:			OK	
💿 🧐 Reason for Test Ou	tput1 Alarm		No alarm	
🖉 Test Output2 Value			OFF	
🖉 Test Output2 Statu:	:		OK	
🖉 Reason for Test Ou	tput2 Alarm		No alarm	
🖉 Test Output3 Value			OFF	
🖉 Test Output3 Statu:	:		OK	
🖉 Reason for Test Ou	tput3 Alarm		No alarm	
Safety Input0 Value			OFF	
🖉 Safety Input0 Statu	3		OK	
🖉 Safety Input0 Logic	al Value		OFF	
🖉 Reason for Safety I	nput0 Alarm		No alarm	
🖉 Safety Input1 Value			OFF	
🖉 Safety Input1 Statu	3		OK	
Safetu Innut1 Logic	al Value		NFF	<u> </u>
				Close

#### Estado de terminal de salida de prueba

Elemento	Descripción		
Test Output Value	Valor de salida de la salida de prueba.		
Test Output Status	Resultado de la evaluación de la salida de prueba. En caso de haberse producido un error, se indicará con "Alarm".		
Reason for Test Output Alarm	Muestra la causa del error.		

#### Estado de terminal de entrada de seguridad

Elemento	Descripción
Safety Input Value	Valor de entrada de la entrada de seguridad.
Safety Input Status	Resultado de la evaluación de la entrada de seguridad de canal único. En caso de haberse producido un error, se indicará con "Alarm".
Safety Input Logical Value	Valor lógico del resultado de la evaluación.
Reason for Safety Input Alarm	Muestra la causa del error.

#### Estado de terminal de salida de seguridad

Elemento	Descripción
Safety Output Value	Valor de salida de la salida de seguridad.
Safety Output Monitor Value	Valor de monitorización de salida de la salida de seguridad.
Safety Output Status	Resultado de la evaluación de la salida de seguridad de canal único. En caso de haberse producido un error, se indicará con "Alarm".
Reason for Safety Output Alarm	Muestra la causa del error.

#### Estado de entrada de seguridad de canal doble

Elemento	Descripción
Dual Channel Safety Input	Resultado de la evaluación de la entrada de seguridad de canal doble. En caso
Evaluation	de haberse producido un error, se indicará con "Alarm".

#### 7-1-4 Monitorización del historial de errores

#### Descripción

Con Network Configurator es posible monitorizar el historial de errores de un NE1A-SCPU01 o de un módulo de E/S de seguridad serie DST1.

El NE1A-SCPU01 puede guardar internamente hasta 20 registros de errores, y un módulo de E/S de seguridad serie DST1 puede guardar hasta 10. Si el número de errores es mayor que el número de registros, se eliminarán los registros más antiguos.

En función del tipo de error, algunos errores se guardan en la memoria no volátil y no se borran al desconectar la alimentación eléctrica. Otros errores se guardan en la RAM y se borran al desconectar la alimentación eléctrica. Para obtener más información, consulte el manual de servicio pertinente.

#### Monitorización utilizando Network Configurator

El usuario puede monitorizar el historial de errores utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- (1) Seleccione un dispositivo y, a continuación, seleccione *Device Monitor* en la barra de menús. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Error History**.
- (2) Seleccione un dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón **Monitor Device** de la barra de herramientas. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Error History**.
- (3) Con el botón secundario del ratón, haga clic en un dispositivo y, a continuación, seleccione *Monitor* en el menú emergente. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Error History**.

Monitor Device	
Status Parameters Maintenance	Error History
Description	Time
Safety I/O Connection Timeout	0 days 0 hours 0 minutes 0.00000
Safety I/O Connection Timeout	0 days 0 hours 0 minutes 0.00000
😡 Output PS Voltage Low	0 days 0 hours 0 minutes 0.00000
😡 Input PS Voltage Low	0 days 0 hours 0 minutes 0.00000
🛛 😡 Output PS Voltage Low	0 days 0 hours 0 minutes 0.00000
💿 😡 Input PS Voltage Low	0 days 0 hours 0 minutes 0.00000
😡 Output PS Voltage Low	0 days 0 hours 0 minutes 0.00000
😡 Input PS Voltage Low	0 days 0 hours 0 minutes 0.00000
😡 Output PS Voltage Low	0 days 0 hours 0 minutes 0.00000
Input PS Voltage Low	0 days 0 hours 0 minutes 0.00000
Update <u>C</u> lear	Save
	Close

#### Elementos visualizados en el historial de errores

Elemento	Descripción
Description	Presenta información detallada del error.
Time	El tiempo de funcionamiento del dispositivo cuando se produjo el error. Los módulos de E/S de seguridad serie DST1 son incompatibles con esta función, por lo que siempre en esta columna se indicará 0.

#### Guardar el historial de errores

Es posible guardar la información del historial de errores en formato CSV. Para guardar la información, haga clic en el botón **Save**.

#### Borrar el historial de errores

Haga clic en el botón Clear para borrar el historial de errores guardado internamente en el NE1A-SCPU01 o en el terminal de E/S de seguridad serie DST1.

#### Actualización del historial de errores

Haga clic en el botón Update para acceder al historial de errores más reciente.

# 7-2 Funciones de mantenimiento de los módulos de E/S de seguridad serie DST1

Los módulos de E/S de seguridad serie DST1 admiten las mismas funciones de mantenimiento que las unidades esclavas inteligentes serie DRT2, que son unidades esclavas estándar.

## 7-2-1 Monitorización de la tensión de alimentación de la red

#### Descripción

Los módulos de E/S de seguridad serie DST1 monitorizan siempre los valores actual, mínimo y máximo de la tensión de alimentación de la red. Si la tensión cae por debajo del valor de umbral especificado (11 V es la configuración predeterminada), en el estado General se activará el indicador Threshold Network Power Voltage Error. El usuario podrá monitorizar esta información utilizando Network Configurator y los mensajes explícitos.

- Nota: La tensión de alimentación mínima de las comunicaciones de DeviceNet es de 11 V. Si la tensión cae por debajo de 11 V, Configurator no podrá leer los valores medidos.
  - Los valores actual, máximo y mínimo de la tensión de alimentación de la red se borran cuando se desconecta la alimentación del módulo de E/S de seguridad serie DST1 (alimentación de la red).

## Configuración del parámetro Threshold Network Power Supply Voltage con Network Configurator

Configure el umbral de tensión en el campo *Threshold Network Power Voltage* del grupo de parámetros General.

Parameters	
Parameter Group : General	¥
Parameter Name	Value
互 0005 Safety Output Error Latch Time	100 x10ms
S 0018 Safety Input Error Latch Time	100 x10ms
0144 Test Output Idle State	Clear off
0245 Unit Name	
0250 Threshold Network Power Voltage	11.0
0252 Threshold Run hours	0 Hours
0301 Last Maintenance Date	2005/03/03
Help Threshold value of network	fault : 11.0 V
Default Setup	n: 8.0 V ax: 30.0 V
	OK Cancel

#### Monitorización utilizando Network Configurator

El usuario puede monitorizar los valores actual, máximo y mínimo de la tensión de alimentación de la red en el estado General empleando cualquiera de los siguientes métodos:

- (1) Seleccione un dispositivo y, a continuación, seleccione *Device Maintenance Information* en la barra de menús.
- (2) Seleccione un dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón Maintenance Information de la barra de herramientas.
- (3) Con el botón secundario del ratón, haga clic en un dispositivo y, a continuación, seleccione *Maintenance Information* en el menú emergente.
- (4) Seleccione un dispositivo y, a continuación, seleccione *Device Monitor* en la barra de menús. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Maintenance**.
- (5) Seleccione un dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón **Monitor Device** de la barra de herramientas. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Maintenance**.
- (6) Con el botón secundario del ratón, haga clic en un dispositivo y, a continuación, seleccione *Monitor* en el menú emergente. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Maintenance**.

lonitor Device			
Status Parameters Maintenance	Error History		
Safety Input Power Supply Error Safety Output Power Supply Error Vetwork Power Voltage drop Unit Maintenance	Any I/I Operal	D Port Error tion Time Over cted Component M	aintenanc
Parameter Name		Value	^
0301 Last Maintenance Date		2005/03/03	
0247 Network Power Voltage		23.4 V	
0248 Network Power Voltage (P	eak)	23.6 V	
0249 Network Power Voltage (B	ottom)	23.3 V	
0302 Run hours		881 Hours	
0167 Safety Output0 Maintenand	ce Counter	23680	
0172 Safety Output1 Maintenand	ce Counter	20436	
0177 Safety Output2 Maintenand	ce Counter	20516	
0182 Safety Output3 Maintenand	ce Counter	24124	
0187 Safety Output4 Maintenand	ce Counter	20381	
0192 Safety Output5 Maintenand	ce Counter	20769	
0197 Safety Output6 Maintenand	ce Counter	20928	
0000 0-4-4-0.4-47 Million		40500	×
<u>C</u> lear Value			
			Close

Es posible borrar los valores máximo y mínimo de la tensión de alimentación de la red. Para ello, seleccione el valor máximo o mínimo y, a continuación, haga clic en el botón **Clear Value**.

## 7-2-2 Monitorización de las horas de funcionamiento

#### Descripción

Los módulos de E/S de seguridad serie DST1 totalizan el número de horas durante las que se suministra alimentación al circuito interno, y guarda esta información internamente en la memoria no volátil. Si el total acumulado alcanza el valor umbral configurado, se activará el indicador Unit Maintenance en el estado General.

- Tiempo de medición: 0 a 429.496.729,5 horas (datos almacenados: 0000 0000 a FFFF FFFF hexadecimal)
- Unidad de medida: 0,1 hora



El usuario podrá monitorizar esta información utilizando Network Configurator y los mensajes explícitos.

- Nota: La función de monitorización de horas de funcionamiento totaliza el tiempo durante el cual está conectada la alimentación del módulo de E/S de seguridad serie DST1 (alimentación de la red). No incluye el tiempo durante el cual la alimentación está desconectada.
  - Los módulos de E/S de seguridad serie DST1 miden el tiempo internamente, en incrementos de 0,1 hora. No obstante, cuando se configura el parámetro Threshold Run Hours en Network Configurator y se supervisan las horas de funcionamiento, el tiempo se medirá en incrementos de 1 hora.

#### Configuración del parámetro Threshold Run Hours utilizando Network Configurator

Configure el valor umbral en el campo Threshold Run hours del grupo de parámetros General.

lit Device Parameters 📃 💽				
Parameters				
Parameter Group : General	~			
Parameter Name	Value			
🗴 0005 Safety Output Error Latch Time	100 x10ms			
S 0018 Safety Input Error Latch Time	100 x10ms			
0144 Test Output Idle State	Clear off			
0245 Unit Name				
0250 Threshold Network Power Voltage	11.0 V			
0252 Threshold Run hours	200			
0301 Last Maintenance Date	2005/03/03			
Help Threshold value of run hours.	efault : 0 Hours n : 0 Hours ax : 429496729 Hours			
Default Setup				
	OK Cancel			

Si el valor umbral se configura como 0, dicho valor no será monitorizado.

#### Monitorización utilizando Network Configurator

El usuario puede monitorizar las horas de funcionamiento en el estado General utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- (1) Seleccione un dispositivo y, a continuación, seleccione *Device Maintenance Information* en la barra de menús.
- (2) Seleccione un dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón Maintenance Information de la barra de herramientas.
- (3) Con el botón secundario del ratón, haga clic en un dispositivo y, a continuación, seleccione *Maintenance Information* en el menú emergente.
- (4) Seleccione un dispositivo y, a continuación, seleccione *Device Monitor* en la barra de menús. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Maintenance**.
- (5) Seleccione un dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón **Monitor Device** de la barra de herramientas. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Maintenance**.
- (6) Con el botón secundario del ratón, haga clic en un dispositivo y, a continuación, seleccione *Monitor* en el menú emergente. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Maintenance**.

Monitor	Device				D
Status	Parameters	Maintenance	Error History		
Safety Input Power Supply Error Safety Output Power Supply Error Network Power Voltage drop Unit Maintenance					
Para	meter Name			Value	~
03	301 Last Main	tenance Date		2005/03/03	
02	47 Network F	<sup>o</sup> ower Voltage		23.4 V	
02	248 Network F	<sup>o</sup> ower Voltage (F	<sup>o</sup> eak)	23.6 V	
02	249 Network F	<sup>o</sup> ower Voltage (B	lottom)	23.3 V	
🧷 🖉 03	302 Run hours	;		881 Hours	
01	67 Safety Ou	tput0 Maintenan	ice Counter	23680	
01	72 Safety Ou	tput1 Maintenan	ice Counter	20436	
01	77 Safety Ou	tput2 Maintenan	ice Counter	20516	
01	82 Safety Ou	tput3 Maintenan	ice Counter	24754	
01	87 Safety Ou	tput4 Maintenan	ice Counter	20381	
01	0192 Safety Output5 Maintenance Counter			20769	
0197 Safety Output6 Maintenance Counter			20928	-	
0000 C - C-to C - A7 M - Street - C - Street - 40500					
<u>C</u> lear	Value				
					Close

## 7-2-3 Fecha del último mantenimiento

#### Descripción

En un módulo de E/S de seguridad serie DST1, es posible guardar internamente la fecha del último mantenimiento en la memoria no volátil. Esto facilita al usuario determinar el momento del próximo mantenimiento. La fecha de mantenimiento registrada puede monitorizarse empleando Network Configurator o los mensajes explícitos.

#### Registro de la fecha de mantenimiento utilizando Network Configurator

Registre los datos utilizando el parámetro Last Maintenance Date del grupo de parámetros General.

lit Device Parameters				-				
Parameters								
Parameter Group : General					1	~		
Parameter Name			Valu	е				
🗴 0005 Safety Output Error Late	:h Tim	е	100 >	(10ms				
🗴 0018 Safety Input Error Latch	Time		100 >	(10ms				
0144 Test Output Idle State			Clear	off				
0245 Unit Name								
0250 Threshold Network Pow	/er Vol	ltage	11.0	V				
0252 Threshold Run hours			200 H	Hours				
0301 Last Maintenance Date			2005/03/03				Y	
	<		Mar	ch, 2	005		¥	
	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	
	27	28	1	2	3	4	5	
Help	6	4	8	9	10	11	12	
Last Maintenance Date.	20	21	10	22	24	18	19	
	27	28	29	30	31	1	20	
	3	4	5	6	7	8	9	
		Tod	lay: 5	/12/2	2005			
Default Setup								
			ſ	0	К		Can	cel

#### Monitorización utilizando Network Configurator

El usuario puede monitorizar la fecha de mantenimiento utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- (1) Seleccione un dispositivo y, a continuación, seleccione *Device Maintenance Information* en la barra de menús.
- (2) Seleccione un dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón **Maintenance Information** de la barra de herramientas.
- (3) Con el botón secundario del ratón, haga clic en un dispositivo y, a continuación, seleccione *Maintenance Information*.
- (4) Seleccione un dispositivo y, a continuación, seleccione *Device Monitor* en la barra de menús. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Maintenance**.
- (5) Seleccione un dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón **Monitor Device**. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Maintenance**.
- (6) Con el botón secundario del ratón, haga clic en un dispositivo y, a continuación, seleccione *Monitor* en el menú emergente. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Maintenance**.

Monitor Device					
Status Parameters Maintenance Error	r History				
Safety Input Power Supply Error       Any I/O Port Error         Safety Output Power Supply Error       Operation Time Over         Network Power Voltage drop       Connected Component Maintenance         Unit Maintenance       Unit Maintenance					
Parameter Name	Value 🔼				
0301 Last Maintenance Date	2005/03/03				
0247 Network Power Voltage	23.5 V				
0248 Network Power Voltage (Peak)	23.6 V 🛄				
0249 Network Power Voltage (Bottom)	n) 23.3 V				
0302 Run hours	881 Hours				
0167 Safety Output0 Maintenance Co	ounter 0				
0172 Safety Output1 Maintenance Co	ounter 0				
0177 Safety Output2 Maintenance Co	ounter 0				
0182 Safety Output3 Maintenance Co	ounter 99				
0187 Safety Output4 Maintenance Co	ounter 0				
0192 Safety Output5 Maintenance Co	ounter 0				
0197 Safety Output6 Maintenance Co	ounter 0 🥃				
0000 C - C-10 C - M-10 - M-10 - C 0					
<u>C</u> lear Value					
	Close				

## 7-2-4 Monitorización de los contadores de operaciones de contacto

#### Descripción

Un módulo de E/S de seguridad serie DST1 totaliza el número de veces que cada contacto de entrada de seguridad, contacto de salida de prueba y contacto de salida de seguridad se pone en ON, y guarda internamente estos datos en la memoria no volátil. Si el valor de un contador llega al valor umbral, se activará el indicador Connected Component Maintenance en el estado General.

- Recuento de medición: 0 a 4.294.967.295 recuentos (datos almacenados: 0000 0000 a FFFF FFFF hexadecimal)
- Unidad de medida: operaciones
- Resolución máxima: 166,7 Hz



El usuario podrá monitorizar esta información utilizando Network Configurator y los mensajes explícitos.

- **Nota:** No es posible utilizar simultáneamente un contacto para funciones de monitorización de tiempo y de recuento. Por tanto, seleccione uno u otro en *Maintenance Counter Mode Choice*.
  - Si se modifica el parámetro *Maintenance Counter Mode Choice*, los datos de contador o de tiempo guardados internamente se borrarán.
  - Esta función no está disponible cuando la alimentación de las E/S está desconectada.

#### Configuración del parámetro Contact Operation Counter Threshold utilizando Network Configurator

Configure los parámetros Maintenance Counter Mode Choice y Threshold Maintenance Counter de cada E/S del grupo de entradas de seguridad, del grupo de salidas de prueba y del grupo de salidas de seguridad.

dit Device Parameters	2
Parameters	
Parameter Group : Safety Input0	*
Parameter Name	Value
S 0019 Safety Input0 Off On Delay	0 x6ms
S 0020 Safety Input0 On Off Delay	0 x6ms
S 0021 Safety Input0 Channel Mode	Used as safety
S 0022 Safety Input0 Test Source	Not Used
S 0051 Dual Channel Safety Input0/1 Mode	Single Channel
5 0052 Dual Channel Safety Input0/1 Discrepancy Time	0 x10ms
0205 Safety Input0 1/0 Comment	
0206 Safety Input0 Maintenance Counter Mode Choice	Count
0209 Safety Input0 Threshold Maintenance Counter	100
Help Threshold value of maintenance Default : 0 Min : 0 Max : 429496729	5
Default Setup	
ОК	Cancel

Si el parámetro Threshold Maintenance Counter se configura como 0, no se monitorizará el valor umbral.

#### Monitorización utilizando Network Configurator

El usuario puede monitorizar los recuentos de estados de entradas de seguridad, salidas de prueba y salidas de seguridad utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- (1) Seleccione un dispositivo y, a continuación, seleccione *Device Maintenance Information* en la barra de menús.
- (2) Seleccione un dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón **Maintenance Information** de la barra de herramientas.
- (3) Con el botón secundario del ratón, haga clic en un dispositivo y, a continuación, seleccione *Maintenance Information* en el menú emergente.
- (4) Seleccione un dispositivo y, a continuación, seleccione *Device Monitor* en la barra de menús. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Maintenance**.
- (5) Seleccione un dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón **Monitor Device** de la barra de herramientas. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Maintenance**.
- (6) Con el botón secundario del ratón, haga clic en un dispositivo y, a continuación, seleccione *Monitor* en el menú emergente. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Maintenance**.

Monitor	Device				
Status	Parameters	Maintenance	Error History		
Safel Safel Netw	ty Input Pow ty Output Po vork Power V Maintenance	er Supply Error wer Supply Error 'oltage drop ?	Any I/ Opera Conne	0 Port Error tion Time Over ected Component M	aintenance
Param	ieter Name			Value	-
018	37 Safety Ou	tput4 Maintenan	ce Counter	0	
019	92 Safety Ou	tput5 Maintenan	ce Counter	0	
019	97 Safety Ou	tput6 Maintenan	ce Counter	0	
020	)2 Safety Ou	tput7 Maintenan	ce Counter	0	F.
2 020	)7 Safety Inp	ut0 Maintenanc	e Counter	101	
021	2 Safety Inp	ut1 Maintenanc	e Counter	0	
021	7 Safety Inp	ut2 Maintenanc	e Counter	0	
022	2 Safety Inp	ut3 Maintenanc	e Counter	0	
022	27 Safety Inp	ut4 Maintenanc	e Counter	0	
023	32 Safety Inp	ut5 Maintenanc	e Counter	0	
023	37 Safety Inp	ut6 Maintenanc	e Counter	82	
024	l2 Safety Inp	ut7 Maintenanc	e Counter	0	
01.4	T		· · · · · · · · · · · ·	0	
<u>C</u> lear \	/alue				
					Close

Es posible borrar los contadores. Seleccione el contador que desee borrar y, a continuación, haga clic en el botón **Clear Value**.

## 7-2-5 Monitorización del tiempo total en ON

#### Descripción

Un módulo de E/S de seguridad serie DST1 totaliza el tiempo durante el cual cada contacto de entrada de seguridad, contacto de salida de prueba y contacto de salida de seguridad está en ON, y guarda internamente estos datos en la memoria no volátil. Si el tiempo acumulado alcanza el valor umbral, se activará el indicador Connected Component Maintenance en el estado General.

- Tiempo de medida: 0 a 4.294.967.295 segundos (datos almacenados: 0000 0000 a FFFF FFFF hexadecimal)
- Unidad de medida: segundos



El usuario podrá monitorizar esta información utilizando Network Configurator y los mensajes explícitos.

- **Nota:** No es posible utilizar simultáneamente un contacto para funciones de monitorización de tiempo y de contaje. Por tanto, seleccione uno u otro en *Maintenance Counter Mode Choice*.
  - Si se modifica el parámetro *Maintenance Counter Mode Choice*, los datos de contador o de tiempo guardados internamente se borrarán.
  - Esta función no está disponible cuando la alimentación de las E/S está desconectada.
  - La monitorización de tiempo comprueba si el componente conectado está en ON aproximadamente cada segundo. Esto debe tenerse en cuenta cuando el tiempo se mide en incrementos de 1 segundo o menos.

#### Medición de tiempo en ON de 0,5 segundos

En la *Figura A*, el tiempo real en ON es de 0,5 segundos x 3; es decir, 1,5 segundos. No obstante, cuando se realiza la medición, la operación en ON es sólo una, por lo que el tiempo se mide como 1 segundo.



En la *Figura B*, el tiempo real en ON es de 0,5 segundos x 3; es decir, 1,5 segundos. No obstante, cuando se realiza la medición, las operaciones en ON son dos, por lo que el tiempo se mide como 2 segundos.



#### Medición de tiempo en ON de 1,5 segundos

En la *Figura C*, el tiempo real en ON es de 1,5 segundos x 2; es decir, 3 segundos. No obstante, cuando se realiza la medición, las operaciones en ON son cuatro, por lo que el tiempo se mide como 4 segundos.





#### Configuración del valor de umbral de tiempo total en ON utilizando Network Configurator

Configure los parámetros Maintenance Counter Mode Choice y Threshold Maintenance Counter de cada contacto del grupo de entradas de seguridad, del grupo de salidas de prueba y del grupo de salidas de seguridad.

Edit Device Parameters	X
Parameters	
Parameter Group : Safety Input0	*
Parameter Name	Value
S 0019 Safety Input0 Off On Delay	0 x6ms
S 0020 Safety Input0 On Off Delay	0 x6ms
S 0021 Safety Input0 Channel Mode	Used as safety
S 0022 Safety Input0 Test Source	Not Used
S 0051 Dual Channel Safety Input0/1 Mode	Single Channel
5 0052 Dual Channel Safety Input0/1 Discrepancy Time	0 x10ms
0205 Safety Input0 I/O Comment	
0206 Safety Input0 Maintenance Counter Mode Choice	Time
0209 Safety Input0 Threshold Maintenance Counter	300
Help Threshold value of maintenance Default : 0 Min : 0 Max : 429496729	5
Default Setup	
ОК	Cancel

Si el parámetro Threshold Maintenance Counter se configura como 0, no se monitorizará el valor umbral.

#### Monitorización utilizando Network Configurator

El usuario puede monitorizar los tiempos de estados de entradas de seguridad, salidas de prueba y salidas de seguridad utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- (1) Seleccione un dispositivo y, a continuación, seleccione *Device Maintenance Information* en la barra de menús.
- (2) Seleccione un dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón **Maintenance Information** de la barra de herramientas.
- (3) Con el botón secundario del ratón, haga clic en un dispositivo y, a continuación, seleccione *Maintenance Information* en el menú emergente.
- (4) Seleccione un dispositivo y, a continuación, seleccione *Device Monitor* en la barra de menús. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Maintenance**.
- (5) Seleccione un dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón **Monitor Device** de la barra de herramientas. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Maintenance**.
- (6) Con el botón secundario del ratón, haga clic en un dispositivo y, a continuación, seleccione *Monitor* en el menú emergente. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Maintenance**.

Monitor Device	E
Status Parameters Maintenance Error History	
Safety Input Power Supply Error       Any I/         Safety Output Power Supply Error       Opera         Network Power Voltage drop       Conne         Unit Maintenance       Image: Conne	O Port Error tion Time Over ected Component Maintenance
Parameter Name	Value 🔼
0187 Safety Output4 Maintenance Counter	0
0192 Safety Output5 Maintenance Counter	0
0197 Safety Output6 Maintenance Counter	0
0202 Safety Output7 Maintenance Counter	0
0207 Safety Input0 Maintenance Counter	301
0212 Safety Input1 Maintenance Counter	0
0217 Safety Input2 Maintenance Counter	0
0222 Safety Input3 Maintenance Counter	0
0227 Safety Input4 Maintenance Counter	0
0232 Safety Input5 Maintenance Counter	0
0237 Safety Input6 Maintenance Counter	58
0242 Safety Input7 Maintenance Counter	0
<u>Clear Value</u>	
	Close

Es posible borrar los valores de tiempo. Seleccione el valor de tiempo que desee borrar y, a continuación, haga clic en el botón **Clear Value**.

## 7-2-6 Monitorización del tiempo de operación

#### Descripción

Un módulo de E/S de seguridad serie DST1 mide el tiempo transcurrido desde el momento en que la salida de seguridad se pone en ON hasta que el momento en que la entrada de seguridad se pone en ON, y guarda internamente estos datos en la memoria no volátil. Si el valor del tiempo de operación alcanza el valor umbral, se activará el indicador Threshold Response Time en el estado General.

- Tiempo de medición: 0 a 65.535 ms (datos almacenados: 0000 a FFFF hexadecimal)
- Unidad de medida: ms



El tiempo de reacción de entrada y el tiempo de reacción de salida del módulo de E/S de seguridad serie DST1-se suma para monitorizar el tiempo de operación.

Tiempo máximo de reacción de entrada del módulo de E/S serie DST1

= 16,2 ms + retardo a ON/OFF

Tiempo máximo de reacción de salida del módulo de E/S serie DST1

= 6,2 ms + tiempo de reacción de relé (sólo DST1-MRD08SI-1)

La medición tiene un margen de error de ±6 ms.

El usuario podrá monitorizar esta información utilizando Network Configurator y los mensajes explícitos.

- Nota: En DST1-MD16SL-1 ó DST1-MRD08SL-1, el tiempo se mide desde el momento en que la salida de seguridad se pone en ON hasta que la entrada de seguridad se pone en ON, en el caso de entradas y salidas de seguridad con el mismo número (por ejemplo, entrada de seguridad 0 y salida de seguridad 0).
  - En el DST1-ID12SL-1, el tiempo se mide entre dos entradas de seguridad se ponen en ON (por ejemplo, entrada de seguridad 0 y entrada de seguridad 6).
  - El tiempo de operación se guarda cuando se mide el tiempo desde el momento en que una salida se pone en ON y el momento en que una entrada se pone en ON. No obstante, la medición continúa internamente hasta la siguiente vez que la salida se pone en ON. Si la entrada vuelve a ponerse en ON antes de que la salida se ponga en ON, el tiempo de medición se actualizará. Si la entrada se produce en mitad del rango operativo de un movimiento alternativo, como un cilindro, el valor de medición de la operación (recorrido de ida) podrá actualizarse al regreso (recorrido de vuelta).
  - Si una salida se pone en ON dos veces consecutivas antes de que la entrada se ponga en ON, el tiempo se medirá desde la segunda vez que la salida se puso en ON hasta el momento en que la entrada se puso en ON.



#### Configuración del parámetro Threshold Response Time utilizando Network Configurator

El parámetro Threshold Response Time se configura para cada par en el grupo de parámetros Operation Time.

Edit Device Parameters 🛛 🔀
Parameters
Parameter Group : Safety Input0/Output0 Operation Time
Parameter Name Value
0253 Safety Input0/Output0 Equipment Name Contactor Rea
0256 Safety Input0/Output0 Threshold Operation Time 10
Help       Threshold value of Operation       Time. When this attribute is set,       this value becomes effective       immediately.   Default : 0 ms Max : 65535 ms
Default Setup
OK Cancel

Si el valor umbral se configura como 0, dicho valor no será monitorizado.

#### Monitorización utilizando Network Configurator

El usuario puede monitorizar el tiempo de operación utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- (1) Seleccione un dispositivo y, a continuación, seleccione *Device Maintenance Information* en la barra de menús.
- (2) Seleccione un dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón **Maintenance Information** de la barra de herramientas.
- (3) Con el botón secundario del ratón, haga clic en un dispositivo y, a continuación, seleccione *Maintenance Information* en el menú emergente.
- (4) Seleccione un dispositivo y, a continuación, seleccione *Device Monitor* en la barra de menús. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Maintenance**.
- (5) Seleccione un dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón **Monitor Device** de la barra de herramientas. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Maintenance**.
- (6) Con el botón secundario del ratón, haga clic en un dispositivo y, a continuación, seleccione *Monitor* en el menú emergente. En la ventana que se abrirá, seleccione la ficha **Maintenance**.

Monitor	Device				Z
Status	Parameters	Maintenance	Error History		
Safi Safi Net	ety Input Pow ety Output Po work Power V : Maintenance	er Supply Error wer Supply Error oltage drop	Any I/O Port Error	<b>′er</b> nent Mainter	nance
Para	meter Name			Value	^
2 02	54 Safety Inp	ut0/Output0 Op	eration Time	768 ms	
02	57 Safety Inp	ut0/Output0 Op	eration Time (Peak)	47316 ms	
02	93 Safety Inp	ut0/Output0 Op	eration Time Exceed Hold	Alarm	
🥖 02	59 Safety Inp	ut1/Output1 Op	eration Time	768 ms	
02	62 Safety Inp	ut1/Output1 Op	eration Time (Peak)	47316 ms	
02	94 Safety Inp	ut1/Output1 Op	eration Time Exceed Hold	Alarm	
02	64 Safety Inp	ut2/Output2 Op	eration Time	0 ms	
02	67 Safety Inp	ut2/Output2 Op	eration Time (Peak)	0 ms	=
02	95 Safety Inp	ut2/Output2 Op	eration Time Exceed Hold	OK	
02	69 Safety Inp	ut3/Output3 Op	eration Time	0 ms	
02	72 Safety Inp	ut3/Output3 Op	eration Time (Peak)	0 ms	
02	96 Safety Inp	ut3/Output3 Op	eration Time Exceed Hold	OK	
00	74.01414.141			0	
<u>C</u> lear	Value				
				Clo	se

- Se visualizará el valor actual del tiempo de operación correspondiente a Operation Time.
- Se visualizará el valor mínimo del tiempo de operación correspondiente a Operation Time (Peak).
- Si se configura el parámetro Threshold Response Time y el valor excede del valor umbral incluso una vez, aparecerá "Alarm", correspondiente a *Operation Time Exceed Hold*.

El usuario puede borrar los valores de *Operation Time (peak)* y *Operation Time Exceed Hold*. Seleccione el elemento que desee borrar y, a continuación, haga clic en el botón **Clear Value**.

Α	Conexión a	la red a través de un PLC serie CS/CJ
	A-1	Conexión a la red DeviceNet
	A-2	Especificación de la interfaz de conexión
В	Edición de	los parámetros de la unidad DeviceNet serie CS/CJ
	B-1	Configuración de las funciones de la unidad
	B-2	Introducción a los parámetros de unidad maestra
	B-3	Asignación de E/S utilizando el Asistente para parámetros
		(asignación sencilla de E/S)
	B-4	Asignación manual de E/S
	B-5	Configuración avanzada: Configuración de Connection,
		Communications Cycle Time, Slave Function, etc
С	Administra	ción de archivos EDS
	C-1	Instalación de archivos EDS
	C-2	Creación de archivos EDS
	C-3	Eliminación de archivos EDS
	C-4	Guardar archivos EDS
	C-5	Búsqueda de archivos EDS
	C-6	Propiedades de archivos EDS
D	Uso de her	ramientas de uso general para configurar dispositivos
	D-1	Configuración de parámetros de dispositivo especificando clase e instancia 165
	D-2	Configuración de direcciones de nodo y de velocidades de transmisión
E	Uso de la h	erramienta Password Recovery

## A Conexión a la red a través de un PLC serie CS/CJ

## A-1 Conexión a la red DeviceNet

Network Configurator puede conectarse online a la red DeviceNet a través de un puerto de comunicaciones de una CPU serie CS/CJ o de una unidad Ethernet serie CS/CJ, como puede apreciarse en la siguiente figura. Esta sección explica el procedimiento.

Consulte en 2-3 Conexión a la red (página 32) el método para conectarse a la red a través del puerto USB del NE1A-SCPU01 y de una tarjeta de interfaz DeviceNet instalada en el ordenador.

 Conecte el puerto COM del ordenador a un puerto de comunicaciones serie de la CPU serie CS/CJ (por ejemplo, el puerto de periféricos o el puerto RS-232C), o bien a una tarjeta/unidad de comunicaciones serie (por ejemplo, un puerto RS-232C ó RS-422A/485) utilizando un bus de periféricos (ToolBus) o una conexión Host Link.

Para conectarse a la red DeviceNet, el PLC debe tener una unidad DeviceNet serie CS/CJ (por ejemplo, CS1W-DRM21(-V1) ó CJ1W-DRM21).



DeviceNet puede conectarse a múltiples capas de red entrecruzadas (con un máximo de 3 capas) utilizando comunicaciones serie, como puede verse en la siguiente figura.



 Conecte el puerto Ethernet del ordenador a la unidad Ethernet serie CS/CJ. Para conectarse a la red DeviceNet, el PLC debe tener una unidad DeviceNet serie CS/CJ (por ejemplo, CS1W-DRM21(-V1) ó CJ1W-DRM21).



La red DeviceNet puede conectarse a múltiples capas de red entrecruzadas (con un máximo de 3 capas) utilizando Ethernet, como puede verse en la siguiente figura.



## A-2 Especificación de la interfaz de conexión

Utilice el siguiente procedimiento para especificar la interfaz de conexión que desee utilizar. **Nota:** Especifique la interfaz de conexión al especificar una conexión online.

- En la barra de menús, seleccione *Option Select Interface*. (Se seleccionará la interfaz actualmente utilizada.)
- 2. Seleccione la interfaz que desee utilizar de entre las que aparecen en el submenú.
  - Puerto serie: Seleccione SYSMAC CS/CJ I/F Port.
  - Unidad Ethernet: Seleccione SYSMAC CS/CJ Ethernet Unit I/F.
- 3. En la barra de menús, seleccione Network Connect.

De este modo se abrirá la ventana correspondiente a la interfaz de conexión especificada. Consulte el procedimiento de funcionamiento en *Especificación del puerto de interfaz SYSMAC CS/CJ como interfaz de conexión* (página 137) o en *Selección de la interfaz de unidad Ethernet SYSMAC CS/ CJ como interfaz de conexión* (página 138).

Nota: No es posible cambiar de interfaz mientras Network Configurator está online. Seleccione *Network - Unconnect* y, a continuación, cambie la interfaz.

#### Especificación del puerto de interfaz SYSMAC CS/CJ como interfaz de conexión

(Continuación a partir del paso 3 de la página precedente.)

1. Al seleccionar el puerto de interfaz SYSMAC CS/CJ como interfaz de conexión, se abrirá la ventana Setup Interface. Puede verla en el ejemplo siguiente.

etup Interface	
Interface :	Toolbus
Network Address:	0 .
Node Address:	0 .
Unit No. :	0 .
COM Port :	COM1 -
Baud Rate :	115200 Bit/s
Data Length :	8Bits
Parity :	No
Stop Bit :	1Bit 💌

Seleccione cada elemento tal y como se describe a continuación.

Interface	<ul> <li>Seleccione cualquiera de las siguientes interfaces como modo de comunicaciones serie para el puerto de comunicaciones serie del PLC serie CS/CJ.</li> <li>Bus de periféricos (ToolBus)</li> </ul>
	Host Link
Network Add	ress Especifique la dirección de red FINS de la unidad DeviceNet de destino. Intro- duzca esta dirección si el cruce de red va más allá del puerto de comunicacio- nes serie de la CPU serie CS/CJ. Si no hay entrecruzamiento de capas de red, especifique 0.
Node Addres	Introduzca esta dirección si el cruce de red va más allá del puerto de comuni- caciones serie de la CPU serie CS/CJ. Si no hay entrecruzamiento de capas de red, especifique 0.
Unit No.	Especifique el número de la unidad DeviceNet (por ejemplo, CS1W-DRM21(-V1)) como unidad de bus CPU (es decir, el valor configurado en los interruptores rotativos situados en el frontal de la unidad DeviceNet). • El número de unidad es entre 0 y 15.
COM Port	Seleccione el puerto de comunicaciones del ordenador en el que se esté ejecutando Network Configurator (versión 2).
	<ul> <li>Selecciónelo de entre la lista de puertos COM disponibles.</li> </ul>
Baud Rate	Especifique la velocidad de transmisión del puerto de comunicaciones serie del PLC serie CS/CJ.
	<ul> <li>Las opciones disponibles son 9600, 19200, 38400 ó 115200 bit/s.</li> </ul>
	Las velocidades de transmisión que pueden seleccionarse para el bus de periféricos (ToolBus) y para Host Link son diferentes. Consulte información detallada en el Manual de servicio de la serie CS/CJ.
Data Length	Especifique la longitud de datos del puerto de comunicaciones serie del PLC serie CS/CJ. Esta configuración sólo se requiere cuando se utiliza la interfaz Host Link.
Parity	Especifique la paridad del puerto de comunicaciones serie del PI C serie CS/
i any	CJ. Esta configuración sólo se requiere cuando se utiliza la interfaz Host Link.
	o No, Even (par) u Odd (impar)
Stop Bits	Especifique el número de bits de parada del puerto de comunicaciones serie del PLC serie CS/CJ. Esta configuración sólo se requiere cuando se utiliza la interfaz Host Link.
	0 1 0 2 bits
IMPORTANTE:	Seleccione siempre la interfaz de bus de periféricos (ToolBus) al establecer una conexión serie, a través de un cable de conexión CS1W-CN226/626 o XW2Z-200S-CV/500S-CV, a un PLC serie CS con la unidad CS1W-DRM21(-V1) montada en el bastidor de CPU. No será posible establecer una conexión si se ha seleccionado la interfaz Host Link.



- Nota: Consulte información acerca de la dirección de nodo FINS en el Manual de servicio de la unidad DeviceNet serie CS/CJ (W380).
  - Si se selecciona *Host Link*, la descarga desde la red puede tardar varios minutos. Para la conexión serie se recomienda utilizar *ToolBus*.

#### Selección de la interfaz de unidad Ethernet SYSMAC CS/CJ como interfaz de conexión

El usuario puede conectar el ordenador (es decir, Network Configurator) directamente a una red Ethernet y conectarse online a la red DeviceNet utilizando una unidad Ethernet y una unidad DeviceNet serie CS/CJ.

Nota: La conexión a través de Ethernet se admitirá sólo si se utilizan tanto una unidad Ethernet como una unidad DeviceNet serie CS/CJ. (Esta conexión no será posible si se utilizan PLC de otras series.)

Si se conectan varios PLC con unidades Ethernet y DeviceNet a una red Ethernet, la red DeviceNet especificada podrá conectarse online alternando el destino de la conexión. La red DeviceNet de destino se registra especificando la dirección IP de la unidad Ethernet y el número de la unidad DeviceNet.



- **Nota:** Puede especificarse el número registrado de la red DeviceNet de destino para alternar la red DeviceNet de destino. El nombre de la red DeviceNet de destino puede registrarse especificando los siguientes elementos.
  - Dirección IP y número de puerto UDP de la unidad Ethernet
  - Dirección de red, dirección de nodo y número de unidad de bus de CPU de la unidad DeviceNet
  - Dirección de nodo FINS del ordenador (es decir, de Network Configurator)

#### Registro de redes DeviceNet de destino

Para una conexión a través de Ethernet, es necesario registrar previamente la red DeviceNet de destino. Es posible registrar hasta un máximo de 20 redes DeviceNet.

Para registrar la red DeviceNet de destino, efectúe el siguiente procedimiento.

- 1. Seleccione Network Connect.
- 2. De este modo se abrirá la siguiente ventana.

Setup Interface	×
- Host(PC) Information -	
Host Name :	PC1
IP Address :	192.168.38.182
Network Address :	
Node Address:	
-Remote Information	
Registration Name :	<b>_</b>
DeviceNet Unit	
Network Address:	
Node Addres :	
Unit No. :	
Ethernet Unit	
Port No. :	
IP Address:	
	Setup
OK	Cancel

#### Ventana de configuración de interfaz

Host (PC) Information	Muestra la configu Configurator.	ración del ordenador en el que se esté ejecutando Network
	Host Name	El nombre del ordenador aparece automáticamente.
	IP Address	La dirección IP del ordenador aparece automáticamente.
	Network Address	Muestra la dirección de red FINS configurada en el ordenador. (Aparecerá el valor configurado en la ventana Destination Registration después de hacer clic en el botón Set, en el paso 3 siguiente.)
	Node Address	Muestra la dirección de nodo FINS configurada en el ordenador. (Aparecerá el valor configurado en la ventana Destination Registration después de hacer clic en el botón Set, en el paso 3 siguiente.)

3. Haga clic en el botón **Set**. De este modo se abrirá la ventana Destination Registration. Puede verla en el ejemplo siguiente.

Registration of the connection
Registration Name :
- Host(PC) Information
Network Address: 0
Node Address : 0
Remote Information
Network Address: 0
Node Address : 0
Unit No.: 0
Ethernet Unit
Port No. : 9600
IP Address : 0 0 0 0
Add Delete
Register List
Registratio Node Unit Port IP Addre
Close

Ventana Destination Registration

Registration Name	Especifique el nombre registrado de la red DeviceNet de destino. Se pueden registrar hasta 20 nombres. Un nombre de registro puede tener un máximo de 25 caracteres.			
Host (PC) Information	Configuración del ordenador (es decir, de Network Configurator)			
	Network Address	Especifique la dirección de red FINS del ordenador. Especifique el mismo valor como dirección de red de la unidad Ethernet. Para no configurar una dirección de red, especifique 0.		
	Node Address	Especifique la dirección de nodo FINS del ordenador.		
Remote Information	Configure los elementos de las unidades DeviceNet y Ethernet conectadas a la red DeviceNet.			
	DeviceNet Unit	Network Address	Especifique la dirección de red FINS de la unidad DeviceNet de destino. Especifique aquí una dirección que cruce la red más allá de la red Ethernet conectada directamente al ordenador. Si no hay entrecruzamiento de capas de red, especifique 0.	
		Node Address	Especifique la dirección de nodo FINS de la unidad DeviceNet de destino. Especifique aquí una dirección que cruce la red más allá de la red Ethernet conectada directamente al ordenador. Si no hay entrecruzamiento de capas de red, especifique 0.	
		Unit No.	Especifique el número de la unidad DeviceNet de destino configurada como unidad de bus de CPU.	
	Ethernet Unit	Port Number	Especifique el número de puerto UDP de FINS de la unidad Ethernet.	
		IP Address	Especifique la dirección IP de la unidad Ethernet.	

#### Configuración de la dirección de red en el área Host (PC) Information

Configure la dirección de nodo FINS del ordenador.

El ordenador (es decir, Network Configurator) utiliza el servicio de comunicaciones OMRON FINS para conectar la red DeviceNet a través de Ethernet. Es necesario especificar tanto la dirección de nodo FINS como la dirección IP.

Como dirección de red, especifique el mismo valor que el de la unidad Ethernet. La dirección de red de la unidad Ethernet se configura en la tabla de rutas de la CPU. Si no se utiliza la tabla de rutas, especifique 0.

#### Configuración de la dirección de nodo en el área Host (PC) Information

Configure la dirección de nodo FINS del ordenador.

Para ello, es necesario establecer la correspondencia entre la dirección IP remota y la dirección de nodo FINS utilizando la unidad Ethernet OMRON. Consulte información detallada en el *Manual de servicio de la unidad Ethernet SYSMAC serie CS/CJ (W420, W421 y W343)*.

**Configuración de la dirección de red en el campo DeviceNet Unit del área Remote Information** Especifique la dirección de red FINS de la unidad DeviceNet a la que esté conectada la red DeviceNet de destino.

Especifique el valor que cruce la red más allá de la red Ethernet conectada directamente al ordenador. Si no hay entrecruzamiento de capas de red, especifique 0.

**Configuración de la dirección de nodo en el campo DeviceNet Unit del área Remote Information** Especifique la dirección de nodo de la unidad DeviceNet a la que esté conectada la red DeviceNet de destino.

Especifique el valor que cruce la red más allá de la red Ethernet conectada directamente al ordenador. Si no hay entrecruzamiento de capas de red, especifique 0.

Configuración del número de unidad de bus (Unit No.) en el campo DeviceNet Unit del área Remote Information

Especifique el número (entre 0 y F) de la unidad DeviceNet utilizada como unidad de bus de CPU a la que esté conectada la red DeviceNet.

#### Configuración de Port Number en el campo Ethernet Unit del área Remote Information

Especifique el número de puerto UDP con el cual la unidad Ethernet ejecuta el servicio de comunicaciones FINS. Especifique el mismo valor que en el área Unit No. de la CPU en la que esté montada la unidad Ethernet. Normalmente se utiliza 9600.

#### **Configuración de la dirección IP en el campo Ethernet Unit del área Remote Information** Configure la dirección IP de la unidad Ethernet.

Para configurar la dirección IP de la unidad Ethernet, consulte el Manual de servicio de la unidad Ethernet SYSMAC serie CS/CJ (W420, W421 y W343).

- Haga clic en el botón Register. Los valores configurados quedarán registrados, y podrá verlos en la Registration List.
  - Registration name: nombre de registro de la red DeviceNet de destino
  - Node: dirección de red FINS y dirección de nodo FINS (el tercer número siempre es 0) del ordenador
  - Unit: dirección de red FINS, dirección de nodo FINS y número de la unidad DeviceNet
  - Port: número de puerto UDP FINS de la unidad Ethernet
  - IP Address: dirección IP de la unidad Ethernet
- 5. Haga clic en el botón Close para salir y volver a la ventana Setup Interface.

#### Selección del nombre de registro (red DeviceNet de destino)

Seleccione la red DeviceNet a la que desee conectarse de entre los nombres de registro de los destinos de conexión registrados en la ventana Setup Interface.

1. Seleccione el nombre de registro de destino en la lista desplegable *Registration Name* del área *Remote Information*.

En el área *Remote Information* aparecerán los siguientes valores configurados del nombre de registro seleccionado.

- Network Address: dirección de red FINS de la unidad DeviceNet
- Node Address: dirección de nodo de la unidad DeviceNet
- Unit No.: número de la unidad DeviceNet
- Port Number: número de puerto UDP FINS de la unidad Ethernet
- IP Address: dirección IP de la unidad Ethernet
- 2. Haga clic en OK.

Haga clic en OK del cuadro de diálogo de confirmación.

De este modo se establecerá la conexión a la red DeviceNet.

Si la conexión se establece correctamente, el indicador de estado de la barra de estado se tornará azul y aparecerá el texto "On-line".

**Nota:** Consulte información acerca de las direcciones de red y direcciones de nodo FINS en el *Manual de servicio de la unidad DeviceNet serie CS/CJ (W380)* y el *Manual de servicio de la unidad Ethernet SYSMAC serie CS/CJ (W420, W421 y W343)*.
# B Edición de los parámetros de la unidad DeviceNet serie CS/CJ

La presente sección explica cómo editar los parámetros de una unidad DeviceNet serie CS/CJ.

# B-1 Configuración de las funciones de la unidad

Es posible configurar la unidad como maestra y como esclava.

Para configurar, efectúe el siguiente procedimiento.

- 1. En el panel Network Configuration (el de la derecha), seleccione el icono de unidad maestra.
- 2. Seleccione *Device Property*.

De este modo se abrirá la siguiente ventana. Haga clic en la ficha Unit Function.

Master I/U Information	1/D Information PLC Information
General	Unit Fuction
🔽 Enable Master Fund	tion
Enabe Slave Functi	on

3. Seleccione la opción Enable Master Function o Enable Slave Function (o ambas).

# B-2 Introducción a los parámetros de unidad maestra

Para abrir la ventana Parameter Edit, efectúe el siguiente procedimiento.

- 1. Seleccione el dispositivo cuyos parámetros desee editar.
- 2. Seleccione *Device Parameter Edit*.
- 3. De este modo se abrirá la ventana Edit Device Parameters de la unidad maestra.
- Nota: Si el tamaño de E/S del dispositivo que aparece en el panel Network Configuration y el tamaño de los datos de E/S del dispositivo registrado en la lista de exploración no coinciden, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo de advertencia, y se priorizará el tamaño de E/S configurado en la lista de exploración.

DeviceNe	t Configurator
	I/O data size mismatch detected in the registered device. I/O size in the Scan list will be used.
	ОК

- Si hay instalada una unidad esclava sin EDS, obtenga el EDS e instálelo.
- Si en la lista de exploración hay una unidad esclava registrada en otra unidad maestra, al abrir la ventana Edit Device Parameters aparecerá el siguiente mensaje.

DeviceNe	t Configurator 🛛 🛛 🗙
$\underline{\mathbf{A}}$	Found a device in the Scan list which is already registered to other device.

Modifique la unidad esclava registrada en la lista de exploración.

 Para especificar la función de maestra, seleccione un dispositivo, seleccione *Device - Properties* y, a continuación, la opción Enable Master Function en el cuadro de diálogo Property del CS1W-DRM21(-V1)/CJ1W-DRM21.

Commur Gener	C L T					2
Unregister	al J I I I I I I I I I I I I I I I I I I	e   /O Allocatio	Message Tin n(OUT)	ner     1/1	Slave Function D Allocation(IN)	
#	Product Name			Out Size	In Size	1
<i>2</i> #05	DBT1-ID16			0 Byte	2 Bute	1
<pre>#06</pre>	DRT1-ID16X			0 Byte	2 Byte	
Register [	)evice List	<u> </u>	* 🛛	Auto allocat	ion as is registered	
#	Product Name	Out Size	Out Ch	In Size	In Ch C	
401	DRT1-0D16	2 Byte	3200.Bit	0 Byte		
\$\$\$#02	DRT1-MD1	1 Byte	3201:Bit	1 Byte	3300:Bit	
<b>\$</b> #03	DRT1-ID16-1	0 Byte		2 Byte	3301:Bit	18
#04	0611-1008	U Byte		i byte	33U2:DIL	
Advar	ced Setup			Regi	ster/Unregisterd	i

La ventana Edit Device Parameters consta de 5 fichas, que se enumeran a continuación.

Nombre de ficha	Descripción
General	Permite registrar dispositivos en la lista de exploración y asigna E/S mediante una función de configuración automática.
I/O Allocation (OUT)	Permite configurar la asignación de datos de salida y el bloque de memoria de salida de la CPU utilizando la función Advanced Setup.
I/O Allocation (IN)	Permite configurar la asignación de datos de entrada y el bloque de memoria de entrada de la CPU utilizando la función Advanced Setup.
Communication Cycle Time	Permite configurar el tiempo del ciclo de comunicaciones.
Slave Function	Permite configurar los parámetros para el uso de la función esclava.
Message Timer	Permite configurar el temporizador de monitorización de comunicación de mensajes (el mismo tiempo se utilizará tanto para las comunicaciones de mensajes explícitos y FINS).

Ficha G	ieneral
---------	---------



Carga de parámetros

Elemento	Descripción
Unregistered Device List	Muestra las unidades esclavas que aparecen en el panel Network Configuration pero que todavía no han sido registradas a una unidad maestra.
Registered Device List	Muestra las unidades esclavas actualmente registradas a una unidad maestra.
Botones Registrar y Cancelar registro de dispositivo	Utilice el botón Registrar dispositivo para mover un dispositivo desde la Unregistered Device List superior a la Registered Device List inferior.
	Utilice el botón Cancelar registro de dispositivo para mover un dispositivo desde la Registered Device List inferior a la Unregistered Device List superior.
Auto allocation as is registered	Seleccione esta opción para asignar canales no utilizados en el orden de registro al registrar unidades esclavas a una maestra en la ventana Edit Device Parameters.
Botón Register/Unregister	Haga clic en este botón para cancelar y reasignar las asignaciones de E/S (asignación de canales no utilizados a canales no asignados) de la unidad esclava seleccionada.
Botón Advanced Setup	Haga clic en este botón para establecer la configuración de conexión y visualizar o comprobar la información del dispositivo.
Botón Upload	Haga clic en este botón para cargar los parámetros del dispositivo online desde los dispositivos de la red real.
Botón Download	Haga clic en este botón para descargar los parámetros del dispositivo online a los dispositivos de la red real.
Botón Verify	Haga clic en este botón para verificar los parámetros online de los dispositivos de la red real y los parámetros guardados en Network Configurator.

#### Registro de unidad esclava y asignación automática de área de E/S

Si se registra una unidad esclava cuando está habilitada la función maestra, los canales se asignarán automáticamente a la misma en el bloque de memoria configurado para la asignación de E/S.

La asignación se efectúa de manera ascendente desde el comienzo del bloque de memoria 1, en el orden de registro de las áreas de entradas y de salidas. Una vez completamente asignado el bloque de memoria 1, se procede a la asignación en el bloque de memoria 2. Antes de registrar unidades esclavas, configure de antemano las áreas y rangos de los bloques de memoria para la asignación.

Nota: La asignación automática de áreas podrá modificarse más tarde.

#### Configuración de los bloques de memoria para asignación

- 1. Seleccione una unidad maestra y, a continuación, *Device Parameter Edit*. De este modo se abrirá el cuadro de diálogo Edit Device Parameters.
- 2. Haga clic en la ficha I/O Allocation (OUT).

Prod	uct Siza	Ich II	Auto
100	M.D. 9 Puto	2200-8200	
(#01 SF00	wo o byte	3200.000	Delete
			<u>E</u> dit
			Information
lemory Block 1	1	Memory Block	2
Ch	Product Name	Ch	Product Name
🗰 3200:Bit00	#01 3F88M	- 3400:Bit00	
🗰 3200:Bit08	#01 3F88M	💴 3400:Bit08	3
🗰 3201:Bit00	#01 3F88M	💴 3401:Bit00	)
🗰 3201:Bit08	#01 3F88M	3401:Bit08	3
🛄 3202:Bit00	#01 3F88M	3402:Bit00	)
🗰 3202:Bit08	#01 3F88M	3402:Bit08	3
3203:Bit00	#01 3F88M	3403:Bit00	)
💷 3203:Bit08	#01 3F88M	💴 3403:Bit08	3
🗰 3204:Bit00		3404:Bit00	)
🗰 3204:Bit08		3404:Bit08	3
	8	2405-P200	1

- 3. Haga clic en el botón Setup... del área Memory Block 1.
- 4. Especifique Area, Start Word y Display Words (es decir, el número de canales) del bloque de memoria 1.



- 5. Configure del mismo modo el bloque de memoria 2.
- 6. Haga clic en la ficha I/O Allocation (IN) y configure los bloques de memoria del mismo modo que en el bloque OUT.
- Nota: En el caso de los bloques no utilizado, configúrelos como Not Use.
  - El número de canales visualizados es el número de canales de un bloque que aparecerán en Network Configurator. Este valor no se descarga en la unidad. Si el área asignada en un bloque es de 100 canales o menos al cargarlo, el número de canales visualizados se ajustará a 100 y se visualizarán.

#### Especificación de asignación automática al registrar

 Si se selecciona la opción de asignación automática (Auto-allocation as is registered), los canales se asignarán automáticamente a las E/S en el orden en que las unidades esclavas hayan sido registradas en una unidad maestra en la ventana Edit Device Parameters. Esta opción es aplicable sólo en la ventana Edit Device Parameters.

La asignación automática asigna canales a partir de los canales no utilizados en el bloque 1 del bloque de memoria de E/S correspondiente, en función del orden de registro (es decir, en el orden en que han sido colocadas las unidades esclavas).

 La eliminación o cambio de las asignaciones de E/S de las unidades esclavas seleccionadas (asignación de canales no asignados) puede realizarse en cualquier momento utilizando el botón Auto Register/Unregister.

# B-3 Asignación de E/S utilizando el Asistente para parámetros (asignación sencilla de E/S)

- Las E/S de la memoria del PLC pueden asignarse a las unidades esclavas de manera sencilla e interactiva.
- La asignación de E/S se realiza del siguiente modo: en orden de direcciones de nodo, asignación sencilla de E/S desde el bloque 1, y asignación de E/S de bloques de 100 canales.

La asignación se efectúa en el orden de las direcciones de nodo esclavas del bloque 1 (y continuando con el bloque 2 una vez que el bloque 1 haya quedado completamente asignado) con un tamaño de bloque de 100 canales.

Nota: Tras asignar las E/S con este Asistente, las direcciones de nodo podrán modificarse (y también realizarse otros cambios de asignación) desde *Editing Parameters*, tal y como se explica más adelante.

El Asistente para parámetros especifica la dirección inicial de cada bloque (el tamaño del bloque será siempre de 100 canales), el método de asignación (por canal o por asignación mínima de canales no utilizados) y el registro o cancelación de registro de las unidades esclavas.

Nota: - En Editing Parameters, asigne áreas mayores de 100 canales a cada bloque.

- Para asignar E/S a las unidades esclavas de unidad maestra con el Asistente para parámetros, efectúe el siguiente procedimiento.
- 1. Seleccione la unidad maestra a registrar.
- 2. Seleccione Device Parameter Wizard.
- 3. Haga clic en el botón Yes.

Si se utiliza el Asistente para parámetros, todas las opciones de configuración actuales serán inicializadas. A continuación, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Puede verlo en el ejemplo siguiente.



4. Configuración del canal de inicio de cada bloque

Se abrirá la ventana Scan List Wizard - Setting Memory Block's Start Word. Puede verla en el ejemplo siguiente.

Configure las áreas de memoria a utilizar, así como los canales de inicio, y haga clic en el botón **Next**. La asignación se iniciará automáticamente a partir del bloque 1. Una vez completamente asignado éste, continuará con el bloque 2. La asignación en cada bloque se realizará desde el canal de inicio hasta un máximo de 100 canales (valor fijo).

**Nota:** Si un área solapa bloques o el canal de inicio conlleva que se exceda del rango de área de memoria, no podrá continuar con el siguiente paso.



5. Configuración de asignaciones de E/S remotas

Se abrirá la ventana Scan List Wizard - Set how to allocate I/O data to PLC Memory Block, que especifica el método de asignación de datos de E/S a los dispositivos. Puede verla en el ejemplo siguiente.

Especifique el método de asignación y, a continuación, haga clic en el botón Next.



Existen dos métodos de asignación.



A continuación pueden verse algunos ejemplos de asignaciones: Asignación cuando las entradas o salidas son como las indicadas

#00	1 byte
#01	2 bytes
#02	1 byte
#03	4 bytes
#04	1 byte
#05	1 byte

#### Asignación por canal

		Superior			Inferior	
	15		8	7		0
+0 canal					#00	
+1 canal			#C	)1		
+2 canal					#02	
+3 canal			#C	)3		
+4 canal			#C	)3		
+5 canal					#04	
+6 canal					#05	

#### Asignación minimizando el número de canales asignados

		Superior			Inferior	
	15		8	7		0
+0 canal		#02			#00	
+1 canal			#C	)1		
+2 canal			#C	)3		
+3 canal			#C	)3		
+4 canal		#05			#04	

6. Registro y cancelación de registro de unidades esclavas Se abrirá la ventana Scan List Wizard - Register Device.

Puede verla en el ejemplo siguiente. Especifique la unidad esclava que desee registrar en la unidad maestra y, a continuación, haga clic en el botón **Next**.



Los dispositivos de la red aparecerán en la Registered Device List como ya registrados. Si existe un dispositivo cuyo registro desee cancelar, haga clic en el botón . Si no hay dispositivos registrados, no podrá continuar con el siguiente paso.

7. Visualización de los resultados de asignación de E/S remotas

Tras asignar las E/S con el método especificado, se abrirá la ventana Scan List Wizard - Allocation Result. Puede verla en el ejemplo siguiente. Si los datos visualizados son correctos, haga clic en el botón **Finish**. De este modo saldrá del Asistente para parámetros. Haga clic en el botón **Back** para volver a las páginas de configuración anteriores.

Los contenidos especificados quedarán configurados como parámetros del dispositivo.

#	Product Name	Out Size	OutCh	In Size	InCh	М
🖗 #01	C200HW-DRT21	2 Byte	050;Bi(00	2 Byte	350;B)(00	
#02	DRT1-COM	0 Byte		4 Byte	351:Bit00	
#03	DRT1-AD04	0 Byte		8 Byte	353.Bit00	
#04	DRT1-AD04H	0 Byte		8 Byte	357:Bit00	
#05	DRT1-HD16C	0 Byte		2 Byte	361:B)(00	
Ø #06	DRT1-HD16S	0 Byte		2 Byte	362.BX00	

Descarga de parámetros en una unidad maestra
 Si Network Configurator está online, se abrirá el siguiente cuadro de diálogo.

DeviceNe	et Configurator 🛛 🕅
(i)	Enable device to set the parameter. OK?
	Yes No

Si hace clic en el botón **Yes** para iniciar una descarga a una unidad maestra, las comunicaciones de E/S remotas se iniciarán con la nueva configuración.

**Nota:** Los parámetros de dispositivo configurados con el Asistente para parámetros pueden modificase con la función de edición de parámetros.

# B-4 Asignación manual de E/S

Es posible asignar manualmente la memoria para las unidades esclavas de E/S.

## Fichas I/O Allocation (OUT e IN)

En las fichas I/O Allocation (OUT e IN) se configuran los siguientes elementos.

- 1. Asignación de la memoria de E/S de la CPU a los bloques de memoria de E/S 1 y 2
- 2. Asignación a unidades esclavas para cada bloque

Al hacer clic en la ficha I/O Allocation (OUT) o I/O Allocation (IN) se abrirá la siguiente ventana.



Asignaciones del bloque 1 As

Asignaciones del bloque 2

Elemento	Descripción
Registered Device List	Muestra sólo los dispositivos con datos de salida o de entrada válidos de los dispositivos registrados en la ficha General.
Botón Auto	Asigna canales no utilizados a las unidades esclavas seleccionadas en la Registered Device List, comenzando a partir de los primeros canales no utilizados.
Botón Delete	Desconecta los canales asignados a las unidades esclavas seleccionadas en la Registered Device List.
Botón Edit	Permite editar las asignaciones manuales desde la ventana Edit.
Botón Information	Muestra información de la unidad esclava (canales asignados y comentarios de E/S).
Memory Block 1 y 2	Muestra el estado de asignación de cada unidad esclava (nombre del producto) en los bloques 1 y 2.
Ch	Inicio de una asignación. La dirección del bit de inicio aparece después de la dirección del canal.
Product Name	El nombre del dispositivo al que se ha asignado memoria.
Botón Setup	Permite configurar los canales de inicio y el tamaño (número de canales) de los bloques 1 y 2.

### Información adicional: estado de asignación de los bloques 1 y 2

El nombre de producto del dispositivo al que se ha asignado memoria en cada área y el primer canal de unidad CPU asignado aparecen en la Allocation State List de los bloques.

El primer bit asignado se indica en la columna Ch. La dirección de canal aparece primero, seguida del primer bit.

Ejemplo: "3300: Bit 00" indica que el primer bit asignado es el bit 00 de CIO 3300 (es decir, que la asignación comienza a partir del byte inferior).



Los canales de CPU no aparecen en el bloque de memoria no utilizado.

#### Cambio del canal de inicio del bloque de E/S

#### Botón Setup de las fichas I/O Allocation (Device - Parameter - Edit)

Efectúe el siguiente procedimiento para cambiar las áreas de asignación de los bloques de E/S en la memoria de E/S de la CPU.

- 1. Haga clic en el botón Setup del bloque que desee modificar.
- 2. De este modo se abrirá el siguiente cuadro de diálogo.

Edit Memory	Block 💌
Area :	I/O Relay
Start Word :	3300 Range : 0000 - 6143
Words :	100 Range : 1 - 500 Ch
	OK Cancel

#### 3. Especifique Area, Start Word y Words.

En el caso de *Words*, especifique el número de canales visualizados en Configurator. El número máximo de canales que pueden asignarse a un bloque es de 500.

Los intervalos de configuración son los siguientes:

Modelo de PLC	Área de memoria	Intervalo
Serie CS	Área CIO	0000 a 6143
Serie CJ	Área DM	D0000 a D8191
	Área de trabajo	W000 a W511
	Área de retención	H000 a H511
	Área EM	E00000 a E32767

Para el Área AM pueden utilizarse los bancos 0 a 12.

- Nota: Para Words se configura el número de canales de un bloque visualizados en Network Configurator. Este valor no se descarga en la unidad maestra.
  - Si el número de canales asignados en un bloque es 100 o menos, el número de canales se visualizará como 100 canales al cargar.
- 4. Haga clic en **OK** para cambiar el bloque de memoria.

Si la memoria ya ha sido asignada a los dispositivos, se reasignará en el nuevo bloque de memoria. No obstante, si se excede del área, la asignación del dispositivo correspondiente será eliminada. En tal caso deberá volver a asignar memoria.

## Método de asignación de E/S

#### Fichas I/O Allocation (Device - Parameter - Edit)

Existen tres métodos para asignar E/S.

- Asignación manual desde la ventana Edit Seleccione una unidad esclava en la Registered Device List y, a continuación, haga clic en el botón Edit. Utilice la ventana Edit para asignar manualmente memoria a cada unidad esclava.
- Asignación mediante el método de arrastrar y colocar Arrastre un dispositivo desde la Registered Device List y colóquelo en la ubicación de canal correspondiente en el bloque de memoria que desee asignar.
- 3. Asignación automática

Seleccione un dispositivo en la Registered Device List y, a continuación, haga clic en el botón Auto. Esto permite la asignación automática de canales no utilizados. (No obstante, no podrá realizarse una asignación automática en un dispositivo cuya configuración de usuario fue realizada con el botón Advanced Setup de la ficha General.)

**Nota:** En el campo Size de la Registered Device List aparecerá una imagen como la siguiente, reflejando el tamaño de datos de E/S de un dispositivo con múltiples conexiones configurado en la ficha General.

t Name	Size	Ch
vn ProductCode (	4, 4 Byte	

Para asignar E/S hacia la izquierda con el método de arrastrar y colocar, arrástrela con el botón principal del ratón. Para asignar E/S hacia la derecha con el método de arrastrar y colocar, arrástrela con el botón secundario del ratón. Si existe una sola conexión, utilice el botón principal del ratón.

# Asignación manual desde la ventana Edit

# Botón Edit de una ficha I/O Allocation

Para asignar manualmente con la ventana Edit, efectúe el siguiente procedimiento.

- 1. Seleccione el dispositivo cuya asignación de E/S desee editar.
- 2. Haga clic en el botón Edit.
- De este modo se abrirá el cuadro de diálogo Edit I/O Allocation. Puede verlo en los siguientes ejemplos. En Block, especifique 1 ó 2; en Allocated, el canal asignado, indicando el byte de inicio (byte inferior: Low, byte superior: High). Especifique asimismo el número de bytes asignados (en Occupied).

Edit I/O Allocate	X
Block : Start Word : 3200	
Allocated: 3200 C Low C High	
Occupied: 2 Byte	
OK Cancel	

Edit I/O Allocate 🛛 🕅
Pol
Block : Start Word : 3300
Allocated: 3301 C Low C High
Occupied: 2 Byte
COS
Block 1 Start Word: 3300
Allocated: 3301 C Low C High
Occupied: 2 Byte
OK Cancel

Las conexiones se especifican en la ficha General con la función Advanced Setup

Especifique el canal de inicio a asignar, y el número de bytes asignados.

También puede especificarse la ubicación del byte (es decir, High o Low) con la configuración de asignación de canal. Si el número de bytes asignados es 2 bytes o más, debe especificar *Low*. **Asignación de un byte inferior a un dispositivo** 



#### Asignación de un byte superior a un dispositivo

4. Haga clic en **OK** para iniciar la asignación de E/S.

# Asignación mediante el método de arrastrar y colocar

- Método de arrastrar y colocar en una ficha I/O Allocation
- 1. Abra la lista de Memory Block en la que desee asignar memoria a la unidad esclava.
- 2. En el panel superior, seleccione la unidad esclava de la Registered Device List.
- 3. Arrástrela hasta el byte de inicio que desee asignar a la unidad esclava.

t Device Para	meters						
Communica	tion Cycle	Time	Mess	age Timer	1	Slav	e Function
General		1/U Alloc	ation(OU	IJ	10	U Alloc	abon(IIN)
# Pro	duct	Size	Ch		C		Auto
🖉 #01 🛛 CS	1W-D	2, 2 Byte			х		
🛷 #02 DR	T1-M	1 Byte	3300:B	800		- 10	Delete
🖉 #03 DR	T1-ID	2 Byte	3301:B	800			
🖉 #04 DR	T1-ID08	1 Byte	3302:B	900 (			<u>E</u> dit
							Information
Mamou Black	.1			Mamou DI	ank 2	-	
Memory Block			- 6	Memory BI	OCK Z		
Ch	Prod	t Name		Ch		Produc	Name 🔺
### 3300.Bit0	0 #02	BT1		<b>##</b> 3500:	Bit00		
100 3300:Bit	18			<b>##</b> 3500:	Bit08		
### 3301:Bit	00 #03	RT1-I		WW 3501:	Bit00		
## 3301:Bit	18 #03	RT1-I		<b>III</b> 3501:	BitO8		
3302:Bit	0 #04 0	DRT1-I		<b>W</b> 3502	BitOO		
## 3302:Bit	18			<b>III</b> 3502	Bit08		
111 3303 BAC	0			<b>III</b> 3503	Bit00		
400 3303.BAC	18			W 3503	Bit08		
400 3304;BRU	0			W 3504:	BIRDO		
444 3304:Bitt	18		-	WW 3504:	BIIU8		
LINE COPPORT	4		- 1		ROMUT		
<u>S</u> etup				Setup.			
					_		
				Г	-		
					OK	S	Cancel

Contenido de las listas Memory Block

En las listas Memory Block, situadas en la parte inferior de la ventana, la memoria asignada (es decir, la dirección de canal y la dirección del bit de inicio) aparecen en la columna *Ch*; el nombre de producto (es decir, el modelo) de la unidad esclava a la que está asignada la memoria aparece en la columna *Product Name*.

Contenido de la Registered Device List

En la Registered Device List, situada en la parte superior de la ventana, la dirección de nodo aparece en la columna #; el nombre de producto (es decir, el modelo) de la unidad esclava aparece en la columna *Product Name* y el número de bytes asignados aparece en la columna Size. Y si la memoria ya está asignada, el byte de inicio (es decir, la dirección de canal y la dirección del bit inicial) aparecen en la columna *Ch*.

Al eliminar o modificar asignaciones de unidades esclavas, seleccione la unidad en la Registered Device List y, a continuación, haga clic en el botón **Delete**.

**Nota:** Para asignar automáticamente el siguiente canal no utilizado a una unidad esclava, seleccione ésta en Registered Device List y, a continuación, haga clic en el botón Auto.

#### Asignación automática

#### Botón Auto/Delete de una ficha I/O Allocation

- Haga clic en el botón **Auto** para asignar el siguiente canal no utilizado a las E/S de la unidad esclava seleccionada.
- Haga clic en el botón Delete para cancelar la asignación de E/S de la unidad esclava seleccionada.

No obstante, si se especifica asignación automática, no será posible utilizar la función Advanced Setup descrita más adelante.

### Visualización de información de la unidad esclava

#### Botón Information de una ficha I/O Allocation

El acceso a la información, así como a los comentarios de E/S, de las unidades esclavas registrada puede realizarse desde una ficha I/O Allocation. (Para escribir comentarios de E/S para los datos de E/S de las unidades esclavas, seleccione *Edit I/O Comment* en el menú Device.)

Para visualizar la información de la unidad esclava, efectúe el siguiente procedimiento.

- 1. Seleccione el dispositivo cuya información desee visualizar.
- 2. Haga clic en el botón Information.
- 3. De este modo se abrirá la siguiente ventana.

#03 C200HW	-DRT21 I	nformation 🛛 🗙
Description : MAC ID : Vendor : DeviceType : Product Code Product Name Status :	C200H #03 OMROI Commu 51 : C200H Registe	W-DRT21 N Corporation nications Adapter W-DRT21 ared to #02.
Pol		1
OUT Size :	2 Byte	
Area	Bit	Comment
Nei 3201	Bit00	OUT Comment1
NEE 3201	Bit06	OUT Comment2
NEE 3201	Bit12	OUT Comment3
IN Size :	2 Byte	
Area	Bit	Comment
KE 3301	Bit02	IN Comment1
短 3301	Bit05	IN Comment2
See 3301	Bit15	IN Comment3
		Close

Si se selecciona un dispositivo registrado mientras está abierta la ventana Information, la información de la unidad esclava se actualizará con la información del dispositivo seleccionado.

# B-5 Configuración avanzada: Configuración de Connection, Communications Cycle Time, Slave Function, etc.

La presente sección describe la configuración de conexiones, la información de dispositivos y comprobación de las opciones seleccionadas, la configuración del tiempo de ciclo de comunicaciones y la configuración de la función de esclava.

#### **Advanced Setup**

# Selección del botón Advanced Setup después de seleccionar una unidad esclava en la ficha General (Device - Parameter - Edit)

Es posible especificar una configuración avanzada (incluyendo la visualización de información de dispositivos y la comprobación de las opciones seleccionadas, así como la configuración de conexiones) de las comunicaciones de E/S remotas.

- Visualización de la información de un dispositivo y comprobación de las opciones seleccionadas
- Ficha Device Information

Es posible visualizar la información del dispositivo y comprobar las opciones seleccionadas de las unidades esclavas. Efectúe el siguiente procedimiento.

- 1. Seleccione una unidad esclava en la Registered Device List.
- 2. Haga clic en el botón Advanced Setup.
- 3. De este modo se abrirá la siguiente ventana.

Ficha Device Information

Vendor :	47	F Check Vendor	1
Device Type :	0	F Check Device Type	
Product Code :	100	Check Product Code	J.

Se visualizará la información de dispositivo de la unidad esclava seleccionada

Si se seleccionan estas opciones, la información del dispositivo será comparada con los datos correspondientes existentes en la lista de exploración durante las comunicaciones de E/S remotas. Si la información no coincide con los datos, se producirá un error de verificación.

De este modo podrá ver la información (proveedor, tipo, código de producto) de la unidad esclava actualmente seleccionada.

Seleccione estas opciones para verificar la información del dispositivo (y observar si existen incongruencias) en las comunicaciones de E/S remotas (por ejemplo, al abrir una conexión).

Configuración de conexiones

Ficha Connection

El usuario puede especificar un máximo de dos conexiones por unidad esclava para utilizarlas en las comunicaciones de E/S remotas. Efectúe el siguiente procedimiento.

- 1. Seleccione la unidad esclava en la Registered Device List.
- 2. Haga clic en el botón Advanced Setup.
- 3. De este modo se abrirá la siguiente ventana.
  - Haga clic en la ficha Connection.

Device Information Connection	
C Auto Connection	
OUT Size : 2 Byte	IN Size : 2 Byte
User Setup	
Use Poll Connection	
OUT Size : 2 Byte	IN Size : 2 Byte
Con. Path :	Con. Path :
Use B&Strobe Connection	
GUT Size: 0 Byte	IN Size : 0 Byte
Con Path -	Con Path:
✓ Use CDS Connection	
OUT Size : 2 Byte	IN Size : 2 Byte
Con, Path :	Con. Path :
🗖 Use Cyclic Connection	
OUT Size : 0 By e	IN Size : 0 Byte
Con Path -	Con Path

La configuración predeterminada es Auto Connection.

Utilice el siguiente procedimiento para especificar una conexión.

- 1. Seleccione la opción User Setup.
  - De este modo tendrá acceso a la configuración de conexiones.
- 2. Seleccione las conexiones que desee utilizar.

Es posible configurar un máximo de dos conexiones.

Nota: No es posible configurar simultáneamente COS y Cyclic.

- 3. Si fuese necesario, especifique una ruta de conexión.
- 4. Si fuese necesario, configure el valor COS/Cyclic Heartbeat Timer.
- 5. Haga clic en OK.

En la columna C, situada a la derecha de la Registered Device List, aparecerá un asterisco.

Si se modifica la conexión de un dispositivo que ya tenga asignadas las E/S, la asignación actual de E/S será eliminada. En tal caso deberá volver a asignar memoria.

**IMPORTANTE:** • No es posible configurar simultáneamente COS y Cyclic.

- Si se utiliza una conexión de sondeo y COS, o bien una conexión de sondeo y cíclica, la configuración de salida de ambas conexiones debe ser idéntica.
- **Nota:** La función de asignación automática no podrá utilizarse en dispositivos cuyas conexiones hayan sido configuradas con Advanced Setup. Para poder utilizar la función de asignación automática, deberá cancelar el registro del dispositivo y volver a registrarlo.

#### Configuración del tiempo de ciclo de comunicaciones

#### Ficha Communications Cycle Time (Device - Parameter - Edit)

Desde la ficha Communications Cycle Time puede accederse a la configuración del tiempo de ciclo de comunicaciones y a los tiempos de ciclo de comunicaciones basados en la información del dispositivo actualmente registrado.

Haga clic en la ficha Communications Cycle Time para abrir la siguiente ventana.

General	I/D Allocation(OUT)	I/O Allocation(IN)
Communication Cycle T	ime   Message Tin	ner Slave Function
Communication Cycle 1	lime : 🚺 📑 ms	ult) 1.500 me
Default Setup	pringe. c.wolecia	ok), 1 300 ms
Communication Cycle Tir	me (Auto Setting)	
Communication Cycle Tir laud rate 125K Bit/s :	ne (Auto Setting) 2.942 ms	
Communication Cycle Tir laud rate 125K Bit/s : laud rate 250K Bit/s :	me (Auto Setting) 2.942 ms 2.000 ms	
Communication Cycle Tir Raud rate 125K Bit/s : Raud rate 250K Bit/s : Raud rate 500K Bit/s :	me (Auto Setting) 2.942 ms 2.000 ms 2.000 ms	

El tiempo de ciclo de comunicaciones puede configurarse entre 1 y 500 ms. Para configurarlo automáticamente, haga clic en el botón Default Setup, o bien especifique 0 ms.

Se calculará (y visualizará) el tiempo de ciclo de comunicaciones configurado automáticamente para cada velocidad de transmisión en función de la información del dispositivo actualmente registrado.

**Nota:** El tiempo de ciclo de comunicaciones es el intervalo en que se efectúan las comunicaciones de E/S remotas de la misma unidad esclava. Especificar este tiempo puede evitar fluctuaciones en el tiempo de ciclo de comunicaciones. Especificar un tiempo de ciclo de comunicaciones más prolongado puede evitar que se detecte un error en una unida esclava con una velocidad de procesamiento más lenta.

Si las comunicaciones de E/S remotas reales tardan menos que el tiempo de ciclo de comunicaciones especificado, las comunicaciones de E/S remotas esperarán a que se agote el tiempo del ciclo de comunicaciones. Si las comunicaciones de E/S remotas reales tardan más, las comunicaciones de E/S remotas se efectuarán en el intervalo de tiempo real, independientemente del tiempo de ciclo configurado.

## Configuración del temporizador de mensajes

Ficha Message Timer (Device - Parameter - Edit)

General   1/0	Allocation(OUT)   1/0 Allo	scation(IN)
Communication Lycle Time	Message Limer Siz	ive Function
#	Message Timer	×
#00	2000 ms	
#01	2000 ms	
#02	2000 ms	
#03	2000 ms	
#04	2000 ms	
#05	2000 ms	
🔊 #06	2000 ms	
🗇 #07	2000 ms	
🗇 #08	2000 ms	
#09	2000 ms	
#10	2000 ms	
🔊 #11	2000 ms	
🕼 #12	2000 ms	
#13	2000 ms	
	2000 ms	
#15	2000 ms	
#16	2000 ms	
🕼 #17	2000 ms	
#18	2000 ms	
#19	2000 ms	-
Edit	Copy to All Device	

El valor predeterminado del temporizador de mensajes es 2 segundos (2.000 ms). Especifique un valor entre 500 y 30.000, en incrementos de milisegundos.

Para modificar el valor, efectúe el siguiente procedimiento.

1. Para cambiar la configuración, haga doble clic en una dirección de nodo (#) (o bien, seleccione una dirección de nodo y haga clic en el botón **Edit**). De este modo se abrirá el siguiente cuadro de diálogo.

New Mercade	Timer - RTTT - mt
New message	
	Setup Range 500 - 30000 m

2. Especifique un valor y haga clic en OK.

**Nota:** Para configurar el mismo valor en todos los dispositivos, seleccione el valor de dirección de nodo que desee configurar y, a continuación, haga clic en el botón *Copy to All Device*.

- Nota: El temporizador de mensajes monitoriza los tiempos de espera en las comunicaciones de mensajes (el mismo temporizador se utiliza tanto para las comunicaciones de mensajes explícitos como de mensajes FINS), y puede configurarse para cada dispositivo en el que se efectúan comunicaciones (destinos de mensajes).
  - Si el dispositivo de comunicaciones de destino (es decir, el destino de los mensajes) tarda en responder, será necesario incrementar el tiempo de mensaje especificado. (La respuesta puede tardar bastante, especialmente al atravesar capas de red en las comunicaciones de mensajes FINS. En ese caso, debe especificarse un valor de temporizador mayor.) No obstante, si se especifica un valor de temporizador alto, el siguiente mensaje no podrá ser enviado al mismo dispositivo de comunicaciones mientras se esté esperando una respuesta.
  - La unidad DeviceNet monitoriza los tiempos de espera de mensajes con este temporizador. Por su parte, la monitorización con el tiempo de monitorización de respuesta de instrucciones CMND, SEND y RECV es realizada por la CPU. Por consiguiente, si el temporizador de mensajes o el tiempo de monitorización de respuesta de instrucciones CMND, SEND y RECV se configuran con un valor superior al del otro, ello no tendrá ninguna consecuencia.
  - Configure el temporizador de monitorización de respuesta a las instrucciones CMND, SEND y RECV con el mismo valor, o superior, que el del temporizador de mensajes (monitorización del tiempo de respuesta a instrucciones CMND/SEND/RECV Temporizador de mensajes).
     Si se producen numerosos tiempos de espera, configure en ambos casos valores superiores, aunque manteniendo la relación previamente indicada.

## Configuración como función esclava

#### Ficha Slave Function (Device - Parameter - Edit)

La función esclava puede activarse desde la ficha Slave Function.

**IMPORTANTE:** Para habilitar la función esclava, seleccione el dispositivo y, a continuación *Device -Property*. Seleccione la opción *Enable Slave* en el cuadro de diálogo Properties de la unidad DeviceNet serie CS/CJ.

Para configurar la función esclava, efectúe el siguiente procedimiento.

- 1. Haga clic en la ficha Slave Function.
- 2. De este modo se abrirá la siguiente ventana.

Edit Device Parameters	×
General I/D Allocation( Communication Cycle Time M	OUT) I/D Allocation(IN) Iessage Timer Slave Function
C Julo Connection OUT Area : 1/0 Relay Allocated : 3370 Occupied : 2 Byte	IN Area : I/O Relay T Allocated : 3270 Occupied : 2 Byte
C User Setup Pol Bit-Strobe COS Cyclic	
CUT	Arra: DO Belay
Allocated : 0	Allocated : 0
Uccupied: 0 Byte	Clecupied: Byte
	OK Cancel

- Especifique una conexión.
   La configuración predeterminada es Auto Connection. Para configurar una conexión, haga clic en la opción User Setup.
- Especifique las áreas de E/S a utilizar para las comunicaciones de E/S remotas.
   Especifique las áreas, canales de inicio, tamaños asignados para entradas (unidad esclava a maestra) y salidas (unidad maestra a esclava).

Si ha seleccionado la opción *User Setup*, configure todas las conexiones que desee utilizar. Es posible configurar un máximo de dos conexiones.

**IMPORTANTE:** • No es posible configurar simultáneamente COS y Cyclic.

• Si se utiliza una conexión de sondeo y COS, o bien una conexión de sondeo y cíclica, la configuración de salida de ambas conexiones debe ser idéntica.

# C Administración de archivos EDS

La presente sección describe la administración de los archivos EDS utilizados en Network Configurator.

# C-1 Instalación de archivos EDS

# **EDS File - Install**

La instalación de un archivo EDS permite a Network Configurator admitir un nuevo tipo de dispositivo. Para instalar un archivo EDS, efectúe el siguiente procedimiento.

1. Seleccione EDS File - Install.

De este modo se abrirá la siguiente ventana.

Install EDS File	e				×
Look jn: 🖾	Eds	•	• 🗈 C	* 💷 •	
0930DSL00     0930DSL00     0200008161     3G3FV-PDR     3G3MV-PDF     3G8F7-DRM     9515-A003.0	19.eds 01447.EDS T1-SIN.eds RT1-SINV.eds 421.eds EDS	C200HW-DRM21.eds C200HW-DRT21.eds C200HW-DRT21.eds CPM22-DRT.eds CPM2C-S100C-DRT.eds CPM2C-S110C-DRT.eds CQM1-DRT21.eds	ब्रो CSIV ब्रो CVM ब्रो DRT ब्रो DRT ब्रो DRT	W-DRM21.eds 1-DRM21.eds 1-222C2.eds 1-AD04.eds 1-AD04H.eds 1-B7AC.eds	
File name:		**	— r	<u>•</u>	J
Files of tupe:	Electronic Da	eus	T I	Cancel	
Device Inforr Venda Device Typ Product Nam Revisio	mation or : OMRON C e : Generic D e : DRT1-232 n : 1.04	orporation 22			
					1

- 2. Seleccione el archivo EDS que desee instalar. La información del dispositivo aparecerá en la parte inferior de la ventana.
- 3. Haga clic en el botón **Open**.

El archivo se agregará a la ventana Hardware List como nuevo hardware.

- Si ya existe el mismo hardware, se actualizará a la versión más reciente.
- Si la versión de hardware es diferente, se agregará a la Hardware List de la siguiente manera.



# C-2 Creación de archivos EDS

# **EDS File - Create**

Los archivos EDS son absolutamente esenciales para crear una configuración de red utilizando Network Configurator. Para crear un archivo EDS, efectúe el siguiente procedimiento.

1. Seleccione EDS File - Create.

De este modo se abrirá la siguiente ventana.

Create EDS File	X
Device Information	
Vendor ID : 47 Vendor Na	ame :
Device ID : 12 Device Ty	ipe :
Product Code 51 Product N	ame : C200HW-DRT21
Major Rev. : 1 Catalog :	
Minor Rev. : 3	Upload from Device
Pol Bit-Strobe □ COS	Cyclic
COUT	IN
Size : 64 Byte	Size: 64 Byte
Valid Bits: 0 (0:Valid al Bits	) Valid Bits : 0 (0:Valid all Bits )
Name : OUT Data	Name : IN Data
Path:	Path:
Help:	Help:
P	
	OK Cancel

2. Configure la información del dispositivo y la información de E/S.

- La información del dispositivo puede obtenerse de un dispositivo de red cuando la red esté online.
- 3. Haga clic en el botón Obtain from Device. De este modo se abrirá la siguiente ventana.

Target Device	×
Target Node Address :	Setup Range 0 - 63
ОК	Cancel

- Configure la dirección de nodo del dispositivo de destino y, a continuación, haga clic en OK.
   Consulte el manual del dispositivo pertinente, configure una conexión de E/S y un tamaño de E/S compatible con el dispositivo.
- 5. Haga clic en OK.

El archivo se agregará a la ventana Hardware List como nuevo dispositivo, del mismo modo que en la instalación del archivo EDS.

**Nota:** La configuración de parámetros del dispositivo no puede realizarse con la función de creación de archivo EDS de Network Configurator. Para configurar los parámetros del dispositivo, deberá solicitar el archivo EDS al fabricante del dispositivo.

# C-3 Eliminación de archivos EDS

# EDS File - Delete

Para eliminar un archivo EDS, efectúe el siguiente procedimiento.

- 1. En la ventana Hardware List, seleccione el hardware (es decir, el dispositivo).
- 2. Seleccione EDS File Delete.

Seguidamente se abrirá una ventana de confirmación. Puede verla en el ejemplo siguiente.



3. Haga clic en el botón Yes.

El archivo EDS y el dispositivo de destino se borrarán de la ventana Hardware List.

# C-4 Guardar archivos EDS

# EDS File - Save

Para guardar un archivo EDS, efectúe el siguiente procedimiento.

1. En la ventana Hardware List, seleccione el hardware (es decir, el dispositivo).

2. Seleccione *EDS File - Save*.

Seguidamente se abrirá una ventana para especificar la carpeta y el nombre de archivo para guardar el archivo EDS. Puede verla en el ejemplo siguiente.

ave EDS File			?
Savejn: 🔄 Eds	<b>.</b>	- 🗈 (	* == •
@ 0930D5L009.eds	C200HW-DRM21.eds	۸cs	1W-DRM21.eds
20000816101447.EDS	C200HW-DRT21.eds	je C∧l	M1-DRM21.eds
@ 3G3FV-PDRT1-SIN.eds	of CPM28-DRT.eds	<u>⊨</u> DR	T1-232C2.eds
G3MV-PDRT1-SINV.eds	CPM2C-S100C-DRT.eds	DR	T1-AD04.eds
3G8F7-DRM21.eds	CPM2C-S110C-DRT.eds	P DR	T1-AD04H.eds
9 515-A003.ED5	CQM1-DRT21.eds	🖻 DR	T1-B7AC.eds
•			Þ
File name:			<u>S</u> ave
Save as type: Electronic Da	ita Sheet(*.eds)	•	Cancel
Device Information			
Vendor:			
Device Type :			
Product Name :			
Revision :			

3. Especifique una carpeta y un nombre de archivo y, a continuación, haga clic en el botón **Save**. El archivo EDS quedará guardado.

# C-5 Búsqueda de archivos EDS

# EDS File - Find

Efectúe el siguiente procedimiento para buscar un dispositivo (es decir, un archivo EDS) que aparezca en la ventana Hardware List.

1. Seleccione EDS File - Find.

De este modo se abrirá la siguiente ventana.

Find EDS File	2
Figd what	End Nes
	Cancel
Match case	

- 2. Especifique la cadena de caracteres que desee buscar y, a continuación, haga clic en el botón **Find Next**.
- 3. Si se detecta un dispositivo que se ajusta a los criterios de búsqueda, el cursor se situará sobre el mismo.
- 4. Para terminar la búsqueda, haga clic en el botón Cancel.
- Nota: La búsqueda se realizará en los dispositivos que se encuentren debajo de la posición actual del cursor en la ventana Hardware List.
  - Para efectuar una búsqueda en todos los dispositivos, seleccione *Hardware* en la ventana Hardware List y, a continuación, efectúe la búsqueda.

# C-6 Propiedades de archivos EDS

### **EDS File - Property**

Efectúe el siguiente procedimiento para ver las propiedades de un archivo EDS.

1. En la ventana Hardware List, seleccione el hardware (es decir, el dispositivo).

2. Seleccione EDS File - Property.

De este modo se abrirá la siguiente ventana.

CS1W	DRM21	
Description :	CSW1-DRM21 EDS File	
Create Date :	05-11-2000 12:00:00	
Modify Date :	05-11-2000	
Revision :	1.0	
Vendor :	OMRON Corporation	
Device Type :	Communications Adapter	
Product Name :	2	
Revision :	1.01	
Catalog :		

Podrá ver la fecha y hora de creación del archivo EDS, así como información del dispositivo.

# D Uso de herramientas de uso general para configurar dispositivos

La presente sección explica cómo configurar parámetros no escritos en un archivo EDS, así como el método para configurar direcciones de nodo y velocidades de transmisión en toda la red.

# D-1 Configuración de parámetros de dispositivo especificando clase e instancia

## Tool - General Parameter

Es posible configurar los siguientes elementos para configurar parámetros de dispositivo no escritos en un archivo EDS.

- Código de servicio
- Clase (clase del objeto), instancia (instancia de la clase) atributo (atributo de la instancia)

Para configurar parámetros distintos de estos códigos, la información de configuración para configurar los datos de atributos deberá solicitarse al fabricante del dispositivo. Si existe alguna información desconocida, los parámetros no podrán configurarse.

Para configurar parámetros de dispositivo, efectúe el siguiente procedimiento.

- 1. Conecte Network Configurator online.
- 2. Seleccione Tool General Parameter.

De este modo se abrirá la siguiente ventana.

Setup Paramete	ers X
Target Node Ad	Idress
	Setup Range 0 - 63
Service	
Generic	Apply Attributes
C Custom	Service code set in HEX format string.
Parameter	
Class : 0	All parameters set in HEX format string.
Instance : 1	Attribute data set in Data held.
Data :	
Result :	
<u>S</u> end	Close

3. Especifique la dirección de nodo del dispositivo cuyos parámetros esté configurando en el campo *Target Node Address*.

4. Especifique un servicio.

Podrá especificarse un código de servicio empleando un código de servicio común definido en DeviceNet, o bien especificando el código directamente. Para especificar un código de servicio común definido en DeviceNet, seleccione un servicio en la lista desplegable.

Para especificar un código de servicio directamente, seleccione la opción *Custom Service* del campo *Service* y, a continuación, introduzca directamente el código de servicio en formato hexadecimal.

up Paramete	rr\$	Setup Parameters
arget Node Ad	diess .	Target Node Address
0 4	Setup Range 0 - 63	0 Setup Range 0 - 63
ervice		Service
Generic	Apply Attributes	Generic Apply Attributes
Custom	Apply Attributes Create Delete	Custom     Service code set in HEX format string.
arameter	Find Next Object Instance	Parameter
Class: 0	Get Attribute List Get Attribute Single	Class : 0 All parameters set in HEX format string
instance: 1	Get Attributes All Get Member Insert Member	Instance : 1 Attribute data set in Data field.
Data :	No Operation (NOP) Remove Member Reset	Data :
Result:		Result:

- 5. Especifique la clase e instancia de los parámetros cuya configuración deba leerse o escribirse.
- 6. Introduzca los datos en función del tipo de servicio especificado.
- 7. Introduzca toda la información y, a continuación, haga clic en el botón **Send**. La respuesta del dispositivo aparecerá en el campo *Result*.
- 8. Haga clic en **Close** para salir de la ventana Device Parameter Setting. De este modo, la ventana Device Parameter Setting se cerrará.

#### Ejemplo 1: lectura de parámetros

- 1. Seleccione la opción *Standard* en el campo *Service* y, a continuación, seleccione *Get Attribute Single* en la lista desplegable.
- 2. Especifique la clase e instancia del parámetro a leer.
- 3. Especifique el atributo del parámetro a leer en el campo Data.
- 4. Haga clic en el botón Send. El valor leído aparecerá en el campo Result.

#### Ejemplo 2: configuración de parámetros

- 1. Seleccione la opción *Standard* en el campo *Service* y, a continuación, seleccione *Set Attribute Single* en la lista desplegable.
- 2. Especifique la clase e instancia del parámetro a configurar.
- 3. Especifique el atributo del parámetro a configurar en el campo Data.
- 4. Configure el valor en el área Parameter detrás del atributo del campo Data.
- 5. Haga clic en el botón **Send**.

# D-2 Configuración de direcciones de nodo y de velocidades de transmisión a través de la red

# **Tool - Node Address/Baud Rate Setting**

Efectúe el siguiente procedimiento para configurar la dirección de nodo y la velocidad de transmisión de un dispositivo a través de la red.

- 1. En la red DeviceNet sólo deben estar en servicio el dispositivo a configurar y Network Configurator. Consulte en el manual del dispositivo la configuración predeterminada de dirección de nodo y velocidad de transmisión. Además, conecte Network Configurator utilizando la misma velocidad de transmisión.
- 2. Conecte Network Configurator online.
- 3. Seleccione Tool Node Address/Baud Rate Setting.

De este modo se abrirá la siguiente ventana.

Setup Node Address/Baud rate
Target Node Address
Setup Range 0 - 63
Change Node Address
New Node Address : 0 🚔 Setup Range 0 - 63
Change
Change Baud rate
Current Setup :
New Setup : 125K Bit/s 💌Change
Close

- 4. Especifique la dirección de nodo actual del dispositivo de destino en el campo Target Node Address.
- 5. Para cambiar la dirección de nodo, especifique una nueva dirección de nodo en el campo *New Node Address* y, a continuación, haga clic en el botón **Change**.
- De este modo se modificará la dirección de nodo del dispositivo de destino.
- 6. Para cambiar la velocidad de transmisión, seleccione la velocidad de su preferencia en el campo *New Baud Rate* y, a continuación, haga clic en el botón **Change**.

De este modo se modificará la velocidad de transmisión del dispositivo de destino.

Nota: A través de la red será posible cambiar la dirección de nodo y la velocidad de transmisión sólo de los dispositivos compatibles con esta función.

# E Uso de la herramienta Password Recovery

Si olvida la contraseña configurada para un dispositivo, utilice la herramienta Password Recovery para restablecer la contraseña y volver al estado sin contraseña (configuración predeterminada).

Para restablecer la contraseña de un dispositivo, efectúe el siguiente procedimiento.

- 1. Prepare el ordenador para conectarse a DeviceNet a través de un puerto USB o de la tarjeta de interfaz DeviceNet.
- En el menú Inicio de Windows, seleccione Programas -OMRON Network Configurator for DeviceNet Safety - Password Recovery Tool (en el caso de utilizar el nombre de carpeta predeterminado del programa). De este modo se iniciará la herramienta Password Recovery, y se abrirá la siguiente ventana principal.

Connect Device	
	Please select communication interface. And connect to the target device. Select interface: NETA USB Port V Connect to device
	Cancel

 Seleccione una interfaz para conectarse a la red y, a continuación, haga clic en el botón Connect to Device. Cuando se abra la ventana de búsqueda del dispositivo de destino, haga clic en el botón Refresh.

Browse Network	X
Select the device v	which makes on-line connection.
Browse	
⊡-,9 DeviceNet	2
1	
Refresh	Response wait time : 5000 ms
	OK Cancel

4. Configure el rango de dirección que desee buscar y, a continuación, haga clic en OK.

Browse Address	
Start Address	0
End Address :	63
ОК	Cancel

5. De este modo aparecerán los dispositivos de la red. Seleccione el dispositivo cuya contraseña desee restablecer y, a continuación, haga clic en **OK**.

DeviceNet:	- SCPU01 I-MRD08SL-1		

6. Seguidamente, aparecerá la información necesaria para restablecer la contraseña. Esta información es necesaria para contactar con el Centro de asistencia. Imprima la información copiándola en un archivo de texto o en otra aplicación empleando el Portapapeles.

lease inform the lowing informatio Device Informat	customer support n, and get the "Re ion	center of the sset Key".
Vedor ID:	47	(Dec)
Serial number	FFFF1527	(Hex)
Counter:	0	(Dec)
	Copy to <u>C</u> ipboard	

7. Haga clic en el botón **Next** para abrir la ventana Reset Key Enter. Introduzca la clave de reset proporcionada por el Centro de asistencia y, a continuación, haga clic en el botón **Reset**.

Reset Password	
	Please input "Reset Key", and reset the password.           Reset Key:
	< Back Finish Cancel

8. Si la contraseña se restablece correctamente, se abrirá el siguiente cuadro de diálogo. El dispositivo volverá al estado sin configuración de contraseña (configuración predeterminada). Haga clic en **OK** para cerrar el cuadro de diálogo. Haga clic en el botón **Finish** de la ventana Password Recovery Tool para salir.



Término	Definición
cadena de seguridad	La cadena lógica que actualiza una función de seguridad, y que consta del dispositivo de entrada (sensor), el dispositivo de control (incluyendo un dispositivo de E/S remotas) y el dispositivo de salida (accionador).
canal doble	Uso de dos entradas o salidas como entradas o salidas a efectos de redundancia.
canal individual	Uso de una sola entrada o salida como entrada o salida.
conexión	Una ruta de comunicaciones lógica utilizada para la comunicación entre dispositivos.
conexión monodifusión	Comunicaciones de E/S de seguridad en una configuración 1:1.
conexión multidifusión	Comunicaciones de E/S de seguridad en una configuración 1:n (n = 1 hasta 15).
configuración	Los valores y ajustes para configurar un dispositivo y una red.
conjunto	Datos internos en un dispositivo, agrupados para facilitar el acceso externo a los mismos.
controlador de seguridad (PLC de seguridad)	Un controlador de alta fiabilidad utilizado para el control de seguridad.
datos de seguridad	Datos de alta fiabilidad.
Desconexión de bus	Estado que se produce cuando la tasa de errores a través de un cable de comunicaciones es extremadamente alta. Se detecta un error cuando el contador de errores interno excede de un determinado valor umbral. (El contador de errores internos se borrará al iniciar o reiniciar la unidad maestra.)
DeviceNet Safety	Una red de seguridad que incorpora un protocolo de seguridad DeviceNet para satisfacer los requisitos de hasta el Nivel integral de seguridad (SIL) 3 especificado por la norma IEC61508, y de hasta la Categoría 4 según la norma EN954-1.
Dual Channel Complementary	Configuración para evaluar si dos estados lógicos son complementarios.
Dual Channel Equivalent	Configuración para evaluar si dos estados lógicos son equivalentes.
EPI (Intervalo previsto entre paquetes)	El intervalo de las comunicaciones de datos de seguridad entre la unidad maestra de seguridad y la unidad esclava de seguridad.
Estándar	Un dispositivo o función de dispositivo en el que no se aplican medidas de seguridad.
firma de seguridad	Un certificado de los datos de configuración emitido hacia un dispositivo desde Network Configurator. El dispositivo verifica que los datos de configuración son correctos utilizando la firma de seguridad.
protocolo de seguridad	La jerarquía de comunicaciones integrada para actualizar comunicaciones altamente fiables.
pulso de prueba	Una señal utilizada para detectar el cableado externo en contacto con la fuente de alimentación eléctrica (positiva) o cortocircuitos entre las líneas de señales.
tiempo de discrepancia	El período de tiempo que se produce desde el cambio en una de las dos entradas hasta el cambio en la otra entrada.
tiempo de retención de error	El período de tiempo durante el que debe retenerse un estado de control (datos de control, datos de estado e indicadores LED).
tipo de apertura	El método de apertura de una conexión de seguridad. En la configuración de una conexión a la unidad maestra de seguridad puede seleccionarse uno de los tres tipos disponibles.
TUNID	El UNID del nodo local. Normalmente, el TUNID se configura desde Network Configurator.
UNID	Un identificador para especificar un dispositivo en todos los dominios de una red. Se utilizan valores que combinan la dirección de red y la dirección de nodo.

# Índice

# A

Administración de archivos EDS
Ancho de banda admisible
Ancho de banda de red
Archivos de configuración de red
Asignación del ancho de banda de red
Asignación minimizando el número de canales
Asignados
Automatic Execution Mode

# в

Bloqueo de configuración							. 48
Bloques de funciones							101
Borrar el historial de errores.							117
Búsqueda de archivos EDS .							164

# С

Cálculo del tiempo de reacción máximo
Cambio de estado
Cambio de estado del dispositivo
Carga
Carga de la configuración de red
Carga de parámetros de dispositivo
Channel Mode
Channel Mode de entrada de seguridad
Channel Mode de salida de prueba
Channel Mode de salida de seguridad
Comentario de E/S
Comprobación de la versión
Comunicaciones de mensajes explícitos
Comunicaciones DeviceNet Safety
Comunicaciones estándar DeviceNet
Conexión a la red
Conexión a la red DeviceNet
Conexiones
Configuración de asignaciones de E/S remotas 148
Configuración de datos de entrada de esclava en
estado inactivo
Configuración de direcciones de nodo y de velocidades
Configuración de direcciones de nodo y de velocidades de transmisión a través de la red
Configuración de direcciones de nodo y de velocidades de transmisión a través de la red
Configuración de direcciones de nodo y de velocidades de transmisión a través de la red
Configuración de direcciones de nodo y de velocidades de transmisión a través de la red
Configuración de direcciones de nodo y de velocidades de transmisión a través de la red
Configuración de direcciones de nodo y de velocidades de transmisión a través de la red
Configuración de direcciones de nodo y de velocidades de transmisión a través de la red
Configuración de direcciones de nodo y de velocidades de transmisión a través de la red
Configuración de direcciones de nodo y de velocidades de transmisión a través de la red
Configuración de direcciones de nodo y de velocidades de transmisión a través de la red
Configuración de direcciones de nodo y de velocidades de transmisión a través de la red
Configuración de direcciones de nodo y de velocidades de transmisión a través de la red
Configuración de direcciones de nodo y de velocidades de transmisión a través de la red
Configuración de direcciones de nodo y de velocidadesde transmisión a través de la red167Configuración de E/S locales90Configuración de la unidad esclava de seguridad84Configuración de la unidad esclava de seguridad87Configuración de las conexiones de seguridad80Configuración de las entradas de seguridad90Configuración de las funciones de la unidad90Configuración de las funciones de la unidad90Configuración de los datos del conjunto.143Configuración de los parámetros de las conexiones deseguridad82Configuración de los parámetros de las conexiones deseguridad165Configuración de salidas de prueba92Configuración de salidas de seguridad93
Configuración de direcciones de nodo y de velocidadesde transmisión a través de la red167Configuración de E/S locales90Configuración de la unidad esclava de seguridad84Configuración de la unidad esclava de seguridad87Configuración de las conexiones de seguridad80Configuración de las entradas de seguridad90Configuración de las funciones de la unidad90Configuración de los datos del conjunto.143Configuración de los parámetros de las conexiones deseguridad82Configuración de los parámetros generales82Configuración de salidas de prueba92Configuración de salidas de seguridad93Configuración de seguridad93Configuración de seguridad93
Configuración de direcciones de nodo y de velocidadesde transmisión a través de la red167Configuración de E/S locales90Configuración de la unidad esclava de seguridad84Configuración de la unidad esclava de seguridad87Configuración de las conexiones de seguridad80Configuración de las entradas de seguridad90Configuración de las funciones de la unidad90Configuración de los datos del conjunto.143Configuración de los modos de funcionamiento.95Configuración de los parámetros de las conexiones deseguridad165Configuración de parámetros generales92Configuración de salidas de seguridad93Configuración de salidas de seguridad93Configuración de salidas de seguridad165Configuración de salidas de seguridad165Configuración de salidas de seguridad165Configuración de salidas de seguridad93Configuración de parámetros Contact Operation Counter
Configuración de direcciones de nodo y de velocidadesde transmisión a través de la red167Configuración de E/S locales90Configuración de la unidad esclava de seguridad84Configuración de la unidad esclava de seguridad87Configuración de las conexiones de seguridad90Configuración de las entradas de seguridad90Configuración de las funciones de la unidad90Configuración de las funciones de la unidad143Configuración de los datos del conjunto.88Configuración de los modos de funcionamiento.95Configuración de los parámetros de las conexiones deseguridad92Configuración de salidas de prueba92Configuración de salidas de seguridad93Configuración de salidas de seguridad165Configuración de salidas de seguridad93Configuración de parámetro Contact Operation Counter164Threshold124
Configuración de direcciones de nodo y de velocidadesde transmisión a través de la red167Configuración de E/S locales90Configuración de la unidad esclava de seguridad84Configuración de la unidad esclava estándar87Configuración de las conexiones de seguridad90Configuración de las entradas de seguridad90Configuración de las funciones de la unidad90Configuración de los datos del conjunto.88Configuración de los modos de funcionamiento.95Configuración de los parámetros de las conexiones deseguridad92Configuración de salidas de prueba.92Configuración de salidas de seguridad93Configuración de la salidas de seguridad93Configuración de parámetros Contact Operation Counter164Configuración del parámetro Threshold Run Hours124
Configuración de direcciones de nodo y de velocidades         de transmisión a través de la red       167         Configuración de E/S locales       90         Configuración de la unidad esclava de seguridad       84         Configuración de la unidad esclava de seguridad       87         Configuración de las conexiones de seguridad       90         Configuración de las entradas de seguridad       90         Configuración de las funciones de la unidad       90         Configuración de los datos del conjunto.       88         Configuración de los modos de funcionamiento.       95         Configuración de los parámetros de las conexiones de seguridad       82         Configuración de los parámetros generales       92         Configuración de salidas de seguridad       93         Configuración de salidas de seguridad       93         Configuración de salidas de seguridad       93         Configuración de salidas de seguridad       165         Configuración de seguridad       124         Configuración del parámetro Contact Operation Counter       124         Configuración del parámetro Threshold Run Hours       120         Configuración del parámetro Threshold Run Hours       120

Confirmación del tiempo de ciclo							. 95
Conjuntos de E/S							. 84
Connection Status							114
Connection Type							. 83
Contraseña de dispositivo							. 40
Contraseñas olvidadas							169
Controlador lógico de seguridad							. 17
Creación de una red virtual nuev	а						. 34
Cycle Time						9	1, 95

# D

Desbloqueo de la configuración del dispositivo 4	8
Descarga	1
Descarga de parámetros de dispositivo 4	1
Device Status	4
Dirección de nodo	7
Direcciones de salto	4
Discrepancy Time	0
Dual Channel	4

# Е

E/S de seguridad locales	7
DeviceNet serie CS/CJ	3
Edición de parámetros	)
Edición de parámetros del bloque de funciones 105	5
Editor lógico	3
Ejemplo de cálculo del EPI 61	1
Eliminación de archivos EDS	3
Eliminación de dispositivos	3
Eliminación de una página	3
Enable Master Function	3
Enable Slave Function	3
Entrada de seguridad	3
Envío de mensajes explícitos	7
EPI	3
Error Latch Time	3
Esclava estándar DeviceNet	7
Esclavas DeviceNet Safety	7
Especificación de la interfaz de conexión	3
Estado de entrada de seguridad de canal doble 116	3
Estado de terminal de entrada de seguridad 115	5
Estado de terminal de salida de prueba	5
Estado de terminal de salida de seguridad 116	3
<b>o</b>	

# F

Funciones de mantenimiento	118
Funciones de mantenimiento de los módulos de E/S de	Э
seguridad serie DST1	118
Funciones de monitorización	112

# G

Generales	71
Grupo de parámetros generales	. 71
Grupos de parámetros de entradas de seguridad	. 73
Grupos de parámetros de salidas de prueba	. 75
Grupos de parámetros de salidas de seguridad	. 76
Grupos de parámetros de tiempo de funcionamiento.	. 77
Guardar archivos EDS	163
Guardar el historial de errores	117
Guardar el programa	108

#### н

Hardware List						28
Herramienta Password Recovery						169

### L

I/O Comment																		3	31,	74
I/O Connection .																				82
I/O Refresh Cycle																				96
I/O Tag																8	35	, 8	38,	94
I/O Type																		8	35,	88
Indicador Connect	ted	С	or	mp	00	ne	en	t I	Ma	air	nte	en	ar	٦C	е		1	24	1, 1	126
Información de E/	S d	el	b	lo	qu	le	d	e i	fu	nc	cio	ne	es						. '	105
Inserción del indic	ad	or	d	ee	en	tra	ac	la											. '	101
Inserción del indic	ad	or	d	es	sa	lic	la												. '	102
Interfaz de unidad	Et	he	err	ne	t S	SΥ	′S	Μ	A	С	C	S/	С	J					. '	136
Introducción a los	ра	rá	m	et	ro	s	de	εı	ın	id	ac	۱n	na	le	st	ra			. '	143

# L

Last Maintenance Date	. 122
Lectura de archivos de configuración de red	. 38
Lista de menús	, 100

# Μ

Maestra DeviceNet Safety17Maestra estándar DeviceNet17
Maintenance Counter Mode Choice
Modo de controlador independiente
Modo de monitorización
Modo de protección
Monitoring
Monitorización de dispositivos
Monitorización de estado
Monitorización de la tensión
Monitorización de las conexiones de seguridad 113
Monitorización de las horas de funcionamiento 120
Monitorización de los contadores de operaciones de
contacto
Monitorización de parámetros
Monitorización del historial de errores
Monitorización del programa
Monitorización del tiempo de operación
Monitorización del tiempo total en ON
Monitorización online

# Ν

Network Configurator Node Address/Baud Rate Setting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27 167
0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	54
OFF Delay												91

 ON Delay
 91

 Open Type
 82

 Operation Time Exceed Hold
 132

## Ρ

Panel de mensajes	28
Panel Network Configuration	28
Parámetros de dispositivo	41
Programación	101
Propiedades de dispositivo	41
Protección de dispositivos mediante contraseña	40
Protección mediante contraseña del archivo de	
configuración de red	38
Puerto de comunicaciones serie	135
Puerto de interfaz SYSMAC CS/CJ	136
Puerto USB	32
Puntos de E/S de seguridad	17

### R

Registro de la fecha de mantenimiento	122
Registro de las esclavas de seguridad	80
Reset	49
Reset de dispositivos	50
Restricciones de programación	101

# S

Salida de prueba											75
Salida de seguridad											76
Slave I/O											87
Status									8	36,	89

# т

Tarjeta de interfaz DeviceNet
Test Source
Threshold Maintenance Counter
Threshold Network Power Voltage
Threshold Response Time
Threshold Run Hours
Tiempo de actualización de E/S 65
Tiempo de ciclo
Tiempo de funcionamiento
Tiempo de operación
Tiempo de reacción
Tipos de reset
Trigger Address
U
UNID
V

#### v

En las esquinas parte inferiores izquierdas de la portada y contraportada de este manual aparece un código de revisión de manual como sufijo del número de catálogo.



En la tabla siguiente se describen los cambios realizados en el manual en cada revisión. Los números de página hacen referencia a la versión anterior.

Código de revisión	Fecha	Contenido revisado
1	Mayo de 2005	Presentación original