OMRON

BU2002RWLG/BU3002RWLG/BU5002RWLG
無停電電源装置（UPS）

JA 取扱説明書
ZH 操作说明书
IT MANUALE D'ISTRUZIONE
ES MANUAL DEL USUARIO

このたびはオムロン「無停電電源装置（UPS）」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
安全にご使用いただくために、本紙とユーザーズマニュアルを必ずお読みください。また、本紙とユーザーズマニュアルはいつでも参照できるよう大切に保管ください。
ユーザーズマニュアル番号：K1L-D-15036A
承認書面なしに、本書の一部または全部を複製することを禁じます。
JA 万一当社の責任が明らかな場合は、弊社は、当該製品の代替品または購入金額を限度に責任を負うものとします。
ZH 承蒙惠购本公司的“不间断电源（以下简称 UPS）”，谨致谢意。
为确保安全使用，请务必阅读本页和用户手册。请妥善保管本页和用户手册以便随时参阅。
用户手册编号：K1L-D-15036A
IT Grazie per aver acquistato "Il gruppo di continuità (UPS)" OMRON.
Per un uso sicuro del prodotto, assicurarsi di leggere il presente foglio istruzioni ed il manuale utente.
Conservare il presente foglio istruzioni ed il manuale utente in un luogo sicuro per eventuali riferimenti futuri.
Codice del manuale utente: K1L-D-15036A
ES Gracias por adquirir el Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de Omron.
Asegúrese de leer estas instrucciones y el manual del usuario para el uso seguro de este producto.
Por favor guarde estas instrucciones y el manual del usuario en un lugar seguro y accesible para futuras referencias.
Número del manual del usuario: K1L-D-15036A

オムロン株式会社
© All Rights Reserved.
K1L-D-15050B

JA 各部の名称 IT Nomenclature delle parti
ZH 各部分的名称 ES Nombre de cada parte

■BU2002RWLG/BU3002RWLG
■BU5002RWLG

JA ●操作部拡大図
ZH ●操作面板的放大图
IT ●Vista ingrandita del pannello di comando
ES ●Ampliación de la parte de maniobra



①	吸気口	⑤	パソリク交換LED
②	操作表示部	⑥	LCD
③	「電源出力」LED	⑦	電源スイッチカバー
④	パソリク モード LED	⑧	「電源」スイッチ
⑨	「充電」スイッチ	⑩	「ESC」スイッチ
⑪	「上」スイッチ		

JA 適合ケーブル一覧 IT Tabella cavi applicabili
ZH 适用电缆一览 ES Lista de cables compatibles

	BU2002RWLG BU3002RWLG	BU5002RWLG
接続可能電線サイズ／允许连接尺寸／Dimensioni collegabili／Tamaños conectables	0.5 ～ 4 mm²	1.5 ～ 6 mm²
電線被覆剥き／剥线电缆长度／Quantità di cavo spogliato／Cantidad de cable pelado	6 ～ 8 mm	9 ～ 11 mm
締め付けトルク／紧固扭矩／Coppia di serraggio／Torque de apriete	0.49 N·m	1.18 N·m
ケーブル推奨サイズ／推荐电缆尺寸／Dimensioni dei cavi consigliati／Tamaños de cables recomendados	2 mm² (AWG14)	3.5 mm² (AWG12)
アース線／地线／Filo di terra／Cable a tierra	M4ネジ用 M4螺丝用 Per vite da M4 Para tornillo M4	M5ネジ用 M5螺丝用 Per vite da M5 Para tornillo M5

JA 正しい設置方法
ZH 正确的安装方法
IT Installazione corretta
ES Posición correcta para instalación

- 下図で指定した正しい設置方向以外では使用しないでください。
- 本体前面下部に、本機の製品シリアル番号を記した銘板があります。当社へお問い合わせいただく際、製品シリアル番号が必要となります。製品シリアル番号は背面貼付のシール、同梱の製品シリアル番号シール、または LCD パネル操作で表示される情報をご覧ください。
- 指など挟まぬようにスキマを十分に空けてください。
- 使用時、必須按照下图指定的正确安装方向进行安装。
- 该装置不能在下图指定的正确安装方向以外的方向使用。
- 产品序列号：产品序列号记录在铭牌上，铭牌位于本机前面的下部。联系我们时，需要提供产品序列号。产品序列号可通过背面贴纸获取，同包装内的产品序列号贴纸，或通过 LCD 面板操作显示的信息进行查看。
- 请充分注意防止手指等被夹伤。
- Non collocare l'unità in modo diverso rispetto orientamento diverso dai posizionamenti corretti riportati nella figura seguente.
- Prima di installare l'unità, prendere nota del suo numero di matricola. Sarà richiesto il numero di matricola quando si contatta la propria filiale di riferimento. Il numero di matricola è riportato sull'etichetta applicata sul retro dell'unità, sull'etichetta di matricola imballata insieme all'unità e si trova anche tra le informazioni visualizzate sul pannello LCD.
- Prestare particolare attenzione allo schiacciamento delle dita.
- No utilice el equipo con una dirección fuera de lo designado y correcta para la instalación como se señala en la imagen.
- Anote el número de serie del producto antes de su instalación. Se requiere el número de serie del producto para consulta con nosotros. EL número de serie del producto se puede consultar en la etiqueta pegada en la parte trasera del equipo, en el número del producto incluido y la información mostrada por la operación del panel de LCD.
- Tener cuidado para no lastimarse los dedos.

JA 誤った設置方法
ZH 错误安装方法
IT Posizionamenti errati
ES Método de instalación incorrecto

日本語 JA 安全上のご注意

安全に使用していただくために重要なことがらが書かれています。設置やご使用前に必ずお読みください。
安全にご使用いただくために、本紙とユーザーズマニュアルを必ずお読みください。また、本紙とユーザーズマニュアルはいつでも参照できるよう大切に保管ください。

⚠ 危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜、ペットに係わる拡大損害を示します。

⃠：禁止（してはいけないこと）を示します。例えば ⃠ は分解禁止を意味します。

❗：強制（必ずしなければならないこと）を示します。例えば ❗ はアースの接続が必要であることを意味します。

なお、注意に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性もあります。いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

⚠ 危険（製品の想定）

UPS の故障や外部要因による異常が発生した場合も、システム全体が安全側に働くように、UPS の外部で安全対策を施してください。異常動作に伴い、重大な事故につながる恐れがあります。

⚠ 注意（設置・接続時）

重量・バランスに注意して運搬し、安定のよい頑丈な場所に置いて使用すること。
- 転倒や落下するとけがをすることがあります。
- 本機の質量は、BU2002RWLG：約 28kg、BU3002RWLG：約 33kg、BU5002RWLG：約 61kg です。
- 落下させた場合はけがの原因を中止し、点検、修理を依頼してください。
- 修理については、お客様自身で絶対に分解しないでください。

フロントパネルの側面に手を掛けて持ち上げないこと。
- パネルが外れて落下するとけがなどの危険があります。

取り付け方向以外の使用をしないこと。
- 小さい台に手様がかぶったりすると、呼吸を妨げる危険性があります。

本機の「AC 入力」はお定格入力電圧（AC200/208/220/230/240V）、50/60Hz の商用電源に接続してください。
- 電圧、周波数の違う商用電源に接続すると、火災を起こすことがあります。
- 本機が故障することがあります。

異常（異音・臭い）時、BU5002RWLG の場合は、AC 入力ブラグを電源コンセントから抜く。背面の入力過電流保護スイッチ「INPUT PROTECTION」を OFF にする。BU2002RWLG/BU3002RWLG の場合は、入力側に取り付けられた外部設置ブレーカを OFF にすること。
- 煙が出続けるなどの異常状態のまま使用すると、感電や火災の原因となります。
- ドライヤー、一部の電磁調理など、交流電源や外サイクルの方で電流が流れる半波整流機器を接続しないこと。
- 上記の機器など、無停電電源装置が故障することがあります。

BU2002RWLG は 11A 以上、BU3002RWLG は 16A 以上、BU5002RWLG は 27A 以上の電流容量のある商用電源に接続すること。
- 電源配線が発熱することがあります。

BU5002RWLG
- 出力容量最大値の機器を接続した場合、本来 で BU2002RWLG は 11A、BU3002RWLG は 16A、BU5002RWLG は 27A の入力電流が流れます。

入力ケーブル定格値より必ず指定通りの接続をすること。AC 入力端子と線の色を間違えないこと。
- 感電、発煙の危険があります。

商用電源と接続されている状態で、本機の AC 入力端子の接続作業を行なわないこと。
- 感電、漏電の危険があります。

使用時は出力用端子台のカバーをふせて取り付けること。また、外した状態でインバータを入れないこと。
- 「電源」スイッチを入れると出力用端子台に電圧が印加され、感電することがあります。

アース接続（接地）を確実に実施すること。
- 「AC 入力」プラグ接続の場合はその主幹商用電源に、端子台接続の場合は商用電源にアース接続してください。アース接続を実施しないと、感電や故障時があった場合に感電することがあります。

分解、修理、改造をしないこと。
- 感電したり、火災を起こす危険があります。

指定時間を超過の充電をしないこと。
- 転倒や落下するとけがをすることがあります。
- 指定方向以外で設置すると、バッテリが液漏れしたときの保護ができません。
- 縦置き時は同梱の縦置きスタンドを使用してください。

最高気温が 40℃を超える場所で使用しないこと。
- バッテリが急激に劣化し、火災の危険があります。
- 本機が故障したり、誤動作を起こすことがあります。

使用保護環境以外の設置や接続環境を超えるご使用。
次のような場所で設置や保管をしないこと。
- 湿度が 10%よりも低い／湿度が 90%よりも高い場所に保管しないこと。周囲湿度が 0℃よりも低い／周囲湿度が 40℃よりも高い場所で使用しないこと。（結露すること）
- 湿度が 10%よりも低い／湿度が 90%よりも高い場所で使用しないこと。腐食性ガスのないキャビネットなど密閉した場所／可燃性ガスや腐食性ガスがある場所、極端に埃の多い場所／直射日光が当たる場所、振動や衝撃が加える場所、塩分、水蒸気がある場所、屋外など。

⚠ 注意（保守時）

接続機器の保守を行う場合は、本機の「電源」スイッチを切って出力を停止し、「商用電源」の供給をとめること。
- 本機の電源は出力は、無停電電源装置（UPS）が運転状態のとき商用電源を停止しても出力は停止せず、しばらくの間、本機内部に充電されています。

分解、修理、改造しないこと。
- 感電したり、火災を起こす危険があります。

内部から液体が漏れたら、液体にさわらないこと。
- 失明したり、やけどをする危険があります。
- 目や皮膚に付いてしまったら、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診療を受けてください。

本機を火の中に投棄しないこと。
- 割れて内部が破裂してやけどの原因となります。

無停電電源装置（UPS）の「電源出力」コンセントに金属物を挿入しないこと。
- 感電する恐れがあります。

バッテリ接続コネクタに金属物を挿入しないこと。
コネクタの端子間をショートしないこと。
- 感電する恐れがあります。

⚠ 注意（パソリク交換時）

交換作業は安定した、平らな場所で行うこと。
- パソリクは落下しないように、しっかりと保持してください。
- 落下によるけが、液漏れ（酸）によるやけどなどの危険があります。

指定以外の交換パソリクは使用しないこと。
- 火災の原因となることがあります。

交換パソリクは、取り外したものと同じ向きに取り付けること。
- 商品型式、
  BU2002RWLG 交換用バッテリパック：BUIB2002RW
  BU3002RWLG 交換用バッテリパック：BUIB3002RW
  BU5002RWLG 交換用バッテリパック：BUIB3002RW（2 個使用）
  の確認をご入念の上、交換作業を行ってください。
- バッテリを接続する際、火花が飛び、爆発・火災の原因となる恐れがあります。

バッテリから液漏れがあるときは（液体（希硫酸）に触らないこと。
- 失明したり、やけどをする危険があります。
- 目や皮膚に付いてしまったら、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診療を受けてください。

バッテリの分解、改造をしないこと。
- 希硫酸が漏れ、触ると失明、やけどなどの恐れがあります。

バッテリを落下させないこと。強い衝撃を与えないこと。
- 希硫酸が漏れたりすることがあります。

バッテリを金属物でショートさせないこと。
- 感電、発熱、やけどの恐れがあります。

バッテリを火の中に投げ入れたり、破壊したりしないこと。
- バッテリ内部の電解液（希硫酸）が漏れることがあります。

新しいバッテリと古いバッテリを同時に使用しないこと。
- 希硫酸が漏れたりすることがあります。

お願い

寒い場所から暖かい所へ移動された直後は、結露防止のため使用しばらくお待ちください。
- 急に暖かい所へ移動すると水分が付着し（結露）、そのまま通電すると故障することがあります。

購入されましたら、早目に充電してください。
- ご購入後長期間使用しないでいると、バッテリの特性が劣化し、使用できなくなる恐れがあります。

本機と商用電源に接続することでバッテリが充電されます。
充電を保管する場合は 8 時間以上充電し、「電源」スイッチを切ってください。

保管温度 25℃以下の場合 6 ヵ月以内、保管温度 40℃以下の場合 2 ヵ月以内に再充電してください。
- バッテリは使用しない場合でも自己放電し、長期間放置しますと過放電状態となります。バックアップ時間が短くなったり、使用できなくなることがあります。その場合は、ユーザーズマニュアルに従い、バッテリ交換を行ってください。

ご使用に関するご承諾事項

「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。したがって、お客様におかれましては、どのような用途に「当社商品」を これらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても、「当社」の意図を超えた特別の品質、または当該「当社商品」の使用方法等を「当社」が予め承認した場合は、この限りではありません。
(a) 高い安全性が必要とされる用途（例：原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及ぼされる用途）
(b) 高い信頼性が必要な用途（例：ガス・水道・電気等の供給システム、24 時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を敵取る用途）
(c) 厳しい条件または環境での用途（例：屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的影響を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など）
(d) 「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途

上記の（a）から（d）に記載されているが、「本カタログ等記載の商品」は自動車（二輪車を含む、以下同じ）向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないでください。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

EC 指令への適合

- 本製品の EC 指令適合商品は、EMI に関して十分適コミッション規格に適合していますが、特に Radiated emission（30M ～ 1GHz）に関しては、ご使用になる制御盤の構成、接続される他の機器との関係、配線等により変化することがあります。したがって、向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないでください。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

UL への適合

- 本機を UL 規格適合品として使用される場合は、バッテリ交換作業はパッテリの危険性や注意すべきことを理解している人に依頼する、もしくはその人の監督の下で行ってください。

中文 ZH 安全注意事项

本说明书中记述了确保安全使用的重要事项。在安装与使用装置前，敬请务必仔细阅读。
关于本说明书安全方面记号的含义如下所示：

⚠ 危险 表示操作失误可能会导致人员伤亡的内容。

⚠ 注意 表示操作失误可能会致残、导致物质损失的内容。

※所谓物质损失是指房屋、家产以及家畜、宠物相关的连带损失。

⃠：表示禁止（不可以做的事情）。比如：⃠ 代表禁止分解的意思。

❗：代表强制（必须做的事情）。比如：❗ 代表必须接地的意思。

此外，即使是注意事项中所记载的内容，根据情况也可能会导致严重后果。总之，这里记述的均为重要内容，请务必严格遵守。

⚠ 注意（产品用途）

请在 UPS 外部采取足够的安全措施，确保即使由于 UPS 故障或外部原因而发生异常时整个系统也能够安全动作。否则，可能会由于异常动作而引发重大事故。

⚠ 注意（安装与连接时）

搬运时应当注意重量与平衡，将装置放置在稳定安装的场所使用。
- 一旦翻倒或掉落可能导致受伤。
- 本机重量 BU2002RWLG：约 28kg；BU3002RWLG：约 33kg；BU5002RWLG：约 61kg。
- 万一掉落时，请立即停止本装置的使用，并委托相关单位进行检查和维修。
- 关于维修，请联系咨询窗口。

关于事情发生时的紧急停电的解决措施。
- 面板可能松动、坠落，引发受伤等危险。

勿装用为塑料袋，应当移放至幼儿的手触摸不到的场所。
- 有闷到塑料袋而发育成长之虞。

本机的 "AC 输入" 必须连接到额定输入电压（AC200/208/220/230/240V）、频率 50/60Hz 的商用电源上。
- 如果连接至不同电压、频率的电源插座，则可能引起火灾。

为防止发生触电事故，BU5002RWLG 及 BU3002RWLG 分别连接到 11A 以上、16A 以上及 27A 以上电流容量的商用电源。
- 电源线可能会发热。

输入电线的额定值必须严格遵守。不要对 AC 输入端子与线的颜色弄错。
- 有引起过电流而导致不间断电源发生故障。

请勿在通电后立即接触端子台。请打开机 AC 输入端子的连接作业。
- 有触电的危险。

使用时，请务必安装输出端子台的防护罩。未安装时，请勿通过 "电源" 开关。
- 有触电的危险。

在备份运转中，请勿将本机的 "AC 输入" 插头插入至本机的 "电源输出" 插座。
- 可能导致本装置发生故障。

切换开关的红闪（欧光打印机等）连接至本装置。
- 在商业化操作的场所，可能由于受浪涌电流的影响本机无法正常工作。

请勿将本装置与电机等电感性设备连接。
- 有时会发生故障。

请勿将本装置安装在有可燃气体或腐蚀性气体的场所、阳光直射的场所、灰尘极多的场所、产生振动或撞击的场所。
- 可能导致火灾、触电事故、故障等。

不得将本机与超出其输出容量的设备相连。
- 可能导致本机故障。

不得将本机与超出其输出容量的设备相连。
- 可能导致本机故障。

请勿将本装置用于医疗设备。
- 关于维修，请联系咨询窗口。

已达使用寿命的电池应当及时更换，或者停止使用本机。
- 继续使用时，会由液体泄漏引发火灾或触电。

环境温度	保存寿命
25℃	5 年
35℃	2.5 年

※左表为标准使用条件下的预期寿命，即保证值。

应时常用干布擦拭 AC 输入插头及电源输出插座上的灰尘。
- 引起火灾的危险。

不得在密闭场所或者靠近外盖的状态下使用本机。
- 可能会引发异常发热或火灾。
- 在有使用时间寿下，可能会从电池释放氢气，引发破裂或爆炸。请进行本机周边的换气。

出现 "电源" 开关停止输出，然后停止 "商用电源" 的供电。
- 在这种状态下进行使用会引发火灾。
- 出现这种状态时，一定要中止使用，委托您的经销商或咨询窗口进行检查、修理。
- 使用时如果发生异常，请迅速将 "AC 输入" 插头从电源插座（商用电源）拔下，或安装外部断路器，设置为可迅速关闭断路器的状态。

请勿出现以下情况，否则将导致本机故障。
- 有头晕或出现异味时。
- 有东西或液体的危险。
- 如果发现烟或异味上，请立即关闭本装置的电源 EMI 相关通用技术标准，但是
- 电池的使用时，也会发生自放电。长期放置会导致过放电状态。备份时间缩短，可能会无法使用。
- 保管温度 25℃以下的情况下，请在 6 个月以内充电。
- 保管时，请关闭 "电源" 开关。
- 保管中出现 "电源" 开关停止输出的 ON/OFF 操作。

本机的出力端子台（螺丝端子）采用 L 形压着端子，并以此端子的连接作业。
- 本机的出力端子台（螺丝端子）采用 L 形压着端子，并以此端子的连接作业。

使用和保管环境不得超过使用范围。
不得在以下场所长时间连续保管。
- 不得在湿度低于 10%／湿度高于 90%的场所保管。
- 不得在周围温度低于 0℃／周围温度高于 40℃的场所使用。（不结露）
- 不得在湿度低于 10%／湿度高于 90%的场所使用。
- 无腐蚀的粗子等封闭性场所／存在易燃性气体或腐蚀性气体的场所、阳光直射的场所、灰尘极多的场所、产生振动或撞击的场所。
- 可能导致火灾、触电事故、故障等。

不得将本机与超出其输出容量的设备相连。
- 可能导致本机故障。

请勿将本装置用于医疗设备。
- 关于维修，请联系咨询窗口。

已达使用寿命的电池应当及时更换，或者停止使用本机。
- 继续使用时，会由液体泄漏引发火灾或触电。

⚠ 注意（使用时）

不得弄湿或向装置洒水。
若装置跌落，应当中止使用。
- 否则可能引发触电或火灾。
- 如果发生冒水或生烟等，请立即中止使用本机，从商用电源拔下 AC 输入电缆，委托检查、修理。
- 关于修理，请联系咨询窗口。

已达使用寿命的电池应当及时更换，或者停止使用本机。
- 继续使用时，会由液体泄漏引发火灾或触电。

环境温度	保存寿命
25℃	5 年
35℃	2.5 年

应时常用干布擦拭 AC 输入插头及电源输出插座上的灰尘。
- 引起火灾的危险。

不得在密闭场所或者靠近外盖的状态下使用本机。
- 可能会引发异常发热或火灾。
- 在有使用时间寿下，可能会从电池释放氢气，引发破裂或爆炸。请进行本机周边的换气。

出现 "电源" 开关停止输出，然后停止 "商用电源" 的供电。
- 在这种状态下进行使用会引发火灾。
- 出现这种状态时，一定要中止使用，委托您的经销商或咨询窗口进行检查、修理。
- 使用时如果发生异常，请迅速将 "AC 输入" 插头从电源插座（商用电源）拔下，或安装外部断路器，设置为可迅速关闭断路器的状态。

请勿出现以下情况，否则将导致本机故障。
- 有头晕或出现异味时。
- 有东西或液体的危险。
- 如果发现烟或异味上，请立即关闭本装置的电源 EMI 相关通用技术标准，但是
- 电池的使用时，也会发生自放电。长期放置会导致过放电状态。备份时间缩短，可能会无法使用。
- 保管温度 25℃以下的情况下，请在 6 个月以内充电。
- 保管时，请关闭 "电源" 开关。
- 保管中出现 "电源" 开关停止输出的 ON/OFF 操作。

本机的出力端子台（螺丝端子）采用 L 形压着端子，并以此端子的连接作业。
- 本机的出力端子台（螺丝端子）采用 L 形压着端子，并以此端子的连接作业。

使用和保管环境不得超过使用范围。
不得在以下场所长时间连续保管。
- 不得在湿度低于 10%／湿度高于 90%的场所保管。
- 不得在周围温度低于 0℃／周围温度高于 40℃的场所使用。（不结露）
- 不得在湿度低于 10%／湿度高于 90%的场所使用。
- 无腐蚀的粗子等封闭性场所／存在易燃性气体或腐蚀性气体的场所、阳光直射的场所、灰尘极多的场所、产生振动或撞击的场所。
- 可能导致火灾、触电事故、故障等。

不得将本机与超出其输出容量的设备相连。
- 可能导致本机故障。

请勿将本装置用于医疗设备。
- 关于维修，请联系咨询窗口。

已达使用寿命的电池应当及时更换，或者停止使用本机。
- 继续使用时，会由液体泄漏引发火灾或触电。

⚠ 注意（更换电池时）

更换作业应在稳定平坦的地方进行。
- 否则可能引发受伤等危险。

不得弄湿或向装置洒水。
- 可能会有发生冒烟或着火的危险。

请勿将电池投入火中。
- 可能会有发生爆炸的危险。

请勿将电池短路。
- 可能会有发生发热、烧伤等事故。

请勿将电池进行插入金属物、不得将连接口的端子短路。
- 可能会有发生触电

OMRON

BU2002RWLG/BU3002RWLG/BU5002RWLG Uninterruptible Power Supply (UPS)

EN **INSTRUCTION MANUAL**
DE **BEDIENUNGSANLEITUNG**
FR **MODE D'EMPLOI**

Thank you for purchasing Omron's Uninterruptible Power Supply (UPS).
Be sure to read this document and User's Manual for safe use.
EN Be sure to store this document and User's Manual carefully so that it can be referred to at any time when necessary.
User's Manual number: K1L-D-15036A

DE Vielen Dank für den Kauf der unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV). Um die Sicherheit beim Gebrauch des Gerätes zu gewährleisten, lesen Sie bitte unbedingt diese Bedienungsanleitung und das Benutzerhandbuch durch.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung und das Benutzerhandbuch so auf, dass Sie jederzeit darin nachschlagen können.
Benutzerhandbuchnummer: K1L-D-15036A

FR Merci pour votre achat d'une Alimentation sans interruption (ASI) d'Omron.
Pour une utilisation en toute sécurité, veuillez lire ce document et le mode d'emploi de l'utilisateur attentivement.
Veuillez conserver dans un endroit facile d'accès ce document et le mode d'emploi de l'utilisateur afin qu'il puisse être consulté à tout moment.
Numéro du mode d'emploi de l'utilisateur : K1L-D-15036A

OMRON Corporation
© All Rights Reserved.
K1L-D-15050B

English EN Safety Precautions

Important information for safe operation is described. Be sure to read it before installation and start of use.
The safety symbols and their meaning used in this manual are as follows:

⚠ Warning Misuse may cause death or serious injury.

⚠ Caution Misuse may cause injury or property damage.

* Property damage means damage to houses/household effects, livestock, and pet.

⃠ : Indicates prohibition. For example, ⃠ indicates that disassembly is prohibited.

❗ : Indicates obligation. For example, ❗ indicates that grounding is necessary.

Note that events categorized as a caution required matter also may cause more serious results under certain conditions. The information described here is very important and must be strictly observed.

⚠ Warning (for use of this product)

Provide safety measures in external circuits, not in the UPS, in order to ensure safety in the system if an abnormality occurs due to malfunction of the UPS or another external factor affecting the UPS operation. Not doing so may result in serious accidents.

⚠ Caution (for installation and connection)

Carry the unit considering its weight and balance, and place it on a stable and robust base. ❗
- Dropping or toppling the unit may cause injury.
- The approximate weights of the units are 28kg (BU2002RWLG), 33kg (BU3002RWLG) and 61kg (BU5002RWLG).
- If you drop the unit, stop using it and have it inspected and repaired.
- Contact Omron Representatives for repair.

Do not hold the side of the front panel when lifting. ❗
- Injury may result if the panel comes off and falls.

Keep plastic package bags out of reach of children. ❗
- Children may suffocate if they place their heads into plastic bags.

Make sure to connect the unit's AC input plug to a commercial power source with rated input voltage (200/208/220/240VAC) and rated 50/60Hz frequency. ❗
- Connecting to a commercial power source with a different rated input voltage or frequency may result in a fire.
- The unit may fail.

For BU002RWLG, when an abnormality (unusual sound or smell) occurs, disconnect the AC input plug from the wall outlet, or turn OFF the INPUT PROTECTION (input overcurrent protection switch) on the back of the unit. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible. For BU2002RWLG or BU3002RWLG, turn OFF the external breaker installed on the input side. ❗
- When performing maintenance on the connected devices, follow the above instruction to disconnect.

Do not connect devices such as dryers, some solenoid valves, etc., and half-wave rectifier that allows only half-cycle AC power to flow through.
- Overcurrent may damage the UPS.

Connect the unit to a wall outlet (commercial power) with the appropriate capacity (11A or greater for BU2002RWLG, 16A or greater for BU3002RWLG and 27A or greater for BU5002RWLG). ❗
- Otherwise, the power cord may be heated.
- When equipment with the maximum output capacity is connected, a maximum current of 11A (BU2002RWLG), 16A (BU3002RWLG), or 27A (BU5002RWLG) flows.

When changing the input cable, make sure to perform the following as specified. Otherwise the line color compatible to each AC input terminal. ❗

Do not perform connection work of the AC input terminal block when connected to the commercial power supply.
- When connecting a cable to the terminal block, use a cable that complies with the input current specification of the UPS.
- Failure to do so may cause electric shock or fire.

When in use, make sure the output terminal block cover is attached. Do not turn ON the power switch when it is detached. ❗

Grounding.
- For AC input plug connection, connect the plug directly to a commercial power source. For terminal block connection, connect the cable to a commercial power source and ground it. A failure or leak that occurs when the unit is not properly grounded may result in electric shock.

Do not disassemble, repair, or modify the unit.
- Doing so may cause an electric shock or a fire.

Do not install the unit in other than specified orientations. ❗
- Dropping or toppling the unit may cause injury.
- If you install the unit in an orientation other than specified, the unit cannot be protected from a battery fluid leakage.
- Use the included vertical stand when positioning the unit vertically.

Do not use the unit where the maximum temperature exceeds 40°C. ❗
- The battery deteriorates rapidly.
- Doing so may cause a failure or malfunction of the unit.

Do not exceed the ranges specified for environmental conditions during use/storage. ❗

Do not install or store the unit in the places listed below. ❗
- Do not store in places where the humidity is lower than 10% or higher than 90%.
- Do not use the unit in places where the ambient temperature is lower than 0°C or higher than 40°C. (With no condensation)
- Do not use in places where the humidity is lower than 10% or higher than 90%.
- Do not install/store the unit in closed places such as cabinets with no clearance, places where there is flammable or corrosive gas, places with large amount of dust, places exposed to direct sunlight, places exposed to shock or vibration, salty or wet places, or outdoors.
- Installation or storing the unit in such a place may cause a fire.

Do not connect equipment that exceeds the output capacity of the unit.

You can use plug strip to connect additional devices, but do not connect devices that exceed the current capacity of the plug strip. ❗
- The current protection of the unit may operate, which may stop the output.
- The wiring of the plug strip heats up, which may cause a fire.

Do not pinch or sharply bend the cable. ❗

Do not fold or knot the cable.
- Doing so may cause the cable to be damaged or heated, which may cause an electric shock or a fire.
- If the cable is damaged, stop using the unit and have the cable repaired.
- Contact Omron Representatives for repair.

All of the included accessories are designed to be used exclusively with the unit. Do not use the accessories with other devices. ⃠
- Doing so may compromise the safety of devices.

Do not block the air vents (front and rear). ❗
- Doing so will cause the internal temperature to rise, which may cause the unit to fail and the battery to deteriorate.
- Leave at least 5 cm of space between the front and the wall, and at least 10 cm of space between the rear vent and the wall.

Do not connect devices that cannot be used with commercial power supply.
- When the unit's power switch is turned ON and an error occurs with the connected devices, the power supply from the commercial power supply is supplied as is to the connected devices.

When installing the unit on a rack, place it on the lower shelf. ❗
- Injury may result if the unit falls.

Make sure to use the mounting screws included with the brackets. ❗
- Mounting screws other than those included may not be strong enough to support the unit, causing it to fall.
- If you attach the case using long screws other than those included with the product, you may damage the internal components.

⚠ Caution (for installation and connection)

When using the unit in the 100V output mode, check that the output voltage is set to 100V, and then turn ON the power switch.
- Connecting a 100V device to the unit while outputting in the 200V mode may cause a failure of the device or a fire.
- The output voltage can be set with "Settings" - "In/Out Settings" - "Output Voltage" in the menu on the LCD.

⚠ Caution (for use)

Do not allow the unit to come in contact with water.
If you drop the unit, stop using it.
- Doing so may cause an electric shock or a fire.
- If the unit becomes wet or is dropped, immediately stop using it, disconnect the AC input cable from commercial power and have the unit inspected and repaired.
- Contact Omron Representatives for repair.

When the battery is dead, replace it immediately, or stop using the unit.
- Continuing the use of it may cause fire or electric shock due to liquid leaks.

Ambient temperature	Expected life
25°C	5 years
35°C	2.5 years

* The values in the table are the expected life under standard use conditions and are not guaranteed.

Using a dry cloth, periodically wipe the dust from the AC input plug, input terminal block and power supply output receptacles.
- Accumulated dust may cause a fire.

Do not use the unit in a closed place and do not cover the unit.
- Doing so may cause abnormal heating or a fire.
- Depending on the operating environment, hydrogen gas may be generated from the battery, resulting in a rupture or explosion. Ventilate the area around the unit.

If you notice an abnormality such as smell, smoke, or leaking fluid, immediately turn OFF the unit's power switch and stop the supply of commercial power.
- Using the unit under conditions may cause a fire.
- In case of this status happens, stop using the unit and ask your dealer or Omron Representatives for inspection and repair.
- Position the unit in such a way that you can immediately disconnect the AC input plug from the wall outlet (commercial power) in the event a problem occurs.

If fluid leaks from the unit, do not touch the fluid.
- Doing so may cause blindness or burns.
- If the fluid contacts your eyes or skin, wash it out with lots of clean water and consult your doctor.

Do not place objects heavier than 25 kg on the unit, and do not drop heavy objects onto the unit.
- Doing so may cause distortion/damage to the case or a failure of the internal circuit, which may cause a fire.

The unit is equipped with a bypath circuit which is able to supply electric power to connected devices even when the inner control circuit is broken down by defects or malfunctions.
- Output is continuing even when all indicators of the front panel are off.
- Output ON/OFF cannot be controlled with the "Power" switch on the front panel. If you want to stop the output, either stop the input from commercial power or disconnect the AC input plug from the wall outlet (commercial power).

Do not sit or stand on top of the product, use it as a step ladder, or bear objects on it.
- Doing so may cause the unit to fail or to fall over and result in injury.

⚠ Caution (for maintenance)

When maintaining the connected equipment, turn OFF the unit's power switch to stop the output, and stop the supply of commercial power. ❗
- Even if commercial power to the UPS is stopped while it is in operation, the power output of this unit does not stop and power is supplied from the receptacle.

Do not disassemble, repair, or modify the unit.
- Doing so may cause an electric shock or a fire.

If fluid leaks from the unit, do not touch the fluid.
- Doing so may cause blindness or burns.
- The lead battery in the unit may explode, or leak dilute sulfuric acid.

Do not throw the unit into fire.
- The lead battery in the unit may explode, or leak dilute sulfuric acid.

Do not insert metal objects into the power supply output receptacle of the UPS.
- Doing so may result in electric shock.

Do not insert metal objects into the battery connectors.
Do not create a short between the connector terminals.
- Doing so may result in electric shock.

⚠ Caution (for battery replacement)

Perform replacement on a stable and flat place. ❗
- Handle the battery carefully so that you do not drop it.
- Not doing so could cause injury or burns due to liquid (acid) leakage.

Use a specified battery for replacement. ⃠
- Replacement battery pack for BU2002RWLG: BUB2002RWG
- Replacement battery pack for BU3002RWLG: BUB3002RWG
- Replacement battery pack for BU5002RWLG: BUB3002RWG (2PCS.)

Do not replace the battery in a place where there is flammable gas.
- Spark may occur when connecting the battery, which may cause an explosion or fire.

If fluid (dilute sulfuric acid) leaks from the battery, do not touch the fluid. ❗
- Doing so may cause blindness or burns.
- If it contacts your eyes or skin, wash it out with lots of clean water and consult your doctor.

Do not disassemble or modify the battery.
- Doing so may cause dilute sulfuric acid leak, which could cause blindness and burns.

Do not drop the battery and do not expose it to strong impact.
- Dilute sulfuric acid may leak.

Do not short the battery with metal objects.
- Doing so could cause an electric shock, fire or burn.
- Some electrical energy still remains inside the spent battery.

Do not put the battery into fire and do not break it.
- The battery may explode or leak dilute sulfuric acid.

Do not use a new battery and an old battery at the same time.
- Dilute sulfuric acid may leak.

Notes

When moving the unit from a cold place to a warm place, leave it for several hours before using it.
- If the unit is promptly used after being moved to a warmer place, condensation may form inside the unit and cause it to fail.

Charge the battery soon after purchasing the unit.
- If you do not use the unit for a long time after the purchase, the battery may deteriorate and the battery may become unusable.
- The battery can be charged once the AC input plug is connected to commercial power.

When storing this unit, charge it for 8 hours or longer and turn off the "Power" switch.

Charge the unit again within 6 months when the storage temperature is 25°C or below, and within 2 months when the storage temperature is 40°C or below.
- The battery self-discharges even when it not being used, and it goes into over-discharge state if it is left for a long period of time. The backup time may become shorter or the battery may become unusable.
- We recommend keeping the temperature 25°C or less when storing the unit for long periods of time.
- Turn OFF the unit's power switch when storing it.

Do not short the output lines of the unit to each other, and do not short the output lines to the ground.
- The unit may fail.

Explanation

Usual operation
- You may either leave the power switch of the unit ON (operation status) or turn it OFF (stop status) when stopping the connected system. Choose whichever operation method is more convenient. We recommend turning OFF the power switch when you do not use connected devices for a long time.

Quitting Battery Mode
- If a power failure lasts for an extended period of time, the battery discharges completely and power output from the unit stops. Shut down your computer properly, and then turn off the unit. To restart the connected devices, disable the "Settings" - "Boot Settings" - "Auto reboot" setting in the menu on the unit's LCD, or turn OFF the power switch of the connected devices.

Scheduled operation using the UPS monitoring software
- When performing scheduled operation in which the UPS is stopped and a device is restarted, the unit is used to stop the UPS at the same time that commercial power stops, specify a period of no more than 3 months for the start of the next operation. If you specify a period exceeding 3 months, the internal timer is reset and the scheduled operation does not start.
Note that this period reduces to approximately half when the battery needs to be replaced.
If a period of 3 months is exceeded, you start operation by supplying commercial power and pressing the start switch. However, if the battery needs to be replaced, you may not be able to start operation. In this case, please replace the battery according to the User's Manual.

Read and understand this product

"Our product" is designed and manufactured as a general purpose product for use with a general industrial product. It is therefore not intended for theproposes listed below. Should you use "our product" for any of such purposes, we shall not guarantee "our product". Even for any of suchpurposes, however, the above is not applicable to cases in which our products intended for the use with a special product "we" intend and special agreement exists.

(a) When a high level of safety is required (such as nuclear control equipment, combustion equipment, aerospace equipment, railway equipment, elevating equipment, entertainment equipment, medical equipment, safety device, and other unit that can cause danger to the life or body of a person)
(b) When a high level of reliability is required (such as a gas, water, or electricity supply system, 24-hour non-stop operation system, payment system, and other use that handles rights and properties)
(c) When the use conditions or environment is severe (such as equipment installed outdoors, equipment susceptible to chemical contamination, equipment susceptible to electromagnetic interference, and equipment susceptible to vibration and impact)
(d) When the use conditions or environment is not as written in the "catalog or other documents"

Besides the purposes described from (a) to (d) above, "the product describedin this catalog or other documents" is not intended for vehicles (includingtwo-wheel vehicles, and the same applies hereafter). Do not install thisproduct in a vehicle. For products to be installed in vehicles, consult with oursales personnel.

Conformance to EC Directives

- Models of this product that comply with EC Directives also conform to the Common Emission Standard. Radiated emission characteristics (10-m regulations), in particular, may vary depending on the configuration of thecontrol panel used, other devices connected to the control panel, wiring,and other conditions. Therefore, even when using a model of this product that complies with EC Directives, you must confirm and ensure the compliance to EC Directives of the entire machine or equipment.
- This is a Class A product (for industrial environments). In a residential environment, it may cause radio interference. If radio interference occurs,the user may be required to take appropriate measures.

Conformance to UL

- When the unit is used in compliance with UL standards, battery replacement should be performed or supervised by personnel familiar with the danger of batteries and the required precautions.

Deutsch DE Sicherheitshinweise

Hier finden Sie wichtige Hinweise zu einer sicheren Benutzung. Lesen Sie diese Hinweise vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch. Diese Bedienungsanleitung gibt Auskunft über die sich auf Sicherheit beziehenden Symbole und deren Bedeutung.

⚠ Warnung **Die Bedienungsanleitung gibt eine Inhaltsbeschreibung der denkbar möglichen Todes- oder Verletzungsgefahren, die bei falscher Bedienung auftreten können.**

⚠ Achtung **Die Bedienungsanleitung gibt eine Inhaltsbeschreibung des denkbar möglichen Auftretens von Körper- und Sachschäden.**

* Als Sachschaden werden Schäden an Haus, Hausrat oder Haustieren bezeichnet.

⃠ : Gibt eine verbotene Handlung (etwas, was man nicht tun darf) an. Z.B. ⃠ bedeutet, dass Auseinanderbauen verboten ist.

❗ : Gibt eine gebotene Handlung (etwas, was man unbedingt tun muss) an. Z.B. ❗ bedeutet, dass ein Erdanschluss unbedingt hergestellt werden muss.

Auch wenn die Anweisungen unter Achtung nicht befolgt werden, kann es je nach Umständen zu schweren Unfällen kommen. Alle Anweisungen sind sehr wichtig und müssen unbedingt befolgt werden.

⚠ Warnung (Verwendung des Produktes)

Damit das System als Ganzes auch dann sicher funktioniert, wenn Störungen der USV oder andere bedingte Störungen auftreten, bringen Sie bitte geeignete Maßnahmen als Sicherheitsmaßnahmen an. Je nach der aufgetretenen Störung kann es sonst zu schweren Unfällen kommen.

⚠ Achtung (bei der Installation und dem Anschluss)

Achten Sie beim Transport der USV auf Gewicht und Gleichgewicht und stellen Sie sie zur Verwendung auf einen sicheren und ebenen Platz. ❗
- Beim Umstürzen oder Herunterfallen des Gerätes können Verletzungen auftreten.
- Das Gesamtgewicht dieses Gerätes beträgt für die Ausführungen BU2002RWLG: ca. 28kg, BU3002RWLG: 33kg und BU5002RWLG: ca. 61kg.
- Beim Herabfallen unterbrechen Sie die Benutzung des Gerätes sofort und lassen Sie es prüfen und reparieren.
- Für Reparaturen lassen Sie sich vom OMRON Vertreter beraten.

Heben Sie das Gerät nicht, indem Sie es an den Seiten der vorderen Abdeckung anfassen. ❗
- Bei Herausgleiten oder Absturz der Abdeckung besteht Verletzungsgefahr.

Räumen Sie die zur Verpackung verwendete Plastiktüte sofort an einen Ort, wo sie außer Reichweite von Kindern ist. ❗
- Wenn Kleinkinder von ihr bedeckt sind, besteht die Gefahr von Atembeschwerden.

Verbinden Sie die Wechselstromeingabe dieses Gerätes mit einer handelsüblichen Stromquelle mit einer Soll-Eingabestromspannung von (200/208/220/230/240VAC) und einer Soll-Frequenz von 50/60Hz. ❗
- Bei Anschluss an eine handelsübliche Stromquelle mit einer anderen Spannung und Frequenz kann Feuerausbruch entstehen.
- Es kann vorkommen, dass das Gerät nicht funktioniert.

Bei der aufgetretenen anomalen Erscheinungen (ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche): wenn Sie die Geräteausführung BU002RWLG haben, ziehen Sie den Wechselstromstecker aus der Steckdose heraus, oder stellen Sie den Überlastrestromschalter (INPUT PROTECTION) auf AUS (OFF). Bringen Sie den Wechselstromstecker an einem Ort in der Nähe des Gerätes, an dem er leicht herausgezogen werden kann, an. Wenn Sie die Geräteausführung BU2002RWLG bzw. BU3002RWLG benutzt, stellen Sie den auf der Außenfläche des Gerätes auf der Eingabeseite angebrachten Fehlerstromschutzschalter wie z.B. Mehrfachsteckdosen zusätzlich verwendet werden, doch dürfen diese Geräte wie z.B. die Mehrfachsteckdosen die maximale Stromstärkebelastung nicht überschreiten.
- Dieses Gerät ist so ausgelegt, dass der Stromausgang unterbrochen wird, wenn eine Überbelastung festgestellt worden ist.
- Da die Kabelleiter der Mehrfachsteckdosen Wärme erzeugen, können sie Feuerausbruch verursachen.

Die Kabel dürfen weder geklemmt, gefaltet noch gebündelt werden. ⃠
- Kabelschäden und Wärmebildung können elektrische Stöße und Feuerausbruch verursachen.
- Beim Auftreten von Kabelbeschädigung unterbrechen Sie unverzüglich den Gebrauch dieses Gerätes und beauftragen Sie eine zuständige Person mit der Reparatur.
- Für Reparaturen lassen Sie sich vom OMRON Vertreter beraten.

Alles Zubehör ist nur mit diesem Gerät zu verwenden und darf nicht für andere Zwecke benutzt werden. ⃠
- Für die sichere Verwendung dieses Gerätes beachten Sie unbedingt die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

Die Lüftungen dürfen nicht abgedeckt werden (weder vorn noch hinten). ⃠
- Ein Anstieg der Innentemperatur verursacht das Versagen dieses Gerätes und die Leistungsminderung der Batterie.
- Installieren Sie dieses Gerät so, dass ein Abstand der Vorderseite des Gerätes von 5 cm oder mehr und ein Abstand der Hinterseite von 10 cm oder mehr von der Wand gewährleistet ist.

Schließen kein Gerät, das nicht mit der handelsüblichen Stromquelle verwendet werden kann, an. ⃠
- Wenn Unregelmäßkeiten im Betrieb dieses Gerätes auftreten, läuft es in Nebenschluss und die handelsübliche Stromversorgung liefert den Strom unmittelbar an das angeschlossene Gerät.

Bei Aufstellen des Gerätes auf ein Regal achten Sie darauf, dass es auf der unteren Regalstufe aufgestellt wird. ❗
- Bei Herunterfallen können Körperverletzungen auftreten.

Verwenden Sie für das Aufstellen des Gerätes die mitgelieferten Befestigungsschrauben. ❗
- Bei Verwendung von langen Schrauben, die nicht für die mitgeliefert worden sind und die nicht für Befestigung des Gehäuses bestimmt sind, kann im Innern des Gerätes Schaden entstehen.

Beim Gebrauch des Gerätes in der Betriebsart mit 100 V Ausgabe stellen Sie den Stromversorgungsschalter auf EIN, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Stromspannung auf 100 V eingestellt worden ist.
- Bei Anschluss des 100 V Gerätes an die Stromausgabe in der 200 V Betriebsart besteht die Gefahr, dass dadurch Geräteschädigung und Feuerausbruch verursacht werden können.
- Sie können Ausgangsspannung durch Betätigung von „Einstellen" - „Ein- und Ausgang Einstellen" - „Ausgangsspannung" auf der LCD Menüanzeige einstellen.

⚠ Achtung (beim Gebrauch)

Das Gerät darf nicht feucht werden. Passen Sie auf, dass es niemals mit Wasser bespritzt wird. Wenn das Gerät einmal gefallen ist, darf es nicht mehr verwendet werden.
- Es kann sein, dass elektrische Stöße und Feuerausbruch auftreten.
- Wenn dieses Gerät mit Wasser benetzt worden ist oder heruntergefallen ist, unterbrechen Sie diesen Gebrauch, entfernen Sie das Netzkabel (Netzstecker) aus der handelsüblichen Stromquelle, prüfen Sie es, und beauftragen Sie eine zuständige Person mit der Reparatur.
- Für Reparaturen lassen Sie sich vom OMRON Vertreter beraten.

Leere Batterien müssen sofort ausgetauscht werden, sonst darf das Gerät nicht mehr verwendet werden.
- Falls Sie das Gerät weiter in Gebrauch halten, können als Folge elektrische Stöße und Feuerausbruch auftreten.

Umgebungs-temperatur	Erwartbare Lebensdauer
25°C	5 Jahre
35°C	2,5 Jahre

* Die Werte in der Tabelle sind die Lebensdauer, die man bei Verwendung unter den normalen Gebrauchsbedingungen erwarten kann, aber deren Werte nicht gewährleistet werden.

Wischen Sie von Zeit zu Zeit mit einem trockenen Tuch den Staub, der sich auf den Wechselstrom Eingangsstecker und an der Ausgangssteckdose der Stromversorgung angesammelt hat, weg.
- Falls Sie das Gerät auf lange Zeit mit dem sich ansammelnden Staub benutzen, kann das Feuerausbruch zur Folge haben.

Das Gerät darf nicht in luftdicht geschlossenen Räumen oder abgedeckt benutzt werden.
- Das kann dazu führen, dass anormale Erwärmung und Feuerausbruch auftreten.
- Je nach den Umweltbedingungen, in denen Sie das Gerät benutzen, kann es Wasserstoffgas entstehen; das sich an der Wasserstoffgas bildet. Das kann unter Umständen das Bersten der Batterie oder Explosion verursachen. Sorgen Sie dafür, dass gute Lüftung in der Umgebung dieses Gerätes gewährleistet ist.

Wenn ungewöhnliche Gerüsche bzw. Gerüche, Rauchaustoß, oder Auslaufen von Flüssigkeit aus dem Inneren des Gerätes aufgetreten sind, unterbrechen Sie den Stromausgang, indem Sie die Stromquelle dieses Gerätes ausschalten, und unterbrechen Sie die Stromversorgung, handelsüblichen Stromquelle".
- Wenn solche Bedingungen aufgetreten sind, unterbrechen Sie unbedingt die Benutzung des Gerätes und wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, an der Sie das Gerät gekauft haben, oder an den OMRON Vertreter, um die Überprüfung und Reparatur des Gerätes in Auftrag zu geben.

- Beim Auftreten von anomalen Zuständen während des Gebrauchs des Gerätes ziehen Sie vorerzogen den Wechselstrom-Eingangsstecker aus der Stromversorgungssteckdose (handelsübliche Stromquelle) heraus oder stellen Sie den Außen-Unterbrechungsschalter auf AUS (OFF), in der die Unterbrechung der Stromversorgung ermöglicht wird.

Falls aus dem Gerät eine Flüssigkeit austritt, dürfen Sie diese Flüssigkeit nicht berühren. ❗
- Es besteht die Gefahr von Verlust des Sehvermögens oder Verletzungen.
- Bei Berührung mit dem Auge oder der Haut sorgen Sie dafür, dass Sie unverzüglich die betroffene Stelle mit einer ausgiebigen Menge von reinem Wasser waschen und ärztliche Betreuung in Anspruch nehmen.

Sorgen Sie dafür, dass die Batterie nicht in Feuer und zerbrechen Sie sie nicht.
- Es besteht die Gefahr, dass die Batterie explodieren und verdünnte Schwefelsäure aus ihr ausfließen kann.

Benutzen Sie niemals neue und alte Batterien gemeinsam.
- Es kann vorkommen, dass verdünnte Schwefelsäure aus der Batterie ausfließen kann.

Wenn Sie das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort transportiert haben, warten Sie einige Stunden nach dem Aboteilen, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Bei plötzlicher Überführung einer Batterie an einen warmen Ort kann es vorkommen, dass Wasserniederschlag (Taukondensation) stattfindet. Wenn man in diesem Zustand Strom fließen lässt, könnte die Batterie betriebsunfähig werden.

Setzen Sie sich nicht auf das Oberteil dieses Gerätes, benutzen Sie es nicht als Trittbrett, und lehnen Sie sich nicht daran an.
- Es besteht die Gefahr, dass durch Herunterfallen nicht nur das Gerät beschädigt wird sondern dass dadurch auch Körperverletzungen erlitten werden können.

⚠ Achtung (bei der Wartung)

Bei der Wartung der Anschlussvorrichtungen unterbrechen Sie die Stromzufuhr. Stellen Sie den Stromversorgungsschalter des Gerätes ausschalten, und sperren Sie die Stromzufuhr aus der „handelsüblichen Stromquelle".
- Sofern sich die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) im Betriebszustand befindet, wird der Stromausgang dieses Gerätes auch dann nicht unterbrochen und die Stromversorgung von der Steckdose wird auch dann aufrechterhalten, wenn die handelsübliche Stromquelle gesperrt worden ist.

Das Gerät darf weder demontiert, repariert noch umgebaut werden. ⃠
- Es besteht die Gefahr von elektrischen Schlägen bzw. Feuerausbruch.

Das Gerät darf nicht in einer anderen als der vorgesehenen Richtung installiert werden.
- Beim Umstürzen oder Herunterfallen des Gerätes können Verletzungen auftreten.
- Bei Einbau der Batterie in einer nicht vorgeschriebenen Richtung, kann kein Schutz gewährleistet werden, wenn Auslauf von Batterieflüssigkeit stattgefunden hat.
- Verwenden Sie zum Aufstellen des Gerätes in der vertikalen Richtung den mit Batterie mitgeliefertes Ständer für die senkrechte Aufstellung.

Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, deren maximale Temperatur 40°C übersteigt. ⃠
- Bei plötzlich auftretender schneller Leistungsminderung der Batterie besteht die Gefahr von Feuerausbruch.
- Es ist möglich, dass dieses Gerät vorzeitig oder falsch funktioniert.

Verwenden und lagern Sie das Gerät in keinen anderen als den vorgesehenen Umgebungen. ⃠

Stellen Sie dieses Gerät nicht an den folgenden Orten auf und bewahren Sie es nicht an diesen Stellen auf. ⃠
- Bewahren Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, in dem die Luftfeuchtigkeit tiefer als 10% oder höher als 90% ist, auf.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, in dem die Luftfeuchtigkeit tiefer als 10% oder höher als 90% ist.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht an die folgenden Orten: hermetisch abgeregelten Räumen, Orte, wo brennbare Schäfze, Orte, in denen brennbare oder korrosive Gase vorhanden sind, Orte mit äußerst starker Verstaubung, Orte, die dem direkten Einfall von Sonnenstrahlen ausgesetzt sind, Orte, die der Einwirkung von Schwingungen und Stößen unterliegen sind, Orte mit einem hohen Gehalt von Salz und Wasserdtopfen, und draußen Orte.
- Sie können möglicherweise Ursache von Schäden wie z.B Feuerausbruch sein.

Schließen Sie keine Geräte, die die Ausgangskapazität dieses Gerätes überschreiten. Für Geräten, Anschlussgeräte wie z.B. Mehrfachsteckdosen zusätzlich verwendet werden, doch dürfen diese Geräte wie z.B. die Mehrfachsteckdosen die maximale Stromstärkebelastung nicht überschreiten.
- Dieses Gerät ist so ausgelegt, dass der Stromausgang unterbrochen wird, wenn eine Überbelastung festgestellt worden ist.
- Da die Kabelleiter der Mehrfachsteckdosen Wärme erzeugen, können sie Feuerausbruch verursachen.

Die Kabel dürfen weder geklemmt, gefaltet noch gebündelt werden. ⃠
- Kabelschäden und Wärmebildung können elektrische Stöße und Feuerausbruch verursachen.
- Beim Auftreten von Kabelbeschädigung unterbrechen Sie unverzüglich den Gebrauch dieses Gerätes und beauftragen Sie eine zuständige Person mit der Reparatur.
- Für Reparaturen lassen Sie sich vom OMRON Vertreter beraten.

Alles Zubehör ist nur mit diesem Gerät zu verwenden und darf nicht für andere Zwecke benutzt werden. ⃠
- Für die sichere Verwendung dieses Gerätes beachten Sie unbedingt die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

Die Lüftungen dürfen nicht abgedeckt werden (weder vorn noch hinten). ⃠
- Ein Anstieg der Innentemperatur verursacht das Versagen dieses Gerätes und die Leistungsminderung der Batterie.
- Installieren Sie dieses Gerät so, dass ein Abstand der Vorderseite des Gerätes von 5 cm oder mehr und ein Abstand der Hinterseite von 10 cm oder mehr von der Wand gewährleistet ist.

Schließen kein Gerät, das nicht mit der handelsüblichen Stromquelle verwendet werden kann, an. ⃠
- Wenn Unregelmäßkeiten im Betrieb dieses Gerätes auftreten, läuft es im Nebenschluss und die handelsübliche Stromversorgung liefert den Strom unmittelbar an das angeschlossene Gerät.

Setzen Sie sich nicht auf das Oberteil dieses Gerätes, benutzen Sie es nicht als Trittbrett, und lehnen Sie sich nicht daran an.
- Es besteht die Gefahr, dass durch Herunterfallen nicht nur das Gerät beschädigt wird sondern dass dadurch auch Körperverletzungen erlitten werden können.

Notiz

Laden Sie das Gerät nach dem Kauf möglichst schnell auf.
- Wird die Batterie nach dem Kauf langzeitig nicht benutzt, kann es vorkommen, dass eine Minderung ihrer Leistungsmerkmale auftritt und dass sie nicht mehr verwendbar wird.
- Die Batterie kann wieder aufgeladen werden, indem Sie dieses Gerät mit der handelsüblichen Stromquelle verbinden.

Bei der Aufbewahrung dieses Gerätes achten Sie darauf, dass Sie sie vorher 5 Stunden lang oder länger aufladen und den Stromversorgungsschalter ausschalten.

Bei Lagerung an einem Ort mit einer Temperatur von 25°C oder darunter laden Sie des Gerät innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten, und bei Lagerung an einem Ort mit einer Temperatur von 40°C oder darunter innerhalb eines Zeitraumes von 2 Monaten wieder auf.
- Auch wenn eine Batterie nicht verwendet wird, entlädt sie sich von selbst, und wenn sie längere Zeit in diesem entladenen Zustand stehenlässt, geht sie in den Überentladungszustand, indem Wiederaufladung der Batterie nicht mehr möglich wegen der Kürze der Konservierungs-(Backup)-Zeit ist.
- Bei langzeitiger Lagerung wird empfohlen, die Batterie an einem Ort, in dem die Umgebungstemperatur 25°C oder weniger beträgt, aufzubewahren.
- Schalten Sie während der Lagerung den Stromversorgungsschalter dieses Gerätes aus.

Achten Sie darauf, dass die Batterie die Ausgabeleistungen des Gerätes kurzschließen, auf nicht ausgabeleistungen mit der Erdung kurzschließen.
- Es kann vorkommen, dass dieses Gerät versagt.

Stecken Sie im Konservierungs-(Backup)-Betriebsmodus den Wechselstrom-Eingangsstecker dieses Gerätes nicht in die Stromquelle, die Oberschwingungen enthält.
- Es kann vorkommen, dass dieses Gerät versagt.

Verbinden Sie keinen Papierdrucker (wie z.B. Laserdrucker) mit diesem Gerät.
- Bei der industriellen Nutzung ist es möglich, dass Überschreitungen der Anschlusskapazität häufig wiederholt auftreten und dass folglich die Eingangsspannung zu dem Gerät übergeht, in dem Stromausgabe spontan erfolgt (Bypass-Betrieb).
- Bei Papierdrucken kommt es vor, dass in den Hauptgeräteteilen Störungen durch Papierstaub und Überschreitungen der Anschlusskapazität entdeckt werden.

Nicht installieren und lagern Sie das Gerät an einem Ort, wo es direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt ist. ⃠
- Es kommt mitunter vor, dass im Gerät eingebaute Batterie infolge von Temperaturanstieg eine plötzliche Leistungsminderung bewirkt und daher unbrauchbar wird.

Führen Sie keine Stehspannungsversuche durch.
- Da die Eingangsleitung des Stromquelle an einem Überspannungsableiter versehen ist, kann der Überspannungsableiter bei der Durchführung von Stehspannungsversuchen zerstört.
- Wenn Sie Isolationsversuche in 400 V Gleichstrombereich aus.

Schalten Sie die Stromquelle dieses Gerätes aus, bevor Sie die industrielle Stromquelle ausschalten.
- Wenn die industrielle Stromquelle unterbrochen wird, stellt sich die Konservierungs-(Backup)-Betriebsart ein. Es kommt vor, dass sich häufigen Konservierungs-(Backup)-Betrieb die Lebensdauer der Batterie verkürzt.

Wenn Sie Vorrichtungen mit induktiven Eigenschaften wie z.B. Motorwicklungen und Elektromotoren gebrauchen, benutzen Sie dieses Gerät nicht, nachdem Sie zuvor Probeläufe damit durchgeführt haben.
- Je nach der Art dieser Vorrichtungen kann es sein, dass dieses Gerät infolge der Stromspitzenleistung Störungen hervorgerufen wird.

Bei der Verwendung von Vorrichtungen, die eine große Veränderungen der Stromquellenspannung und -frequenz aufweisen, wie z.B. Vorrichtungen mit Generatoren, Vorrichtungen (wie z.B. Generatoren) benutzen Sie dieses Gerät, nachdem Sie zuvor Probeläufe damit durchgeführt haben.
- Wenn die Ausgangsleistung von Generatoren Werte erreicht haben, die außerhalb des Bereichs der Eingangsspannung und -Frequenz liegen, setzt sich der Bypass-Betrieb ein.
- Auch wenn sich Spannung und Frequenz innerhalb des Bereichs liegt, setzt sich der Bypass-Betrieb ein, wenn eine abrupte Frequenzänderung im Ausmaß von 5 Hz/sec oder darüber aufgetreten ist.

**Bei Verbindung oder Verlegung des Gerätes an einen Dritten legen Sie bitte all die Dokumente bei, die dem Gerät beigefügt waren, damit der ordn